## **BRUNNER EAS 3 – App**

1.	English	EAS 3 app		2 - 75
2.	Czech	Aplikace EAS 3		76 - 145
3.	Dutch	EAS 3 app		146 - 216
4.	French	Application EAS 3		217 - 288
5.	Italian	Applicazione EAS 3		289 - 361
6.	Norwegian	EAS 3 app		362 - 431
7.	Polish	Aplikacja EAS 3		432 - 504
8.	Romanian	Aplicația EAS 3		505 - 577
9.	Russian	Приложение EAS 3		578 - 650
10	Slovak	Aplikácia EAS 3	<b>.</b>	651 - <b>720</b>
11.	Swedish	EAS 3 app		721 - 792



©2025





## CONTENTS

1	Pre	paratio	n			4			
	1.1	Installa	tion App			4			
	1.2	1.2 Compatibility and known limitations							
		1.2.1	Home n	Home network compatibility					
			1.2.1.1	Router ho	me network	4			
			1.2.1.2	WLAN co	nnection	5			
			1.2.1.3	Compatibi	lity of end devices (smartpho	ne,			
				etc.)		6			
				1.2.1.3.1	Manufacturer HUAWEI	6			
				1.2.1.3.2	Manufacturer XIAOMI	7			
				1.2.1.3.3	Manufacturer GOOGLE	7			
				1.2.1.3.4	Manufacturer SAMSUNG	9			
				1.2.1.3.5	Manufacturer Apple	9			
	1.3	First re	gistration			11			
		1.3.1	End cus	stomer logir	۱	11			
		1.3.2	Login fo	or craftsmar	٦	18			
		1.3.3	Reset V	ViFi EAS 3		22			
	1.4	Severa	I EAS 3 c	ontrollers		23			
2	Cra	ftsman				26			
	2.1	Parame	eters men	u for crafts	men	26			
		2.1.1	Adjustm	ent of the e	existing heating insert (P100).	28			
		2.1.2	Calibrat	ion of moto	r (P200)	30			
			2.1.2.1	Engine te	st drive	32			
		2.1.3	Heater	parameters	(P300)	33			
		2.1.4	Combus	stion param	eters (P400)	34			
		2.1.5	Genera	l parameter	s I (P500/1)	36			
		2.1.6	Genera	l parameter	s 2 (P500/2)	37			
		2.1.7	Damper	<sup>-</sup> flap paran	neters (P600)	39			



		2.1.8	Calibration of flaps in the EAS application	41
	2.2	Craftsma	an Logout	43
3	Cust	omer		44
	3.1	Custome	er login	.44
	3.2	Menu fo	r users (Owner menu)	45
		3.2.1	Combustion status	.47
		3.2.2	Status of combustion log	.50
		3.2.3	Combustion menu	52
		3.2.4	Technical information	55
	3.3	Settings	available for customers	.56
		3.3.1	S+ (prolonged combustion mode)	57
		3.3.2	Eco mode	58
		3.3.3	Brightness of background illumination	.59
		3.3.4	Sound settings	.60
		3.3.5	Setting the refilling instructions	.61
		3.3.6	Damper flap	.63
	3.4	Combus	tion log	.64
4	Infor	mation	and error messages	66
	4.1	Notes		.66
	4.2	Error me	essages	67
	4.3	LED erro	or handling	69
	4.4	Error res	set function	.70
5	Upda	ate of t	he EAS3	71



## 1 PREPARATION

## 1.1 INSTALLATION APP

To be able to use the EAS 3 via app, the app must first be installed on a suitable end device (Android, iOS).

## 1.2 COMPATIBILITY AND KNOWN LIMI-TATIONS

## 1.2.1 HOME NETWORK COMPATIBILITY

## 1.2.1.1 ROUTER HOME NETWORK

### Fritz!Box

Currently no restrictions known / reported (full compatibility even for models with Wifi Standard 6).

### **Telekom Speedport**

Compatibility currently varies depending on the hardware/software variant.

A distinction is currently made between 2 variants::

1) Old device hardware (HW version Speedport Smart 3) / old device software (SW version 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  Compatible

2) Old device hardware / new device software Compatibility can be established under certain circumstances through separate settings on the router





### Solution:

Please open the following ports for the Internet in the router for the "EAS3" device:

- 443 (https)
- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

#### **D-LINK / other routers**

Currently no restrictions known / reported.

## 1.2.1.2 WLAN CONNECTION

### Encryption of the WLAN connection (WPA)

The EAS3 WLAN chip does not support WPA3 encryption. The EAS3 can only be integrated into WLAN networks with WPA2 encryption.



#### Solution:

Please set the WLAN encryption type to WPA2 in the router of the home network in which the EAS3 is to be integrated.

### Frequency band of the WLAN connection (2.4GHz vs. 5GHz)

The EAS3 WLAN chip does not support connection to WLAN networks in the 5GHz frequency band. Only WLAN networks with 2.4GHz are supported.

## BRUNNER



#### Solution:

Please activate the 2.4 GHz WLAN in the router of the home network and store the access data (SSID, password) of the 2.4 GHz WLAN in the EAS3.

**Note:** These may be different access data from the 5GHz WLAN! The access data always consists of the network name (SSID) and password (network key, password, ...). Minimum number of characters for SSID is 1, maximum number of characters for SSID is 64 Minimum number of characters for password is router-specific, maximum number of characters for password is 64

## 1.2.1.3 COMPATIBILITY OF END DEVICES (SMART-PHONE, ETC.)



### ATTENTION:

When establishing a connection with a new end device (smartphone, tablet, etc.), make sure that the EAS3 app is completely closed on all other end devices. The app must also no longer be open in the background.

## 1.2.1.3.1 MANUFACTURER HUAWEI

#### "Android" operating system

Currently only limited compatibility or up to a certain software version (models with OS from P40 not / limited compatible.



### 1.2.1.3.2 MANUFACTURER XIAOMI

#### **Operating system "Android"**

No compatibility.

## 1.2.1.3.3 MANUFACTURER GOOGLE

#### "Android" operating system

To connect the app on the end device (EAS3 app) with the EAS3, a WLAN is temporarily set up by the EAS3, in which the end device dials in. There is no connection to the Internet within this WLAN. The Google Pixel devices recognize this and ignore this connection by default in order to connect to the Internet via the parallel path of the SIM card. The use of the EAS3 hotspot (WLAN) must be confirmed separately.



#### Solution:

Please actively confirm the WLAN connection in the end device (Google Pixel, Samsung devices) (see explanation attached)

The Google Pixel devices have the "feature" that they do not "use" the WiFi connection if it is detected that this WiFi is not connected to the Internet.

In this case, the LTE connection will continue to be used. You have to explicitly set that you still want to have/use the WiFi connection.

This can also be recognized by the fact that no WiFi symbol is displayed in the status bar:





A "successful connection" with the EAS3user "without an Internet connection in the background" is indicated by a WiFi symbol with !



The following are the "instructions" for successful "pairing" with the WiFi:

- 1) Activate WiFi
- 2) Connect to WiFi "EAS3user"
- 3) A notification appears:

"Network has no internet access"



4) Confirm with **Yes** (= **Ja**)

-----

5) If the query has already been confirmed with **No**, the EAS3user Wifi must first be deleted so that the notification appears again and can be selected.





## 1.2.1.3.4 MANUFACTURER SAMSUNG

#### "Android" operating system

Some Samsung devices exhibit similar behavior to Google Pixel devices. To establish compatibility, follow the same steps as for establishing compatibility with Google Pixel devices (see:<u>"Manufacturer GOOGLE</u>") must be taken into account.

## 1.2.1.3.5 MANUFACTURER APPLE

#### "iOS" operating system

Limited compatibility of Apple products known.

#### 1. initial coupling

There are several options / methods for the initial pairing of the EAS3 app with the EAS3 control unit that can be effective:

## BRUNNER



### Approach 1:

Start several pairing attempts. There are cases where the connection suddenly works after 5-100 attempts



#### Solution 2:

After pairing with the EAS3 app on an Android device, pairing with Apple devices often also works.

### 2nd update EAS3 control:

An update of the EAS3 control system initiated via the APPLE end device hangs at a defined time (% progress). Repeatedly starting the update process also leads to an identical result and identical progress display.

#### Solution:

It is necessary to reconnect the control unit with the app of the end device:

1. Disconnect the EAS3 control unit for at least 10 seconds (switch off power)



2a. Variant with display: Set WIFI switch to OFF and then back to ON

2b. Variant without display: Press and hold the button on the control unit for 2 seconds - a few seconds later the LED lights up blue

3. Start the pairing process via the EAS3 app on the end device (connect EAS3 WLAN to the control unit, start the app, etc.)



## 1.3 FIRST REGISTRATION

Establishing a connection via WiFi:

After installation, a point-to-point connection must be established between the end device and the EAS 3.

## 1.3.1 END CUSTOMER LOGIN



IMPORTANT

Login is possible ONLY, when the fireplace door is open!  $\rightarrow$  Open the door while the fireplace is cold. Any combustion process must be finished and no hot embers may be present.

EAS 3 without display:

- The "blue" LED on device is lit:







- LED =1

- Connect the end device with the User access point:

## WLAN-Name: EAS3user

Password: BR123456

		≡ Start	
		BRUNNER <sup>.</sup>	EAS 3
Open the application;	Connection set-up:	Welc Connection with th	come! Ne EAS3 is established!





12



No successful connection

# $\rightarrow$ Click on TRY AGAIN

After successful connection, the button **SWITCH TO HOME NETWORK** will appear

≡	Start	
BRUI	NNER <sup>.</sup>	EAS 3
	Welcome	ēj
	Connection not successful	
	TRY AGAIN	
	TROUBLESHOOTING	
	SHOW PROTOCOL	
	_	
=	Start	
= BRU	Start	FAS 3
= Brui	Start	EAS 3
= BRUI	Start NNER	EAS 3
= BRU		EAS 3
= BRU	start NNER Welcome	EAS 3
= BRUI	Start NNER Welcome SWITCH TO THE HOME NETW	EAS 3
= BRUI	Start NNER <sup>®</sup> Welcome SWITCH TO THE HOME NETW	EAS 3
BRU	Start NNER Welcome SWITCH TO THE HOME NETW	EAS 3
BRU	Start NNER Welcome SWITCH TO THE HOME NETW	EAS 3
≡ BRU	Start Welcome SWITCH TO THE HOME NETW	EAS 3



Press the **SWITCH TO HOME NETWORK** button and enter your WLAN details.

÷	Login hon	ne netwo	ork	
BRUN	INER <sup>.</sup>		⊡®	EAS 3
Please e home ne	enter SSID and p etwork:	asswort for	the EA	53
Name	of home ne	twork		
Passv				
		LOGIN		



#### Note

The EAS3 control can only be integrated into WLAN networks that support the 2.4GHz standard. If necessary, please activate the 2.4GHz WLAN in your router and use its login data (SSID, password [network key])

Examples: Router - WiFi data:





Illustration 1: ex. Fritz-Box



Illustration 2: ex. TP-Link-Box



Konfiguration üt	er Internet-B	rowser:	http://spe	edport.ip		- 7			
WLAN-Name (S WLAN-Schlüsse	SID): I (WPA2):				CE	0 🛆	Tele	efone	
Serien-Nummer Kundenservice-I Nur mit Original	Hotline:	perät für			MNr::4024	8543/01/84	1	-	
Speedport W 72	4V Typ A ven	wenden!						2	
	DOI	Link	1.4.1.4	1410	1 411 2	1.411.4			

Illustration 3: ex. Speedport

After successful switching to your home network:

- the 'Combustion display' screen appears; the green connection symbol is visible on the WLAN icon and





the "green" LED on device is lit





- appears on the display: LED = 2



INFO

You are only logged out when you close the app in the background of your mo- bile phone. Important if the specialist is to log on to your EAS.



## 1.3.2 LOGIN FOR CRAFTSMAN



#### IMPORTANT

Login is possible ONLY, when the fireplace door is open!  $\rightarrow$  Open the door while the fireplace is cold. No combustion process and no hot embers are allowe



#### INFO

For the login of the craftsman to the EAS app, the customer must terminate his access (*Customer log-out occurs automatically when the app is closed on the end device*).

- • In case of variants without display, press the red button and hold for *five seconds*.



Illustration 4: EAS 3 ohne Display

## BRUNNER

- When a variant with display is used, hold the pressed "Enter" button on the screen for *five seconds*.

In the case of EAS 3 with display, the WiFi menu option must be activated!



Illustration 5: EAS 3 mit Display





- The "red" LED on device is lit:

EAS 3 with display: LED = 3



- Connect the end device with the Service access point:

WLAN-name: EAS3SERVICE

Password: BR987654321



## BRUNNER

#### No connection:

## $\rightarrow$ Click on TRY AGAIN = ERNEUT VERSUCHEN

After successful connection, the page "Login craftsman"= "Handwerker Anmel-

**dung**" appears automatically. Please enter your

PIN **84307** and confirm with **LOGIN = AN-MELDEN**, to activate the Service access.

• After successful login (authentication), the application will automatically switch to the craftsman menu; more details in section *Parameters menu for craftsmen*.







PLEASE NOTE In the case of EAS 3 with display, the WiFi menu option must be activated!

## 1.3.3 RESET WIFI EAS 3

If an incorrect network name and/or password is entered when logging into the home network, the EAS 3 cannot connect to the home network. The WiFi symbol on the EAS 3 with display starts to flash and goes out completely after some time, the LED on the back goes out. The LED goes out on EAS 3 without display.

The same effect occurs if you want to operate an EAS 3 that is already integrated into a home network in another network.

This can only be remedied by resetting the WiFi function and logging into the desired home network again.

### EAS 3 with display:

1 Briefly press the Enter button once and you are in the user menu, S+ appears.

Use the up arrow button to go to the WiFi menu item.

The display shows 1.

Press the Enter button once briefly and the 1 starts to flash.

Use the arrow down button to set 0, 0 flashes.

Press the Enter button once briefly to confirm, the 0 is displayed permanently.

Press the Enter button once briefly and the 0 starts flashing.

Use the arrow up button to set 1, 1 flashes.

Press the Enter button once to confirm, the 1 is displayed permanently.

Press the ESC button once briefly to exit the user menu.



The WiFi symbol should now be permanently displayed again and the LED should light up BLUE.

Continue as described in the instructions with direct connection EAS 3user.....

It may be necessary to repeat the process a second time.

#### EAS 3 without display

Press and hold the reset button on the control unit (red button) for 2 seconds.

The LED should now light up BLUE.

Continue as described in the instructions with direct connection EAS 3user.....

It may be necessary to carry out the procedure a second time.

## 1.4 SEVERAL EAS 3 CONTROLLERS

#### Procedure:

- 1. Supply the first EAS3 controll with power
- 2. Establishing a connection via the "AccessPoint" "EAS3User"
- 3. Click for change to home network "Wechsel ins Heimnetzwerk"



Ś

© 2025 Brunner GmbH

### EAS 3 app (3.5)

## 4. The screen "Log on to home network", **"Anmelden Heimnetzwerk**" appears :

- a. Enter WLAN data
- b. Move the red slider to the right at the bottom
- c. Assign a name for the first EAS3 (e.g. EAS3 Living Room)
- 5. LED lights up green when logging into the home network is successful
- 6. Disconnect the first EAS3 from the power supply
- 7. Supply power to the second EAS3 control
- 8. Establish connection via the AccessPoint "EAS3User"
- 9. Click on "Change to home network", "Wechsel ins Heimnetzwerk"

10. The screen "Log on to home network" appears "Anmelden Heimnetzwerk"

- a. Enter WLAN data
- b. Assign a name for the first EAS3 (e.g. EAS3 office).

11. The LED lights up green when logging into the home network is successful

12. Now also the first EAS3 can be again supplied with power





Anmeldung Heimnetzwerk

Bitte Netzwerknamen (SSID) und Kennwort für EAS3 Heimnetzwerk eingeben:

ANMELDEN

EAS 3

BRUNNER

brunner test

EAS3 Büro

Mehrere Steuerungen verwalten?

## BRUNNER

13. The two EAS3s can now be viewed under "**Meine Steuerungen**", " my controllers"

Info: The names of the EAS3s can possibly be changed here



a. Display of the EAS3 office:







b.By clicking on the number of the EAS - yellow marking - one can switch between the two EAS3 controls:

## 2 CRAFTSMAN

## 2.1 PARAMETERS MENU FOR CRAFTSMEN

Sign-in as contractor (Craftsman) (see chapter *Login for craftsman*).

When you have successfully switched into Contractor Programming Mode (LED is red), and the EAS 3 application is open, the Craftsman menu will be opened automatically when the sign-in (authentication) process is completed.





≡ Menu	craftsman
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 EAS 3
	142°C
P100	Selection stove
P200	Calibration of K1 and K2
P300	Parameters of param
P400	Combustion parameters
P500/1	Parameter general 1
P500/2	Parameter general 1
	Parameter read.

You can go to different
menu levels by scrol

≡ Menu	craftsman
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 EAS 3
	142°C
P200	Calibration of K1 and K2
P300	Parameters of param
P400	Combustion parameters
P500/1	Parameter general 1
P500/2	Parameter general 1
P600	Air supply flap



## 2.1.1 ADJUSTMENT OF THE EXISTING HEATING INSERT (P100)



Press the Select heater button (=Auswahl Heizeinsatz) to open the P100 menu. Click on the row with the heater (=Heizeinsatz) type indication to open a pop-up menu.

← Sel	ection stove		
BRUNNER	ï		EAS 3
	14	42	2°C
P100	Selection st	tove	
Kamin-Kesse	l, Kamin-Kessel Eck		
	Parameter rea	d.	

Illustration 6: Example: selected heating insert: BKH No. 46

## BRUNNER

Now you can select a heater type number between 01 and 070. The number associated with the heater type can be found in the *programming instructions* or in the *installation instructions* (chapter *Commissioning of EAS 3*).

The value must be confirmed after selection by clicking the **Set value** button.





## 2.1.2 CALIBRATION OF MOTOR (P200)



Press the button **Calibration of K1 and K2** to open the **P200 Menu** allowing for the calibration of motors.





#### NOTE: P203, P204 Damper flap

will be shown only, when damper flap installed.



Click on **Start P201** $\rightarrow$  motor opens to 100%, if not open yet, then moves back to 0%. Now it is possible to start the manual calibration. Press + or –.

By pressing the **Reset P202** button, the motor will be set to 0 and the previous calibration will be deleted.

Click **Enter**, to save the new motor setting.

#### Note:

The motor calibration in case of damper flap is analogical to the air supply calibration



## 2.1.2.1 ENGINE TEST DRIVE

### Function P205 and P206

- Press and hold the ENTER button for 5 seconds to access the parameter menu.
   > P100 appears on the display.
- Set to **P200** using the up button.
- Briefly press the ENTER button once until P205 or P206 appears on the display = the current motor position is displayed
- Click on ENTER
  -> the value of the current motor position flashes (note: function ONLY when the oven door is open)
- The motor can be moved live using the arrow buttons
- ESC or ENTER
  -> the motor returns to 100%, i.e. the value is

<u>NOT saved</u> as with motor calibration(**P201** or **P203**)





## 2.1.3 HEATER PARAMETERS (P300)



In this menu, you can set the parameters for the heating device.

The value ranges are shown in the *Programming Instruction* (chapter *Heater parameters*)



Under **P300 Heater parameters**, after automatic transmission of data, the current values for each parameter of the selected heater type are shown.

If the values cannot be shown on a single page, you can scroll down to see the remaining part.

← Parar	neter service
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P300	Parameters of param
P302	300°
P303	150°
P304	90%
P305	85%
P306	65%
P307	95%
	Data will be read

← Parameter service	
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 EAS 3
	142°C
P307	95%
P308	80%
P309	50%
P310	550°
P311	300°
P312	200°
P313	Default settings



The heater parameters can be reset to initial values by clicking **Factory defaults**. The pop-up menu must be confirmed by selecting **Reset now**.



## 2.1.4 COMBUSTION PARAMETERS (P400)



In this menu, you can set the parameters for the combustion process.

The value ranges are shown in the *programming instructions* (chapter *General parameters*).





Under P400 Combustion parameters, af-

ter automatic transmission of data, the current values for each parameter of the selected heater type are shown

If the values cannot be shown on a single page, you can scroll down to see the remaining part.

← Parameter service		
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3	B
	142°C	
P400	Combustion parameters	
P401	20%	
P402	100°	
P403	30min	
P404	15min	
P405	100°	
P406	300min	
	Data will be read	į

← Parameter service		
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3	
	142°C	
P401	20%	
P402	100°	
P403	30min	
P404	15min	
P405	100°	
P406	300min	
P407	Default settings	
	Data will be read	

The parameters of combustion process can be reset to initial values by clicking **P407 Default settings**.

The pop-up menu must be confirmed by selecting **Reset now**.




### 2.1.5 GENERAL PARAMETERS I (P500/1)



In this menu you can set the General parameters' part 1 (P501 – P512). The value ranges are shown in the programming instructions (chapter General parameters).



Under **P500/1 Gener**al parameters **1**, after automatic transmission of data, the current values for each parameter are shown.

If the values cannot be shown on a single page, you can scroll down to see the remaining part.

← Parameter service	
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P500/1	Parameter general 1
P501	1
P502	0
P503	Omin
P504	500°
P505	1s
P506	3s
	Data will be read

← Parameter service	
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P507	10min
P508	3min
P509	30°
P510	15min
P511	20min
P512	10s
P518/1	Default settings
	Data will be read



The parameters of combustion process can be reset to initial values by clicking **Default settings**. The pop-up menu must be confirmed by selecting **Reset now**.

Confirmation	×
Should the parameter reset to in	nitial?
	Reset now

### 2.1.6 GENERAL PARAMETERS 2 (P500/2)



In this menu you can set the General parameters' part 2 (P513 – P517). The value ranges are shown in the *programming instructions* (chapter *General parameters*).





Under **P500/2 General parameters 2**, after automatic transmission of data, the current values for each parameter are shown.

The parameters P516\* and P517\* are only shown and cannot be set; they are not changed by reverting to default settings. \*This information may change as the parameters are expanded.

If the values cannot be shown on a single page, you can scroll down to see the remaining part.

The parameters of combustion process can be reset to initial values by clicking **Default settings**. The pop-up menu must be confirmed by selecting **Reset now**.







### 2.1.7 DAMPER FLAP PARAMETERS (P600)

The damper flap function can be configured in the P600 menu.

Under **P600 Damper flap K2**, after automatic transmission of data, the current values for each parameter are shown:







P602 to P606 are shown, when P601 is set to "1", i.e. the damper flap is present:

If the values cannot be shown on a single page, you can scroll down to see the remaining part.



← Para	meter service
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P600	Air supply flap
P601	
P602	301°
P603	10%
P604	10%
P605	20°
P606	20°

The parameters of combustion process can be reset to initial values by clicking **P607 Default settings**. The pop-up menu must be confirmed by selecting **Reset now** 



When P601 is set to "1", the damper flap is present and the damper flap symbol is visible too. This symbol changes during heater operation, depending on its current status:





### 2.1.8 CALIBRATION OF FLAPS IN THE EAS APPLI-CATION





For both flaps, the following rule is valid:

calibration can be done with open stove door only

For stove type no. 30 (KSO) a calibration of air supply flap is not possible!



Calibration **is not necessary** with the **current** BRUNNER delivery program.

Calibration is only necessary when converting old devices!

- Disconnect the flap or valve mechanically from the gears and set to OPEN by hand.

- Switch the EAS power supply ON.

- Go to Parameters menu **P201, P202** (chapter Calibration of motor P200) and set **100%**.

Alternatively, the gear mechanism will turn to 100% from another position; in this case: please wait until 100% is reached. Reconnect the gears and flap or valve mechanically.



- Press the ENTER button once shortly. The gear mechanism will turn to 0% **CLOSED** (**0%** will blink), do not press any EAS buttons in this time. If necessary, you can set the flap or valve to desired **CLOSED** position by pressing the UP/DOWN arrow buttons.

- Press the ENTER button once shortly to store the new **CLOSED** position. The value **0%** will appear for a short time on display, then the gear mechanism will automatically turn back to **100% OPEN** position.



-> Exit the Parameters menu, the EAS is ready for operation.

Note: **P202** value will set the calibration to factory default, see *Programming Instructions*.

### K2, damper flap:

- Disconnect the flap from the gears mechanically and set to **OPEN** by hand.

- Switch the EAS power supply ON.

The parameter **P201** is set to **100%**. Go to parameter **P203** and set it to **100%**. Alternatively, the gear mechanism will turn to 100% from another position; in this case, please wait until **100%** is reached. Reconnect the gears and flap mechanically, eventually turn the gearing fixture, until the gearing adapter and the flexible shaft driver will match to each other.

- Press the ENTER button once shortly (under Calibration of motor / P203 in the EAS application). The gear mechanism will turn to **0% CLOSED** (0% will blink), do not press any EAS buttons in this time. If necessary, you can set the flap to desired **CLOSED** position by pressing the UP/DOWN arrow buttons.

- Press the ENTER button once shortly to store the new **CLOSED** position. The value **0%** will appear for a short time on display, then the gear mechanism will automatically turn back to **100% OPEN** position.

Exit the Parameters menu (with  $\leftarrow$ ) -> the EAS is ready for operation.



# 2.2 CRAFTSMAN LOGOUT

When all parameter settings in Craftsman menu are completed, you *must* exit the Craftsman Programming Mode.



*INFO:* If the Craftsman logout is not carried out, the EAS 3 automatically logs out of the Craftsman menu after 7 minutes.



 $\rightarrow$  The LED on device must have the same colour as before (blue or green).

LED • •

For the EAS 3 with display: LED = 1 or 2

# 3 CUSTOMER

# 3.1 CUSTOMER LOGIN



### IMPORTANT

Login is possible ONLY, when the fireplace door is open!  $\rightarrow$  Open the door while the fireplace is cold. Any combustion process must be finished and no hot embers may be present.



### Illustration 7: Click on Menu

The customer sign-in option (Login of customer) is present on Menu selection screen, as long as the fireplace door is open.



# BRUNNER

Click **Login of customer** and enter the PIN code **9999**.

 $\rightarrow$  You are now in the Owner mode.

After successful switching into Owner mode, you can perform various settings in the Combustion menu.



# 3.2 MENU FOR USERS (OWNER MENU)

### Access only for viewing

Even without signing-in (user is not logged-in), you can check some parameters of your EAS 3. You need to be signed-in only to change the parameter settings.

### System settings via EAS 3 application

To adjust the settings of your system, you must switch into the Owner mode (User's mode). This requires successful connection with your home network.





≡	Login of custo	omer	
BRUM	INER <sup>.</sup>	E\$	EAS 3
Please	enter the customer PIN	ł:	
Pin			Ŕ
	LOGI	4	

 $\rightarrow$ 

# BRUNNER

### 3.2.1 COMBUSTION STATUS

### Overview



### WiFi symbols (3)

Depending on the current WiFi mode of EAS3, a different colour is lit on the controller board. The colour is reflected 1:1 by the connection symbol on the application screen:



<u>[ii]</u>	Blue	EAS 3user, Initialer Modus
	Green	Home network, the EAS3 operates in its own WLAN
<u>[]</u>	Red	EAS 3Service - Service mode (Contractor mode) No connection
con	No inection	Currently no connection can be established with the EAS3
	On	the EAS3 display LED is:
LED 🗢	LE	D 0 = WIFI inactive
		D 1 = Blue
		D 2 = Green

LED 3 = Red

BRUNNER



**Combustion cycle graphic (5)** 



### Mode of operation: Eco off (12)



### Eco off

The hints for fire-starting and combustion errors are deactivated.

### Prolonged combustion mode (13)

S+



The prolonged combustion mode is active. This setting can be useful for avoiding/reducing the charcoal buildup during combustion.



### Damper flap (14)

The position of a connected (optional) damper flap is shown in the display area of combustion cycle graphic.



# 3.2.2 STATUS OF COMBUSTION LOG



### PLEASE NOTE:

This option can be selected ONLY, when the fireplace door is open.



# BRUNNER

By pressing the **Combustion log** button, you can open the combustion statistics.

The current statistics for individual completed combustion processes since commissioning of the EAS 3 are shown.



### 3.2.3 COMBUSTION MENU





# BRUNNER

By pressing the **Combustion menu = Abbrand-Menü** button, you can open a menu with parameters to be set:

The options of particular settings are described in the table below.



Button Meaning		Possible options	
S+	Prolonged combustion	Off or On	
ECO	Eco mode	Off or On	
Display brightness*	Brightness of display*	0 to 100 %	
Sound volume	Buzzer (tone) intensity	2= Loud, 1=Medium, 0 = Quiet	
Reloading hints	Reloading hints	Off = 0 (Default) On (1) =On, symbol $P + 1$ On (2) =On, symbol $P$ + five sounds + 1 On (3) =On, symbol $P$ + blinking $\downarrow + 1$ On (4) =On, symbol $P$ + five sounds + blinking $\downarrow + 1$	
Damper flap	Damper flap operation	Winter or Summer	



Button	Meaning	Possible options
*Refers to brightness of attached EAS3 display.		



corresponding EAS3 device.



The selected settings must be confirmed by clicking **SAVE OPTIONS**.



Illustration 11: Black

Illustration 12: White

■ Options

Visual options

Technical options

miller

EAS 3

BRUNNER<sup>®</sup>

🕗 Dark

# Show grid lines

() Update speed

Log level

 show indication " open the door"

### 3.2.4 TECHNICAL INFORMATION

Information about the control version/app can be obtained here.



$\equiv$ Technical inform	ations		mations	$\equiv$ Technical info	rmations
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🛛 EAS 3	BRUNNER	🖻 🛛 EAS 3	BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
Heating insert	1	Combustion	Not active	Broadcast counter	337/343
App-Version	1.32 (33)	Door open!	Yes	WiFi reset counter	
EAS3 number	1	AP SSID	<unknown ssid=""></unknown>	SEND TEST R	EQUEST
EAS3 IP address	192.168.2.96	Device address	192.168.2.30	CLEAR SAVED S	SETTINGS
Parameter version	2	Receiver of broadcast	Active	DELETE SAVED (	
Firmware version		Broadcast available	Active		
Last firmware update		Broadcast frequency	x000	WIFI MODE DE	TECTED
Accesslevel	Owner	Bundle broadcast counter	313/308	SWITCH	NIFI
Door open!	Vae	Broadcast counter	319/325	CONTROL UNIT	RESTART

# 3.3 SETTINGS AVAILABLE FOR CUSTOMERS

The customer (owner) of EAS 3 can perform the following settings. Customer login is required to perform these settings (see chapter *End customer login*).

Then go to the Combustion menu – see chapter Combustion menu.



### 3.3.1 S+ (PROLONGED COMBUSTION MODE)



Move the red dot to the right or to the left.

Confirm the new setting with **Set value**.

Discard the new setting and close without saving by pressing **X**.

**On** = Function S+ is active (=1). The following hint symbol is displayed:



Off = Function S+ is not active (=0)

Default setting: S+ = 0



When charcoal build-up is too heavy (e.g. when hardwood is used), we recommend to set the function "S+" = "Prolonged combustion" to On (=1, active).

# 3.3.2 ECO MODE



Move the red dot to the right or to the left.

Confirm the new setting with **Set value**.

Discard the new setting and close without saving by pressing **X**.

**Off** (= ECO function is not active)(=0). The following hint symbol is displayed:



On (ECO function is active)(=1). Default setting: Eco = 1



When eco mode is activated **ECO = Onheating and heat***ing errors for more environmentally friendly heating behavior are displayed* are displayed and an acoustic signal sounds.

With eco mode = **Off** (deactivated function) *information is displayed in the event of heating and heating errors for more environmentally friendly heating behavior* are displayed, but <u>no</u> signal tone.

### 3.3.3 BRIGHTNESS OF BACKGROUND ILLUMINATION

The brightness of background illumination refers to the brightness of a connected EAS display only



Move the red dot to the right or to the left.

Confirm the new setting with **Set value**.

Discard the new setting and close without saving by pressing **X**.

Possible setting: from 0 to 100 % and factory default: 80%



### 3.3.4 SOUND SETTINGS

The volume setting refers to the sound of the EAS control unit.



Default setting: 2

Possible settings: **loud**, medium, **quiet**.

Move the red dot to the right or to the left.

Confirm the new setting with **Set value**.

Discard the new setting and close without saving by pressing **X**.

# 3.3.5 SETTING THE REFILLING INSTRUCTIONS

The EAS 3 provides information in the form of symbols on the combustion curve and a warning tone to help you recognize the right time to add fuel. With the "1" setting for the refueling instructions, the starting point for refu-

eling is indicated with the symbol  $\Gamma$  is displayed.

If the combustion chamber temperature continues to fall without topping

up, the symbol **Symbol** appears to indicate the end of the appropriate period for topping up.

Adding fuel after this time is usually no longer sufficient for a clean burn. (see the notes in the chapter "Refilling when the heater is warm").

With configuration "2", in addition to the symbol  $\Gamma$  symbol, five short warning tones are emitted at one-second intervals.

With configuration "3" ", a flashing arrow appears every second for the du-

ration of the reheating period.  $\clubsuit$  in the middle between the two symbols P and  $\P$ .

With configuration "**4**", the same displays are shown as with configuration "**3**", plus five short beeps at one-second intervals.

If the refill instructions are **not** required, a "**0**" is configured and no instructions for refilling appear.

In the event of errors of any kind, no refill instructions are issued.



$\equiv$ Combustion menue		
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3	
	31°C	
S+	Off	
Eco	On	$\rightarrow$
Brightness of display	100%	
Volume signal tone	Loud	
Reloading indiations	On (4)	
Damper flap	Winter	

	≡ Combust	ion mer	iue
	BRUNNER <sup>.</sup>	D	EAS 3
		2	റംറ
	Damper	r flap	×
	Please configure the	desired va	lue
<b>*</b>	WINTER	:	SUMMER
			Set value
			On (4)
			Winter

Move the red dot to the right or left.

Confirm the new setting with **Set value**.

Close with **X** and do not save the new setting.

Combustion menue CAN CASE A 

The selected configuration is displayed in brackets under Burning menu. (example here: configuration 3)



### 3.3.6 DAMPER FLAP



Move the red dot to the right or to the left.

Confirm the new setting with **Set value**.

Discard the new setting and close without saving by pressing **X**.



Default setting: = 1



# 3.4 COMBUSTION LOG

The combustion log serves as an overview of combustion performance.



PLEASE NOTE:

This option can be selected ONLY, when the fireplace door is open.



# BRUNNER

By pressing the **Combustion log** button, you can open the combustion statistics.

The current statistics for individual completed combustion processes since commissioning of the EAS 3 are shown.



The combustion log is a generic term for the following:	Explanations
<b>Combustions</b> = combustion count	Combustion count: how often the combustion tem- perature allowed for proceeding to Stage 2.
Reloading = reloading count	Reloading count: how often wood was reloaded within combustion stages between 2 and 4.
Fire-starting error = fire-starting error count	Fire starting error count: how often a fire starting er- ror was made.
Combustion error = combustion error count	Combustion error count: how often a combustion er- ror happened.
<b>Operating hours</b> = operating hours count	Operating hours count: how long the combustion control was in stage between 2 and 4.
Stove hot = stove hot count	Stove hot count: how often the threshold value was exceeded.



# 4 INFORMATION AND ERROR MESSAGES

# 4.1 NOTES

The following symbols make it visible at first glance, if there are any problems in operation:

#### Fire starting error



The fire starting temperature was not reached in a given time.

Start the fire again

- Use appropriate fire starting aids (Fidibus sticks, for example); do not use fire starting aids in form of fluids!

- Use small pieces of wood for starting fire.



### **Combustion error**

The threshold temperature was not reached in a given time. -> Use only dry firewood in a prescribed amount. Improper fuels or waste must not be burned in a fireplace.



### Door open

The stove door is open for too long.

> Close the stove door

### Stove hot



The combustion chamber temperature is above the allowed maximum for the stove or fireplace type.

Never use more wood, than the prescribed maximum.
Allow for a 'heating break' between wood reloading intervals. The heating device works in unfavourable working conditions.

In the case of error messages, they are displayed as pop-ups: The error is also displayed in the text line below:



In the case of fire starting error, it will be displayed in the Timeline as the following (red):



In the case of combustion error, it will be displayed in the Timeline as the following:

In the case of subsequent errors (F11, 12, 13 etc.) there will be just one notification in the Info row in the bottom left corner of the screen.

# 4.2 ERROR MESSAGES

Display	Error messages and possible causes
F01	Sensor damage The thermocouple in combustion chamber is damaged, has a broken wire or connector damage.



Display	Error messages and possible causes
F02	Thermocouple polarity The thermocouple in combustion chamber has a faulty connection or dam- age.
F11	The combustion air supply actuator has not reached the specified reference position.
F12	The combustion air supply actuator has not reached the specified reference position.
F13	The combustion air supply actuator has not reached the reference point.
F14	No communication between the combustion air flap actuator and the con- trol unit (EAS/EOS).
F21	The damper flap actuator has not reached the specified reference position.
F22	The damper flap actuator has not reached the specified target position.
F23	The damper flap actuator has not reached the reference point.
F24	No communication between the damper flap actuator and the control unit (EAS/EOS).
F51	Door switch The door switch reports an undefined position. Possible causes: door switch damaged, faulty wire connection, wire broken or connector pulled off.
FBAT	No battery. Install battery!
LBAT	Battery weak. Change battery!
FDEV	Internal error.



# 4.3 LED ERROR HANDLING

### Error handling with the EAS3 without display

If an error occurs (NOT an indication) -> let the LED flash.

Error	Error message and possi- ble causes	
F51	Door contact The door contact switch re- ports an undefined position. Possible causes: Door con- tact defective, connection ca- ble connected incorrectly, ca- ble break or plug disconnect- ed.	Illustration 14: LED flashes BLUE
F01 F02	Therocouple in combustion chamber The thermocouple in the combustion chamber is de- fective / incorrectly connect- ed / cable break / broken plug.	Illustration 15: LED flashes GREEN



Error	Error message and possi- ble causes	
F11 - F14	Motor error K1 No communication or position not reached.	Illustration 16: LED flashes RED
F21 - F24	Motor error K2 No communication or position not reached.	

# 4.4 ERROR RESET FUNCTION

### Resetting of pop-up errors



o By clicking on **Close**, the error will be reset

If the error still exists, it will be shown again

o By clicking on **X**, the error displayed in the Info row will remain at the bottom of the screen



### Resetting of stored 'F' errors



o By clicking on the **Error** displayed in the Info row, a pop-up will appear

o By clicking on Close, the error will be reset

If the error still exists, it will be shown again.

o By clicking on **X**, the error displayed in the Info row will remain at the bottom of the screen

# 5 UPDATE OF THE EAS3


# BRUNNER

IMPORTANT: During the update, NOTE :

1. stove door must be open

2. distance between the mobile end device and the EAS 3: **max.** 3m

3. the charge of the mobile end device must be at least 30%.



### INFO !!! NEW:

The EAS3 control software is integrated into the app and is updated directly via the app.

Download the EAS 3 app on your mobile device and use it to update the EAS 3 control unit.

The EAS3 control software is integrated into the app and is updated directly via the app.

When the app is started, it checks whether the current software version is on the EAS3 control unit (see version number in the display).

An update must be carried out so that the app works together with the EAS3 control unit without problems  $\rightarrow$ Please click on **START UPDATE**.





After a short time, the percentage is counted upwards, indicating that the update has started.

If you click on the menu without starting the update, it can no longer be guaranteed that the app will work.

Once the update has been successfully completed (= 100%), the app can be used to its full extent.

Information about the current version and updating to the latest version can be viewed under **Menu / Update**:







Gender note: For better readability, the generic masculine is used in this documentation. Unless otherwise indicated, the personal designations used in this documentation refer to all genders.

Ulrich Brunner GmbH Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden Tel.: +49 (0) 8721/771-0 info@brunner.de www.brunner.de	BRUNNER products are offered and sold exclusively by quali- fied dealers and service centres. Technical and range-related changes as well as errors re- served. All images may contain additional functions or special equip- ment that are subject to a surcharge. Reprinting and duplica- tion, including extracts, only with the express permission of the publisher. © Ulrich Brunner GmbH.
	® BRUNNER is a registered trademark.

DokuNr.: 202985



©2025





## OBAH

1	Příp	orava				4
	1.1	Instala	ce aplikad	e		4
	1.2	Kompa	tibilita a z	námá omez	zení	4
		1.2.1	Kompat	ibilita s don	nácí sítí	4
			1.2.1.1	Směrovač	domácí sítě	4
			1.2.1.2	Připojení V	WLAN	5
			1.2.1.3	Kompatibi	lita koncových zařízení	(smartpho-
				ne atd.)		6
				1.2.1.3.1	Výrobce HUAWEI	6
				1.2.1.3.2	Výrobce XIAOMI	7
				1.2.1.3.3	Výrobce GOOGLE	7
				1.2.1.3.4	Výrobce SAMSUNG	9
				1.2.1.3.5	Výrobce Apple	9
	1.3	První p	řihlášení.			11
		1.3.1	Registra	ace zákazni	íka	11
		1.3.2	Registra	ace pro řem	eslníky	17
		1.3.3	Reseto	/ání WiFi E	AS 3	21
	1.4	Více ří	dicích jedı	notek EAS	3	22
2	Cra	ftsman				
	2.1	Nabídk	a parame	trů pro řem	eslníky	
		2.1.1	Nastave	ení stávající	ho topného tělesa (P10	0)27
		2.1.2	Kalibrac	e motoru (l	P200)	
			2.1.2.1	Zkušební	jízda motoru	30
		2.1.3	Parame	try topného	o článku (P300)	31
		2.1.4	Parame	try spalová	ní (P400)	32
		2.1.5	Obecné	parametry	I (P500/1)	34
		2.1.6	Obecné	parametry	2 (P500/2)	35
		2.1.7	Parame	tr škrticí kla	apky (P600)	



		2.1.8	Kalibrace tlumičů v aplikaci EAS	39
	2.2	Odhláše	ení Craftsman	41
3	Záka	azník		42
	3.1	Registra	ice do nabídky pro zákazníky	42
	3.2	Nabídka	i pro zákazníky	43
		3.2.1	Stav hoření	45
		3.2.2	Stav vypalovací paměti	48
		3.2.3	Nabídka vypalování	49
		3.2.4	Nabídka možností	51
		3.2.5	Technické informace	52
	3.3	Možná r	nastavení v nabídce vypalování	53
		3.3.1	S+ (rozšířené vypalování)	53
		3.3.2	Ekologický režim	54
		3.3.3	Jas podsvícení	55
		3.3.4	Nastavení tónu signálu	56
		3.3.5	Nastavení pokynů pro doplňování paliva	57
		3.3.6	Škrticí klapka	59
	3.4	Záznam	ník spálení	60
4	Infor	rmace a	a chybová hlášení	. 62
	4.1	Poznám	ky	62
	4.2	Chybove	é zprávy	63
	4.3	Zpracov	ání chyb LED	65
	4.4	Chyba r	esetování	66
5	Aktu	alizace	systému EAS3	67



## 1 PŘÍPRAVA

## 1.1 INSTALACE APLIKACE

Aby bylo možné používat EAS 3 prostřednictvím aplikace, musí být aplikace nejprve nainstalována na vhodném koncovém zařízení (Android, iOS).

## 1.2 KOMPATIBILITA A ZNÁMÁ OMEZENÍ

## 1.2.1 KOMPATIBILITA S DOMÁCÍ SÍTÍ

## 1.2.1.1 SMĚROVAČ DOMÁCÍ SÍTĚ

#### Fritz!Box

V současné době nejsou známa / hlášena žádná omezení (také pro modely s plnou kompatibilitou Wifi Standard 6).

#### **Telekom Speedport**

Kompatibilita se v současné době liší v závislosti na variantě hardwaru/softwaru.

V současné době se rozlišují 2 varianty:

1) Starý hardware zařízení (HW verze Speedport Smart 3) / starý software zařízení (SW verze 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  Kompatibilní

2) Starý hardware zařízení / nový software zařízení Kompatibilitu lze za určitých okolností stanovit prostřednictvím samostatných nastavení na směrovači.





Řešení:

Pro zařízení "EAS3" otevřete v routeru následující porty pro internet: - 443 (https) - 4500 (vpn)

- 45454 (UDP)

#### D-LINK / jiné směrovače

V současné době nejsou známa / hlášena žádná omezení.

## 1.2.1.2 PŘIPOJENÍ WLAN

#### Šifrování připojení WLAN (WPA)

Čip WLAN EAS3 nepodporuje šifrování WPA3. EAS3 lze integrovat pouze do sítí WLAN se šifrováním WPA2.



#### Řešení:

Ve směrovači domácí sítě, do které má být integrován přístroj EAS3, nastavte typ šifrování WLAN na WPA2.

#### Frekvenční pásmo připojení WLAN (2,4GHz vs. 5GHz)

Čip WLAN EAS3 nepodporuje připojení k sítím WLAN ve frekvenčním pásmu 5GHz. Podporovány jsou pouze sítě WLAN s frekvencí 2,4 GHz.

# BRUNNER



#### Řešení:

Aktivujte prosím síť WLAN 2,4 GHz ve směrovači domácí sítě a uložte přístupové údaje (SSID, heslo) sítě WLAN 2,4 GHz do zařízení EAS3.

**Pozn:** Může se jednat o jiné přístupové údaje než u 5GHz WLAN! Přístupové údaje se vždy skládají z názvu sítě (SSID) a hesla (síťový klíč, heslo, ...).

Minimální počet znaků pro SSID je 1, maximální počet znaků pro SSID je 64

. Minimální počet znaků pro heslo je specifický pro router, maximální počet znaků pro heslo je 64.

### 1.2.1.3 KOMPATIBILITA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SMARTPHONE ATD.)



#### POZOR:

Při navazování spojení s novým koncovým zařízením (chytrý telefon, tablet atd.) se ujistěte, že je aplikace EAS3 na všech ostatních koncových zařízeních zcela zavřená. Aplikace již také nesmí být otevřena na pozadí.

## 1.2.1.3.1 VÝROBCE HUAWEI

#### "Android" operační systém

V současné době pouze omezená kompatibilita nebo do určité verze softwaru (modely s OS od P40 nejsou/omezeně kompatibilní.



### 1.2.1.3.2 VÝROBCE XIAOMI

#### Operační systém "Android"

Žádná kompatibilita.

## 1.2.1.3.3 VÝROBCE GOOGLE

#### "Android" operační systém

Pro propojení aplikace v koncovém zařízení (aplikace EAS3) s EAS3 je v EAS3 dočasně nastavena síť WLAN, do které se koncové zařízení připojí. V rámci této sítě WLAN neexistuje žádné připojení k internetu. Zařízení Google Pixel to rozpoznají a ve výchozím nastavení toto připojení ignorují, aby se k internetu připojila paralelní cestou karty SIM. Použití hotspotu EAS3 (WLAN) je třeba potvrdit zvlášť.



#### Řešení:

Aktivně potvrďte připojení WLAN v koncovém zařízení (Google Pixel, zařízení Samsung) (viz přiložené vysvětlení).

Zařízení Google Pixel mají "funkci", že "nepoužívají" připojení WiFi, pokud je rozpoznáno, že toto WiFi není připojeno k internetu.

V takovém případě se nadále používá připojení LTE. Musíte výslovně nastavit, že chcete mít/využívat i nadále připojení WiFi.

To lze rozpoznat také podle toho, že se ve stavovém řádku nezobrazuje symbol WiFi:





Úspěšné připojení" s uživatelem EAS3 "bez internetového připojení na pozadí" je indikováno symbolem WiFi s !



Následují "pokyny" pro úspěšné "spárování" s WiFi:

- 1) Aktivujte WiFi
- 2) Připojte se k WiFi "EAS3user"
- 3) Zobrazí se oznámení:

"Síť nemá přístup k internetu" (= "Netzwerk hat keinen Internetzugriff").



4) Potvrďte Ano (= Ja)

\_\_\_\_\_

5) Pokud byl dotaz již potvrzen volbou **Ne (=Nein)**, je třeba nejprve smazat Wifi "EAS3user", aby se oznámení znovu objevilo a bylo možné zvolit.





## 1.2.1.3.4 VÝROBCE SAMSUNG

#### "Android" operační systém

Některá zařízení Samsung vykazují podobné chování jako zařízení Google Pixel. Pro zjištění kompatibility postupujte stejně jako při zjišťování kompatibility se zařízeními Google Pixel (viz:<u>"Výrobce GOOGLE"</u>) je třeba vzít v úvahu.

## 1.2.1.3.5 VÝROBCE APPLE

#### Operační systém "iOS"

Známá omezená kompatibilita produktů Apple.

#### 1. počáteční spojení

Pro počáteční spárování aplikace EAS3 s řídicí jednotkou EAS3 existuje několik možností / metod, které mohou být účelné:

# BRUNNER



#### Přístup 1:

Spusťte několik pokusů o spárování. Existují případy, kdy spojení náhle funguje po 5-100 pokusech.



#### Řešení 2:

Po spárování s aplikací EAS3 na zařízení se systémem Android často funguje i spárování se zařízeními Apple.

#### 2. Aktualizujte ovládání EAS3:

Aktualizace řídicího systému EAS3 iniciovaná prostřednictvím koncového zařízení APPLE se v definovaném čase (% průběhu) pozastaví. Opakované spuštění procesu aktualizace vede rovněž ke stejnému výsledku a stejnému zobrazení průběhu.

### Řešení:

Je nutné znovu připojit řídicí jednotku k aplikaci koncového zařízení:

1. Odpojte řídicí jednotku EAS3 alespoň na 10 sekund (vypněte napájení)



2a. Varianta s displejem: Nastavte přepínač WIFI do polohy OFF a poté zpět do polohy ON

2b. Varianta bez displeje: Stiskněte a podržte tlačítko na řídicí jednotce po dobu 2 sekund - o několik sekund později se LED dioda rozsvítí modře

3. Spusťte proces párování prostřednictvím aplikace EAS3 na koncovém zařízení (připojte WLAN EAS3 k řídicí jednotce, spusťte aplikaci atd.).



## 1.3 PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ

Navázání připojení přes WiFi:

Po instalaci musí být mezi koncovým zařízením a EAS 3 vytvořeno spojení bod-bod.

## 1.3.1 REGISTRACE ZÁKAZNÍKA



POZOR

Registraci lze provádět POUZE při otevřených dvířkách trouby!

→ Otevřete dvířka studené trouby. V troubě nesmí být žádný oheň ani žhavé uhlíky.

EAS 3 bez displeje:

- LED dioda na spotřebiči se rozsvítí "modře".





© 2025 Brunner GmbH



12

EAS 3 s displejem:

- LED =1

- Připojte koncové zařízení k uživatelskému přístupovému bodu:

Název sítě WLAN (=WLAN-Name): EAS3user

Heslo (=Password): BR123456

		≡	Start	
		BRU	NNER'	EAS 3
Otevřete aplikaci;	Spojení je navázáno:	\	Willk ( Verbindung m	OMMEN! It EAS3 wird aufgebaut!
				Verbindung startet.



BRUNNER





#### Připojení se nezdařilo.

#### → Klikněte na TRY AGAIN (= ERNEUT VERSUCHEN)



Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se tlačítko CHANGE TO HOME NETWORK (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN ) (Změnit na domovskou síť).



Klikněte na CHANGE TO HOME NETWORK (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN ) a zadejte údaje sítě WLAN.





Poznámka

Řídicí jednotku EAS3 lze integrovat pouze do sítí WLAN, které podporují standard 2,4 GHz. V případě potřeby povolte ve svém směrovači síť WLAN 2,4 GHz a použijte její přihlašovací údaje (SSID, heslo [síťový klíč]).

*Příklady: V síti WLAN se nachází síť WLAN, která je součástí sítě WLAN:* Příklady: Router - údaje WLAN:





#### Obrázek 1: Fritz-Box



Obrázek 2: Např. box TP-Link



Serătopasi	on über Int	ernet-Bro	owser:	http://spe	edport.ip		- 7			
VLAN-Nan VLAN-Sch	ne (SSID): lüssel (WP)	A2):				CE		Tele	fone	
Serien-Ivun	nmer:	e.					8543/01/84	R	R	
Nur mit Ori	ginal Steck	ernetzge	erät für					18	8	
Speedport	W 724V Ty	p A verw	enden!						2	
									-	

Obrázek 3: Např. zařízení Speedport

Po úspěšném přepnutí do domácí sítě:



- na displeji se zobrazí vypálení se zeleným symbolem připojení na ikoně WLAN:



LED dioda na zařízení se rozsvítí "zeleně".





- Na displeji se zobrazí: LED = 2



INFO

Odhlášení existuje pouze tehdy, když zavřete aplikaci na pozadí mobilního telefonu. Důležité, pokud chcete, aby se odborník přihlásil k vašemu EAS.

## 1.3.2 REGISTRACE PRO ŘEMESLNÍKY





#### POZOR

Registrace může probíhat POUZE při otevřených dvířkách trouby! → Otevřete dvířka studené trouby. V troubě nesmí být žádný oheň ani žhavé uhlíky.



INFO

Pro přihlášení specializované firmy do aplikace EAS musí zákazník ukončit svůj přístup (*K odhlášení zákazníka dojde automaticky po ukončení aplikace na koncovém zařízení.*).

Pro verzi bez displeje stiskněte tlačítko
 *pět sekund* červené tlačítko po dobu pěti sekund.



Obrázek 4: EAS 3 bez displeje

 Pokud je používána verze s displejem, stiskněte tlačítko *pět sekund* "Enter" na displeji na pět sekund.

U verze EAS 3 s displejem musí být v nabídce aktivována funkce WiFi!



Obrázek 5: EAS 3 s displejem



- LED dioda na zařízení se rozsvítí "červeně" :





EAS 3 s displejem: LED = 3

- Připojte koncové zařízení k přístupovému bodu služby:

Název sítě WLAN: EAS3SERVICE

Heslo: BR987654321



Otevřete aplikaci;

Spojení je navázáno:

Úspěšné připojení se nezdařilo:

→ Klikněte na ZKUŠTE TO ZASE = ERNEUT VERSUCHEN.







Po úspěšném připojení se automaticky zobrazí stránka "**Craftsman registration**" = "**Handwerker Anmeldung**". Zadejte prosím

**PIN 84307** a potvrďte tlačítkem **LOGIN = ANMELDEN**, pro aktivaci přístupu ke službě.

Po úspěšném dokončení přihlášení (autentizace) aplikace automaticky přejde do **nabídky pro** řemeslníky; podrobnosti naleznete v částech pokynů v části *Nabídka parametrů pro řemeslníky*.





POZNÁMKA: WiFi musí být aktivováno v nabídce pro EAS 3 s displejem!

## 1.3.3 RESETOVÁNÍ WIFI EAS 3

Pokud je při přihlašování do domácí sítě zadán nesprávný název sítě a/nebo heslo, nemůže se EAS 3 k domácí síti připojit. Symbol WiFi na EAS 3 s displejem začne blikat a po určité době zcela zhasne, LED dioda na zadní straně zhasne. Na zařízení EAS 3 bez displeje LED dioda zhasne.

Stejný efekt nastane, pokud chcete provozovat EAS 3, který je již integrován do domácí sítě, v jiné síti.

To lze napravit pouze resetováním funkce WiFi a opětovným přihlášením do požadované domácí sítě.

# BRUNNER

#### EAS 3 s displejem:

1 Krátce stiskněte jednou tlačítko Enter a jste v uživatelské nabídce, objeví se S+.

Pomocí tlačítka se šipkou nahoru přejděte na položku nabídky WiFi. Na displeji se zobrazí 1.

Jednou krátce stiskněte tlačítko Enter a 1 začne blikat.

Pomocí tlačítka se šipkou dolů nastavte 0, 0 bliká.

Jednou krátce stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení, 0 se zobrazí trvale.

Jednou krátce stiskněte tlačítko Enter a 0 začne blikat.

Tlačítkem se šipkou nahoru nastavte 1, 1 bliká.

Stiskněte jednou tlačítko Enter pro potvrzení, 1 se zobrazí trvale.

Jedním krátkým stisknutím tlačítka ESC opustíte uživatelskou nabídku.

Nyní by se měl opět trvale zobrazit symbol WiFi a LED dioda by měla svítit MODŘE.

Pokračujte podle návodu s přímým připojením EAS 3user.....

Je možné, že bude nutné postup opakovat podruhé.

#### EAS 3 bez displeje

Stiskněte a podržte tlačítko resetování na řídicí jednotce (červené tlačítko) po dobu 2 sekund.

Kontrolka LED by se nyní měla rozsvítit MODŘE.

Pokračujte podle návodu s přímým připojením EAS 3user.....

Může být nutné provést postup podruhé.

## 1.4 VÍCE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK EAS 3

#### Postup:

- 1. připojte první řídicí jednotku EAS3 k napájecímu napětí
- 2. navázat spojení prostřednictvím přístupového bodu, EAS3User".



#### 3. klikněte na tlačítko**"Switch to home network" (Přepnout na domácí síť**)= Wechsel ins Heimnetzwerk

4. zobrazí se obrazovka, **Přih**lášení k domácí síti"**= An**melden Heimnetzwerk:

a. 5. Zadejte údaje WLAN

b. Posuňte červený posuvník ve spodní části doprava

c. Přiřaďte prvnímu zařízení EAS3 název (např. EAS3 obývací pokoj).

BRUNNER' 🖻 EAS 3	
	3
Bitte Netzwerknamen (SSID) und Kennwort für EAS3 Heimnetzwerk eingeben:	
brunner test	
······ @	
Mehrere Steuerungen verwalten?	>
EAS3 Wohnzimmer	
ANMELDEN	
	I

5. Po úspěšném přihlášení do domácí sítě se LED dioda na řídicí jednotce rozsvítí zeleně.

6. Odpojte první jednotku EAS3 od napájení.

7. připojte druhou řídicí jednotku EAS3 k napájecímu napětí

8. navázat spojení prostřednictvím přístupového bodu"EAS3User".

9. klikněte na tlačítko, "Switch tohome network" (Přepnout dodomácí sítě)=

#### Wechsel ins Heimnetzwerk





10. zobrazí se obrazovka"Přihlášení k domácí síti,,= "Anmelden Heimnetzwerk".

a. Zadejte data WLAN
b. Přiřaďte druhému řídicímu systému EAS3 název (např. EAS3 Office).

11. Po úspěšném přihlášení k domácí síti se LED dioda rozsvítí zeleně

12. Nyní lze k napájecímu napětí znovu připojit i první EAS3.

13. Obě zařízení EAS3 lze nyní zobrazit v části, **My con**trollers" (Moje řídicí jednotky) = "Meine Steuerungen":

Info: V případě potřeby lze zde změnit názvy EAS3.



# BRUNNER

14. Příslušný EAS3 lze nyní vybrat v položce nabídky,**Burning**"= "**Abbrand**":a. Zobrazení kanceláře EAS3:

b. Kliknutím na číslo EAS - žluté označení - můžete přepínat mezi dvěma řídicími jednotkami EAS3:



## 2 CRAFTSMAN

## 2.1 NABÍDKA PARAMETRŮ PRO ŘEMESLNÍKY

Přihlaste se jako specializovaná firma (živnostník) (viz kapitola *Registrace živnostníka*).

Pokud jste úspěšně přešli do režimu programování pro živnostníky (LED dioda svítí červeně), aplikace EAS 3 je otevřená a úspěšně jste se přihlásili (autentizace), automaticky se zobrazí nabídka pro živnostníky.



$\equiv$ Hand	werker-Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

Posouváním se dostanete do dalších úrovní nabídky.

≡ Hand	lwerker Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II
P600	Drosselklappe K2



### 2.1.1 NASTAVENÍ STÁVAJÍCÍHO TOPNÉHO TĚLESA (P100)



 Stisknutím tlačítka
 Stisknutím tlačítka
 Auswahl Heizeinsatz
 Vybrat topný prvek otevřete nabídku P100. Kliknutím na řádek s topným
 Heizeinsatz = prvkem otevřete vyskakovací nabídku.



Obrázek 6: Příklad: zvolená topná vložka: BKH č. 46



Nyní můžete vybrat topné těleso 01 až 070. Číslo přiřazené topnému prvku naleznete v návodu k programování nebo v návodu k instalaci (kapitola Uvedení EAS do provozu 3).

Po výběru je třeba hodnotu potvrdit kliknutím na **Setzen = Set (Nastavit)**.



### 2.1.2 KALIBRACE MOTORU (P200)



Stisknutím tlačítek Kalibrierung K1 und K2 = Kalibrace K1 a K2 otevřete nabídku. *P200* pro kalibraci motoru.



# BRUNNER

#### POZNÁMKA: P203, P204 Škrticí klapka = Drosselklappe

se zobrazí pouze s integrovanou škrticí klapkou.

Stiskněte tlačítko **Start P201** → Motor se rozběhne na 100 %, pokud se tak již nestalo, pak se rozběhne na 0 %. Nyní lze motor kalibrovat ručně. To provedete stisknutím tlačítka **+** nebo **-**.

Tlačítko **Reset P202** resetuje motor na tovární nastavení a zruší kalibraci.

Stisknutím tlačítka **Enter** uložte novou polohu motoru.

#### Poznámka:

Kalibrace motoru pro klapku funguje stejným způsobem jako pro vzduchovou klapku.





## 2.1.2.1 ZKUŠEBNÍ JÍZDA MOTORU

#### Funkce P205 a P206

- Stiskněte a podržte tlačítko ENTER po dobu 5 sekund pro vstup do nabídky parametrů.
   Na displeji se zobrazí -> P100.
- Pomocí tlačítka nahoru nastavte hodnotu P200.
- Jednou krátce stiskněte tlačítko ENTER, dokud se na displeji nezobrazí P205 nebo P206 = zobrazí se aktuální poloha motoru.

Stiskněte tlačítko ENTER -> hodnota aktuální polohy motoru bliká (poznámka: funkce POUZE při otevřených dvířkách trouby).

 Motor lze spustit pod napětím pomocí tlačítek se šipkami

ESC nebo ENTER -> motor se vrátí na 100 %, tj. hodnota<u>NENÍ uložena</u> jako při kalibraci motoru**(P201** nebo **P203**).



\_\_\_\_\_

© 2025 Brunner GmbH



## 2.1.3 PARAMETRY TOPNÉHO ČLÁNKU (P300)

≡ Hand	werker-Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

V této nabídce lze nastavit parametry topného článku

Rozsahy hodnot naleznete v *návodu k programování* (kapitola *Parametry* topného prvku).



Po automatickém přenosu dat se v části P300 Parameter Heizeinsatz = P300 Parametry topného prvku zobrazí aktuální hodnoty jednotlivých parametrů pro nastavený topný prvek.

Pokud hodnoty nelze zobrazit na jedné stránce, posuňte se dolů.

← Serv	ice-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P300	Parameter Heizeinsatz
P302	450°
P303	150°
P304	90%
P305	85%
P306	65%
P307	75%
	Parameter ermittelt.

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P307	75%
P308	60%
P309	50%
P310	800°
P311	350°
P312	250°
P313	Werkseinstellungen
	Daten gelesen



Parametry topného prvku lze resetovat kliknutím na **poslední parametr Tovární nastavení**. K tomu je třeba potvrdit vyskakovací nabídku příkazem **Jetzt rücksetzen = Resetovat nyní**.



## 2.1.4 PARAMETRY SPALOVÁNÍ (P400)



V této nabídce můžete nastavit parametry vypalování.

Rozsahy hodnot naleznete v *návodu k programování* na adrese (kapitola *Parametry* vypalování).





Po automatickém přenosu dat se v části **Parametry vypalo**vání (= **Parameter Abbrand**) zobrazí aktuální hodnoty jednotlivých parametrů pro nastavené topné těleso.

Pokud hodnoty nelze zobrazit na jedné stránce, posuňte se dolů.

← Servi	ice-Parameter
BRUNNER	🛋 EAS 3
	142°C
P400	Parameter Abbrand
P401	20%
P402	100°
P403	15min
P404	30min
P405	100°
P406	300min

<b></b>	
	EAS 3
142	2°C
20%	
100°	
15min	
30min	
100°	
300min	
Werkseinstellun	gen
	142 20% 1500 15min 300min 300min Werkseinstellund

Parametry pro vypalování lze resetovat kliknutím na poslední parametr **Tovární nastavení (= Werkseinstellungen**). K tomu je třeba potvrdit vyskakovací nabídku příkazem **Resetovat nyní (= Jetzt rücksetzen)**.




### 2.1.5 OBECNÉ PARAMETRY I (P500/1)



V této nabídce můžete nastavit obecné parametry část 1 (P501 - P512). Rozsahy hodnot naleznete v *návodu k programování* (kapitola Obecné *parametry*).



Aktuální hodnoty jednotlivých parametrů se po automatickém přenosu dat zobrazí v části P500/1 Parameter Allgemein 1 = P500/1 Obecné parametry 1.

Pokud hodnoty nelze zobrazit na jedné stránce, posuňte se dolů.

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3
	142°C
P500/1	Parameter Allgemein 1
P501	1
P502	0
P503	Omin
P504	500°
P505	1s
P506	3s
	Daten gelesen

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 EAS 3
	142°C
P507	10min
P508	3min
P509	30*
P510	15min
P511	30min
P512	10s
P518/1	Werkseinstellungen
	Daten gelesen



Parametry pro vypalování lze resetovat kliknutím na poslední parametr **Tovární nastavení** = Werkseinstellungen. K tomu je třeba potvrdit vyskakovací nabídku příkazem **Jetzt rücksetzen = Resetovat nyní**.



### 2.1.6 OBECNÉ PARAMETRY 2 (P500/2)



V této nabídce můžete nastavit část 2 obecných parametrů (P513 - P517). Rozsahy hodnot naleznete v *návodu k programování* (kapitola Obecné *parametry*).





Aktuální hodnoty jednotlivých parametrů se po automatickém přenosu dat zobrazí v části **P500/2 Parameter Allgemein 2 = P500/2 Obecné parametry 2**.

Parametry P516\* a P517\* se pouze zobrazují a nelze je nastavovat; v případě továrního nastavení se neresetují.

\*Tyto informace se mohou změnit v případě rozšíření parametrů.

Pokud hodnoty nelze zobrazit na jedné stránce, posuňte se dolů.

Parametry pro vypalování lze resetovat kliknutím na poslední parametr **Tovární nastavení**. K tomu je třeba potvrdit vyskakovací nabídku příkazem **Resetovat nyní = Jetzt rücksetzen**.







### 2.1.7 PARAMETR ŠKRTICÍ KLAPKY (P600)

Funkci škrticí klapky lze konfigurovat v nabídce P600.





Aktuální hodnoty jednotlivých parametrů se po automatickém přenosu dat zobrazí v položce **P600 Škrticí klapka K2 (= P600 Drosselklappe K2)**:



P602 až P606 se zobrazí, pokud je P601 nastaven na**"1**", tj. škrticí klapka je nakonfigurována:

Pokud hodnoty nelze zobrazit na jedné stránce, posuňte se dolů.

← Servi	ice-Parameter
BRUNNER	🛋 EAS 3
	140°C
P601	1
P602	550*
P603	10%
P604	10%
P605	20'
P606	20'
P607	Werkseinstellungen

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 EAS 3
	140°C
P600	Drosselklappe K2
P601	
P602	550°
P603	10%
P604	10%
P605	20°
P606	20°
	Daten gelesen

Parametry pro vypalování lze resetovat kliknutím na poslední parametr **Tovární nastavení** (= **Werkseinstellungen**). K tomu je třeba potvrdit vyskakovací nabídku příkazem **Resetovat nyní** (= **Jetzt rücksetzen**).



Pokud je P601 nastaven na "1", je škrticí klapka nakonfigurována a zobrazí se symbol pro škrticí klapku. Tento symbol se během provozu mění - v závislosti na jeho aktuálním stavu:





### 2.1.8 KALIBRACE TLUMIČŮ V APLIKACI EAS



Pro obě klapky platí následující:



Kalibrace probíhá pouze při otevřených dvířkách spalovací komory.

Kalibrace klapky přívodního vzduchu není možná pro topnou vložku č. 30 (KSO)!



Kalibrace **není nutná** pro **aktuální** program dodávky BRUN-NER.

Kalibrace je nutná pouze při dodatečné montáži starých spotřebičů!

- Mechanicky odpojte klapku nebo lamelu klapky od převodovky a ručně ji přesuňte do polohy OTEVŘENO.

- Napájejte systém EAS napětím.

- Přejděte do nabídky parametrů **P201, P202** (kapitola Kalibrace motoru P200) a **nastavte ji na 100 %**.

Nebo se převodovka stále pohybuje z libovolné polohy do 100 %, takže: počkejte, dokud se nedosáhne 100 %. Mechanicky spojte převodovku a klapku nebo jezdec.



Jednou krátce stiskněte tlačítko ENTER. Převodovka se přesune do polohy 0 % ZAVŘENO (bliká0 %); během této doby nemačkejte žádná tlačítka na EAS. V případě potřeby přesuňte klapku nebo jezdec pomocí tlačítek nahoru/dolů do požadované polohy ZAVŘENO.
Jedním krátkým stisknutím tlačítka ENTER uložte novou polohu ZAVŘENO. Na displeji se krátce zobrazí 0%, poté se převodovka automaticky vrátí do polohy 100% OTEVŘENO.



-> Ukončete nabídku parametrů, EAS je připraven k provozu.

Info: P202 resetuje kalibraci na tovární nastavení, viz návod k programování.

### K2, škrticí klapka:

- Mechanicky odpojte klapku od převodovky a ručně ji nastavte do polohy OPEN.

- Napájejte EAS napětím.

Parametr **P201** je nastaven na **100** %. Přejděte na parametr **P203** a nastavte **100** %. Nebo se převodovka stále pohybuje z libovolné polohy do 100 %, počkejte, dokud není dosaženo **100** %. Mechanicky spojte převodovku a tlumič, případně otáčejte držákem převodovky, dokud adaptér převodovky a ovladač ohebné hřídele nebudou souhlasit.

 Jednou krátce stiskněte tlačítko ENTER (v aplikaci EAS v části Kalibrace motoru / P203). Převodovka se přesune do polohy 0 % ZAVŘENO (0 % bliká), během této doby nemačkejte žádná tlačítka na EAS. V případě potřeby lze klapku přesunout do požadované polohy ZAVŘENO pomocí tlačítek nahoru/dolů.

-Jedním krátkým stisknutím tlačítka ENTER uložte novou polohu **ZAVŘENO**. Na displeji se krátce zobrazí **0%**, poté se převodovka automaticky vrátí do polohy **100% OTEVŘENO**.

Ukončete nabídku parametrů (pomocí ←) -> EAS je připraven k provozu.



# 2.2 ODHLÁŠENÍ CRAFTSMAN

Pokud byla všechna nastavení parametrů v nabídce Řemeslník úspěšně nastavena, *musí* musí být ukončen režim programování řemeslníka.



 $\rightarrow$  Kontrolka LED na zařízení musí mít stejnou barvu jako předtím (modrou nebo zelenou).

Pro EAS 3 s displejem: LED = 1 nebo 2.



# 3 ZÁKAZNÍK

3.1 REGISTRACE DO NABÍDKY PRO ZÁKAZNÍ-KY



### POZOR

Přihlásit se můžete POUZE při otevřených dvířkách trouby!

 $\rightarrow$  Otevřete dvířka studené trouby. V troubě nesmí být žádný oheň ani uhlíky.



Obrázek 7: Klikněte na nabídku

Pouze při otevřených dvířkách trouby se při výběru menu zobrazí úroveň pro registraci zákazníka (přihlášení zákazníka):





Klikněte na Přihlášení zákazníka **= Kun**denanmeldung a zadejte PIN **9999**.

→ Nacházíte se v zákaznickém režimu.

Po úspěšném přepnutí do zákaznického režimu můžete v menu vypalování provádět různá nastavení.



# 3.2 NABÍDKA PRO ZÁKAZNÍKY

#### Zobrazení vašeho systému

l bez přihlášení si můžete prohlédnout některé parametry svého systému EAS 3. Pro změnu parametrů musíte být pouze přihlášeni.

#### Nastavení prostřednictvím aplikace EAS 3 ve vašem systému

Abyste mohli provádět nastavení ve svém systému, musíte se přepnout do zákaznického režimu. K tomu musíte být úspěšně připojeni k domácí síti.







### 3.2.1 STAV HOŘENÍ

### Přehled



### Symboly WLAN (3)

V závislosti na tom, v jakém režimu WiFi se EAS 3 nachází, svítí na desce plošných spojů jiná barva. Tato barva se zobrazuje 1:1 v aplikaci prostřednictvím symbolu připojení:



<i>[[]</i>	Mod	rá	EAS 3uživatel, počáteční režim
<u>[[.]</u>	Zelená	barva	Domácí síť, EAS 3 je ve vnitřní síti WLAN.
<u>[]"</u>	Červená	barva	EAS 3Service - režim pro servis (speciali- zovaná firma)
	Žádné pojen	při- í k	S EAS 3 nelze v současné době navázat žádné spojení.
		Na	displeji EAS3 svítí LED dioda:
LED	ę	LE	D 0 = WIFI neaktivní
		LE	D 1 = modrá
		LED 2 = zelená	
	BRUNNER	LE	D 3 = červená



Křivka vypalování (5)



### Provozní režim: Eco off (12)



### Eco vypnuto

Indikace chyb zahřívání a ohřevu jsou deaktivovány.

### Rozšířené vypalování (13)



#### S+

Prodloužené vypalování polen je aktivní. Toto nastavení vypalování může být užitečné pro zamezení / snížení tvorby dřevěného uhlí.



### Škrticí klapka (14)

V oblasti křivky spalování se při připojené škrticí klapce (volitelné příslušenství) zobrazuje její poloha.



## 3.2.2 STAV VYPALOVACÍ PAMĚTI



Obrázek 8: Klikněte na nabídku

#### INFO

Tato možnost volby je k dispozici POUZE při otevřených dvířkách trouby.



# BRUNNER

Stisknutím tlačítka **Abbrand-Speicher** =Paměť **vypalování** se otevře statistika vypalování.

Zde se zobrazují aktuální statistické údaje o jednotlivých vypalováních, která proběhla od uvedení EAS 3 do provozu.



## 3.2.3 NABÍDKA VYPALOVÁNÍ







Stisknutím tlačítka Burn-up **menu** = **Abbrand-Menü** otevřete menu s nastavitelnými parametry.

Možnosti jednotlivých nastavení jsou uvedeny v následující tabulce.



Tlačítko	Význam	Možný výběr
S+	Rozšířené vypalování	Vypnuto nebo Zapnuto
ECO	Režim Eco	Vypnuto nebo Zapnuto
Helligkeit Display* = Zobrazení jasu*	Jas displeje*	0 až 100 %
Lautstärke Sig- nalton = Hlasi- tost Signální tón	Intenzita Bzučák (tón)	2 = hlasitý, 1 = střední hlasitost, 0 = tichý
Nachlegehinweise = Pokyny pro načítání	Pokyny pro následnou kontrolu	Vypnuto = 0 (výchozí) Zapnuto (1) =Zapnuto, symboly $P + 1$ Zapnuto (2) =Zapnuto, symbol $P + pět tónů + 1$ Zapnuto (3) =Zapnuto, symbol $P + blikání + 1$ Zapnuto (4) =Zapnuto, symbol $P + pět výstraž-ných tónů + blikání + 1$



Tlačítko	Význam	Možný výběr
Drosselklappe = Škrticí klapka	Provoz škrticí klapky	Zimní = Winter nebo letní = Sommer
*Vztahuje se k jasu EAS 3 s displejem.		

# 3.2.4 NABÍDKA MOŽNOSTÍ



#### Obrázek 10: Klikněte na položku Menu

Stisknutím tlačítka **Optionen= Možnosti** otevřete stránku pro vizuální nastavení:

o**Dunkles Thema = Tmavý motiv** = výběr designu aplikace: : Weiß =bílý nebo : Schwarz =černý.

o Rasterlinie anzeigen = Zobrazit čáru mřížky = zapnuto / vypnuto

oAktualisierungs-Geschwindigkeit = Rychlost obnovování = výběr rychlosti obnovování displejů v aplikaci: rychlá, střední nebo pomalá.

oNummer aktive EAS3 = Počet aktivních EAS3 = pokud je v provozu několik EAS3, můžete vybrat požadovaný EAS3.





Požadované nastavení je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko OPTIO-NEN SPEICHERN = SA-VE OPTIONS (Uložit možnosti).



Obrázek 11: Černá



Optionen

### 3.2.5 TECHNICKÉ INFORMACE

Informace o verzi řídicí jednotky/aplikace získáte zde.



# 3.3 MOŽNÁ NASTAVENÍ V NABÍDCE VYPALO-VÁNÍ

Zákazník (vlastník) systému EAS 3 může provést následující nastavení. K tomu musí být přihlášen do aplikace (viz kapitola *Přihlášení pro koncového zákazníka*).

Poté přejděte do nabídky vypalování - viz kapitola Nabídka vypalování.

# 3.3.1 S+ (ROZŠÍŘENÉ VYPALOVÁNÍ)



Posuňte červenou tečku doprava nebo doleva.

Nové nastavení potvrďte tlačítkem **Set**zen =Set.

Zavřete tlačítkem **X** a nové nastavení neukládejte.

**An =Zapnuto** = funkce S+ je aktivní (=1). Zobrazí se informační symbol:



Aus =Vypnuto = funkce S+ není aktivní (=0).

# BRUNNER

#### Tovární nastavení: S+ = 0



Pro tvorbu dřevěného uhlí (např. při použití tvrdého dřeva) doporučujeme nastavit funkci**"S+**" = "prodloužené vypalování" na On (=1, aktivní).

### 3.3.2 EKOLOGICKÝ REŽIM



Posuňte červenou tečku doprava nebo doleva.

Nové nastavení potvrďte tlačítkem Setzen =Set.

Zavřete tlačítkem **X** a nové nastavení neukládejte.

**Aus =Vypnuto** (= funkce ECO není aktivní)(=0). Zobrazí se symbol zprávy:



An =Zapnuto (funkce ECO je aktivní)(=1). Tovární nastavení: Eco = 1





Když je aktivován ekologický režim **ECO = Zapnutozob**razí se chyby vytápění a vytápění pro ekologičtější chování při vytápění. se zobrazí a zazní zvukový signál.

Při režimu eco = vypnuto (deaktivovaná funkce) se zobrazí informace v případě chyb vytápění a vytápění pro ekologičtější chování při vytápění. chování vytápění se zobrazí, ale žádné zvukový signál.

### 3.3.3 JAS PODSVÍCENÍ

Jas podsvícení se vztahuje k jasu displeje řídicí jednotky EAS.



Červenou tečku posuňte doprava nebo doleva.

Nové nastavení potvrďte tlačítkem **Set (= Setzen)**.

Zavřete tlačítkem **X** a nové nastavení neukládejte.

Nastavení: od 0 do 100 % a tovární nastavení: 80 %.

## 3.3.4 NASTAVENÍ TÓNU SIGNÁLU

Hlasitost se týká tónu signálu řídicí jednotky EAS.



Tovární nastavení: 2

Nastavení: hlasitý (= laut), střední hlasitost, tichý (= leise).

Posuňte červenou tečku doprava nebo doleva.

Nové nastavení potvrďte tlačítkem **Set** (= **Setzen**).

Zavřete tlačítkem **X** a nové nastavení neukládejte.



### 3.3.5 NASTAVENÍ POKYNŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Pro rozpoznání správného času pro doplnění paliva poskytuje EAS 3 informace ve formě symbolů na spalovací křivce a výstražného tónu. Při nastavení pokynů pro doplňování paliva,**,1**"je počáteční bod doplňování

paliva označen symbolem **P** symbol.

Pokud teplota ve spalovací komoře nadále klesá, aniž by bylo doplněno

palivo, zobrazí se symbol . Se zobrazí symbol , který označuje konec příslušné doby pro doplnění paliva.

Doplňování paliva po uplynutí této doby již obvykle nestačí k čistému spalování. (Viz poznámky v kapitole "Doplňování paliva, když je topidlo teplé").

Při konfiguraci,,2"se kromě symbolu **P** Symbol se v jednosekundových intervalech ozývá pět krátkých výstražných tónů.

Při konfiguraci,,3", se každou sekundu objeví blikající šipka po dobu trvání

ohřevu. ↓ uprostřed mezi dvěma symboly P a ¶.

Při konfiguraci,,4" se zobrazují stejné údaje jako při konfiguraci "3" a navíc pět krátkých zvukových signálů v jednosekundových intervalech.

Pokud pokyny pro doplňování **nejsou vyžadovány**, je nastavena konfigurace,**,0**" a žádné pokyny pro doplňování se nezobrazují.

V případě jakýchkoli chyb se nevydávají žádné pokyny k doplnění.



≡ Abbrand-Menü			
BRUNNER	🖻 🗈 EAS 3	E	
	27°C		
S+	Aus		
Öko	An	$\rightarrow$	
Helligkeit Display	80%		
Lautstärke Signalton	Laut		
Nachlegehinweise	Aus		
Drosselklappe	Winter		

	≡ Abbra	ınd-Menü			
Bi	RUNNER <sup>.</sup>		ت ا	EAS	1.1
			27	7°(	
	Nac	hlegehinw	eise	×	
	Bitte gewün	schten Wert	einstellen:		
		0			
				Setzen	
				Winter	

Posuňte červenou tečku doprava nebo doleva.

Nové nastavení potvrďte tlačítkem **Set** (= **Setzen**).

Zavřete tlačítkem **X** a nové nastavení neukládejte.

Abbrand-Menüi
BRUNNER C AS 3
24°C
S+ Aus
Oko An
Heliigket Display
Lautstärke Signation
Lautstärke Signation
Drosselklappe
Vinter
Drosselklappe

Zvolená konfigurace se zobrazí v závorkách pod nabídkou Spalování. (Příklad zde: konfigurace 3)



## 3.3.6 ŠKRTICÍ KLAPKA





Posuňte červenou tečku doprava nebo doleva.

Nové nastavení potvrďte tlačítkem **Set**zen = Set.

Zavřete tlačítkem **X** a nové nastavení neukládejte.

Léto (0) = Vypnuto, funkce je deaktivována. Letní režim Zima (1) = Zapnuto, funkce aktivována Zimní režim Zobrazuje se v závislosti na aktuálním stavu škrticí klapky.

Tovární nastavení: = 1



# 3.4 ZÁZNAMNÍK SPÁLENÍ

Záznamník vypalování poskytuje přehled o chování vypalování.



INFO

Tato možnost volby je k dispozici POUZE při otevřených dvířkách trouby.



# BRUNNER

Stisknutím tlačítka **Abbrand-Speicher** =Paměť **vypalování** se otevře statistika vypalování.

Zde se zobrazují aktuální statistické údaje o jednotlivých vypalováních, která proběhla od uvedení EAS 3 do provozu.



Paměť vypalování je obecný po- jem, který se skládá z:	Vysvětlivky:
Abbrände = Burn-ups	Počítadlo vypalování: jak často byla překročena tep-
= Počítadlo vypalování	lota kvasinek a změněna na úroveň 2.
Nachlegen = Doplňování	Počítadlo doplňování: jak často bylo provedeno do-
= Počítadlo doplňování	plňování v rámci stupňů 2 až 4.
Anheizfehler = Chybaohřevu	Počítadlo chyb ohřevu: jak často došlo k chybě
= Počítadlo chyb ohřevu	ohřevu.
<b>Heizfehler</b> = Chyba <b>vytápění</b>	Počítadlo chyb vytápění: jak často došlo k chybě vy-
= Počítadlo chyb vytápění	tápění.
Abbrandstunden = Hodiny spalo- vání = Počítadlo provozních hodin	Počítadlo provozních hodin: kolik hodin byla řídicí jednotka v rámci úrovní 2 až 4.
<b>Ofen heiß = Horká trouba</b>	Počítadlo horké trouby: jak často byla překročena
= Počítadlo horké trouby	prahová hodnota.



# 4 INFORMACE A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

# 4.1 POZNÁMKY

Následující informační symboly umožňují na první pohled zjistit, zda se během provozu vyskytly problémy:

#### Chyba ohřevu

Teplota ohřevu nebyla dosažena během stanovené doby.



Opakujte proces ohřevu

 K ohřevu používejte vhodnou topnou pomůcku, např. fidibus; nikdy nepoužívejte tekuté topné pomůcky!

- K ohřevu používejte malé kousky dřeva.



#### Chyba ohřevu

Mezní teploty nebylo dosaženo během stanovené doby. -> Používejte pouze suchá polena v uvedeném množství. Nevhodná paliva / odpad se nesmí spalovat.



#### Otevřená dvířka

Dvířka kamen byla otevřena příliš dlouho.

> Zavřete prosím dvířka kamen.

#### Kamna horká



Teplota ve spalovacím prostoru je vyšší než přípustná hodnota pro topení nebo krbovou vložku.

Nikdy nepoužívejte větší než maximální množství paliva.
Mezi intervaly přitápění udělejte "přestávku na topení". Systém kamen pracuje s nepříznivou účinností.

Pokud se objeví chybové hlášení, zobrazí se jako vyskakovací okno: Chyba se zobrazí také v dolní části textového řádku:

Pokud se vyskytne chyba ohřevu, zobrazí se na časové ose (časové ose) takto (červeně):

Pokud se vyskytne chyba ohřevu, zobrazí se na časové ose takto:

V případě ostatních chyb (F11, 12, 13 atd.) se zobrazí pouze informace v levém dolním rohu informačního řádku.

# 4.2 CHYBOVÉ ZPRÁVY

Zob- razit	Chybové zprávy a možné příčiny
F01	Poškození čidla Termočlánek ve spalovacím prostoru je vadný a musí být vyměněn.

Aplikace EAS 3 (3.5)



Anzeige Abbrand

EAS 3

E Anzo

ľ







Zob- razit	Chybové zprávy a možné příčiny
F02	Polarita termočlánku Termočlánek ve spalovacím prostoru je špatně připojen.
F11	Pohon klapky spalovacího vzduchu nedosáhl stanovené referenční polohy.
F12	Ovladač klapky spalovacího vzduchu nedosáhl zadané referenční po- lohy.
F13	Ovladač klapky spalovacího vzduchu nedosáhl referenčního bodu.
F14	Neexistuje komunikace mezi pohonem klapky spalovacího vzduchu a řídicí jednotkou (EAS/EOS).
F21	Ovladač škrticí klapky nedosáhl zadané referenční polohy.
F22	Ovladač škrticí klapky nedosáhl zadané referenční polohy.
F23	Ovladač škrtící klapky nedosáhl referenčního bodu.
F24	Neexistuje komunikace mezi pohonem škrticí klapky a řídicí jednotkou (EAS/EOS).
F51	Dveřní spínač Dveřní spínač hlásí nedefinovanou polohu.Možné příčiny: vadný spí- nač dvířek, propojovací kabel není správně připojen, poškozený kabel nebo odpojený konektor.
FBAT	Baterie není k dispozici nebo je vložena opačně. Vložte správně bate- rii!
LBAT	Baterie je slabá. Vyměňte ji!
FDEV	Interní chyba.



# 4.3 ZPRACOVÁNÍ CHYB LED

### Obsluha chyb pro EAS3 bez displeje

Pokud dojde k chybě (NE k indikaci) -> nechte LED diodu blikat.

Chyba	Chybové hlášení a možné příčiny	
F51	Dveřní kontakt Spínač dveřního kontaktu sig- nalizuje nedefinovanou po- lohu. Možné příčiny: Příči- ny: Vadný dveřní kontakt, ne- správně připojený propojova- cí kabel, přetržený kabel ne- bo odpojená zástrčka.	Obrázek 14: LED bliká MODŘE
F01 F02	Senzor spalovací komory Termočlánek ve spalovací komoře je vadný / nesprávně připojený / přerušený kabel / přerušená zástrčka.	Obrázek 15: LED bliká ZE- LENĚ



Chyba	Chybové hlášení a možné příčiny	
F11 - F14	Porucha motoru K1 Žádná komunikace nebo nedosažená pozice.	Obrázek 16: LED bliká TROUCHNIVĚNÍ
F21 - F24	Porucha motoru K2 Žádná komunikace nebo nedosažená pozice.	

# 4.4 CHYBA RESETOVÁNÍ

### Obnovení chyby vyskakovacího okna



o Kliknutím na **Schließen =Zavřít** chybu resetujete.

Pokud chyba přetrvává, zobrazí se chyba znovu.

o Kliknutím na **X** ponecháte chybu zobrazenou v dolní části informačního řádku.



### Resetovat chybu F



o Kliknutím na **Fehler =Chybu** v dolní části informačního řádku se zobrazí vyskakovací okno. o Kliknutím na **Chybu v** dolní části informačního řádku se zobrazí vyskakovací okno.

o Kliknutím na **Schließen =Zavřít** chybu resetujete

Pokud chyba přetrvává, zobrazí se chyba znovu.

o Kliknutím na **X** ponecháte chybu zobrazenou v dolní části informačního řádku.

# 5 AKTUALIZACE SYSTÉMU EAS3





DŮLEŽITÉ: Během aktualizace, POZNÁMKA: Vy:

1. dvířka trouby musí být otevřená

2. vzdálenost mezi koncovým zařízením a systémem EAS 3: **max. 3 m**.

3. nabití koncového zařízení musí být alespoň 30 %.



### INFO !!! NOVINKA:

Ovládací software EAS3 je integrován do aplikace a je aktualizován přímo prostřednictvím aplikace.

Stáhněte si aplikaci EAS 3 do svého mobilního zařízení a použijte ji k aktualizaci řídicí jednotky EAS 3.

Řídicí software EAS3 je integrován do aplikace a aktualizuje se přímo prostřednictvím aplikace.

Po spuštění aplikace zkontroluje, zda je v řídicí jednotce EAS3 aktuální verze softwaru (viz číslo verze na displeji).

Aktualizace musí být provedena, aby aplikace fungovala společně s řídicí jednotkou EAS3 bez problémů

. Klikněte na START UPDATE.



 $\rightarrow$ 



Po krátké době se začnou počítat procenta směrem nahoru, což znamená, že aktualizace byla zahájena.

Klikněte na nabídku, **bez** spuštění aktualizace, **již nelze zaručit, že aplikace bude fungovat.** 

Po úspěšném dokončení aktualizace (= 100 %) lze aplikaci používat v plném rozsahu.



Informace o aktuální verzi a aktualizaci na nejnovější verzi lze zobrazit v nabídce **Menu / Aktualizace**:

*Poznámka k rodu*: Pro lepší čitelnost se v této dokumentaci používá obecný mužský rod. Pokud není uvedeno jinak, osobní označení používaná v této dokumentaci se vztahují na všechny rody.
# BRUNNER

Ulrich Brunner GmbH	Výrobky BRUNNER se prodávají a nabízejí výhradně prostřed-	
Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden	nictvím kvalifikované a specializované společnosti. Technické změny a změny týkající se sortimentu, jakož i chyb jsou vyhrazeny.	
Tel.: +49 (0) 8721/771-0 info@brunner.de www.brunner.de	Všechny zobrazení mohou obsahovat další funkce nebo speci- alní vybavení, které jsou zpoplatněné. Opakovaný tisk a kopíro- vání, i částečné, jsou možné jen s výslovným souhlasem vyda- vatele.	
	<ul> <li>® BRUNNER je registrovaná ochranná známka .</li> </ul>	

DokuNr.: 202985



©2025





# INHOUD

1	Voc	orbereio	ding			4
	1.1	Installa	tion App			4
	1.2	Compa	tibiliteit er	n bekende l	peperkingen	4
		1.2.1	Compat	tibiliteit thui	snetwerk	4
			1.2.1.1	Router thu	uisnetwerk	4
			1.2.1.2	WLAN-ve	rbinding	5
			1.2.1.3	Compatibi	liteit van eindapparaten	
				(smartpho	ne, enz.)	6
				1.2.1.3.1	Fabrikant HUAWEI	6
				1.2.1.3.2	Fabrikant XIAOMI	7
				1.2.1.3.3	Fabrikant GOOGLE	7
				1.2.1.3.4	Fabrikant SAMSUNG	9
				1.2.1.3.5	Fabrikant Apple	9
	1.3	Eerste	registratie	ə		11
		1.3.1	Registra	atie voor de	klant	11
		1.3.2	Registra	atie voor de	vakman	17
		1.3.3	WiFi EA	AS 3 resette	en	21
	1.4	Meerde	ere EAS 3	besturings	eenheden	
2	Am	bachts	man			26
	2.1	Param	etermenu	voor hande	laars	26
		2.1.1	Het bes	taande verv	warmingselement instelle	n
			(P100).			27
		2.1.2	Motorka	alibratie (P2	00)	
			2.1.2.1	Testrit mo	tor	
		2.1.3	Parame	ters verwar	mingselement (P300)	31
		2.1.4	Brandpa	arameters (	P400)	
		2.1.5	Algeme	ne paramet	ers I (P500/1)	
		2.1.6	Algeme	ne paramet	ers deel 2 (P500/2)	



2.1.8       Kalibratie van de kleppen op de EAS app.       40         2.2       Handyman uitloggen.       42         3       Klant			2.1.7	Parameter rookgasklep (P600)	38
2.2       Handyman uitloggen			2.1.8	Kalibratie van de kleppen op de EAS app	40
3       Klant		2.2	Handyı	man uitloggen	42
3.1       Registratie voor het klantenmenu	3	Klaı	nt		43
3.2       Klantenmenu		3.1	Registr	atie voor het klantenmenu	43
3.2.1       Verbrandingsstatus       46         3.2.2       Geheugenstatus afbranden       49         3.2.3       Menu Afbranden       50         3.2.4       Menu Opties       52         3.2.5       Technische informatie       53         3.3       Mogelijke instellingen in het opbrandmenu       53         3.3.1       S+ (verlengd branden)       54         3.3.2       Eco-modus       55         3.3.3       Helderheid van de achtergrondverlichting       56         3.3.4       De signaaltoon instellen       57         3.3.5       De tankinstructies instellen       58         3.3.6       Rookgasklep       60         3.4       Opbrandlogger       61         4       Informatie en foutmeldingen       63         4.1       Opmerkingen       63         4.2       Foutmeldingen       63         4.3       Foutafhandeling LED       66         4.4       Fout resetten       68		3.2	Klanter	ımenu	44
3.2.2       Geheugenstatus afbranden.       49         3.2.3       Menu Afbranden.       50         3.2.4       Menu Opties.       52         3.2.5       Technische informatie.       53         3.3       Mogelijke instellingen in het opbrandmenu.       53         3.3.1       S+ (verlengd branden).       54         3.3.2       Eco-modus.       55         3.3.3       Helderheid van de achtergrondverlichting.       56         3.3.4       De signaaltoon instellen.       57         3.3.5       De tankinstructies instellen.       58         3.3.6       Rookgasklep.       60         3.4       Opbrandlogger.       61         4       Informatie en foutmeldingen.       63         4.1       Opmerkingen.       63         4.2       Foutmeldingen.       65         4.3       Foutafhandeling LED.       66         4.4       Fout resetten.       68			3.2.1	Verbrandingsstatus	46
3.2.3       Menu Afbranden			3.2.2	Geheugenstatus afbranden	
3.2.4       Menu Opties			3.2.3	Menu Afbranden	50
3.2.5       Technische informatie.       53         3.3       Mogelijke instellingen in het opbrandmenu.       53         3.3.1       S+ (verlengd branden).       54         3.3.2       Eco-modus.       55         3.3.3       Helderheid van de achtergrondverlichting.       56         3.3.4       De signaaltoon instellen.       57         3.3.5       De tankinstructies instellen.       58         3.3.6       Rookgasklep.       60         3.4       Opbrandlogger.       61         4       Informatie en foutmeldingen.       63         4.1       Opmerkingen.       63         4.2       Foutmeldingen.       65         4.3       Foutafhandeling LED.       66         4.4       Fout resetten.       68			3.2.4	Menu Opties	
3.3       Mogelijke instellingen in het opbrandmenu			3.2.5	Technische informatie	53
3.3.1       S+ (verlengd branden)		3.3	Mogelij	ke instellingen in het opbrandmenu	53
3.3.2       Eco-modus			3.3.1	S+ (verlengd branden)	54
3.3.3       Helderheid van de achtergrondverlichting			3.3.2	Eco-modus	55
3.3.4       De signaaltoon instellen			3.3.3	Helderheid van de achtergrondverlichting	
3.3.5       De tankinstructies instellen			3.3.4	De signaaltoon instellen	
3.3.6       Rookgasklep			3.3.5	De tankinstructies instellen	58
3.4       Opbrandlogger			3.3.6	Rookgasklep	
<ul> <li>Informatie en foutmeldingen</li></ul>		3.4	Opbrar	ndlogger	61
4.1Opmerkingen	4	Info	rmatie	en foutmeldingen	63
<ul> <li>4.2 Foutmeldingen</li></ul>		4.1	Opmer	kingen	63
<ul> <li>4.3 Foutafhandeling LED</li></ul>		4.2	Foutme	eldingen	65
4.4 Fout resetten		4.3	Foutaf	nandeling LED	
E 11. 1. ( EAO) 00		4.4	Fout re	esetten	68
5 Update van EAS369	5	Upd	late va	n EAS3	69



# 1 VOORBEREIDING

# 1.1 INSTALLATION APP

Om de EAS 3 via de app te kunnen gebruiken, moet de app eerst op een geschikt eindapparaat (Android, iOS) worden geïnstalleerd.

# 1.2 COMPATIBILITEIT EN BEKENDE BE-PERKINGEN

## 1.2.1 COMPATIBILITEIT THUISNETWERK

### 1.2.1.1 ROUTER THUISNETWERK

#### Fritz!Box

Momenteel geen beperkingen bekend / gemeld (ook voor modellen met Wifi Standard 6 volledige compatibiliteit).

#### **Telekom Speedport**

De compatibiliteit varieert momenteel afhankelijk van de hardware-/softwarevariant.

Er wordt momenteel onderscheid gemaakt tussen 2 varianten:

1) Oude apparaathardware (HW-versie Speedport Smart 3) / oude apparaatsoftware (SW-versie 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  Compatibel

2) Oude apparaathardware / nieuwe apparaatsoftware Compatibiliteit kan onder bepaalde omstandigheden worden vastgesteld via afzonderlijke instellingen op de router





**Oplossing:** 

Open de volgende poorten voor internet in de router voor het "EAS3"-apparaat:

- 443 (https)
- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

#### **D-LINK / andere routers**

Momenteel geen beperkingen bekend / gemeld.

## 1.2.1.2 WLAN-VERBINDING

#### Encryptie van de WLAN-verbinding (WPA)

De EAS3 WLAN-chip ondersteunt geen WPA3-encryptie. De EAS3 kan alleen worden geïntegreerd in WLAN-netwerken met WPA2-encryptie.



#### **Oplossing:**

Stel het WLAN-coderingstype in op WPA2 in de router van het thuisnetwerk waarin de EAS3 moet worden geïntegreerd.

#### Frequentieband van de WLAN-verbinding (2,4GHz vs. 5GHz)

De EAS3 WLAN-chip ondersteunt geen verbinding met WLAN-netwerken in de 5GHz frequentieband. Alleen WLAN-netwerken met 2,4GHz worden ondersteund.

# BRUNNER



#### **Oplossing:**

Activeer het 2,4 GHz WLAN in de router van het thuisnetwerk en sla de toegangsgegevens (SSID, wachtwoord) van het 2,4 GHz WLAN op in de EAS3.

**Opmerking:** Dit kunnen andere toegangsgegevens zijn dan die van het 5GHz WLAN! De toegangsgegevens bestaan altijd uit de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (netwerksleutel, wachtwoord, ...).

Minimumaantal tekens voor SSID is 1, maximumaantal tekens voor SSID is 64

Minimumaantal tekens voor wachtwoord is routerspecifiek, maximumaantal tekens voor wachtwoord is 64

### 1.2.1.3 COMPATIBILITEIT VAN EINDAPPARATEN (SMARTPHONE, ENZ.)



#### LET OP:

Zorg er bij het tot stand brengen van een verbinding met een nieuw eindapparaat (smartphone, tablet, enz.) voor dat de EAS3-app volledig is afgesloten op alle andere eindapparaten. De app mag ook niet meer op de achtergrond geopend zijn.

# 1.2.1.3.1 FABRIKANT HUAWEI

#### "Android" besturingssysteem

Momenteel slechts beperkte compatibiliteit of tot een bepaalde softwareversie (modellen met OS vanaf P40 niet / beperkt compatibel.



### 1.2.1.3.2 FABRIKANT XIAOMI

#### Besturingssysteem "Android"

Geen compatibiliteit.

# 1.2.1.3.3 FABRIKANT GOOGLE

#### "Android"-besturingssysteem

Om de app op het eindapparaat (EAS3-app) met de EAS3 te verbinden, wordt tijdelijk een WLAN opgezet door de EAS3, waarin het eindapparaat inbelt. Binnen dit WLAN is er geen verbinding met internet. De Google Pixel-apparaten herkennen dit en negeren deze verbinding standaard om via het parallelle pad van de SIM-kaart verbinding te maken met het internet. Het gebruik van de EAS3 hotspot (WLAN) moet apart worden bevestigd.



#### **Oplossing:**

Bevestig actief de WLAN-verbinding in het eindapparaat (Google Pixel, Samsung apparaten) (zie uitleg in bijlage)

De Google Pixel-apparaten hebben de "functie" dat ze de WiFi-verbinding niet "gebruiken" als wordt herkend dat deze WiFi geen verbinding heeft met het internet

In dat geval blijft de LTE-verbinding gebruikt worden. Je moet expliciet instellen dat je nog steeds de WiFi-verbinding wilt hebben/gebruiken.

Dit is ook te herkennen aan het feit dat er geen WiFi-symbool wordt weergegeven in de statusbalk:





Een "succesvolle verbinding" met de EAS3gebruiker "zonder internetverbinding op de achtergrond" wordt aangegeven door een WiFi-symbool met!



Hieronder volgen de "instructies" voor een succesvolle "koppeling" met de WiFi:



4) Bevestig met Ja

"EAS3user"

netzugriff").

5) Als de vraag al met Nee is bevestigd, moet de EAS3user Wifi eerst worden verwijderd zodat de melding opnieuw verschijnt en kan worden geselecteerd.





## 1.2.1.3.4 FABRIKANT SAMSUNG

#### "Android" besturingssysteem

Sommige Samsung-apparaten vertonen hetzelfde gedrag als Google Pixelapparaten. Om compatibiliteit vast te stellen, volgt u dezelfde stappen als voor het vaststellen van compatibiliteit met Google Pixel-apparaten (zie:<u>"Fabrikant GOOGLE</u>") moet rekening worden gehouden.

### 1.2.1.3.5 FABRIKANT APPLE

#### Besturingssysteem "iOS"

Beperkte compatibiliteit van Apple producten bekend.

#### 1. initiële koppeling

Er zijn verschillende opties / methoden voor de eerste koppeling van de EAS3-app met de EAS3-bedieningseenheid die nuttig kunnen zijn:

# BRUNNER



#### Aanpak 1:

Verschillende koppelingspogingen starten. Er zijn gevallen waarbij de verbinding plotseling werkt na 5-100 pogingen



#### Oplossing 2:

Na het koppelen met de EAS3-app op een Android-apparaat, werkt het koppelen met Apple-apparaten vaak ook.

#### 2e update EAS3-besturing:

Een update van het EAS3-besturingssysteem die via het APPLE-eindapparaat wordt gestart, blijft steken op een bepaalde tijd (% voortgang). Het herhaaldelijk starten van het updateproces leidt ook tot een identiek resultaat en een identieke voortgangsweergave.

#### **Oplossing:**

Het is noodzakelijk om de besturingseenheid opnieuw te verbinden met de app van het eindapparaat:

1. Ontkoppel de EAS3 besturingseenheid gedurende minstens 10 seconden (schakel de voeding uit)



2a. Variant met display: Zet de WIFI-schakelaar op OFF en vervolgens weer op ON

2b. Variant zonder display: Houd de knop op de besturingseenheid 2 seconden ingedrukt - een paar seconden later brandt de LED blauw

3. Start het koppelingsproces via de EAS3-app op het eindapparaat (EAS3 WLAN verbinden met de besturingseenheid, de app starten, enz.)



# 1.3 EERSTE REGISTRATIE

Verbinding maken via WiFi:

Na de installatie moet er een point-to-point verbinding tot stand worden gebracht tussen het eindapparaat en het EAS 3.

# 1.3.1 REGISTRATIE VOOR DE KLANT



LET OP

Registratie kan ALLEEN worden uitgevoerd met de ovendeur open!

 $\rightarrow$  Open de ovendeur van de koude oven. Er mag niet gestookt worden en er mogen zich geen sintels in de oven bevinden.

EAS 3 zonder display:

- De LED op het apparaat brandt "blauw".





- LED =1

Open de app;

- Sluit het eindapparaat aan op het gebruikerstoegangspunt:

WLAN-naam (= WLAN-Name): EAS3user

Wachtwoord (= Password): BR123456





BRUNNER





#### Geen succesvolle verbinding

#### → Klik op PROBEER TWEER (= ERNEUT VERSUCHEN)

Als de verbinding succesvol is, verschijnt de knop CHANGE TO HOME NETWORK (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN).





Klik op CHANGE TO HOME NETWORK (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN) en voer uw WLAN-gegevens in.





#### Opmerking

De EAS3 regeleenheid kan alleen worden geïntegreerd in WLAN-netwerken die de 2,4 GHz standaard ondersteunen. Schakel indien nodig het 2,4GHz WLAN in uw router in en gebruik de aanmeldingsgegevens (SSID, wachtwoord [netwerksleutel]).

Voorbeelden: Router - WLAN-gegevens:





Afbeelding 1: bijv. Fritz-Box



Afbeelding 2: bijv. TP-Link box



Konfigi Geräte	uration übe	er Internet-B	rowser:	http://spe	edport.ip		- 8			
WLAN-	Name (SSI Schlüssel (	D): WPA2):				CE	0 🛆	Tele	efone	
Serien	nummer: .									
Kunde	nservice-Ho	otline:		-		MNr.:4024	8543/01/84	8	8	
Nur mi	t Original S	teckernetzg	gerät für					- <b>-</b>	<b>.</b>	
speed	port w 724	v Typ A verv	wenden:					1	2	
and some one of	Recet	DSI	Link	LAN 1	LAN 2	LAN 3	I AN 4			

Afbeelding 3: bijv. Speedport

Zodra u met succes naar het thuisnetwerk bent overgeschakeld:

- verschijnt het opbranddisplay met het groene verbindingssymbool op het WLAN-pictogram:





gaat de LED op het apparaat "groen" branden









INFO

Er is alleen sprake van uitloggen als je de app op de achtergrond van je mobiele telefoon afsluit. Belangrijk als je wilt dat de specialist zich aanmeldt bij je EAS.

# 1.3.2 REGISTRATIE VOOR DE VAKMAN





#### LET OP

Registratie kan ALLEEN plaatsvinden als de ovendeur open is!  $\rightarrow$  Open de ovendeur van de koude oven. Er mag niet gestookt worden en er mogen zich geen sintels in de oven bevinden.



INFO Om het gespecialiseerde bedrijf in de EAS app aan te melden, moet de klant zijn toegang beëindigen (*Het afmelden van de klant gebeurt automatisch als de app wordt afgesloten op het eindapparaat*).

- Voor de versie zonder display drukt u *vijf* **seconden** de rode knop vijf seconden in.



Afbeelding 4: EAS 3 zonder display

Afbeelding 5: EAS 3 met display

- Als de versie met display in gebruik is, drukt u *vijf seconden op* de knop "Enter" op het display gedurende vijf seconden. Voor de EAS 3 met display moet WiFi in het menu worden geactiveerd!



- De LED op het apparaat gaat "rood" branden:





EAS 3 met display: LED = 3

- Sluit het eindapparaat aan op het servicetoegangspunt:

WLAN-naam: EAS3SERVICE

Wachtwoord: BR987654321







Na een succesvolle verbinding verschijnt automatisch de pagina "Craftsman registratie" = "Handwerker Anmeldung". Voer de PIN 84307 in en bevestig met LOGIN = ANMELDEN, om de toegang tot de service te activeren.

Zodra de aanmelding (authenticatie) met succes is voltooid, springt de app automatisch naar het **vakman-menu**; zie voor details de instructiesecties onder *Parametermenu voor vakmannen*.





OPMERKING WiFi moet worden geactiveerd in het menu voor de EAS 3 met display!

# 1.3.3 WIFI EAS 3 RESETTEN

Als bij het inloggen op het thuisnetwerk een onjuiste netwerknaam en/of een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd, kan de EAS 3 geen verbinding maken met het thuisnetwerk. Het WiFi-symbool op de EAS 3 met display begint te knipperen en gaat na enige tijd helemaal uit, de LED op de achterkant gaat uit. De LED gaat uit op de EAS 3 zonder display.

Hetzelfde effect treedt op als je een EAS 3 die al in een thuisnetwerk is geïntegreerd in een ander netwerk wilt gebruiken.

<sup>© 2025</sup> Brunner GmbH



Dit kan alleen worden verholpen door de WiFi-functie te resetten en je opnieuw aan te melden bij het gewenste thuisnetwerk.

#### EAS 3 met display:

1 Druk eenmaal kort op de knop Enter en je bent in het gebruikersmenu, S + verschijnt.

Ga met de pijl omhoog naar het menuonderdeel WiFi.

Op het display verschijnt 1.

Druk eenmaal kort op de knop Enter en de 1 begint te knipperen.

Gebruik de pijl omlaag om 0 in te stellen, 0 knippert.

Druk eenmaal kort op de Enter knop om te bevestigen, de 0 wordt permanent weergegeven.

Druk eenmaal kort op de Enter knop en de 0 begint te knipperen.

Gebruik de pijl omhoog om 1 in te stellen, 1 knippert.

Druk eenmaal op de Enter knop om te bevestigen, de 1 wordt permanent weergegeven.

Druk eenmaal kort op de knop ESC om het gebruikersmenu te verlaten.

Het WiFi-symbool moet nu weer permanent worden weergegeven en de LED moet BLAUW branden.

Ga verder zoals beschreven in de instructies met directe verbinding EAS 3user.....

Het kan nodig zijn om het proces een tweede keer te herhalen.

#### EAS 3 zonder display

Houd de resetknop op de besturingseenheid (rode knop) 2 seconden ingedrukt.

De LED moet nu BLAUW oplichten.

Ga verder zoals beschreven in de instructies met directe aansluiting EAS 3user.....

Het kan nodig zijn om de procedure een tweede keer uit te voeren.



# 1.4 MEERDERE EAS 3 BESTURINGSEENHE-DEN

#### **Procedure:**

- 1. Sluit de eerste EAS3 besturingseenheid aan op de voedingsspanning.
- 2. breng een verbinding tot stand via het AccessPoint,,EAS3User
- 3. klik op,,Overschakelen naar thuisnetwerk" = Wechsel ins Heimnetzwerk

4. het scherm"Aanmeldenbij thuisnetwerk"="Anmelden
Heimnetzwerk" verschijnt:

- a. Voer WLAN-gegevens in
- b. Verplaats de rode schuif onderaan naar rechts
- c. Wijs een naam toe aan de eerste EAS3 (bijv. EAS3 woonkamer)

← Anmeldung Heir	mnetzwerk
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
Bitte Netzwerknamen (SSID) und Heimnetzwerk eingeben:	l Kennwort für EAS3
brunner test	
	Ø
Mehrere Steuerungen verwalten	;?
EAS3 Wohnzimmer	
ANMELDER	N

5. LED op de besturingseenheid brandt groen wanneer er met succes is ingelogd op het thuisnetwerk

- 6. Koppel de eerste EAS3 los van de voeding.
- 7. Sluit de tweede EAS3-bedieningseenheid aan op de voedingsspanning.
- 8. Breng een verbinding tot stand via het toegangspunt, EAS3User
- 9. Klik op, Overschakelen naarthuisnetwerk" = Wechsel ins Heimnetzwerk.





b. Een naam voor de tweede EAS3 toewijzen (bijv. EAS3 Office)

÷	Anmeldu	ung Heim	netzw	verk
BRUN	NER'		D)	EAS 3
Bitte Netz Heimnetz	werknamen werk eingeb	(SSID) und Ke en:	ennwort	für EAS3
brunne	rtest			
				ß
Mehrere	Steuerungen	n verwalten?		•
	,	ANMELDEN		

11. LED brandt groen wanneer er met succes is ingelogd in het thuisnetwerk12. De eerste EAS3 kan nu ook weer worden aangesloten op de voedingsspanning

13. De twee EAS3's kunnen nu worden bekeken onder**"Mijn besturingen" = Meine Steuerungen**:

Info: De namen van de EAS3 kunnen hier eventueel worden gewijzigd.



# BRUNNER

14. De betreffende EAS3 kan nu worden geselecteerd in het menuonderdeel, **Branden**<sup>"</sup>= **"Abbrand**<sup>"</sup>:a. Weergave van het EAS3-kantoor:

b. Door op het nummer van de EAS - gele markering - te klikken kun je wisselen tussen de twee EAS3-besturingen:



# 2 AMBACHTSMAN

# 2.1 PARAMETERMENU VOOR HANDELAARS

Meld je aan als gespecialiseerd bedrijf (vakman) (zie hoofdstuk *Registratie voor de vakman*).

Als je met succes bent overgeschakeld naar de programmeermodus voor de vakman (LED brandt rood), de EAS 3-app is geopend en je je met succes hebt aangemeld (authenticatie), verschijnt automatisch het menu voor de vakman.





Door te scrollen ga je naar de andere menuniveaus.

≡ Han	dwerker Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II
P600	Drosselklappe K2



### 2.1.1 HET BESTAANDE VERWARMINGSELEMENT INS-TELLEN (P100)



uDruk op de knopLEAS 342°CAuswahl Heizeinsatzat2°CVerwarmingsele-<br/>ment selecteren om<br/>het menu P100 te ope-<br/>nen. Klik op de regel<br/>met het Heizeinsatzat2 und K2met het Heizeinsatzuund K2Heizeinsatzverwarmingsele-<br/>ment om een pop-<br/>upmenu te openen.



Afbeelding 6: Voorbeeld: gekozen verwarmingselement: BKH Nr. 46



Je kunt nu het verwarmingselement 01 tot 070 selecteren. Het nummer dat aan het verwarmingselement is toegewezen, kun je vinden in de *programmeerhandleiding* of in de *installatiehandleiding* (hoofdstuk *Inbedrijfstelling van het EAS 3*).

Na de selectie moet de waarde worden bevestigd door op **Setzen = Instellen** te klikken.



# 2.1.2 MOTORKALIBRATIE (P200)



Als je op de toetsen Kalibrierung K1 und K2 = Kalibratie K1 en K2 drukt, wordt het menu *P200-menu* voor motorkalibratie.



# BRUNNER

### OPMERKING: P203, P204 Rookgasklep = Drossel

verschijnt alleen met geïntegreerde rookgasklep.

Klik op **Start P201**  $\rightarrow$  De motor loopt naar 100%, als dat nog niet gebeurd is, loopt hij vervolgens naar 0%. De motor kan nu handmatig worden gekalibreerd. Druk hiervoor op + of -.

De knop **Reset P202** zet de motor terug naar de fabrieksinstelling en annuleert de kalibratie.

Klik op **Enter** om de nieuwe motorpositie op te slaan.

#### Opmerking:

De motorkalibratie voor de vlinderklep werkt op dezelfde manier als voor de luchtklep.





# 2.1.2.1 TESTRIT MOTOR

#### Functie P205 en P206

- Houd de ENTER-knop gedurende 5 seconden ingedrukt om het parametermenu te openen.
   > P100 verschijnt op het display.
- Stel in op **P200** met de knop omhoog.
- Druk één keer kort op de ENTER knop totdat
   P205 of P206 op de display verschijnt = de huidige motorpositie wordt weergegeven.

Klik op ENTER -> de waarde van de huidige motorpositie knippert (let op: functie ALLEEN bij geopende ovendeur)

 Met de pijltjestoetsen kan de motor live gestuurd worden

ESC of ENTER -> de motor keert terug naar 100%, d.w.z. de waarde wordt<u>NIET opgeslagen</u> zoals bij motorkalibratie(**P201** of **P203**)





#### 2.1.3 PARAMETERS VERWARMINGSELEMENT (P300)

≡ Hand	werker-Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🛋 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

De

parameters voor het verwarmingselement kunnen in dit menu worden ingesteld.

De waardebereiken zijn te vinden in de programmeerinstructies (hoofdstuk Parameters verwarmingselement).



# BRUNNER

Na automatische verzending van de gegevens verschijnen de huidige waarden voor elke parameter voor het ingestelde verwarmingselement onder P300 Parameter Heizeinsatz = P300 Parameters verwarmingselement.

Als de waarden niet op één pagina kunnen worden weergegeven, scrollt u naar beneden.



← Servio	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P307	75%
P308	60%
P309	50%
P310	800°
P311	350°
P312	250°
P313	Werkseinstellungen
	Daten gelesen

De parameters van het verwarmingselement kunnen worden gereset door op **de laatste parameter Fabrieksinstellingen** te klikken. Hiervoor moet het pop-upmenu bevestigd worden met **Jetzt rücksetzen = Reset nu** .



# 2.1.4 BRANDPARAMETERS (P400)



In dit menu kun je de parameters voor de burn-up instellen.

De waardebereiken zijn te vinden in de *programmeerinstructies* op (hoofdstuk Burnup *parameters*).



Na automatische verzending van de gegevens verschijnen de huidige waarden voor elke parameter voor het ingestelde verwar-

mingselement onder Branderparameters (= r Parameter Abbrand).

Als de waarden niet op één pagina kunnen worden weergegeven, scrollt u naar beneden.



← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🛋 EAS 3
	142°C
P401	20%
P402	100°
P403	15min
P404	30min
P405	100°
P406	300min
P407	Werkseinstellungen

De parameters voor de burn-up kunnen worden gereset door op de laatste parameter **Fabrieksinstellingen (= Werkseinstellungen)** te klikken.

Hiervoor moet het pop-upmenu worden bevestigd met **Reset nu** (= **Jetzt rücksetzen**).





### 2.1.5 ALGEMENE PARAMETERS I (P500/1)



In dit menu kun je de algemene parameters deel 1 (P501 - P512) instellen. De waardebereiken zijn te vinden in de *programmeerinstructies* (hoofdstuk Algemene *parameters*).



De huidige waarden voor elke parameter verschijnen onder P500/1 Parameter Allgemein 1 = P500/1 Algemene parameter

**1** nadat de gegevens automatisch zijn verzonden.

Als de waarden niet op één pagina weergegeven kunnen worden, scroll dan naar beneden.

← Servio	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P500/1	Parameter Allgemein 1
P501	1
P502	0
P503	Omin
P504	500°
P505	1s
P506	3s
	Daten gelesen




De parameters voor de burn-up kunnen gereset worden door op de laatste parameter **Werkseinstellungen = Fabrieksinstellingen** te klikken. Hiervoor moet het pop-upmenu bevestigd worden met **Jetzt rücksetzen = Reset nu**.

Bestätigur	ng X
Sollen die Parameter tat Werkseinstellung zurück	sächlich auf kgesetzt werden?
	Jetzt rücksetzen

### 2.1.6 ALGEMENE PARAMETERS DEEL 2 (P500/2)



In dit menu kun je de algemene parameters deel 2 (P513 - P517) instellen. De waardebereiken zijn te vinden in de *programmeerinstructies* (hoofdstuk Algemene *parameters*).





De huidige waarden voor elke parameter verschijnen onder **P500/2 Parameter Allgemein 2 = P500/2 Algemene parameter 2** na automatische verzending van de gegevens.

Parameters P516\* en P517\* worden alleen weergegeven en kunnen niet worden ingesteld; ze worden niet gereset in geval van fabrieksinstellingen.

\*Deze informatie kan veranderen als de parameters worden uitgebreid.

Als de waarden niet op één pagina kunnen worden weergegeven, scrollt u naar beneden.

De parameters voor de burn-off kunnen worden gereset door te klikken op de laatste parameter **Fabrieksinstellingen**. Hiervoor moet het pop-upmenu worden bevestigd met **Jetzt rücksetzen = Reset nu**.







### 2.1.7 PARAMETER ROOKGASKLEP (P600)

De rookgasklepfunctie kan worden geconfigureerd in het menu P600.





De huidige waarden voor elke parameter worden weergegeven onder **P600 Gasklep K2** (= **P600 Drosselklappe K2**) na automatische verzending van de gegevens:



P602 tot P606 worden weergegeven als P601 is ingesteld op,,**1**<sup>"</sup>, d.w.z. de gasklep is geconfigureerd:

Als de waarden niet op één pagina kunnen worden weergegeven, scrollt u naar beneden.





De parameters voor de burn-off kunnen worden gereset door te klikken op de laatste parameter **Fabrieksinstellingen (= Werkseinstellungen)**. Hiervoor moet het pop-upmenu worden bevestigd met **Reset nu (= Jetzt rücksetzen)**.



Als P601 op "1" staat, wordt de gasklep geconfigureerd en verschijnt het symbool voor de gasklep. Dit symbool verandert tijdens bedrijf, afhankelijk van de huidige status:





### 2.1.8 KALIBRATIE VAN DE KLEPPEN OP DE EAS APP



Voor beide kleppen geldt:



De kalibratie vindt alleen plaats als de brandkamerdeur open is.

Kalibratie van de luchttoevoerklep is niet mogelijk voor verwarmingselement nr. 30 (KSO)!



Voor het **huidige** BRUNNER-leveringsprogramma is geen kalibratie **nodig**.

Kalibratie is enkel nodig bij het achteraf inbouwen van oude toestellen!

- Klep of klepblad mechanisch loskoppelen van de tandwielkast en met de hand in de stand OPEN zetten.

- Voed de EAS met spanning.

- Ga naar het parametermenu voor **P201, P202** (hoofdstuk Motorkalibratie P200) en **stel in op 100%**.

Of de tandwielkast beweegt vanuit elke positie nog naar 100%, dus: wacht tot 100% is bereikt. Koppel de tandwielkast en demper of schuifregelaar mechanisch aan elkaar.



- Druk eenmaal kort op de ENTER-knop. De tandwielkast gaat naar de 0% **DICHT-positie (0%** knippert); druk gedurende deze tijd niet op knoppen op het EAS. Gebruik indien nodig de knoppen Omhoog/Omlaag om de klep of schuif naar de gewenste **DICHT-positie** te bewegen.

- Druk eenmaal kort op de ENTER-knop om de nieuwe **DICHT-positie** op te slaan. **0%** verschijnt kort op het display, waarna de tandwielkast automatisch terugkeert naar de **100% OPEN-positie**.



-> Verlaat het parametermenu, het EAS is klaar voor gebruik.

Info: **P202** zet de kalibratie terug naar de fabrieksinstelling, zie de *programmeer-instructies*.

### K2, rookgasklep:

- Koppel de klep mechanisch los van de versnellingsbak en zet hem met de hand in de stand **OPEN**.

- EAS van spanning voorzien.

Parameter **P201** is ingesteld op **100%**. Ga naar parameter **P203** en stel **100%** in. Of de versnellingsbak beweegt nog steeds vanuit elke willekeurige positie naar 100%, wacht tot **100%** is bereikt. Koppel de versnellingsbak en de demper mechanisch aan elkaar, draai eventueel de beugel van de versnellingsbak totdat de adapter van de versnellingsbak en de aandrijving van de buigzame as overeenkomen.

- Druk eenmaal kort op de ENTER-knop (in de EAS-app onder Motorkalibratie / P203). De tandwielkast beweegt naar de **0% DICHT-positie** (0% knippert), druk gedurende deze tijd niet op knoppen op het EAS. Indien nodig kan de klep naar de gewenste **DICHT-positie** worden bewogen met de knoppen omhoog/omlaag. Druk eenmaal kort op de ENTER-toets om de nieuwe **DICHT-positie** op te slaan. **0%** verschijnt kort op het display, waarna de versnellingsbak automatisch terug-keert naar de **100% OPEN-positie**.

Verlaat het parametermenu (met ←) -> het EAS is klaar voor gebruik.



#### 2.2 HANDYMAN UITLOGGEN

Als alle parameterinstellingen in het Handyman-menu met succes zijn ingesteld, moet de handyman programmeermodus verlaten worden.



 $\rightarrow$  De LED op het apparaat moet dezelfde kleur hebben als voorheen (blauw of groen).

Voor de EAS 3 met display: LED = 1 of 2







# 3 KLANT

# 3.1 REGISTRATIE VOOR HET KLANTENMENU



### LET OP

U kunt ALLEEN inloggen als de ovendeur open is!

 $\rightarrow$  Open de ovendeur van de koude oven. Er mag niet gestookt worden en er mogen geen sintels in de oven zijn.





Alleen als de ovendeur open is, verschijnt het niveau voor klantenregistratie (klantenlogin) bij het selecteren van het menu:





Klik op **Klantenlogin = Kundenanmeldung** en voer de PIN in **9999**.

 $\rightarrow$  U bevindt zich in de klantmodus.

Zodra u met succes bent overgeschakeld naar de klantmodus, kunt u verschillende instellingen maken in het uitbrandmenu.



# 3.2 KLANTENMENU

#### Je systeem bekijken

Zelfs zonder ingelogd te zijn, kun je bepaalde parameters van je EAS 3 bekijken. Je hoeft alleen ingelogd te zijn om de parameters te wijzigen.

#### Instellingen via de EAS 3-app op je systeem

Om instellingen in je systeem te kunnen maken, moet je overschakelen naar de klantmodus. Hiervoor moet je succesvol verbonden zijn met het thuisnetwerk.







### 3.2.1 VERBRANDINGSSTATUS

### Overzicht



### WLAN-symbolen (3)

Afhankelijk van in welke WiFi-modus de EAS 3 zich bevindt, licht er een andere kleur op op de printplaat. Deze kleur wordt 1:1 weergegeven in de app via het verbindingssymbool:

# BRUNNER

<i>[[</i> ]	Blau	W	EAS 3-gebruiker, beginmodus
lir.	Groene	kleur	Thuisnetwerk, de EAS 3 bevindt zich in het eigen WLAN
<i>[[i</i> .]	Kleur r	ood	EAS 3Service - modus voor service (ge- specialiseerd bedrijf)
<b>~</b>	Gee verbind	n ding	Er kan momenteel geen verbinding tot stand worden gebracht met de EAS 3
		Op	het EAS3-display brandt een LED:
LED	Ŷ	LE	D 0 = WIFI inactief
		LE	D 1 = Blauw
		LE	D 2 = Groen

LED 3 = Rood

BRUNNER





### Bedrijfsmodus: Eco uit (12)



#### Eco uit

De indicaties voor opwarm- en opwarmfouten zijn gedeactiveerd.

### Uitgebreide burn-up (13)

S+



De uitgebreide houtblokverbranding is actief. Deze instelling kan nuttig zijn om houtskoolvorming te voorkomen/verminderen.



#### Rookgasklep (14)

Op het gebied van verbrandingscurve met aangesloten rookgasklep (optioneel) is de positie van de rookgasklep weergegeven.



### 3.2.2 GEHEUGENSTATUS AFBRANDEN



Afbeelding 8: Klik op menu

INFO

Deze selectieoptie is ALLEEN beschikbaar als de ovendeur open is.





Als u op de knop **Abbrand-Speicher = Burnup** geheugen drukt, worden de burn-up statistieken geopend.

Hier worden de huidige statistische gegevens weergegeven van de individuele burn-ups die hebben plaatsgevonden sinds de EAS 3 in gebruik is genomen.



### 3.2.3 MENU AFBRANDEN





# BRUNNER

Als je op de knop **Burn-up menu = Abbrand-Menü** drukt, wordt het menu met de instelbare parameters geopend.

De opties voor de afzonderlijke instellingen worden in de volgende tabel weergegeven.



Кпор	Betekenis	Mogelijke selectie	
S+	Uitgebreid branden	Uit of Aan	
ECO	Eco-modus	Uit of Aan	
Helligkeit Display* = Helderheid display*	Helderheid display*	0 tot 100	
Lautstärke Signalton = Volume Signaaltoon	Intensiteit Zoemer (toon)	2= luid, 1= gemiddeld volume, 0 = stil	
Nachlegehinweise = Laadinstructies	Vervolginstructies	Uit = 0 (standaard) Aan (1) = Aan, symbolen $P + \P$ Aan (2) = Aan, symbool $P + vijf$ tonen + $\P$ Aan (3) = Aan, symbool $P + knipperen \Psi + \P$ Aan (4) = Aan, symbool $P + vijf$ waarschu- wingstonen + knipperen $\Psi + \P$	
Drosselklappe = Rookgasklep	Bediening rookgasklep	Winter of zomer	
*Verwijst naar de helderheid van een EAS 3 met display.			



### 3.2.4 MENU OPTIES



#### Afbeelding 10: Klik op Menu

Als je op de knop **Optionen =Opties** drukt, wordt de pagina voor de visuele instellingen geopend:

oDunkles Thema =Donker thema = selectie van het ontwerp van de app: wit of zwart.

 o Rasterlinie anzeigen =Rasterlijn weergeven = aan / uit
 o Aktualisierungs-Geschwindigkeit =Verversingssnelheid = selectie van de verversingssnelheid voor de displays in de app: snel, gemiddeld of langzaam.

o **Nummer aktive EAS3 =Aantal actieve EAS3** = als er meerdere EAS3's actief zijn, kun je de gewenste EAS3 selecteren.



De gewenste instellingen moeten worden bevestigd door op OPTIES OPSLAAN = OPTIONEN SPEICHERN te klikken.







Afbeelding 12: Wit



### 3.2.5 TECHNISCHE INFORMATIE

Informatie over de versie/app van de besturingseenheid vindt u hier.

$\equiv$ Technische Informationen		$\equiv$ Technische Inf	ormationen	$\equiv$ Technische Info	rmationen
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🛛 EAS 3	BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🛛 EAS 3	BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🛛 EAS 3
Heizeinsatz	1	Tür offen!	Ja	Broadcast Zähler	493/493
App-Version	1.32 (33)	AP SSID	<unknown ssid=""></unknown>	WLAN Reset Zähler	
FAC2 Nummer		Geräteadresse	192.168.2.30	TESTANFRAGE SE	NDEN
EAS3 Nummer	1	Broadcastempfänger	Aktiv		
EAS3 IP Adresse	192.168.2.96	Broadcast verfügbar	Aktiv	EINSTELLUNGEN LÖ	ÖSCHEN
Parameterversion	2	Broadcast Frequenz	οοοχχχχ	GESPEICHERTE STEUERUN	IGEN LÖSCHEN
Firmware Version		Pundlo Proodooet Zählor	411/400	WLAN MODUS ERM	ITTELN
Letzte Firmware Aktualisie	erung	bundle broadcast zamer	411/409		
Zugriffsebene	Eigentümer	Broadcast Zähler	493/493	WLAN WECHSE	ELN
Abbrand	Nicht aktiv	WLAN Reset Zähler	0	STEUERUNG NEU S	TARTEN

# 3.3 MOGELIJKE INSTELLINGEN IN HET OP-BRANDMENU

De klant (eigenaar) van de EAS 3 kan de volgende instellingen maken. Hiervoor moet hij ingelogd zijn in de app (zie hoofdstuk *Inloggen voor de eindklant*).

Ga vervolgens naar het burn-up menu - zie hoofdstuk Burn-up menu.



### 3.3.1 S+ (VERLENGD BRANDEN)

≡ Abbrand-Menü			nü
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3	BRUNNER <sup>.</sup>	🖾 🛛 EAS 3
	27°C	S+	27°C ×
S+	Aus	Bitte gewünschten W	ert einstellen:
Öko	An	AUS	AN
Helligkeit Display	80%		
Lautstärke Signalton	Laut		Setzen
Nachlegehinweise	Aus	Nachlegehinweise	Aus
Drosselklappe	Winter	Drosselklappe	Winter
		Paran	neter ermittelt.

Verplaats de rode stip naar rechts of links.

Bevestig de nieuwe instelling met **Setzen =Set**.

Sluit af met **X** en sla een nieuwe instelling niet op.

An =Aan = S+ functie is actief (=1). Het informatiesymbool verschijnt:



Aus =Uit = S+ functie is niet actief (=0).

Fabrieksinstelling: S+ = 0



Voor de vorming van houtskool (bijv. bij gebruik van hardhout) raden we aan de functie, S+ = "verlengde uitbranding" in te stellen op Aan (=1, actief).



### 3.3.2 ECO-MODUS



Verplaats de rode stip naar rechts of links.

Bevestig de nieuwe instelling met **Setzen =Set**.

Sluit af met **X** en sla een nieuwe instelling niet op.

**Aus =Uit** (= ECO-functie is niet actief)(=0). Het berichtsymbool verschijnt:



An =Aan (ECO-functie is actief)(=1). Fabrieksinstelling: Eco = 1



Wanneer de eco-modus is geactiveerd **ECO = Aanwor**den verwarmings- en verwarmingsfouten voor milieuvriendelijker verwarmingsgedrag weergegeven worden weergegeven en klinkt er een geluidssignaal.

Bij eco-modus = **Uit** (gedeactiveerde functie) *wordt er informatie weergegeven bij verwarming en verwarmingsfouten voor milieuvriendelijker verwarmingsgedrag* verwarmingsgedrag worden weergegeven, maar <u>geen</u> signaaltoon.



### 3.3.3 HELDERHEID VAN DE ACHTERGRONDVER-LICHTING

De helderheid van de achtergrondverlichting verwijst naar de *helderheid van het display* van de EAS-bedieningseenheid.



Verplaats de rode stip naar rechts of links.

Bevestig de nieuwe instelling met **Set (= Setzen)**.

Sluit af met **X** en sla een nieuwe instelling niet op.

Instelbaar: van 0 tot 100% en de fabrieksinstelling: 80%.



### 3.3.4 DE SIGNAALTOON INSTELLEN

Het volume verwijst naar de signaaltoon van de EAS-besturingseenheid.



Instelbaar: luid, gemiddeld volume, stil.

Verplaats de rode stip naar rechts of links.

Bevestig de nieuwe instelling met **Set (= Setzen)**.

Sluit af met **X** en sla een nieuwe instelling niet op.

Fabrieksinstelling: 2



### 3.3.5 DE TANKINSTRUCTIES INSTELLEN

Om het juiste moment om brandstof bij te tanken te herkennen, geeft de EAS 3 informatie in de vorm van symbolen op de verbrandingscurve en een waarschuwingstoon.

Met de instelling,,1" voor de tankinstructies wordt het beginpunt voor het

tanken aangegeven met het symbool **/** symbool.

Als de verbrandingskamertemperatuur blijft dalen zonder bij te vullen, ver-

schijnt het symbool **A**symbool om het einde van de periode voor het bijvullen aan te geven.

Bijvullen na deze tijd is meestal niet meer voldoende voor een schone verbranding. (zie de opmerkingen in het hoofdstuk "Bijvullen als de kachel warm is").

Bij configuratie,,2" zijn er naast het symbool **P** vijf korte waarschuwingssignalen met een interval van één seconde.

Bij configuratie,,3", verschijnt er elke seconde een knipperende pijl voor de

duur van de opwarmperiode  $\mathbf{I}$  in het midden tussen de twee symbolen  $\mathbf{P}$  en  $\mathbf{I}$ .

Bij configuratie**"4**" worden dezelfde displays getoond als bij configuratie "3", plus vijf korte geluidssignalen met een interval van één seconde.

Als de bijvulinstructies **niet** nodig zijn, wordt een**"0**" geconfigureerd en verschijnen er geen bijvulinstructies.

In het geval van fouten van welke aard dan ook, worden er geen bijvulinstructies gegeven.

# BRUNNER



Ξ	■ Abbrand-	Menü			
B	RUNNER <sup>.</sup>		⊡®	EAS	
			27	7°(	
	Nachleg	gehinwe	ise	×	
	Bitte gewünschte	en Wert ei	nstellen:		
		0			
				Setzen	
				Winter	

Verplaats de rode stip naar rechts of links.

Bevestig de nieuwe instelling met **Set (= Setzen)**.

Sluit af met **X** en sla de nieuwe instelling niet op.

De geselecteerde configuratie wordt tussen haakjes weergegeven onder Burning menu. (voorbeeld hier: configuratie 3)



### 3.3.6 ROOKGASKLEP



	E Abbrand-Mer	ıü	
Bi	RUNNER <sup>.</sup>	⊡)	EAS 3
		27	7°C
	Drosselkla	appe	×
	Bitte gewünschten We	rt einstellen:	
	WINTER	SOM	MER
			Setzen
			Winter

Verplaats de rode stip naar rechts of links.

Bevestig de nieuwe instelling met **Setzen = Set**.

Sluit af met **X** en sla de nieuwe instelling niet op.



Fabrieksinstelling: = 1



# 3.4 OPBRANDLOGGER

De burn-up logger geeft een overzicht van het burn-up gedrag.



INFO

Deze selectieoptie is ALLEEN beschikbaar als de ovendeur open is.





Als u op de knop **Abbrand-Speicher = Burnup** geheugen drukt, worden de burn-up statistieken geopend.

Hier worden de huidige statistische gegevens weergegeven van de individuele burn-ups die hebben plaatsgevonden sinds de EAS 3 in gebruik is genomen.

$\equiv$ Abbrand-Sp	$\equiv$ Abbrand-Speicher		
BRUNNER	🗅 🗈 EAS 3		
	27°C		
Abbrände	0		
Nachlegen	0		
Abbrandstunden	0		
Anheizfehler	0		
Heizfehler	0		
Ofen heiß	0		
0			
Paran	leter ermitteit.		

De burn-up logger is een alge- mene term die bestaat uit:	Uitleg
Abbrände = Burn-ups = Burn-up teller	Burn-off counter: hoe vaak de gisttemperatuur werd overschreden en overgeschakeld naar niveau 2.
<b>Nachlegen = Bijvullen</b>	Bijvulteller: hoe vaak er werd bijgevuld binnen ni-
= Bijvulteller	veau 2 tot 4.
Anheizfehler = Opwarmfout	Teller verwarmingsfout: hoe vaak er een verwar-
= Opwarmfoutenteller	mingsfout is gemaakt.
Heizfehler = Verwarmingsfout	Teller verwarmingsfout: hoe vaak er een verwar-
= teller verwarmingsfout	mingsfout is opgetreden.
Abbrandstunden = Branduren	Bedrijfsurenteller: hoeveel uur de bedieningseen-
= Bedrijfsurenteller	heid binnen niveau 2 tot 4 was.
<b>Ofen heiß = Oven heet</b> = teller oven heet	Teller voor oven warm: hoe vaak de drempelwaarde is overschreden.



# 4 INFORMATIE EN FOUTMELDINGEN

# 4.1 OPMERKINGEN

De volgende informatiesymbolen maken in eerste instantie duidelijk of er problemen zijn tijdens de werking:

#### Verwarmingsfout

De verwarmingstemperatuur werd niet binnen de aangegeven tijd bereikt.



- Herhaal het verwarmingsproces

 Gebruik een geschikt verwarmingshulpmiddel zoals een fidibus voor het verwarmen; gebruik nooit vloeibare verwarmingshulpmiddelen!

- Gebruik kleine stukken hout voor het verwarmingsproces.



#### Stookfout

De drempeltemperatuur werd niet binnen de opgegeven tijd bereikt. -> Gebruik alleen droge houtblokken in de opgegeven hoeveelheid. Ongeschikte brandstoffen / afval mogen niet worden verbrand.



#### Deur open

De deur van de kachel is te lang open geweest.

-> Sluit de kacheldeur.

#### Kachel heet



De temperatuur in de verbrandingskamer is hoger dan de toegestane waarde voor de kachel of de inzethaard.

Gebruik nooit meer dan de maximale hoeveelheid brandstof.
Neem een 'stookpauze' tussen de verwarmingsintervallen. Het kachelsysteem werkt op een ongunstig efficiëntieniveau.



Als er een foutmelding is, verschijnt deze als pop-up:



Als er een verwarmingsfout is, wordt deze als volgt weergegeven op de tijdas (tijdlijn) (rood):

Als er een verwarmingsfout is, wordt deze als volgt op de tijdas (tijdbalk) weergegeven: De fout wordt ook onderaan de tekstregel weergegeven:





Voor de andere fouten (F11, 12, 13 enz.) wordt alleen informatie weergegeven linksonder op de infolijn.



# 4.2 FOUTMELDINGEN

Scherm	Foutmeldingen en mogelijke oorzaken
F01	Voeler defect De temperatuurvoeler in de vuurhaard is defect en moet vervangen worden.
F02	Polariteit van de temperatuurvoeler De temperatuurvoeler in de vuurhaard is verkeerd aangesloten
F11	De stelmotor voor de luchtklep heeft de opgegeven referentiepositie niet bereikt.
F12	De stelmotor voor de luchtklep heeft de opgegeven referentiepositie niet bereikt.
F13	De stelmotor voor de luchtklep heeft het referentiepunt niet bereikt.
F14	Geen communicatie tussen de stelmotor voor de luchtklep en de be- sturingseenheid (EAS/EOS).
F21	De stelmotor voor de rookgasklep heeft de opgegeven referentieposi- tie niet bereikt.
F22	De stelmotor voor de rookgasklep heeft de opgegeven referentieposi- tie niet bereikt.
F23	De stelmotor voor de rookgasklep heeft het referentiepunt niet bereikt.
F24	Geen communicatie tussen de stelmotor voor de rookgasklep en de regeleenheid (EAS/EOS).
F51	Deurcontactschakelaar De deurcontactschakelaar meldt een ongedefinieerde positie. Mogelij- ke oorzaken: deurcontact defect, verbindingskabel fout aangesloten, kabelbreuk of stekker uitgetrokken.
FBAT	Geen batterij ingelegd. Leg een batterij in!
LBAT	Batterij zwak. Vervangen a.u.b.!
FDEV	Interne fout.



# 4.3 FOUTAFHANDELING LED

#### Foutafhandeling voor de EAS3 zonder display

Als er een fout optreedt (GEEN indicatie) -> laat de led knipperen.

Fout	Foutmelding en mogelijke oorzaken	
F51	Deurcontact De deurcontactschakelaar signaleert een ongedefinieer- de positie. Mogelijke oorza- ken: Deurcontact defect, aan- sluitkabel verkeerd aange- sloten, kabelbreuk of stekker losgekoppeld.	Afbeelding 14: LED knippert BLAUW



Fout	Foutmelding en mogelijke oorzaken	
F01 F02	Thermokoppel in de verbran- dingskamer Het thermokoppel in de ver- brandingskamer is defect / verkeerd aangesloten / kabel- breuk / kapotte stekker.	Afbeelding 15: LED knip- pert GROEN
F11 - F14	Motorstoring K1 Geen communicatie of standpunt niet bereikt.	
F21 - F24	Motorstoring K2 Geen communicatie of standpunt niet bereikt.	Afbeelding 16: LED knip- pert ROT



# 4.4 FOUT RESETTEN

### **Reset popup fout**

**Reset Fout** 



o Klik op **Schließen =Sluiten** om de fout te resetten

Als de fout blijft bestaan, wordt de fout opnieuw weergegeven

o Klik op **X** om de fout onderaan de informatieregel weer te geven



o Door te klikken or

o Door te klikken op **Fehler =Error** onderaan de inforegel verschijnt er een pop-up

o Klik op **Schließen =Sluiten** om de fout te resetten

Als de fout blijft bestaan, wordt de fout opnieuw weergegeven.

o Klik op **X** om de fout onder aan de inforegel weergegeven te houden



# 5 UPDATE VAN EAS3



BELANGRIJK: Tijdens de update, OPMERKING U:

- 1. ovendeur open moet staan
- 2. afstand tussen het eindapparaat en de EAS 3: max. 3m
- 3. de lading van het eindapparaat moet minstens 30% zijn.



### INFO !!! NIEUW:

De EAS3 besturingssoftware is geïntegreerd in de app en wordt direct via de app bijgewerkt.

Download de EAS 3-app op uw mobiele apparaat en gebruik deze om de EAS 3bediening bij te werken.

De EAS3 besturingssoftware is geïntegreerd in de app en wordt direct via de app bijgewerkt.



Wanneer de app wordt gestart, wordt gecontroleerd of de huidige softwareversie op de EAS3 besturingseenheid staat (zie versienummer in het display).

Er moet een update worden uitgevoerd zodat de app samenwerkt met de EAS3 besturingseenheid zonder problemen

Update BRUNNER EAS 3 3.08 Aktuelle Version: Verfügbare Version: 3.25 Für das Update ist es erforderlich, dass Mobilgerät und Steuerung in engem Abstand gehalten werden (max. 3m). Die Ofentür muss geöffnet sein. Außerde sollte der Ladezustand des Mobilgeräts geprüft werden (> 30%), ggf. ist das Mobilgerät an eine exter Strompuelle anzuschließen Update läuft (ca. 30min).

=

Klik op START UPDATE.

 $\rightarrow$ 

Na korte tijd wordt het percentage omhoog geteld, wat aangeeft dat de update is gestart.

Klik op het menu, zonder de update te starten, kan niet langer worden gegarandeerd dat de app werkt.

Zodra de update succesvol is voltooid (= 100%), kan de app volledig worden gebruikt.

Informatie over de huidige versie en het updaten naar de nieuwste versie kun je bekijken onder Menu / Update:

		MENÜ	
P	Start		AS 3
*	Anzeige Abbrand		
<b>(</b> )	Abbrand-Speicher		$^{\prime}$
<b>1</b>	Abbrand-Menü		$\mathbf{C}$
3	Optionen		
5	Meine Steuerungen		
[]]	Technische Informationen		
=	Protokoll		
Ð	Update		
?	Hilfe		
	S A P		
			-0
		6	



# BRUNNER

*Opmerking over het geslacht:* Voor een betere leesbaarheid wordt in deze documentatie de algemene mannelijke vorm gebruikt. Tenzij anders aangegeven, verwijzen de persoonlijke aanduidingen in deze documentatie naar alle geslachten.

Ulrich Brunner GmbH Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden Tel.: +49 (0) 8721/771-0 info@brunner.de www.brunner.de	De producten van BRUNNER worden uitsluitend aangeboden en verkocht door gekwalificeerde gespecialiseerde bedrijven. Technische en assortimentgerelateerde wijzigingen en fouten voorbehouden. Alle afbeeldingen kunnen extra functies of speciale apparatuur bevatten waarvoor een toeslag geldt. Herdrukken en duplice- ren, inclusief uittreksels, alleen met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever © Llirich Brunner GmbH
	<ul> <li>BRUNNER is een geregistreerd handelsmerk.</li> </ul>

#### DokuNr.: 202985


©2025





# SOMMAIRE

1	Pré	paratio	n			4
	1.1	Installa	tion App			4
	1.2	Compa	Compatibilité et restrictions connues			
		1.2.1	Compat	ibilité résea	u domestique	4
			1.2.1.1	Routeur R	éseau domestique	4
			1.2.1.2	Connexior	ו WLAN	5
			1.2.1.3	Compatibi	lité des terminaux (smart	phone,
				etc.)		6
				1.2.1.3.1	Fabricant HUAWEI	6
				1.2.1.3.2	Fabricant XIAOMI	7
				1.2.1.3.3	Fabricant GOOGLE	7
				1.2.1.3.4	Fabricant SAMSUNG	9
				1.2.1.3.5	Fabricant Apple	9
	1.3	Premiè	re inscript	tion		11
		1.3.1	L'inscrip	tion pour le	e client	11
		1.3.2	L'enregi	strement p	our l'artisan	17
		1.3.3	Réinitia	isation du \	NiFi EAS 3	21
	1.4	Plusieu	irs comma	andes EAS	3	23
2	Arti	sans				26
	2.1	Menu o	des param	ètres pour	les artisans	
		2.1.1	Ajustem	ent de l'ins	ert chauffant existant (P1	00) 27
		2.1.2	Le calib	rage du mo	oteur (P200)	28
			2.1.2.1	Course d'e	essai du moteur	
		2.1.3	Paramè	tres d'inser	t de chauffage (P300)	31
		2.1.4	Paramè	tres de con	nbustion (P400)	32
		2.1.5	Paramè	tres généra	iux I (P500/1)	
		2.1.6	Paramè	tres généra	ux 2 (P500/2)	35
		2.1.7	Le para	mètre Clap	et d'étranglement (P600).	



		2.1.8	Calibrage des clapets sur l'EAS- App	
	2.2	Décon	nexion de l'artisan	41
3	Clie	ent		42
	3.1	L'enreg	gistrement pour le client	42
	3.2	Menu	pour l'utilisateur (propriétaire, client)	43
		3.2.1	L'état de la combustion	45
		3.2.2	L'état du stockage de la combustion	48
		3.2.3	Menu de la combustion	49
		3.2.4	Les options	
		3.2.5	Informations techniques	53
	3.3	Réglag	ges possibles dans le menu de combustion	53
		3.3.1	S+ (Combustion prolongée)	54
		3.3.2	Mode ÈCO (ÖKO)	
		3.3.3	La luminosité du rétroéclairage	
		3.3.4	Réglage du signal sonore	58
		3.3.5	Régler les consignes de rechargement	59
		3.3.6	Clapet d'étranglement	61
	3.4	Logger	r des combustions	62
4	Mes	sages	d'information et d'erreur	64
	4.1	Remar	ques	64
	4.2	Messa	ges d'erreur	
	4.3	LED- (	- Gestion des erreurs	67
	4.4	Réinitia	alisation d'erreur	69
5	Mis	e à iou	ır de l'FAS3	70
-		104		······································



# 1 PRÉPARATION

# 1.1 INSTALLATION APP

Pour pouvoir utiliser l'EAS 3 via l'application, il faut d'abord installer l'application sur un terminal approprié (Android, iOS).

# 1.2 COMPATIBILITÉ ET RESTRICTIONS CONNUES

1.2.1 COMPATIBILITÉ RÉSEAU DOMESTIQUE

# 1.2.1.1 ROUTEUR RÉSEAU DOMESTIQUE

# Fritz!Box

Actuellement, aucune restriction connue / signalée (compatibilité totale également pour les modèles avec Wifi Standard 6).

### Télécom Speedport

La compatibilité varie actuellement selon la variante de matériel/logiciel.

On distingue actuellement 2 variantes:

1) Ancien matériel de l'appareil (HW-Stand Speedport Smart 3) / Ancien logiciel de l'appareil (SW-Stand 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  Compatible

2) Ancien matériel d'appareil / Nouveau logiciel d'appareil La compatibilité peut être établie par des réglages séparés sur le routeur.





# Solution:

Veuillez libérer les ports suivants pour Internet dans le routeur pour l'appareil « EAS3 »:

- 443 (https)
- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

### **D-LINK / autres routeurs**

Aucune restriction connue / signalée pour le moment.

# 1.2.1.2 CONNEXION WLAN

# Cryptage de la connexion WLAN (WPA)

La puce WLAN de l'EAS3 ne prend pas en charge le cryptage WPA3. L'EAS3 ne peut être intégré que dans des réseaux WLAN avec un cryptage WPA2.



### Solution possible :

Veuillez régler le type de cryptage WLAN sur WPA2 dans le routeur du réseau domestique dans lequel l'EAS3 doit être intégré.

# Bande de fréquence de la connexion WLAN (2,4GHz vs. 5GHz)

La puce WLAN de l'EAS3 ne prend pas en charge la connexion aux réseaux WLAN dans la bande de fréquence 5GHz. Seuls les réseaux WLAN à 2,4GHz sont pris en charge.

# BRUNNER



# Solution possible :

Veuillez activer le WLAN 2,4 GHz dans le routeur du réseau domestique et enregistrer les données d'accès (SSID, mot de passe) du WLAN 2,4GHz dans l'EAS3.

**<u>Remarque</u>**: Dans certaines circonstances, il s'agit de données d'accès différentes de celles du WLAN 5GHz ! Les données d'accès se composent toujours du nom du réseau (SSID) et du mot de passe (clé réseau, mot de passe, ...).

Le nombre minimum pour le SSID est de 1 caractère, le nombre maximum pour le SSID est de 64 caractères Le nombre minimum pour le mot de passe est spécifique au routeur, le nombre maximum pour le mot de passe est de 64 caractères

# 1.2.1.3 COMPATIBILITÉ DES TERMINAUX (SMART-PHONE, ETC.)



# **ATTENTION**:

Lors de l'établissement d'une connexion avec un nouveau terminal (smartphone, tablette, etc.), il faut s'assurer que l'application EAS3 est complètement terminée sur tous les autres terminaux. L'application ne doit plus être ouverte, même en arrière-plan.

# 1.2.1.3.1 FABRICANT HUAWEI

# Système d'exploitation « Android »

Actuellement, compatibilité limitée ou jusqu'à une certaine version du logiciel (modèles avec OS à partir de P40 pas / peu compatibles.



# 1.2.1.3.2 FABRICANT XIAOMI

### Système d'exploitation « Android »

Pas de compatibilité.

# 1.2.1.3.3 FABRICANT GOOGLE

### Système d'exploitation « Android »

Pour le couplage de l'application sur le terminal (EAS3 App) avec l'EAS3, un WLAN est temporairement établi par l'EAS3, dans lequel le terminal se connecte. Au sein de ce WLAN, il n'y a pas de connexion à Internet. Les appareils Google Pixel le reconnaissent et ignorent par défaut cette connexion pour se connecter à Internet via le chemin parallèle de la carte SIM. L'utilisation du hotspot EAS3 (WLAN) doit être confirmée séparément.



### Solution :

Veuillez confirmer la connexion WLAN dans le terminal (Google Pixel, appareils Samsung) (voir explication cijointe).

Les appareils Google Pixel ont la « particularité » de ne pas « utiliser » la connexion Wifi s'il est détecté que ce Wifi n'est pas connecté à Internet.

Dans ce cas, la connexion LTE continue d'être utilisée. Il faut définir explicitement que l'on souhaite quand même avoir/utiliser la connexion WiFi.

Cela se voit également au fait qu'aucun symbole WiFi n'est affiché dans la barre d'état:





Une « connexion réussie » avec l'EAS3user « sans connexion Internet en arrière-plan » est signalée par un symbole WiFi avec !



Ci-après encore les « instructions » pour réussir le « couplage » avec le Wifi :



4) Confirme avec **Oui** (=**Ja**)

-----

5) Si la demande a déjà été validée par **Non**, il faut d'abord supprimer le EAS3user Wifi pour que la notification apparaisse à nouveau et puisse être sélectionnée.





# 1.2.1.3.4 FABRICANT SAMSUNG

### Système d'exploitation "Android"

Certains appareils de la société Samsung ont un comportement similaire à celui des appareils Google Pixel. Pour établir la compatibilité, il faut suivre les mêmes étapes que pour établir la compatibilité des appareils google Pixel (voir: <u>"Fabricant GOOGLE"</u>).

# 1.2.1.3.5 FABRICANT APPLE

### Système d'exploitation « iOS »

Compatibilité limitée des produits Apple connue.

### 1. couplage initial

Pour le couplage initial de l'application EAS3 avec la commande EAS3, il existe plusieurs possibilités / voies qui peuvent être efficaces :

# BRUNNER



# Solution 1 :

Lancer plusieurs tentatives de couplage. Il y a des cas où la connexion fonctionne soudainement après 5 à 100 tentatives.



# Solution 2 :

Après un couplage avec l'application EAS3 sur un terminal Android, le couplage avec les appareils Apple fonctionne souvent aussi.

# 2. mise à jour de la commande EAS3 :

Une mise à jour de la commande EAS3 lancée via le terminal APPLE reste bloquée à un temps défini (% de progression). Même des démarrages répétés du processus de mise à jour aboutissent à un résultat identique et à un affichage identique de la progression.

# Solution possible :

Il est nécessaire de coupler à nouveau la commande avec l'application du terminal :

1. Débrancher la commande EAS3 pendant au moins 10 sec (mettre hors tension)



2a. Variante avec écran : mettre l'interrupteur WIFI sur ARRÊT puis de nouveau sur MARCHE

2b. Variante sans écran : maintenir le bouton de la commande enfoncé pendant 2 sec - quelques secondes plus tard, la LED s'allume en bleu

3. Démarrer le processus de couplage via l'application EAS3 sur le terminal (connexion EAS3 WLAN de la commande, lancement de l'application, etc.)



# 1.3 PREMIÈRE INSCRIPTION

Etablissement de la connexion via WiFi :

Après l'installation, une connexion point à point doit être établie entre le terminal et l'EAS 3.

# 1.3.1 L'INSCRIPTION POUR LE CLIENT



ATTENTION

L'inscription ne peut avoir lieu qu'avec la porte ouverte!  $\rightarrow$  Ouvrez la porte du poêle froid. Il ne doit y avoir aucun feu et aucune braise dans le poêle.

EAS 3 sans ecran:

- La LED de l'appareil s'allume en bleu







# Start = BRUNNER Établissez une

Veilleuz ouvrir l' App;

Password: BR123456

connexion :

- Connectez l'appareil final au point d'accès de l'utilisateur:

WLAN-Name(Nom du WLAN): EAS3user

EAS 3 avec ecran:

- LED =1

LED BRUNNER





EAS 3



# Pas de connexion réussie

# $\rightarrow$ Cliquez sur: ERNEUT VERSUCHEN

# Si la connexion est réussie, le bouton INS HEIMNETZWERK WECHSELN apparaît

= Start	
BRUNNER <sup>.</sup>	EAS 3
Bienvenu	e!
La connexion n'a pas réuss	
RÉESSAYER	
DÉPANNAGE	
AFFICHER LE PROTOCOLE	
RRIINNER.	EAC 2
BRUNNER	EAS 3
BRUNNER <sup>.</sup>	EAS 3
Bienvenu	eas 3
BRUNNER Bienvenu	EAS 3
BRUNNER Bienvenu Basculer vers le réseau dom	EAS 3
BRUNNER Bienvenu Basculer vers le réseau domi	EAS 3
BRUNNER Bienvenu Basculer vers le réseau domi	EAS 3 e!
BRUNNER Bienvenu Basculer vers le réseau dom	EAS 3 C!
BRUNNER Bienvenu dasculer vers le réseau dom	EAS 3 C!



Appuyez sur: INS HEIMNETZWERK WECHSELN et entrez vos données Wi-Fi.





### Note

La commande EAS3 ne peut être intégrée que dans des réseaux WLAN qui supportent le standard 2,4GHz. Si nécessaire, veuillez activer le WLAN 2,4GHz dans votre routeur et utiliser ses données de connexion (SSID, mot de passe [clé réseau]).

Exemples: Routeur - Données Wi-Fi:





illustration 1 : ex. Fritz-Box



illustration 2 : ex. TP-Link-Box



Configur	ation übe	r Internet-Br	rowser:	http://spe	edport.ip		- 8			
VLAN-N	ame (SSII chlüssel (	D): WPA2):				CE	0 🛆	Tele	efone	
Serien-IN	ummer: .			-						
Cundens	ervice-Ho	otline:			eren e	MNr::4024	8543/01/B4	8	8	
Nur mit ( Speedpo	Driginal St ort W 724\	teckernetzg / Typ A verv	erät für venden!					•	•	
								1	2	
							0.000			

illustration 3 : ex. Speedport

Si vous avez réussi à vous connecter au réseau domestique:

- l'affichage de la combustion apparaît avec le symbole de connexion vert sur l'icône WLAN :





la LED de l'appareil est « verte »





- l'écran affiche : LED = 2



INFO

Vous n'êtes déconnecté que lorsque vous fermez l'application en arrière-plan de votre téléphone mobile. Important si le spécialiste doit se connecter à votre EAS.

# 1.3.2 L'ENREGISTREMENT POUR L'ARTISAN





### ATTENTION

L'enregistrement ne peut avoir lieu qu'avec la porte ouverte!  $\rightarrow$  Ouvrez la porte du poêle froid. Il ne doit y avoir aucun feu et aucune braise dans le poêle.



INFO

Pour que l'entreprise spécialisée puisse se connecter à l'application EAS, le client doit fermer son accès. (*Le client se déconnecte auto-matiquement lorsque l'application est fermée sur le terminal*).

 Pour la variante sans écran, appuyez pendant *cinq secondes* sur le bouton rouge.



illustration 4 : EAS 3 sans ecran

Si la version avec écran est utilisée, appuyez pendant *cinq secondes* sur la touche « Enter » de l'écran.
Pour la version EAS 3 avec écran, le WiFi doit être activé dans le menu !



illustration 5 : EAS 3 avec ecran



- La LED de l'appareil s'allume en rouge:





EAS 3 avec ecran: LED = 3

- • Connectez le terminal/ appareil final au point d'accès au service:

WLAN-Nom (=WLAN-Name): EAS3SERVICE

Mot de passe (= Passwort): BR987654321



= Start BRUNNER EAS 3 **Bienvenue!** Établissement de la La connexion avec l'EAS3 est établie ! Veilleuz ouvrir l' App; connexion: = Start BRUNNER<sup>.</sup> EAS 3 Pas de connexion: **Bienvenue!** La connexion n'a pas réussi

→ Appuyez sur RÉSSAYER (=ERNEUT VERSUCHEN)



# BRUNNER

Après une connexion réussie, la page « Inscription des artisans » s'affiche automatiquement. Veuillez saisir le **code PIN 84307** et confirmer avec **INSCRIPTION** (**=AN-MELDEN**) afin d'activer l'accès au service.

• Si l'enregistrement (authentification) a été effectué avec succès, l'application passe automatiquement au menu des commerçants, pour plus de détails, voir les sections d'instructions sous le menu des paramètres pour les artisans.

	artisan				
BRUNNER <sup>.</sup>		EAS 3			
Veuillez saisir le code PIN de l'artisan :					
Epingler					
cor	NEXION				



NOTE

Pour l'EAS 3 avec écran le WiFi doit être activé dans le menu!

# 1.3.3 RÉINITIALISATION DU WIFI EAS 3

Si un nom de réseau et/ou un mot de passe erroné est saisi lors de l'inscription au réseau domestique, l'EAS 3 ne peut pas se connecter au réseau domestique. Le symbole WiFi de l'EAS 3 avec écran commence à clignoter et s'éteint complètement après un certain temps, la LED arrière s'éteint. Sur l'EAS 3 sans écran, la LED s'éteint.

Le même effet se produit si l'on souhaite utiliser un EAS 3 déjà intégré dans un réseau domestique dans un autre réseau.



La seule solution est alors de réinitialiser la fonction WiFi et de se réinscrire dans le réseau domestique souhaité.

# EAS 3 avec écran :

Appuyer 1 fois brièvement sur la touche Enter, on se trouve alors dans le menu utilisateur, S+ apparaît.

Avec la touche fléchée vers le haut, passer au point de menu WiFi. L'affichage est sur 1.

Appuyer 1 fois brièvement sur la touche Entrée et le 1 se met à clignoter. Régler le 0 avec la touche fléchée vers le bas, le 0 clignote.

Confirmer 1 fois brièvement avec la touche Enter, le 0 s'affiche en permanence.

Appuyer 1 fois brièvement sur la touche Enter et le 0 se met à clignoter. Régler le 1 avec la touche flèche vers le haut, le 1 clignote.

Confirmer 1 fois brièvement avec la touche Enter, le 1 s'affiche en permanence.

Appuyer 1 fois brièvement sur la touche ESC et on quitte le menu utilisateur.

Le symbole WiFi devrait maintenant être à nouveau présent en permanence et la LED BLEUE s'allume.

Continuer comme décrit dans les instructions avec la connexion directe EAS 3user.....

Il peut être nécessaire d'effectuer la procédure une deuxième fois.

# EAS 3 sans écran

Maintenir la touche de réinitialisation de la commande (bouton rouge) enfoncée pendant 2 secondes.

La LED BLEUE doit maintenant s'allumer.

Continuer comme décrit dans les instructions avec une connexion directe EAS 3user.....

Il peut être nécessaire d'effectuer la procédure une deuxième fois.

# 1.4 PLUSIEURS COMMANDES EAS 3

### Procédure à suivre:

- 1. Alimenter la première commande EAS3
- 2. Établir une connexion via le point d'accès "EAS3User" aufbauen
- 3. Cliquer sur "Passer au réseau domestique "Wechsel ins Heimnetzwerk"
- 4. Le masque « Connexion au réseau domestique » s'affiche "**Anmelden Heimnetzwerk**":
- a. Saisir les données
- b. Déplacer le curseur rouge en bas vers la droite
- c. Attribuer un nom au premier EAS3 (par ex. EAS3 salon)



- 5. La LED s'allume en vert lorsque l'inscription au réseau domestique est réussie.
- 6. Débrancher le premier EAS3
- 7. Alimenter la deuxième commande EAS3 en électricité
- 8. Établir la connexion via le point d'accès "EAS3User"
- 9. Cliquer sur "Passer au réseau domestique", Wechsel ins Heimnetzwerk"





10. Le masque « Connexion au réseau domestique » s'affiche "**Anmelden Heimnetzwerk**":Attribuer un nom au premier EAS3 (par ex. EAS3 bureau)

11. La LED s'allume en vert lorsque l'inscription au réseau domestique est réussie

12. Le premier EAS3 peut maintenant être alimenté en électricité

13. Les deux EAS3 sont maintenant visibles sous « Mes commandes » "Meine Steuerungen"

Info: ici, les noms des EAS3 peuvent éventuellement être modifiés.



# BRUNNER

14. Dans l'option de menu « Combustion » "Abbrand",l'EAS3 concerné peut maintenant être sélectionnéa. Affichage de l'EAS3 bureau :

b. En cliquant sur le numéro de l'EAS - marquage jaune
vous pouvez basculer entre les deux commandes
EAS3 :





# 2 ARTISANS

# 2.1 MENU DES PARAMÈTRES POUR LES ARTISANS

Connectez-vous en tant qu'entreprise spécialisée (artisan) (voir chapitre Enregistrement pour l'artisan).

Si vous êtes passé avec succès en mode de programmation artisan (la LED est rouge), que l'application EAS 3 est ouverte et que vous avez effectué avec succès l'inscription (authentification), le menu de l'artisan apparaît automatiquement.





Le défilement vous amène aux autres niveaux de menu.





# 2.1.1 AJUSTEMENT DE L'INSERT CHAUFFANT EXIS-TANT (P100)



En appuyant sur le bouton Poêle de sélection/(Auswahl Heizeinsatz), le menu P100 s'ouvre. En cliquant sur la ligne correspondant à l'insert de chauffage (Heizeinsatz), un menu contextuel s'ouvre



illustration 6 : Exemple : foyer sélectionné : BKH Nr.46



On peut alors sélectionner l'insert de chauffage 01 à 070. Le numéro attribué se trouve dans la *notice de programmation ou dans la notice de montage* (chapitre Mise en service de l'EAS 3).

Après la sélection, il faut confirmer la valeur en cliquant sur Définir **(Setzen)**.



# 2.1.2 LE CALIBRAGE DU MOTEUR (P200)



En appuyant sur le bouton Calibrage K1 et K2, **Kalibrierung K1 und K2** le menu P200 *P200 Menü* s'ouvre pour le calibrage du moteur.



# BRUNNER

Remarque: **P203, P204 Drossel** (étranglement) n'apparaît que si le e clapet d'étranglement est intégré.

Cliquez **Start P201** $\rightarrow$  Le moteur passe à 100 % puis il passe à 0 %. Maintenant, le moteur peut être calibré manuellement. Pour cela, appuyez sur **+ ou –**.

Avec le bouton **Reset P202**, le moteur est remis à 0 et supprime l'étalonnage.

La nouvelle position du moteur est enregistrée en cliquant sur **Enter** (Entrée).

Remarque :

Le calibrage du moteur pour le clapet d'étranglement fonctionne de la même manière que pour le clapet d'air.







# 2.1.2.1 COURSE D'ESSAI DU MOTEUR

### Fonction P205 et P206

 Maintenir la touche ENTER enfoncée pendant 5 secondes pour entrer dans le menu des paramètres.

-> L'écran affiche P100.

- Régler sur P200 à l'aide de la touche « vers le haut ».
- Appuyer une fois brièvement sur la touche EN-TER jusqu'à ce que P205 ou P206 apparaisse à l'écran = l'affichage de la position actuelle du moteur.
- clic sur ENTER

-> la valeur de la position actuelle du moteur clignote (remarque : fonction SEULEMENT si la porte du four est ouverte).

- les touches fléchées permettent de déplacer le moteur en direct
- ESC ou ENTER

-> le moteur se déplace à nouveau à 100%, ce qui signifie que la valeur n'est <u>PAS enregistrée</u> comme lors de l'étalonnage du moteur(**P201** ou **P203**).

← 1	estfahrt Luftk	lappe K1		
BRUNN	ER'		🖻 E	AS 3
	$\ominus$		28'	°C
Ī		ahrt Luftklaj	ope K1	
	1	00%		
	S	tart P205		
			+	
		ESC		



# 2.1.3 PARAMÈTRES D'INSERT DE CHAUFFAGE (P300)



Ce menu permet de régler les paramètres d'insert de chauffage.

Les plages de valeurs sont visibles dans le guide de programmation (chapitre Paramètres d'insert de chauffage)



Sous **P300** Paramètres d'insert de chauffage (**Parameter Heizeinsatz**) les valeurs actuelles de chaque paramètre d'insert de chauffage apparaissent après la transmission automatique des données.

Si les valeurs ne peuvent pas être représentées sur une page, il faut faire défiler vers le bas.



← Servi	ce de paramétrage
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 EAS 3
	142°C
P307	95%
P308	80%
P309	50%
P310	550°
P311	300°
P312	200°
P313	Paramètres par défaut
	Les données seront lues



Les paramètres d'insert de chauffage peuvent être réinitialisés en cliquant sur Réglages d'usine (**Werkseinstellungen**). Pour cela, il faut confirmer le menu contextuel en cliquant sur Réinitialiser maintenant (**Jetzt rücksetzen**).

# Service de paramétrage EAS 3 Le paramètre doit il être réinitialisé ? Le paramètre doit il être réinitialisé ? Réinitialiser maintenant P311 300' P312 200' P313 Paramètres par défaut Les données seront lues...

# 2.1.4 PARAMÈTRES DE COMBUSTION (P400)



Dans ce menu, il est possible de régler les paramètres de la combustion.

Les plages de valeurs sont visibles dans *le guide de programmation Paramètres de combustion.* 





# Sous Paramètres de combustion (Parameter Abbrand)

apparaissent, après transmission automatique des données, les valeurs actuelles par paramètre pour le foyer definé.

Si les valeurs ne peuvent pas être affichées sur une page, il faut faire défiler vers le bas.

← Servio	ce de paramétrage	÷
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3	BR
	142°C	
P400	Paramètres de combustion	P40
P401	20%	P40
P402	100°	P40
P403	30min	P40
P404	15min	P40
P405	100°	P40
P406	300min	Р4
	Les données seront lues	

← Servio	ce de paramétrage
BRUNNER <sup>.</sup>	🛋 🖾 EAS 3
	142°C
	compustion
P401	20%
P402	100°
P403	30min
P404	15min
P405	100°
P406	300min
P407	Paramètres par défaut
	Les données seront lues

Les paramètres de combustion peuvent être réinitialisés en cliquant sur **Réglages d'usine (= Werkseinstellungen)**. Pour cela, il faut confirmer le menu contextuel en cliquant sur **Réinitialiser maintenant** (= Jetzt rücksetzen).



© 2025 Brunner GmbH



# 2.1.5 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX I (P500/1)



Dans ce menu, on peut régler les paramètres généraux partie I (P501 - P512). Les plages de valeurs sont visibles dans *le* guide de programmation (chapitre paramètres généraux).



Sous P500/I Paramètres généraux I (P500/1 Parameter Allgemein I), les valeurs actuelles de chaque paramètre apparaissent après la transmission automatique des données.

Si les valeurs ne peuvent pas être affichées sur une page, il faut faire défiler vers le bas.

← Servio	ce de paramétrage
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P500/1	Paramètre général 1
P501	1
P502	0
P503	Omin
P504	500°
P505	1s
P506	3s
	Les données seront lues

← Servi	← Service de paramétrage			
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 EAS 3			
	142°C			
P507	10min			
P508	3min			
P509	30*			
P510	15min			
P511	20min			
P512	10s			
P518/1	Paramètres par défaut			
	Les données seront lues			



Les paramètres de combustion peuvent être réinitialisés en cliquant sur **Réglages d'usine (Werkseinstellungen).** Pour ce faire, le menu contextuel doit être confirmé par **Réinitialiser maintenant (Jetzt rücksetzen)**.

Confirm	ation X
Le paramètre doit-il é	ètre réinitialisé ?
R	éinitialiser maintenant

# 2.1.6 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 2 (P500/2)



Dans ce menu, on peut régler les paramètres généraux partie 2 (P513 - P517). Les plages de valeurs sont visibles dans le guide de programmation (chapitre paramètres généraux).





Sous **P500/2 Paramètres généraux 2 (P500/2 Parameter Allgemein 2)**, les valeurs actuelles de chaque paramètre apparaissent après la transmission automatique des données.

Les paramètres P516\* et P517\* sont uniquement affichés et ne sont pas réglables ; ils ne sont pas réinitialisés lors des réglages d'usine \*cette indication peut changer en cas d'extension des Paramètres modifiés

Si les valeurs ne peuvent pas être affichées sur une page, il faut faire défiler vers le bas.

Les paramètres pour la combustion peuvent être réinitialisés en cliquant sur **Réglages d'usine (Werkseinstellungen)**. Pour cela, il faut confirmer le menu contextuel en cliquant sur **Réinitialiser maintenant (Jetzt rücksetzen)**.






### 2.1.7 LE PARAMÈTRE CLAPET D'ÉTRANGLEMENT (P600)

Le menu P600 permet de configurer la fonction du clapet d'étranglement

Sous P600 Clapet d'étranglement K2 (**Dros**selklappe K2), les valeurs actuelles de chaque paramètre apparaissent après la transmission automatique des données:







P602 à P606 sont affichés lorsque P601 est réglé sur **« 1 »**, c'est-à-dire que le clapet d'étranglement est configuré sur :

Si les valeurs ne peuvent pas être affichées sur une page, il faut faire défiler vers le bas.



← Servi	← Service de paramétrage		
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 EAS 3		
	142°C		
P600	Volet d'alimentation en air		
P601			
P602	301°		
P603	10%		
P604	10%		
P605	20°		
P606	20°		
	Les données seront lues		

Les paramètres pour la combustion peuvent être réinitialisés en cliquant sur Réglages d'usine **(Werkseinstellungen)**. Pour cela, il faut confirmer le menu contextuel en cliquant sur Réinitialiser maintenant **(Jetzt rücksetzen)**.



Si P601 est réglé sur « 1 », le clapet d'étranglement est configuré et le symbole du clapet de régulation apparaît alors également. Ce symbole change en cours de fonctionnement - en fonction de son état actuel :





### 2.1.8 CALIBRAGE DES CLAPETS SUR L'EAS- APP



Pour les deux clapets:



le calibrage se fait seulement avec la porte de la chambre de combustion ouverte

Pour l'insert de chauffage Nr. 30 (KSO) le calibrage du clapet d'arrivée d'air n'est pas possible!



Un calibrage **n'est pas nécessaire** pour le programme de livraison **actuel** de BRUNNER.

Un calibrage n'est nécessaire **que lors d'un rééquipement** d'anciens appareils !

- Découplez mécaniquement le clapet ou la glissière de la transmission et positionnez- le sur AUF (OUVERT) manuellement.

- Mettez l'EAS sous tension.

- Allez dans le menu des paramètres pour **P201, P202** (Chapitre: *Le calibrage du moteur P200*) et réglez **100 %**.

Ou le rapport continue de passer de n'importe quelle position à 100 %, alors : attendez que 100 % soient atteints. Couplez mécaniquement le clapet et la transmission, tournez éventuellement le support de la tranmission jusqu'à ce que l'adaptateur de la transmission corresponde avec l'entraîneur du câble flexible.



- appuyez une fois brièvement sur le bouton ENTER.
La transmission se met en position 0% ZU (FERME)
(0% clignote), in durant ce temps, n'appuyez sur aucune touche de l'EAS.. En cas de besoin, le clapet peut être positionné dans la position souhaitée ZU (FERME)gestellt à l'aide des touches vers le haut/vers le bas.
- Appuyez brièvement sur la touche ENTER; la nouvelle position ZU (FERME) est sauvegardée. A l'écran 0% est affiché brièvement; ensuite la transmission se remet automatiquement en position 100% AUF (OUVERT).



-> Le menu de paramétrage a été quitté, l'EAS est opérationnel.

Info: **P202** remet le calibrage automatiquement en état de livraison, voir la *Notice de programmation*.

#### K2, Clapet d'étranglement:

- Découplez mécaniquement le clapet de la transmission et positionnez-le sur **AUF** (OUVERT).

- Mettez l'EAS sous tension.

Le paramètre **P201** est réglé sur **100** %. Allez au paramètre **P203** et réglez **100** %.Oder das Getriebe fährt noch aus irgendeiner Position auf 100%, solange warten bis **100%** erreicht sind. Couplez mécaniquement le clapet et la transmission, tournez éventuellement le support de la transmission jusqu'à ce que l'adaptateur de la transmission corresponde avec l'entraîneur du câble flexible.

- Appuyez brièvement sur la touche ENTER (in der EAS-App unter Motorkalibrierung / P203). La transmission se met en positon **0% ZU** (FERME) (0% clignote), durant ce temps, n'appuyez sur aucune touche de l'EAS. En cas de besoin, le clapet peut être positionné dans la position souhaitée **ZU** (FERME) à l'aide des touches vers le haut/vers le bas.

-Appuyez brièvement sur la touche ENTER; la nouvelle position **ZU** (FERME) abest sauvegardée. A l'écran, 0% est affiché brièvement; ensuite la transmission se remet automatiquement en position **100% AUF** (OUVERT).

Le menu de paramétrage a été quitté (avec ←) -> l'EAS est opérationnel.

# 2.2 DÉCONNEXION DE L'ARTISAN

Si tous les réglages de paramètres dans le menu Artisan **(Handwerker)**ont été réglés avec succès, le mode de programmation Artisan **doit** être quitté.



 $\rightarrow$  La LED sur l'appareil doit avoir la même couleur qu'avant (bleu ou vert).

Pour l'EAS 3 avec écran : LED = 1 ou 2



## 3 CLIENT

# 3.1 L'ENREGISTREMENT POUR LE CLIENT



#### ATTENTION

L'enregistrement ne peut avoir lieu qu'avec la porte ouverte!  $\rightarrow$  Ouvrez la porte du poêle froid. Il ne doit y avoir aucun feu et aucune braise dans le poêle.



illustration 7 : Cliquez sur le menu

Uniquement si la porte du poêle est ouverte, l'enregistrement du client (login du client) apparaît lors de la sélection du menu:





Cliquez sur **l'enregistrement client** et entrez le PIN **9999**.

 $\rightarrow$  Vous êtes en mode propriétaire.

Si vous avez réussi à passer en mode propriétaire, vous pouvez effectuer divers réglages dans le menu de combustion.



## 3.2 MENU POUR L'UTILISATEUR (PROPRIÉ-TAIRE, CLIENT)

#### Aperçu de votre système

Même sans être enregistré (connecté), vous pouvez visualiser certains paramètres de votre EAS 3. Il vous suffit de vous inscrire pour modifier les paramètres.

#### Paramètres via l'application EAS 3 sur votre système

Afin de pouvoir effectuer des réglages pour votre système, vous devez passer en mode propriétaire (mode utilisateur). Pour ce faire, vous devez être connecté avec succès au réseau domestique.







### 3.2.1 L'ÉTAT DE LA COMBUSTION

### Aperçu



### Icônes Wi-Fi (3)

Selon le mode WLAN dans lequel se trouve l'EAS 3, une couleur différente s'allume sur le circuit imprimé. Cette couleur est rendue 1:1 dans l'application via l'icône de connexion :



li.	Bleu	EAS 3user, Initialer Modus	
<u>[[].</u>	Vert	Réseau domestique, l'EAS 3 est dans votre propre WLAN	
<i>[[i</i> .]	Rouge	EAS 3Service - Mode service (société spé- cialisée)	
Pas de connection		Aucune connexion ne peut actuellement être établie avec l'EAS 3	
	Su	ır l'écran de l'EAS3, il y a des LE:	
LED	LE	D 0 = WIFI inactif	
		D 1 = Bleu	
		D 2 = Vert	

LED 3 = Rouge

BRUNNER



La courbe de combustion (5)



### Mode de fonctionnement : Eco off (12)



### ECO off

Les messages d'erreur d'allumage ou de chauffage sont désactivés.

### **Combustion prolongée (13)**



#### S+

La combustion prolongée est active. Ce réglage de la combustion est éventuellement utile pour éviter / réduire la formation de charbon de bois.



#### Clapet d'étranglement (14)

Sur la courbe de combustion la position du clapet d'étranglement (en option) est affichée.



### 3.2.2 L'ÉTAT DU STOCKAGE DE LA COMBUSTION



illustration 8 : Cliquez sur le menu

#### INFO

Cette option de sélection est UNIQUEMENT disponible lorsque la porte du foyer est ouverte.





Les statistiques des combustions s'ouvrent en appuyant sur le bouton **(Abbrand-Speicher**)

Les données statistiques actuelles des combustions individuelles qui ont eu lieu depuis la mise en service de l'EAS 3 sont affichées ici.



### 3.2.3 MENU DE LA COMBUSTION







L'appui sur le bouton Menu combustion = **Abbrand-Menü** ouvre le menu avec les paramètres qui peuvent être réglés.

Les options de chaque paramètre sont indiquées dans le tableau ci-dessous.



Bouton	Signification	Choix éventuel
S+	Combustion prolongée	Aus (off) ou An(on)
ECO	Mode Eco	Aus (off) ou An (on)
Luminosité de l'écran*	Luminosité de l'écran*	0 à 100 %
Bip sonore	Intensité du signal so- nore	2= forte, 1=volume médiocre, 0 = silencieux



Bouton	Signification	Choix éventuel	
Indication remplissage	Indication remplissage	Aus = 0 (Default) An (=on)(1) =On, Symboles $P + \P$ An (=on)(2) =On, Symbole $P + \text{cinq bips so-}$ nores + $\P$ An (=on)(3) =On, Symbole $P + \text{clignotant } + \P$ An (=on)(4) =On, Symbole $P + \text{cinq bips so-}$ nores, clignotant $\downarrow + \P$	
Clapet d'étranglement	Fonction avec clapet d'étranglement	été ou hiver	
*fait référence à la luminosité d'un écran EAS 3 éventuellement activé.			

### 3.2.4 LES OPTIONS



illustration 10 : Cliquez sur le menu

Appuyez sur le bouton **Options** (**Optionen**) pour ouvrir la page des paramètres visuels::

o Thème sombre = sélection du thème de l'application.

Les options sont blanc ou noir.

o Rasterlinie anzeigen = on/off

o etc.

o Vitesse de mise à jour = sélection du mise a jour des publicités dans l'application. Les options sont **rapide, moyenne** ou **lente (Schnell, Mittel** ou **Langsam)**.

o **Nombre d'EAS3 actifs (Nummer aktive EAS3**) = si plusieurs EAS3 sont allumés, vous pouvez sélectionner l'EAS3 piloté.



Les paramètres souhaités doivent être confirmés en cliquant sur ENREGIS-TRER LES OPTIONS (OPTIONEN SPEICHERN)



illustration 11 : noir



illustration 12 : blanc



### 3.2.5 INFORMATIONS TECHNIQUES

lci, il est possible d'obtenir des informations sur la version de la commande/application.



# 3.3 RÉGLAGES POSSIBLES DANS LE MENU DE COMBUSTION

Le client (propriétaire) de l'EAS 3 peut effectuer les réglages suivants. Pour cela, il doit être connecté à l'application (voir le chapitre *Connexion pour le client final*). Ensuite, il faut aller dans le menu de combustion - voir le chapitre Menu de combustion.

Ensuite, il faut aller dans le menu de combustion - voir le chapitre *Menu de combustion (= Abbrand-Menü).* 



### 3.3.1 S+ (COMBUSTION PROLONGÉE)



Déplacer le point rouge vers la droite ou la gauche.

Confirmer le nouveau réglage avec **"Définir la valeur« ( Setzen)**.

Fermez avec **X** et n'enregistrez un nouveau paramètre.

ON = fonction S+ est active. Le symbole suivant est affiché:



OFF = fonction S+ n'est pas active (=0)

réglage d'usine: S+ = 0



En cas de formation de charbon de bois (p. ex. en cas d'utilisation de bois dur), nous recommandons de régler la fonction « **S+** » = « combustion prolongée » sur **On** (=1, actif).



### 3.3.2 MODE ÈCO (ÖKO)



Déplacer le point rouge vers la droite ou la gauche

Confirmer le nouveau réglage avec "Définir la valeur« (Setzen).

Fermez avec **X** et n'enregistrez un nouveau paramètre.

**OFF** (= la fonction ECO n'est pas active) (=0). Le symbole d'indication s'affiche :



**ON =** (la fonction ECO est active)(=1).

#### Réglage d'usine: Eco = 1





Lorsque le mode Eco est activé , **ECO =** être **allumédes** *indications en cas d'erreurs de démarrage et de chauffage pour un comportement de chauffage plus écologique sont affichées* s'affichent et un signal sonore retentit.

Si le mode Eco est **désactivé**, un signal sonore est émis. Des indications en cas d'erreurs de chauffage et de mise en route pour un comportement de chauffage plus écologique sont émises. s'affichent, mais un signal sonore est émis <u>pas de</u> Un signal sonore retentit.

### 3.3.3 LA LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE

La luminosité du rétroéclairage se réfère à la luminosité d'un écran éventuellement raccordé à la commande EAS.



Déplacer le point rouge vers la droite ou la gauche.

Confirmer le nouveau réglage avec "Définir la valeur« (Setzen).

Fermez avec **X** et n'enregistrez un nouveau paramètre.



Réglable : de 0 à 100 % et le réglage d'usine : 80%.



### 3.3.4 RÉGLAGE DU SIGNAL SONORE

Le volume sonore se réfère au signal sonore de la commande EAS.



Réglage d'usine: 2

Réglable: fort, volume moyen, faible

Déplacer le point rouge vers la droite ou la gauche.

Confirmer le nouveau réglage avec **"Définir** la valeur« (Setzen).

Fermez avec **X** et n'enregistrez un nouveau paramètre.



### 3.3.5 RÉGLER LES CONSIGNES DE RECHARGEMENT

Afin de reconnaître le moment approprié pour ajouter du combustible, l'EAS 3 fournit des informations sous forme de symboles sur la courbe de combustion, ainsi qu'un signal sonore.

Avec le réglage d'usine « **1** » en NLH (par défaut), lors d'une combustion efficace et écologique le point de départ du remplissage est indiqué par le

symbole lorsque la température de la chambre de combustion baisse. Si la température de la chambre de combustion continue à baisser sans

faire l'appoint, le symbole appropriée pour faire l'appoint.

Le remplissage après ce délai n'est généralement plus suffisant pour une combustion propre (voir les indications au chapitre « Recharger à chaud »).

Avec la configuration "2" en plus des symboles C cinq courtes tonalités consultatives (signal sonore) sont émises à intervalles d'une seconde.

Avec la configuration "3" une flèche clignotant  $\clubsuit$  apparaît également au centre entre les deux symboles et spendant la durée de la période de remise à zéro.

Avec la configuration "4" les mêmes affichages que pour la configuration « 3 » et en plus cinq courtes tonalités d'information sont émises à des intervalles d'une seconde.

Si les indications de remplissage **ne sont pas souhaitées**, un **"0**" est configuré et aucune indication de remplissage n'apparaît.

En cas d'erreur de quelque nature que ce soit, aucune indication de remplissage n'est pas émise.



$\equiv$ Menu combustion		
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3	į
	30°C	
S+	Désactivé	
Eco	Au →	
Luminosité de l'écran	100%	
Volume signal sonore	e Fort	
Indications de rempli	ssage Au (4)	
Clapet d'entrangleme	nt <b>Ľhiver</b>	

$\equiv$ Menu combustion			
BRUNNER <sup>.</sup>		D)	EAS 3
	2	2	۱°C
Indication	ns de rempli	issag	e X
Veuillez confi	gurer la valeur	souh	aitée
	3		
		Défini	r la valeur
volume sigr			Fort
			Au (4)
			L'hiver

Déplacer le point rouge vers la droite ou la gauche.

Confirmer le nouveau paramètre avec **« Set**zen »

Fermer avec **X** et ne pas enre- gistrer le nouveau paramètre.

La configuration sélectionnée est indiquée entre parenthèses sous le menu de la combustion. (ici exemple: configuration 4)





### 3.3.6 CLAPET D'ÉTRANGLEMENT



Déplacer le point rouge vers la droite ou la gauche.

Confirmer le nouveau paramètre avec « Setzen »

Fermer avec **X** et ne pas enregistrer le nouveau paramètre.





# 3.4 LOGGER DES COMBUSTIONS

Der Abbrandlogger dient zur Übersicht des Abbrandverhaltens.



illustration 13 : Cliquez sur le menu

INFO

Cette option de sélection est UNIQUEMENT disponible lorsque la porte du foyer est ouverte.



# BRUNNER

Les statistiques des combustions s'ouvrent en appuyant sur le bouton **(Abbrand-Speicher**)

Les données statistiques actuelles des combustions individuelles qui ont eu lieu depuis la mise en service de l'EAS 3 sont affichées ici.



Der Abbrandlogger ist ein Ober- begriff bestehend aus:	Erläuterungen		
<b>Combustions</b> = Compteur - combustions	Compteur de combustions: nombre de fois que la température ,Hefe' a été dépassée et le bascule- ment vers la phase 2 a eu lieu.		
<b>Recharges</b> = Compteur - recharges	Compteur des recharges: nombres de recharges de combustibles pendant les phases 2 à 4.		
<b>Erreurs d'allumage</b> = Compteur - erreurs d'allumage	Compteur d'erreurs d'allumage: nombre d'erreurs d'allumage.		
<b>Erreurs de chauffe</b> = Compteur - erreurs de chauffe	Compteur d'erreurs de chauffe: nombre d'erreurs de chauffe.		
Temps de fonctionnement = Compteur temps de fonctionne- ment	Compteur d'heures de fonctionnement: nombre d'heures pendant lesquelles la commande s'est trouvée en phase 2 à 4.		
Poêle chaud = Compteur - poêle chaud	Compteur poêle chaud: combien de fois la valeur seuil a été dépassée		



# 4 MESSAGES D'INFORMATION ET D'ER-REUR

# 4.1 REMARQUES

Les pictogrammes montrent à première vue comment l'EAS est programmé ou s'il y a un problème.:

#### Erreur d'allumage

La température d'allumage n'est pas atteinte dans le temps configu-



Répétez la procédure d'allumage

 Utilisez pour l'allumage un allume-feu approprié comme par ex. un Fidibus; n'utilisez jamais des produits comme l'essence ou l'alcool pour l'allumage!

- Utilisez des petits bois pour l'allumage.



#### Erreur de chauffage

La température seuil n'a pas été atteinte dans le temps imparti. -> N'utilisez que des bûches sèches dans la quantité spécifiée. Les combustibles / déchets inadaptés ne doivent pas être brûlés.



#### Porte ouverte

a porte du foyer reste ouverte trop longtemps.

S.v.p. fermez la porte

#### Poêle chaud



La température dans le foyer est plus élevée que la valeur admise pour le poêle ou l'insert de cheminée.

N'utilisez pas plus de bois que la quantité maximale prescrite.
Maintenez une pause entre les flambées. L'efficacité de l'installation de chauffage n'est pas optimale.



S'il y a un message d'erreur, il apparaît sous forme de pop-up.:



S'il y a une erreur d'allumage, elle est affichée sur l'axe du temps (timeline) comme suit (en rouge):

S'il y a une erreur de chauffage, elle est affichée dans la ligne de temps comme suit: L'erreur est affichée au bas de la ligne de texte:





Pour les autres erreurs (F11, 12, 13, etc.), seule une info est affichée en bas à gauche de la ligne d'info.



## 4.2 MESSAGES D'ERREUR

Affi- cher	Messages d'erreur et causes possibles
F01	Sonde défectueuse Le capteur de température dans la chambre de combustion est défec- tueux, ou il y a une rupture de câble, ou la fiche est cassée.
F02	Polarité de la sonde de température La sonde de température dans le foyer n'est pas branchée correcte- ment.
F11	Le moteur de réglage du volet de l'arrivée d'air n'a pas atteint la posi- tion de référence prédéfinie.
F12	Le moteur de réglage du volet de l'arrivée d'air n'a pas atteint la posi- tion de référence prédéfinie.
F13	Le moteur de réglage du volet de l'arrivée d'air n'a pas atteint le point de référence.
F14	Pas de communication entre le moteur de réglage du volet de l'arri- vée d'air et l'unité de commande (EAS/EOS).
F21	Le moteur de positionnement du clapet d'étranglement n'a pas atteint la position de référence prédéfinie.
F22	Le moteur de positionnement du clapet d'étranglement n'a pas atteint la position de référence prédéfinie.
F23	Le moteur de positionnement du clapet d'étranglement n'a pas atteint le point de référence.
F24	Pas de communication entre le moteur de positionnement du clapet d'étranglement et l'unité de commande (EAS/EOS).
F51	Contact de porte Le contacteur de porte indique une position indéfinie. Causes pos- sibles: le contacteur de porte est défectueux, le câble de raccorde- ment n'est pas branché correctement, rupture de câble ou la fiche a été retirée.



Affi- cher	Messages d'erreur et causes possibles	
FBAT	Pas de pile ou pile mal insérée. Insérer la pile correctement!	
LBAT	Plie faible. Remplacer la pile!	
FDEV	Erreur interne.	

# 4.3 LED- GESTION DES ERREURS

#### Gestion des erreurs avec l'EAS3 sans affichage

En cas d'erreur (PAS d'avertissement) -> la LED clignote.

Erreur	Explication et causes pos- sibles	
F51	Commutateur de porte Le commutateur indique une position indéfinie. Causes possibles : défaut de l'inter- rupteur de porte, câble mal branché, rupture de câble ou fiche débranchée.	illustration 14 : LED cli- gnote BLEU



Erreur	Explication et causes pos- sibles		
F01 F02	Capteur de la chambre de combustion Le capteur de la chambre de combustion est cassé / mal raccordé / rupture de câble / rupture de fiche.	illustration 15 : LED cli- gnote VERT	
F11 - F14	Défaut du moteur K1 Aucune communication ou position non atteinte.		
F21 - F24	Défaut du moteur K2 Aucune communication ou position non atteinte.	illustration 16 : LED cli- gnote ROUGE	



# 4.4 RÉINITIALISATION D'ERREUR

#### **Réinitialisation/reset Popup Erreur**



o En cliquant sur **Fermer**, l'erreur est réinitialisée.

Si l'erreur persiste, elle est à nouveau affichée.

o En cliquant sur X, l'affichage de l'erreur en bas de la ligne d'information est maintenu.



### **Reset Erreur-F**

o En cliquant sur **Erreur** en bas de la ligne d'information, un pop up apparaît.

o L'erreur est réinitialisée en cliquant sur **Fer**mer

Si l'erreur persiste, elle est à nouveau affichée.

o En cliquant sur X, l'affichage de l'erreur en bas de la ligne d'information est maintenu.



## 5 MISE À JOUR DE L'EAS3



IMPORTANT : Pendant la mise à jour, NOTEZ Vous :

- 1. la porte du four doit être ouverte
- 2. distance entre le terminal et l'EAS 3 : max. 3m
- 3. la charge du terminal est d'au moins 30%.



### INFO ! !! NOUVEAU:

Le logiciel de commande de l'EAS3 est intégré dans l'application et est mis à jour directement via l'application.

Télécharger l'application EAS 3 sur votre terminal mobile et l'utiliser pour mettre à jour le système de commande EAS 3.

Le logiciel de commande de l'EAS3 est intégré dans l'app et est mis à jour directement via l'app.

# BRUNNER

Au démarrage de l'app, le système vérifie si la version actuelle du logiciel se trouve sur la commande EAS3 (voir le numéro de version affiché).

Une mise à jour doit être effectuée pour que l'app fonctionne avec la commande EAS3 sans problème

Veuillez cliquer sur **DEMARRER LA MISE** À JOUR.

≡ Mettre à j	our		
BRUNNER <sup>.</sup>		تم)	EAS 3
Version actuelle: Version disponible	3.18 3.25		
Pour la mise à jour, il est mobile et le contrôleur s (max. 3 m). La porte du charge de l'appareil mob (> 30 %): l'appareil mobi source d'alimentation ex	nécessair oient proc four doit ê nile doit ég ile peut êtr tterne	re que l'ap hes l'un c tre ouver alement e connec	opareil le l'autre te. L'état de être vérifié té à une
La mise à jour est en cours (environ 30 min)			

Après quelques instants, le pourcentage augmente, ce qui indique que la mise à jour est lancée.

# Si vous cliquez sur le menu, **sans passer par** démarrer la mise à jour, **il n'est** *plus possible de garantir le fonctionnement de l'application.*

Si la mise à jour est terminée avec succès (= 100%), l'app peut être utilisée dans son intégralité.

Les informations sur la version actuelle et la mise à jour vers la dernière version peuvent être consultées sous **Menu / Mise à jour**:





# BRUNNER

*Remarque sur le genre* : pour une meilleure lisibilité, le masculin générique est utilisé dans cette documentation. Les désignations de personnes utilisées dans cette documentation se réfèrent à tous les sexes, sauf indication contraire.

Ulrich Brunner GmbH	Les produits BRUNNER sont proposés et vendus exclusive-
Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden	sous réserve de modifications techniques et liées à la gamme ainsi que d'erreurs.
Tel.: +49 (0) 8721/771-0	Toutes les images peuvent contenir des fonctions supplémen-
info@brunner.de	taires ou des équipements spéciaux soumis à un supplément.
www.brunner.de	Réimpression et duplication, y compris des extraits, unique- ment avec l'autorisation expresse de l'éditeur. © Ulrich Brunner GmbH.
	® BRUNNER est une marque déposée

DokuNr.: 202985


©2025





## CONTENUTI

1	Pre	parazio	one			4				
	1.1	Installa	zione App	D		4				
	1.2	Compa	tibiltà e li	mitazioni co	nosciute	4				
		1.2.1	Compat	ibilità rete i	nternet domestica	4				
			1.2.1.1	Router ret	e domestica	4				
			1.2.1.2	Collegame	ento Wi-Fi	5				
			1.2.1.3	Compatibi	lità dispositivi mobili (Sma	artphone				
				ecc.)		6				
				1.2.1.3.1	Produttore HUAWEI	6				
				1.2.1.3.2	Produttore XIAOMI	7				
				1.2.1.3.3	Produttore GOOGLE	7				
				1.2.1.3.4	Produttore SAMSUNG	9				
				1.2.1.3.5	Produttore Apple	9				
	1.3	Primo	accesso	cesso						
		1.3.1	Registra	I cliente	11					
		1.3.2	Accesso	o per l'artigi	ano	17				
		1.3.3	Reset V	ViFi EAS 3.		21				
	1.4	Presen	za di altre	e centraline	EAS 3	23				
2	Arti	giano				26				
	2.1	Menù p	parametri	per l'artigia	no/installatore	26				
		2.1.1	Adegua	mento dell'i	nserto riscaldante esisten	te				
			(P100).							
		2.1.2	Calibraz	zione motor	e (P200)					
			2.1.2.1	Prova mo	tore	30				
		2.1.3	Parame	tri inserto c	alorifico (P300)	31				
		2.1.4	Parame	tri combust	ione (P400)	32				
		2.1.5	Parame	tri generali	I (P500/1)					
		2.1.6	Parame	tri generali	2 (P500/2)					



		2.1.7	Parametri valvola di registro (P600)	
		2.1.8	Calibrazione della valvola nella App EAS	39
	2.2	Logout	azienda specializzata	41
3	Ute	nte		42
	3.1	Registi	razione per il menù utente	42
	3.2	Kunde	n-Menü	44
		3.2.1	Stato combustione	45
		3.2.2	Statistica Combustioni	48
		3.2.3	Menù-combustione	50
		3.2.4	Opzioni	53
		3.2.5	Informazioni techniche	54
	3.3	Possib	ili impostazioni per l'utente (cliente)	54
		3.3.1	S+ (Combustione prolungata)	55
		3.3.2	Funzione-Eco	56
		3.3.3	Luminosità dello sfondo display	
		3.3.4	Impostazione tono acustico	58
		3.3.5	Impostazione avviso di ricarica	
		3.3.6	Valvola di registro	61
	3.4	Memor	izzazione dati combustione	62
4	Info	ormazio	oni e messaggi di errore	64
	4.1	Avvisi.		64
	4.2	Messa	ggi di errore	66
	4.3	LED- (	Gestione errori	67
	4.4	Reset	errore	69
5	Ααα	niornan	nento della EAS3	
-	33			



## 1 PREPARAZIONE

## 1.1 INSTALLAZIONE APP

Per poter utilizzare la EAS 3 tramite App, per prima cosa scaricare ed installare la App dallo store adatto al vostro dispositivo (Android, iOS).

## 1.2 COMPATIBILTÀ E LIMITAZIONI CONOSCIU-TE

## 1.2.1 COMPATIBILITÀ RETE INTERNET DOMESTICA

## 1.2.1.1 ROUTER RETE DOMESTICA

#### Fritz!Box

Attualmente non sono note/segnalate restrizioni (anche per i modelli con compatibilità completa Wifi Standard 6).

#### **Telekom Speedport**

La compatibilità varia attualmente a seconda della variante hardware/software.

Attualmente si distingue tra 2 varianti:

1) Hardware del vecchio dispositivo (versione HW Speedport Smart 3) / software del vecchio dispositivo (versione SW 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  Compatibile

2) Hardware del vecchio dispositivo / software del nuovo dispositivo La compatibilità può essere stabilita, in determinate circostanze, attraverso impostazioni separate del router.





#### Soluzione:

Aprire le seguenti porte per Internet nel router per il dispositivo «EAS3»:

- 443 (https)
- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

#### **D-LINK / altri router**

Attualmente non sono note / segnalate restrizioni.

## 1.2.1.2 COLLEGAMENTO WI-FI

#### Crittografia della connessione Wi-Fi (WPA)

Il chip Wi-Fi della EAS3 non supporta la crittografia WPA3. La EAS3 può essere collegata solo su reti Wi-Fi che supportano la crittografia WPA2.



#### Soluzione:

Nel router Wi-Fi dove si vuole collegare la EAS3, impostare la crittografia Wi-Fi su WPA2.

#### Frequenza banda del collegamento Wi-Fi (2,4GHz / 5GHz)

Il chip Wi-Fi della EAS3 non supporta la frequenza banda Wi-Fi 5GHz, il chip si collega solo su rete Wi-Fi che supporta la frequenza 2,4GHz.

## BRUNNER



#### Soluzione:

Nel router, attivare la frequenza 2,4 GHz e memorizzare i dati di accesso (SSID, password) del Wi-Fi a 2,4 GHz nella EAS3.

**Nota:**Questi dati di accesso possono differire dal Wi-Fi a 5GHz! I dati di accesso sono sempre costituiti dal nome della rete (SSID) e dalla password (chiave di rete, password, ...).

Il numero minimo per l'SSID è di 1 carattere, il numero massimo di 64 caratteri.

Il numero minimo per la password è specifico per il router, il numero massimo di caratteri per la password è di 64.

## 1.2.1.3 COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI MOBILI (SMART-PHONE ECC.)



#### ATTENZIONE:

Quando si vuole stabilire la connessione con un nuovo dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.), assicurarsi che l'applicazione EAS3 sia completamente chiusa su tutti gli altri dispositivi. L'applicazione non deve neanche più essere aperta in background.

## 1.2.1.3.1 PRODUTTORE HUAWEI

#### Sistema operativo «Android»

Attualmente la compatibilità è limitata o possibile fino a una data versione software (i modelli con SO a partire da P40 non sono compatibili).



## 1.2.1.3.2 PRODUTTORE XIAOMI

#### Sistema operativo "Android"

Nessuna compatibilità.

## 1.2.1.3.3 PRODUTTORE GOOGLE

#### Sistema operativo "Android"

Per associare l'app del dispositivo (app EAS3) alla EAS3, la EAS3 crea temporaneamente una rete Wi-Fi alla quale collegare il dispositivo. All'interno di questa rete Wi-Fi non vi è alcuna connessione a Internet. I dispositivi Google Pixel la riconoscono e ignorano questa connessione di default per collegarsi a Internet attraverso il percorso parallelo della carta SIM. L'utilizzo dell'hotspot EAS3 (Wi-Fi) deve essere confermato separatamente.



#### Soluzione:

Verificare che la connessione Wi-Fi sia attiva nel dispositivo mobile (Google Pixel, Samsung) (vedere spiegazione allegata).

I dispositivi Google Pixel hanno la «caratteristica» di non «usare» la connessione Wi-Fi se viene rilevato che questa non è connessa a Internet.

In questo caso, continuerà ad essere utilizzata la connessione LTE. È necessario impostare esplicitamente che si desidera ancora avere/utilizzare la connessione Wi-Fi.

Lo stato della rete si riconosce anche dal fatto che nella barra di stato non viene visualizzato il simbolo WiFi:





La «connessione riuscita» con la EAS3 «senza connessione in background» è indicata dal simbolo WiFi con !



Di seguito sono riportate le «istruzioni» per eseguire correttamente il «pairing» con il Wifi:

- 1) Attivare WiFi
- 2) Tramite Wi-Fi collegarsi a
- «EAS3user»
- 3) Compare una nota:
- «La rete non ha accesso internet»



4) Confermare con Si (= Ja)

-----

5) Se la richiesta è stata confermata con **NO**, è necessario prima cancellare l'EAS3user Wi-fi, in modo che la notifica appaia nuovamente e possa essere confermata con **SI**.





## 1.2.1.3.4 PRODUTTORE SAMSUNG

#### Sistema operativo "Android"

Alcuni dispositivi Samsung presentano un comportamento simile a quello dei dispositivi Google Pixel. Per stabilire il collegamento, seguire la stessa procedura utilizzata per stabilirlo con i dispositivi Google Pixel (vedere: "Produttore GOOGLE").

## 1.2.1.3.5 PRODUTTORE APPLE

#### Sistema operativo "iOS"

È nota una limitata compatibilità con prodotti Apple.

#### 1. Collegamento iniziale

Ci sono più possibilità/vie che possono essere utilizzate per il collegamento iniziale della EAS3 App con la centralina EAS3:





**Soluzione 1:** Avviare diversi tentativi di accoppiamento. In alcuni casi la connessione avviene improvvisamente dopo 5-100 tentativi.



**Soluzione 2:** Dopo aver accoppiato l'app EAS3 su un dispositivo Android, spesso funziona anche l'associazione con i dispositivi Apple.

#### 2. Update centralina EAS3:

Un aggiornamento della centralina EAS3 avviato tramite il dispositivo AP-PLE si blocca a un tempo definito (% di avanzamento). Anche l'avvio ripetuto del processo di aggiornamento porta allo stesso risultato e alla stessa visualizzazione dello stato di avanzamento.

#### Soluzione:

È necessario ricollegare la centralina all'app del dispositivo mobile:

1. Scollegare la centralina EAS3 per almeno 10 secondi (spegnere l'alimentazione)



2a. Variante con display: impostare l'interruttore WIFI su OFF e poi di nuovo su ON

2b. Variante senza display: tenere premuto il pulsante sull'unità di controllo per 2 secondi - pochi secondi dopo il LED si illumina di blu

3. Avviare il processo di accoppiamento tramite l'app EAS3 sul dispositivo mobile (collegare il Wi-Fi della EAS3 alla centralina, avviare l'app, ecc.)



## 1.3 PRIMO ACCESSO

Collegamento tramite WiFi:

Dopo l'installazione, deve essere stabilita una connessione passo a passo tra il dispositivo mobile e l'EAS 3.

## 1.3.1 REGISTRAZIONE PER IL CLIENTE



ATTENZIONE

La registrazione può essere effettuata SOLO con la porta del forno aperta!

 $\rightarrow$  Aprire la porta del forno freddo. Nel forno non devono esserci né fiamme né braci.

EAS 3 senza display:

- II LED dell'apparecchio si illumina di «blu».







- LED =1
- Collegare l'apparecchio finale al punto di accesso utente:

## Nome WLAN: EAS3user

Password: BR123456

		= BRUI	Start	EAS
Aprire l'applicazione;	La connessione è sta- bilita:	,	Accog La connessione cor	lienza! h TEAS3 è stabilita!









# $\rightarrow$ Cliccare su **ERNEUT VERSUCHEN** (**=RIPROVA**)

Se la connessione è riuscita, appare il pulsante INS HEIMNETZWERK WECHSELN (Passa alla rete domestica).





Cliccare su INS HEIMNETZWERK WECHSELN (=Accedi alla rete domestica) e inserire i dati WLAN.





#### Nota

L'unità di controllo EAS3 può essere integrata solo in reti WLAN che supportano lo standard 2,4 GHz. Se necessario, attivare la WLAN a 2,4 GHz nel router e utilizzare i suoi dati di accesso (SSID, password [chiave di rete]).

Esempi: Router - Dati WLAN:





illustrazione 1: ad esempio Fritz-Box



illustrazione 2: ad es. box TP-Link



Konfiguration übe Gerätopasswort:	er Internet-Br	rowser:	http://spe	edport.ip		~ ~			
WLAN-Name (SS WLAN-Schlüssel	ID): (WPA2):				CE	0 🛆	Tele	efone	
Serien-Nummer: Kundenservice-H	otline:					8543/01/84	E	R	
Nur mit Original S	Steckernetzg	erät für				001010101	18	8	
Speedport W 724	V Typ A verv	venden!					C_	2	

illustrazione 3: ad esempio Speedport

Dopo aver effettuato con successo il passaggio alla rete domestica:

≡ Visu	ıalizzaz	ione o	combu	stior	ne
BRUNNER			D	EA	S 3
-			26		С
-					
-					
o					-0

- sul display appare il simbolo di connessione verde sull'icona WLAN:



il LED dell'apparecchio si illumina di «verde».









INFO

**Il log-out esiste solo quando si chiude l'app in background del cellulare.** Importante se si desidera che lo specialista si colleghi all'EAS.

## 1.3.2 ACCESSO PER L'ARTIGIANO





#### ATTENZIONE

L'accesso si effettua SOLO con porta della stufa aperta!

 $\rightarrow$  Aprire la porta della stufa fredda. Non devono essere presenti fiamme o braci attive.



INFO

Per il login dell'azienda specializzata all'app EAS, il cliente deve terminare il proprio accesso (**Il logout del cliente avviene automaticamente quando l'app viene chiusa sul dispositivo finale**).

- Nella versione senza display tenere premuto il pulsante rosso per **cinque secondi**.



illustrazione 4: EAS 3 ohne Display

- Se si utilizza la versione con display tenere premuto "Enter" per **cinque secondi.** Nella versione EAS 3 con display il WiFi deve essere attivato nel menù!



illustrazione 5: EAS 3 mit Display



- Sul dispositivo il LED si accende colore "rosso" :





EAS 3 con display: LED = 3

- Mettere in collegamento il dispositivo con il Serviceaccesspoint:

WLAN-Name: EAS3SERVICE

Passwort: BR987654321





Nessun collegamento:

→ Premere su CERCARE NUOVAMENTE = ERNEUT VERSUCHEN





A collegamento avvenuto compare automaticamente la pagina "Accesso artigiano« = "Handwerker Anmeldung". Prego inserire il PIN 84307 e premere ANMELDEN per confermare, ora si attiva l'accesso al service.

Se la registrazione (autenticazione) è andata a buon fine, l'app passa automaticamente al menu dell'artigiano = Handwerker-Menü, per i dettagli vedere le sezioni delle istruzioni sotto il menu dei *parametri per l'artigiano*.





AVVISO

Nella versione EAS 3 con display il WiFi deve essere attivato nel menù!

## 1.3.3 RESET WIFI EAS 3

Se al momento dell'accesso alla rete domestica si inserisce un nome di rete e/o una password errata, l'EAS 3 non può collegarsi alla rete Wi-Fi. Il simbolo Wi-Fi sulla EAS 3 con display inizia a lampeggiare e si spegne completamente dopo qualche momento, mentre il LED sul retro si spegne. Per l'EAS 3 senza display, il LED si spegne.

Lo stesso effetto si verifica se si vuole utilizzare in altra rete una EAS 3 già integrata in una rete Wi-Fi.



È possibile risolvere il problema solo resettando la funzione Wi-Fi e accedendo nuovamente alla rete interna desiderata.

#### EAS 3 con Display:

Premere brevemente il tasto enter per aprire il menu utente; appare S+. Utilizzare il tasto freccia su per passare alla voce di menu Wi-Fi. Il display visualizza 1.

Premere brevemente il tasto enter una volta e l'1 inizia a lampeggiare.

Utilizzare il pulsante freccia giù per impostare 0, lo 0 lampeggia.

Premere brevemente il pulsante enter una volta per confermare, lo 0 viene visualizzato in modo fisso.

Premere brevemente il tasto enter una volta e lo 0 inizia a lampeggiare. Utilizzate il pulsante freccia su per impostare 1, l'1 lampeggia.

Premere una volta il pulsante enter per confermare, l'1 viene visualizzato in modo fisso.

Premere brevemente il tasto ESC per uscire dal menu utente.

A questo punto il simbolo WiFi dovrebbe essere di nuovo presente in modo permanente e il LED dovrebbe accendersi di colore BLU.

Continuare come descritto nelle istruzioni per la connessione diretta EAS 3user.....

Potrebbe essere necessario eseguire il processo una seconda volta.

#### EAS 3 senza Display

Tenere premuto per 2 secondi il tasto Reset sulla centralina (pulsante rosso).

Ora deve lampeggiare il LED BLU.

Continuare come descritto nelle istruzioni per la connessione diretta EAS 3user.....

Potrebbe essere necessario eseguire il processo una seconda volta.



## 1.4 PRESENZA DI ALTRE CENTRALINE EAS 3

#### Metodo di connessione:

- 1. Alimentare la prima centralina EAS3
- 2. Creare il collegamento attraverso l'AccessPoint "EAS3User"
- 3. Cliccare "Cambiare su rete interna Wi-Fi"



- 4. Compare la finestra "Registrarsi sulla rete interna":
- a. Inserire i dati della rete Wi-Fi
- b. Spostare verso destra il pulsante rosso
- c. Dare un nome alla prima EAS3 (p.es. EAS3 Soggiorno)

5. Quando è stato stabilito il collegamento alla rete interna Wi-Fi, il LED lampeggia in verde

- 6. Scollegare dall'alimentazione elettrica la prima EAS
- 7. . Alimentare la seconda centralina EAS3
- 8. Creare il collegamento attraverso l'AccessPoint "EAS3User"
- 9. Cliccare "Cambiare su rete interna Wi-Fi"





10. Compare la finestra "Registrarsi sulla rete interna":

a. Inserire i dati della rete Wi-Fi

b. Dare un nome alla seconda EAS3 (p.es. EAS3 Ufficio)

11. Quando è stato stabilito il collegamento alla rete interna Wi-Fi, il LED lampeggia in verde

12. Ora si può ridare alimentazione anche alla prima EAS3

13. Sotto "**Le mie centraline**" sono ora visibili entrambe le EAS3:

Info: Se desiderato qui si possono modificare i nomi delle EAS3.



## BRUNNER

14. Nel menù "**Combustione**" si può scegliere la EAS3 da controllare:

a. Vista della EAS3 Ufficio:

b. Premendo il pulsante col numero attribuito alla EAS cerchio giallo - si può scegliere quale centralina gestire tra le due EAS3 :



## 2 ARTIGIANO

## 2.1 MENÙ PARAMETRI PER L'ARTIGIANO/INS-TALLATORE

Eseguire l'accesso come installatore (artigiano) (vedere capitolo *Accesso per l'artigiano*).

Se siete passati con successo alla modalità di programmazione artigiano (il LED si illumina in rosso), l'app EAS 3 è aperta ed è stato correttamente effettuato l'accesso (autenticazione), in modo automatico viene visualizzato il menu per l'artigiano/installatore.



≡ Mer	nù artigiano
BRUNNER	🗖 🖻 EAS 3
	142°C
P100	Selezione stufa
P200	Taratura di K1 e K2
P300	Parametri di param
P400	Parametri di combustione
P500/1	parametri generali 1
P500/2	parametri generali 1
	Parametro letto.

Scrollando si può accedere ad altri livelli menù.

≡ Menù	artigiano
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 EAS 3
	142°C
P200	Taratura di K1 e K2
P300	Parametri di param
P400	Parametri di combustione
P500/1	parametri generali 1
P500/2	parametri generali 1
P600	Flap di alimentazione dell'aria



## 2.1.1 ADEGUAMENTO DELL'INSERTO RISCALDANTE ESISTENTE (P100)



Premendo il tasto **Auswahl Heizeinsatz** si apre il menù P100. Cliccando sulla riga dell' inserto **calorifico** (= **Heizeinsatz**) si apre un menù Popup.



illustrazione 6: Beispiel: ausgewählter Heizeinsatz: BKH Nr.46



Ora può essere scelto il tipo di inserto in base al numero da 01 a 070. Il numero dell'inserto da impostare lo trovate nelle *Istruzioni di programmazione* o di *Montaggio* (Capitolo *Messa in servizio della EAS 3*).

Dopo aver scelto, il valore va confermato premendo su **Setzen**.



## 2.1.2 CALIBRAZIONE MOTORE (P200)



Premendo il pulsante **Calibrazione K1 e K2** si apre il **Menù** *P200*, che permette di eseguire la calibrazione del motore.



## BRUNNER

### NOTA: P203, P204 Valvola di frenaggio

compare solamente se la valvola di frenaggio è integrata.

Premere su **Start P201** $\rightarrow$  il motore si apre al 100%, se non ancora fatto, allora andrà al 0%. Ora si può eseguire la calibrazione manuale. Per eseguirla premere su + o –.

Con il pulsante **Reset P202** il motore viene riportato a 0 e viene cancellata la calibrazione.

Premendo su **Enter** viene salvata l'impostazione del motore.

#### Avviso:

La calibrazione della valvola di registro è analoga a quella della valvola aria.





## 2.1.2.1 PROVA MOTORE

#### Funzione P205 e P206

- Tenere premuto per 5 secondi il tasto ENTER per entrare nel menù parametri.
   -> Sul display compare **P100**.
- Con i tasti di inserimento impostare su P200.
- Premere brevemente un volta ENTER finchè compare sul display P205 o P206 = indicazione della posizione attuale del motore
- Premere su ENTER
  -> lampeggia il valore della posizione attuale del motore (Nota: Funzione disponibile SOLO con porta di carico aperta)
- con i tasti freccia il motore può essere movimentato
- ESC o ENTER

-> il motore si apre nuovamente al 100%, ciò significa: il valore <u>NON è stato salvato</u> come quando si esegue la calibrazione motore (**P201** o **P203**)





## 2.1.3 PARAMETRI INSERTO CALORIFICO (P300)



In questo menù si possono impostare i parametri per l'inserto calorifico.

Il campo valori sono riportati nelle *istruzioni di programmazione* (Capitolo Parame*tri inserto calorifico*).



Sotto **P300 Parametri inserto** compaiono in automatico i dati trasmessi, i valori attuali per ogni parametro dell'inserto impostato.

Se sulla pagina non si visualizzano tutti i parametri, scrollare verso il basso.

← Serviz	io parametri
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P300	Parametri di param
P302	300°
P303	150°
P304	90%
P305	85%
P306	65%
P307	95%
	l dati verranno letti





I parametri inserto possono essere riportati alle impostazioni di fabbrica premendo su **Impostazioni predefinite** (den letzten Parameter **Werkseinstellungen**). Per farlo confermare premendo **Ripristina ora** (**Jetzt rücksetzen**) sulla finestra Pop-up che si apre.



## 2.1.4 PARAMETRI COMBUSTIONE (P400)



In questo menù si possono impostare i parametri per la combustione.

Il campo valori sono descritti nelle Istruzioni di programmazione (Capitolo Parametri combustione).





Sotto **Parametri combustione** compaiono in automatico i dati trasmessi, i valori attuali per ogni parametro dell'inserto impostato.

Se sulla pagina non si visualizzano tutti i parametri, scrollare verso il basso.

← Servi	zio parametri	÷
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3	B
	142°C	
P400	Parametri di combustione	F
P401	20%	F
P402	100°	F
P403	30min	P
P404	15min	P
P405	100°	F
P406	300min	F
	l dati verranno letti	

← Servi	zio parametri
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 EAS 3
	142°C
P401	20%
P402	100°
P403	30min
P404	15min
P405	100°
P406	300min
P407	Impostazioni predefinite
	l dati verranno letti

I parametri per la combustione possono essere riportati alle impostazioni di fabbrica premendo su **Impostazioni predefinite**. Per farlo confermare premendo **Ripristina ora** sulla finestra Pop-up che si apre





## 2.1.5 PARAMETRI GENERALI I (P500/1)



In questo menù si possono impostare i parametri generali Parte 1 (P501 – P512). Il campo valori sono descritti nelle *Istruzioni di programmazione* (Capitolo *Parametri generali*)



Sotto **P500/1 Parametri generali 1** compaiono in automatico i dati trasmessi, i valori attuali per ogni parametro.

Se sulla pagina non si visualizzano tutti i parametri, scrollare verso il basso.

← Servizi	io parametri
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🖻 EAS 3
	142°C
P500/1	parametri generali 1
P501	1
P502	0
P503	Omin
P504	500°
P505	1s
P506	3s
	l dati verranno letti

← Servi	zio parametri
BRUNNER	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P507	10min
P508	3min
P509	30°
P510	15min
P511	20min
P512	10s
P518/1	Impostazioni predefinite
	l dati verranno letti



I parametri per la combustione possono essere riportati alle impostazioni di fabbrica premendo su **Impostazioni predefinite**. Per farlo confermare premendo **Ripristina ora** sulla finestra Pop-up che si apre.

	_
Conferma X	
ll parametro deve essere ripristinato all'iniziale?	
Ripristina ora	

## 2.1.6 PARAMETRI GENERALI 2 (P500/2)



In questo menù si possono impostare i parametri generali Parte 2 (P513 – P517). Il campo valori sono descritti nelle *Istruzioni di programmazione* (Capitoloi *Parametri generali*)





Sotto **P500/2 Parametri generali 2** compaiono in automatico i dati trasmessi, i valori attuali per ogni parametro.

Se sulla pagina non si visualizzano tutti i parametri, scrollare verso il basso.



I parametri per la combustione possono essere riportati alle impostazioni di fabbrica premendo su **Impostazioni predefinite**. Per farlo confermare premendo **Ripristina ora** sulla finestra Pop-up che si apre.




#### 2.1.7 PARAMETRI VALVOLA DI REGISTRO (P600)

Nel menù P600 si può configurare la fuzione della valvola di registro.





Sotto **P600 Drosselklappe K2** compaiono in automatico i dati trasmessi, i valori attuale per ogni parametro:



P602 fino P606 vengono attivati quando P601 è impostato su **"1**", vuol dire che la valvola di registro è configurata:

Se sulla pagina non si visualizzano tutti i parametri, scrollare verso il basso.



I parametri per la combustione possono essere riportati alle impostazioni di fabbrica premendo su **Impostazioni predefinite**. Per farlo confermare premendo **Ripristina ora** sulla finestra Pop-up che si apre.

← Servi:	zio parametri
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P600	Flap di alimentazione dell'aria
P601	
P602	301°
P603	10%
P604	10%
P605	20°
P606	20°
	l dati verranno letti



Quando P601 è impostato su "1", la valvola di registro è configurata e compare il relativo simbolo della valvola. Il simbolo muta nel corso del funzionamento, in base allo stato della combustione:





#### 2.1.8 CALIBRAZIONE DELLA VALVOLA NELLA APP EAS





Vale per entrambe le valvole:

la calibrazione si esegue solo con la porta della stufa aperta

Con inserto Nr. 30 (KSO) la calibrazione della valvola aria non è possibile!



Con **l'attuale programma** di consegna BRUNNER la calibrazione **non è necessaria**.

La calibrazione è necessaria solo quando si convertono vecchi dispositivi!

- Scollegare meccanicamente la valvola o serranda dalla trasmissione e portarla in posizione **APERTA** (AUF).

- Alimentare la EAS con la tensione di rete.

- Nel menù parametri andare su **P201, P202** (Capitolo calibrazione motore P200) ed impostare **100%**.

Oppure la trasmissione si sposta verso il 100% da qualsiasi posizione, quindi: attendere fino al raggiungimento del 100%. Riaccoppiare meccanicamente la valvola o serranda alla trasmissione.



- Confermare premendo brevemente una volta ENTER. La trasmissione si sposta in posizione 0% CHIUSO (**ZU**) (**0**% lampeggia), durante il movimento non premere nessun pulsante sulla EAS. Se necessario, la valvola o serranda possono essere impostati nella posizione desiderata CHIUSA, tramite i pulsanti su/giu.

- Confermare premendo brevemente una volta ENTER, viene salvata la nuova posizione CHIUSO (**ZU**). Sul display compare brevemente **0%**, poi la trasmissione in autonomia si riporta in posizione **100% APERTA (AUF)**.



-> Uscire dal menù parametri, la EAS è ora operativa.

Info: **P202** riporta la calibrazione allo stato di consegna, vedere le *Istruzioni di programmazione*.

#### K2, Valvola registro fumi:

- Scollegare meccanicamente la valvola o serranda dalla trasmissione e portarla in posizione **APERTA** (AUF).

- Alimentare la EAS con la tensione di rete.

Il parametro **P201** è impostato su **100%**. Andare al parametro **P203** e impostarlo su **100%**. Oppure la trasmissione si sposta verso il 100% da qualsiasi posizione, quindi: attendere fino al raggiungimento del 100%. Riaccoppiare meccanicamente la valvola o serranda alla trasmissione, eventualmente ruotare il supporto ingranaggio fino a quando l'adattatore dell'ingranaggio e il driver sull'albero flessibile coincidono.

Confermare premendo brevemente una volta ENTER (nella EAS-App sotto Motorkalibrierung / P203). La trasmissione si sposta in posizione 0% CHIUSO (**ZU**) (0% lampeggia), durante il movimento non premere nessun pulsante sulla EAS. Se necessario, la valvola o serranda possono essere impostati nella posizione desiderata CHIUSA, tramite i pulsanti su/giu.

-Confermare premendo brevemente una volta ENTER, viene salvata la nuova posizione CHIUSO (**ZU**). Sul display compare brevemente **0%**, poi la trasmissione in autonomia si riporta in posizione **100% APERTA (AUF)**.



Uscire dal menù parametri (con ←) -> la EAS è ora operativa.

### 2.2 LOGOUT AZIENDA SPECIALIZZATA

Se avete terminato le impostazioni nel menù dei parametri, *dovete* uscire dal modo programmazione della ditta specializzata.



 $\rightarrow$  Sul dispositivo il LED deve tornare allo stesso colore di prima (blu o verde).



Per EAS 3 con display: LED = 1 o 2

### 3 UTENTE

### 3.1 REGISTRAZIONE PER IL MENÙ UTENTE



ATTENZIONE

La registrazione è possibile SOLO con la porta della stufa aperta!

 $\rightarrow$  A stufa fredda aprire la porta. Non deve essere in atto una combustione e neanche presenti braci attive nella stufa.





illustrazione 7: Premere su Menù

Solo quando la porta della stufa è aperta, compare l'opzione del menù per l'**accesso del clien**te (=Kunden-Login):





Premere su **Accesso cliente** (=Kundenanmeldung) e digitare il PIN **9999**.

 $\rightarrow$  Siete nella modalità utente.

Se il passaggio alla modalità utente è avvenuto con successo, si possono effettuare diverse impostazioni nel menù combustione.

### 3.2 KUNDEN-MENÜ

#### Informazioni dettagliate del vostro impianto

Anche senza aver eseguito l'accesso (login), sulla EAS 3 possono essere visionati determinati parametri. L'accesso è necessario solo per modificare i parametri.

#### Impostazioni del vostro impianto attraverso la EAS 3-App

Per poter effettuare impostazioni al vostro impianto, occorre entrare nella modalità utente. Per entrare in modalità utente è necessario aver eseguito il collegamento alla rete Wi-Fi.





#### 3.2.1 STATO COMBUSTIONE

#### Panoramica



#### Simboli Wi-Fi (3)

In base allo stato di collegamento del Wi-Fi della EAS3, cambia il colore della luce. Questo colore viene riportato 1:1 nella App attraverso il simbolo di collegamen:



<i>[[]</i>	Blu	EASuser, Modalità iniziale
<i>[[.</i> ]	Verde	Rete casalinga, la EAS3 è collegata alla vostra rete Wi-Fi
<i>[[]</i>	Rosso	EAS 3Service - Modalità per Service (Azienda specializzata
	Nessun collegamento	Attualmente non è stabilito un collegamen- to con la EAS3
	Su	Il display EAS3 è presente un LED:
LED		D 0 = Wi-Fi inattivo
		D 1 = Blu

- LED 2 = Verde
- LED 3 = Rosso

BRUNNER



Curva della combustione (5)



#### Modalità operativa: Eco spento (12)



#### Eco spento

Le notifiche per gli errori di accensione e riscaldamento sono disattivati.

# Combustione prolungata (13)



L'opzione combustione prolungata è attiva. Questa impostazione della combustione ha senso eventualmente per evitare o ridurre la formazione di carbone.



#### Valvola registro fumi (14)

Nel campo della curva di combustione, con valvola di registro collegata (disponibile come optional), viene visualizzata la posizione della valvola.



### 3.2.2 STATISTICA COMBUSTIONI



illustrazione 8: Cliccare su Menù

#### INFO

Questa opzione è possibile SOLO con porta aperta.





Premendo sul tasto **Abbrand-Speicher** si apre la statistica delle combustioni.

Qui vengono visualizzati i dati statistici delle singole combustioni, avvenute dalla messa in servizio della EAS 3.



### 3.2.3 MENÙ-COMBUSTIONE





# BRUNNER

Premendo il tasto Abbrand-Menü si apre il menù con i parametri che possono essere impostati.

Le opzioni delle singole impostazioni sono rappresentate nella seguente tabella.

≡	Stoccaggio della	a comb	ustione
BRU	NNER'	D	EAS 3
		30	)°C
Co	ombustioni		15
Ri	caricare		18
Or	e di servizio		0
Er	rore di accensione del fuo	0	
Er	rore di combustione		4
St	ufa calda		4

Tasto	Descrizione	possibile scelta
S+	Tempo combustione prolungato	Aus oder An (Spento o acceso)
ÖKO	Funzionamento-Eco	Aus oder An (Spento o acceso)
Helligkeit Display*	Luminosità Display*	0 fino 100 %
Lautstärke Signalton	Intensità segnale acusti- co (Tono)	2= forte, 1=medio, 0 = basso



Tasto	Descrizione	possibile scelta
Nachlegehinweise	Avviso di ricarica	Aus(Spento) = 0 (Default) An (Acceso) (1) =Un, Simbolo $+ 4$ An (Acceso) (2) =Un, Simbolo $+ c$ inque toni di avviso + $4$ An (Acceso) (3) =Un, Simbolo $+ c$ , lampeggio + 4 An (Acceso) (4) =Un, Simbolo $+ c$ inque toni di avviso+, lampeggio $+ 4$
Drosselklappe	Funzione valvola regi- stro fumi	Winter oder Sommer (Inverno o Estate)
*riferito alla luminosità di un display EAS3 eventualmente attivato.		



#### 3.2.4 OPZIONI





Le impostazioni prescelte devono essere confermate premendo **OPTIONEN SPEICHERN** (salvare opzioni).







illustrazione 12: bianco



### 3.2.5 INFORMAZIONI TECHNICHE

Qui si possono visualizzare le informazioni sulle versione software della centralina/App.



### 3.3 POSSIBILI IMPOSTAZIONI PER L'UTENTE (CLIENTE)

Il cliente (amministratore), sulla EAS 3 può eseguire le seguenti impostazioni. Per visualizzarle deve aver eseguito il Login nella App (vedere capitolo *Accesso per il cliente/utente*).

Poi andare nel Menù-combustioni - vedere capitolo Abbrand-Menü.



#### 3.3.1 S+ (COMBUSTIONE PROLUNGATA)



Spostare verso destra o sinistra il puntino rosso.

Confermare l'impostazione premendo **Setzen**.

Chiudendo con **X** non si salvano le nuove impostazioni.

An = Acceso (Funzione S+ è attiva). Compare l'icona di avviso:



Aus =Spento (=Funzione S+ non attiva) Impostazione di fabbrica: S+ = 0



In caso di formazione di carbone (p.es se si utilizza legno duro) raccomandiamo di attivare la funzione «S+» = «combustione prolungata» su 1 (Uno = attiva).

#### 3.3.2 FUNZIONE-ECO

	≡ Menù combust	ione
BRUNNER 🖙 EAS 3	BRUNNER <sup>®</sup>	🔊 EAS 3
30°C	Eco	۲°C ×
S+ Spento	Si prega di configurare il valo desiderato	re
Eco Sopra		SOPRA
Luminosità Display 100%		
Volume segnali acustici Ad alta voce	Val	ore impostato
Indicazione di ricarica <b>Sopra (3)</b>	Indicazione di ricarica	Sopra (3)
Valvola di registro fumi Inverno	Valvola di registro fumi	Inverno

Spostare verso destra o sinistra il puntino rosso.

Confermare le nuove impostazioni con **Setzen** (impostare).

Chiudendo con **X** non si salvano le nuove impostazioni.

Aus (= Funzione ECO non attiva)(=0). Compare l'icona di avviso:



An (Funzione ECO è attiva)(=1). Impostazione di fabbrica: Öko = 1



Con la funzione Eco attivata **ÖKO = An** vengono indicati gli*Avvvisi di errore nell'accensione e del processo di riscaldamento per migliorare e rendere ecologica la combustione*, viene emesso anche un segnale acustico.

Con la funzione Eco disattivata **ÖKO= Aus** (funzione spenta) vengono lo stesso indicati gli**Avvvisi di errore** *nell'accensione e del processo di riscaldamento per migliorare e rendere ecologica la combustione*, ma <u>non</u> viene emesso il segnale acustico.

### 3.3.3 LUMINOSITÀ DELLO SFONDO DISPLAY

La luminosità della retroilluminazione si riferisce *alla luminosità di un display eventualmente collegato* alla centralina EAS.



Spostare verso destra o sinista il puntino rosso.

Confermare la nuova impostazione con **Se-tzen**.

Chiudendo con **X** non vengono salvate le nuove impostazioni.

Regolabile: da 0 a 100 %, impostazione di fabbrica: 80%



#### 3.3.4 IMPOSTAZIONE TONO ACUSTICO

Il volume si riferisce al segnale acustico della centralina EAS.



Impostazione di fabbrica: 2

Regolabile: laut (alto), Mittelmäßige (medio), leise (basso).

Spostare verso destra o sinistra il puntino rosso.

Confermare la nuova impostazione con **Se-tzen**.

Chiudendo con **X** non vengono salvate le nuove impostazioni.



#### 3.3.5 IMPOSTAZIONE AVVISO DI RICARICA

Nel momento adatto per effettuare una ricarica, la EAS 3, invierà l'avviso con un simbolo sulla curva di combustione ed emettendo un segnale acustico.

Nell'indicazione di ricarica, impostazione di fabbrica "1" in NLH, nel corso di una combustione efficiente ed ecologica, il momento corretto per effet-

tuare la ricarica viene indicato con il simbol

Se la temperatura della camera di combustione si abbassa ulteriormente

senza aver effettuato la ricarica, compare il simbolo **1**, ad indicare il termine del momento idoneo per la ricarica. Effettuare la ricarica, superato questo periodo di tempo, non permette più di proseguire con una combustione efficiente ed ecologica. (vedere note nel capitolo "Ricaricare con inserto caldo").

Con impostazione "**2**" in aggiunta ai simboli **k** vengono emessi cinque brevi segnali acustici a distanza di un secondo.

Con impostazione "3" " per la durata del periodo di ricarica compare in ag-

giunta una freccia che lampeggia ↓ tra i due simboli P e 1.

Con impostazione **"4**" vengono indicati gli stessi avvisi dell'impostazione **"3**", ma con l'aggiunta di cinque brevi segnali acustici a distanza di un secondo.

Se non si desidera ricevere l'indicazione di ricarica, configurare il parametro su "**0**" in questo caso non verranno visualizzati avvisi per la ricarica.

In caso di errori di qualsiasi tipo, non vengono fornite indicazioni per la ricarica.



≡ Menù combu	ustione	
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3	BRU
	30°C	
S+	Spento	Si p des
Eco	Sopra	$\rightarrow$
Luminosità Display	100%	
Volume segnali acustic	i Ad alta voce	v
Indicazione di ricarica	Sopra (3)	In
Valvola di registro fumi	Inverno	V

≡ Men	ù combu	stione	
BRUNNER <sup>.</sup>			EAS 3
	4	<b>3</b> 0	°C
Indicaz	ione di ric	arica	×
Si prega di co desiderato	nfigurare il v	alore	
	3		
		Valore in	npostato
voiume seg	nali acustici	Αα αιτά	a voce
		Sop	ora (3)
			iverno

Spostare verso destra o sinistra il puntino rosso.

Confermare la nuova impostazione con **Se-tzen**.

Chiudendo con **X** non vengono salvate le nuove impostazioni.

La nuova configurazione viene visualizzata nel menù combustioni (Abbrand-Menü). (qui esempio: Configurazione 3)





#### VALVOLA DI REGISTRO 3.3.6



Spostare verso destra o sinistra il puntino rosso.

Confermare la nuova impostazione con Setzen.

Chiudendo con X non vengono salvate le nuove impostazioni.

Sommer (0) = Aus, Spen- funzionamento to, funzione disattivata

estivo

Winter (1) = Ein, Acceso, funzione attivata

funzionamento invernale



Visualizzazione secondo lo stato attuale della valvola di registro

Impostazione di fabbrica: = 1



### 3.4 MEMORIZZAZIONE DATI COMBUSTIONE

La memorizzazione serve ad avere una panoramica sul comportamento delle combustioni.



INFO

Questa opzione è possibile SOLO con porta aperta.



# BRUNNER

Premendo sul tasto **Abbrand-Speicher** si apre la statistica delle combustioni.

Qui vengono visualizzati i dati statistici delle singole combustioni, avvenute dalla messa in servizio della EAS 3.

$\equiv$ Stoccaggio d	lella combustione
BRUNNER	🗅 🛛 EAS 3
	27°C
Combustioni	55
Ricaricare	93
Ore di servizio	3
Errore di accensione del	l fuoco 2
Errore di combustione	14
Stufa calda	45

Il contatore di combustioni è un termine composto da:	Spiegazione
Abbrände = Contatore combustioni	Contatore-combustioni migliaia: quante volte è stata superata la temperatura di soglia e si è passati al li- vello 2.
Nachlegen = Contatore ricariche	Contatore-ricariche: quante volte si è ricaricata la stufa tra i livelli 2 fino 4.
Anheizfehler =Contatore errori accensione	Contatore errori accensione: quante volte è stato re- gistrato un errore di accensione.
Heizfehler = Contatore errore riscaldamento	Contatore errori riscaldamento: quante volte è stato registrato un errore di riscaldamento.
Abbrandstunden = Contatore ore di funzionamento	Contatore ore di funzionamento: per quante ore la centralina è passata tra i livelli 2 fino 4.
<b>Ofen heiß</b> = Contatore stufa calda	Contatore stufa calda: quante volte è stato superato il valore soglia.



### 4 INFORMAZIONI E MESSAGGI DI ERRORE

### 4.1 AVVISI

I seguenti simboli notificano, in primo piano, se sono stati rilevati problemi nel corso della combustione:

#### Errore accensione

La temperatura di accensione non è stata raggiunta nel tempo predefinito.



- Ripetere il processo di accensione

 Per accendere utilizzare un'accendifuoco per es. Fidibus; non utilizzare accendifuoco liquidi!

- Per il processo di accensione utilizzare legna in tagli piccoli.



#### Errore riscaldamento

La temperatura soglia non è stata raggiunta nel tempo predefinito. -> Utilizzare solo legna da ardere secca e nella quantità raccomandata. Combustibili non adatti / rifiuti non possono essere bruciati.



#### Porta aperta

La porta della stufa è rimasta aperta troppo a lungo.

> Si prega di chiudere la porta della stufa

#### Stufa surriscaldata



La temperatura in camera di combustione ha superato il valore permesso per l'inserto calorifico o caminetto.

- Non utilizzare mai legna in quantità superiore al massimo carico permesso.

- Eseguire una 'pausa/sosta' tra i due intervalli di carica. La stufa sta lavorando con un rendimento sfavorevole.



Se interviene un errore, viene notificato come Pop-Up:



Se compare un'errore Accensione, nell'asse temporale (linea delle fasi) viene rappresentato come segue (rosso):

Se compare un'errore riscaldamento, nell'asse temporale viene rappresentato come segue: L'errore viene indicato anche nella riga di testo inferiore:





Per ulteriori errori (F11, 12, 13 etc.) compare solo una Info sotto a sinistra nella riga-Info.



### 4.2 MESSAGGI DI ERRORE

Scher- mo	Messaggi di errore e possibili cause
F01	Rottura sensore L'elemento termico in camera di combustione è difettato e deve esse- re sostituito.
F02	Polarità dell'elemento termico L'elemento termico in camera di combustione è collegato in modo er- rato.
F11	Il servomotore del controllo per l'aria comburente non ha raggiunto la posizione di riferimento specificata.
F12	Il servomotore del controllo per l'aria comburente non ha raggiunto la posizione di riferimento specificata.
F13	Il servomotore del controllo per l'aria comburente non ha raggiunto il punto di riferimento.
F14	Manca la comunicazione tra l'attuatore dello sportello dell'aria combu- rente e l'unità di controllo (EAS/EOS).
F21	Il servomotore della valvola di frenaggio non ha raggiunto la posizione di riferimento specificata.
F22	Il servomotore della valvola di frenaggio non ha raggiunto la posizione di riferimento specificata.
F23	Il servomotore della valvola di frenaggio non ha raggiunto il punto di riferimento.
F24	Nessuna comunicazione tra l'attuatore della servomotore della valvola di frenaggio e l'unità di controllo (EAS/EOS).
F51	Interruttore contatto porta L'interruttore di contatto porta fornisce una posizione non definita. Possibili cause: Difetto dell'interruttore contatto porta, il cavo di colle- gamento è collegato in modo sbagliato, Interruzione del cavo o spi- notto scollegato.



Scher- mo	Messaggi di errore e possibili cause
FBAT	Nessuna batteria presente o inserita in maniera errata. Inserire corret- tamente batteria!
LBAT	Batteria debole. Sostituire tempestivamente la batteria!
FDEV	Errore interno.

### 4.3 LED- GESTIONE ERRORI

#### Gestione errori con EAS3 senza Display

In caso di errore (NON avviso) -> il LED lampeggia.

Errore	Spiegazione e possibili cause	
F51	Interruttore porta L'interruttore indica una posi- zione non definita. Possibili cause: difetto intettutore por- ta, cavo non correttamente collegato, rottura cavo o spi- notto scollegato.	illustrazione 14: Il LED Iam- peggia in BLU



Errore	Spiegazione e possibili cause	
F01 F02	Sonda camera di combustio- ne La sonda termica in camera di combustione è rotta / col- legata errata / rottura cavo / rottura spinotto.	illustrazione 15: II LED Iam- peggia in VERDE
F11 - F14	Errore motore K1 Nessuna comunicazione o posizione non raggiunta.	illustrazione 16: II LED lam- peggia in ROSSO
F21 - F24	Errore motore K2 Nessuna comunicazione o posizione non raggiunta.	



### 4.4 RESET ERRORE

#### **Reset Popup errore**



o L'errore viene resettato premendo su **Schließen** (chiudere)

Se l'errore si ripresenta, viene nuovamente indicato

o Premendo su **X** l'indicazione dell'errore rimane visualizzata nella riga-info



o Premendo sul codice **Er** 

o Premendo sul codice **Errore** presente nella riga-info compare un Pop up

o L'errore viene resettato premendo su **Schließen** (chiudere)

Se l'errore si ripresenta, viene nuovamente indicato.

o Premendo su **X** l'indicazione dell'errore rimane visualizzata nella riga-info

## Visualizzazione o

**Reset Errore-F** 



### 5 AGGIORNAMENTO DELLA EAS3



*IMPORTANTE:* nel corso dell'aggiornamento *PORRE ATENZIO- NE*:

- 1. La porta deve essere aperta
- 2. Distanza tra dispositivo mobile ed EAS 3 : max. 3m
- 3. Batteria del dispositivo mobile minimo 30%



### INFORMAZIONI!!! NUOVO:

Il software di controllo EAS3 è integrato nell'app e viene aggiornato direttamente tramite l'app.

Scarica l'app EAS 3 sul tuo dispositivo mobile e utilizzala per aggiornare il controllo EAS 3.

Il software di controllo EAS3 è integrato nell'app e viene aggiornato direttamente tramite l'app.

# BRUNNER

All'apertura della App viene verificato se è installata l'ultima versione Software sulla centralina EAS3 (vedasi l'indicazione Versione attuale).

E' necessario eseguire l'aggiornamento affinchè App e centralina EAS3 possano continuare a funzionare senza problemi  $\rightarrow$ Si prega di premere **UPDATE STARTEN** (= avviare aggiornamento).

$\equiv$ Aggiornar	e					
BRUNNER <sup>.</sup>		⊡.	EAS 3			
Versione corrente: Versione disponibile:	3.18 3.25					
Per l'aggiornamento è necessario che il dispositivo mobile ei controller siano mantenuti vicini (max. 3m). La porta del forno deve essere aperta. Da verificare anche lo stato di carica del dispositivo mobile (> 30%); il dispositivo mobile può essere collegato a una fonte di alimentazione esterna						
L'aggiornamento è in corso (ca. 30 min) 4%						

Ad aggiornamento lanciato, dopo pochi attimi verrà visualizzata la percentuale del processo di aggiornamento.

Se si clicca su menù **senza** avviare l'aggiornamento, **non sarà più possibile ga**rantire il corretto funzionamento dell'app.

Se l'aggiornamento è stato completato (= 100%), l'app sarà completamente utilizzabile.



Informazioni a riguardo della versione attuale ed alle novità introdotte possono essere verificate sotto **Menù** / **Update**:



$\equiv$ Aggior	≡ Aggiornare					
BRUNNER <sup>.</sup>			EAS 3			
Il firmware EAS è attuale						
Versione corrente:	3.25					
Versione disponibile	a: 3.25					
mobile e il controller siano mantenuti vicini (max. 3m). La porta del from deve essere aperta. Da verificare anche lo stato di carica del dispositivo mobile (> 30%); il dispositivo mobile può essere collegato a una fonte di alimentazione esterna						
# BRUNNER

Nota sul genere: per una migliore leggibilità, in questa documentazione si utilizza il maschile generico. Se non diversamente indicato, le denominazioni personali utilizzate in questa documentazione si riferiscono a tutti i generi..

#### **Ulrich Brunner GmbH**

Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0 info@brunner.de

www.brunner.de

I prodotti BRUNNER vengono offerti e commercializzati esclusivamente tramite aziende specializzate del settore. Con riserva di errori, modifiche tecniche e di assortimento. Tutte le immagini possono contenere componenti con funzioni aggiuntive o dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. La ristampa o duplicazione, anche solo di un estratto di tutta la nostra documentazione è permessa solo con espressa autorizzazione scritta dell'editore. © Ulrich Brunner GmbH.

® BRUNNER è un marchio registrato

DokuNr.: 202985



©2025





# INNHOLD

1	For	berede	lse			4
	1.1	Installe	r app			4
	1.2	Kompa	tibilitet og	kjente beg	rensninger	4
		1.2.1	Hjemme	enettverksk	ompatibilitet	4
			1.2.1.1	Ruter hjer	nmenettverk	4
			1.2.1.2	WiFi-tilkob	bling	5
			1.2.1.3	Kompatibi	litet til enheter (smarttelefon	,
				etc.)		6
				1.2.1.3.1	Produsent HUAWEI	6
				1.2.1.3.2	Produsent XIAOMI	7
				1.2.1.3.3	Hersteller GOOGLE	7
				1.2.1.3.4	Produsent SAMSUNG	9
				1.2.1.3.5	Produsent Apple	9
	1.3	3 Første gangs registrering				11
		1.3.1	Registre	ering for ku	nden	11
		1.3.2	Registre	ering for hå	ndverkeren	17
		1.3.3	Reset V	ViFi EAS 3.		21
	1.4	Flere E	AS 3-kon	trollere		22
2	Altn	nuligm	ann			25
	2.1	Parame	etermeny	for håndvei	kere	25
		2.1.1	Innstillin	ng av eksiste	erende varmeelement	
			(P100)			27
		2.1.2	Kalibrer	ing av moto	or (P200)	28
			2.1.2.1	Testkjørin	g av motor	30
		2.1.3	Parame	tere for var	meelementet (P300)	31
		2.1.4	Parame	tere for bre	nning (P400)	32
		2.1.5	Genere	lle paramet	ere I (P500/1)	34
		2.1.6	Genere	lle paramet	ere 2 (P500/2)	35



		2.1.7	Parameter for spjeldklaff (P600)	37
		2.1.8	Kalibrering av spjeldene i EAS-appen	39
	2.2	Avloggi	ng av håndverker	41
3	Kun	de		42
	3.1	Registre	ering for kundemenyen	42
	3.2	Kunden	neny	43
		3.2.1	Status for brenning	45
		3.2.2	Status for avbrenningsminne (=Abb-	
			rand-Speicher)	48
		3.2.3	Meny for avbrenning (=Abbrand-Menü)	49
		3.2.4	Alternativer-menyen (=Optionen)	51
		3.2.5	Teknisk informasjon (=Technische Informatio-	
			nen)	52
	3.3	Mulige i	nnstillinger i burn-up-menyen	52
		3.3.1	S+ (utvidet brenning)	53
		3.3.2	Eco-modus	54
		3.3.3	Lysstyrken på bakgrunnsbelysningen	55
		3.3.4	Stille inn signaltonen	56
		3.3.5	Innstilling av påfyllingsinstruksjoner	57
		3.3.6	Spjeldklaff	59
	3.4	Logger	for avbrenning	60
4	Info	rmasjo	n og feilmeldinger	62
	4.1	Merkna	der	62
	4.2	Feilmel	dinger	64
	4.3	LED-fei	lhåndtering	65
	4.4	Tilbakes	stilling av feil	67
5	EAS	3-oppd	latering	68
			-	



# 1 FORBEREDELSE

# 1.1 INSTALLER APP

For å kunne bruke EAS 3 via appen, må appen først installeres på en passende enhet (Android, iOS).

# 1.2 KOMPATIBILITET OG KJENTE BE-GRENSNINGER

## 1.2.1 HJEMMENETTVERKSKOMPATIBILITET

## 1.2.1.1 RUTER HJEMMENETTVERK

#### Fritz!Box

Foreløpig ingen begrensninger kjent/rapportert (inkludert full kompatibilitet for modeller med Wifi Standard 6).

#### **Telekom Speedport**

Kompatibiliteten varierer for øyeblikket avhengig av maskinvare-/programvarevarianten.

Det er for tiden 2 varianter:

1) Gammel enhetsmaskinvare (HW-versjon Speedport Smart 3) / Gammel enhetsprogramvare (SW-versjon 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  Kompatibel

2) Gammel enhetsmaskinvare / ny enhetsprogramvare Kompatibilitet kan oppnås gjennom separate innstillinger på ruteren





#### Løsningstilnærming:

Aktiver følgende porter for Internett i ruteren for «EAS3»enheten:

- 443 (https)
- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

#### **D-LINK / flere rutere**

Ingen begrensninger kjent/rapportert for øyeblikket.

# 1.2.1.2 WIFI-TILKOBLING

#### Kryptering av WLAN-tilkoblingen (WPA)

EAS3 WLAN-brikken støtter ikke WPA3-kryptering. EAS3 kan kun integreres i WLAN-nettverk med WPA2-kryptering.



#### Løsningstilnærming:

Bitte im Router des Heimnetzwerks, in dem die EAS3 eingebunden werden soll den WLAN Verschlüsselungstyp auf WPA2 stellen.

#### Frequenzband der WLAN Verbindung (2,4GHz vs. 5GHz)

Der WLAN-Chip der EAS3 unterstützt keine Verbindung mit WLAN-Netzwerken im 5GHz Frequenzband. Es werden nur WLAN-Netzwerke mit 2,4GHz unterstützt.

# BRUNNER



#### Løsningstilnærming:

Aktiver 2,4 GHz WLAN i ruteren til hjemmenettverket og lagre tilgangsdataene (SSID, passord) til 2,4 GHz WLAN i EAS3.

**Legge merke til:** Under visse omstendigheter kan disse være andre tilgangsdata enn 5GHz WLAN! Tilgangsdataene består alltid av nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel, passord, ...). Minimum SSID er 1 tegn, maksimum SSID er 64 tegn Minimum passord er ruterspesifikt, maksimalt passord er 64 tegn

# 1.2.1.3 KOMPATIBILITET TIL ENHETER (SMARTTELE-FON, ETC.)



#### FARE:

Når du kobler til en ny enhet (smarttelefon, nettbrett, etc.), sørg for at EAS3-appen er helt lukket på alle andre enheter. Det kan hende at appen ikke lenger er åpen i bakgrunnen.

# 1.2.1.3.1 PRODUSENT HUAWEI

#### **Operativsystem «Android»**

Foreløpig kun begrenset kompatibilitet eller opp til en viss programvareversjon (modeller med OS fra P40 er ikke/begrenset kompatible.



### 1.2.1.3.2 PRODUSENT XIAOMI

#### **Operativsystem «Android»**

Ingen kompatibilitet.

## 1.2.1.3.3 HERSTELLER GOOGLE

#### Betriebssystem "Android"

For å pare appen på sluttenheten (EAS3-appen) med EAS3, settes et WLAN midlertidig opp av EAS3, som sluttenheten ringer inn på. Det er ingen tilkobling til Internett innenfor dette WLAN. Google Pixel-enhetene oppdager dette og ignorerer som standard denne tilkoblingen til fordel for å koble til Internett via SIM-kortets parallelle bane. Bruken av EAS3-hotspot (WLAN) må bekreftes separat.



Løsningstilnærming: Bekreft aktivt WLAN-tilkoblingen på enheten (Google Pixel, Samsung-enheter) (se forklaring vedlagt)

Die Google Pixel-Geräte haben das «Feature», dass sie die Wifi-Verbindung nicht «nutzen», wenn erkannt wird, dass dieses WiFi nicht mit dem Internet verbunden ist.

I dette tilfellet fortsetter LTE-tilkoblingen å bli brukt. Du må eksplisitt angi at du fortsatt vil ha/bruke WiFi-tilkoblingen.

Dies ist auch daran zu erkennen, dass kein WiFi-Symbol in der Statuszeile angezeigt wird:





En «vellykket tilkobling» med EAS3user «uten Internett-tilkobling i bakgrunnen» indikeres med et WiFi-symbol med ! merket:



Nedenfor er «instruksjonene» for vellykket «paring» med WiFi:

- 1) Aktiver WiFi
- 2) Koble til WiFi «EAS3user»

3) Et varsel vil vises: «Nettverk har

ikke internettilgang»



4) Bestätige mit Ja

-----

5) Falls die Abfrage bereits mit **Nein** quittiert wurde, muss zuerst das EAS3user Wifi gelöscht werden, damit die Benachrichtigung erneut erscheint und ausgewählt werden kann.





## 1.2.1.3.4 PRODUSENT SAMSUNG

#### Operativsystem "Android"

Noen Samsung-enheter oppfører seg på samme måte som Google Pixel-enheter. For å etablere kompatibilitet, må trinnene som er identiske med de for å etablere kompatibilitet med Google Pixel-enheter (se :<u>"Hersteller GOOGLE"</u>) zu tas i betraktning.

## 1.2.1.3.5 PRODUSENT APPLE

#### **Operativsystem «iOS»**

Begrenset kompatibilitet for Apple-produkter er kjent.

#### 1. Innledende kobling

Det er flere alternativer/baner for den første koblingen av EAS3-appen med EAS3-kontrollen som kan være nyttige:

# BRUNNER



### Løsningstilnærming 1:

Start flere paringsforsøk. Det er tilfeller der tilkoblingen plutselig fungerer etter 5-100 forsøk



#### Løsningstilnærming 2:

Etter kobling med EAS3-appen på en Android-enhet fungerer ofte også koblingen med Apple-enheter.

#### 2. Oppdater EAS3-kontroll:

En oppdatering av EAS3-kontrollen initiert via APPLE-enheten forblir fast på et definert tidspunkt (% fremgang). Å starte oppdateringsprosessen gjentatte ganger fører til samme resultat og identisk fremdriftsvisning.

#### Løsningstilnærming:

Det er nødvendig å pare kontrollen på nytt med appen til sluttenheten:

1. Koble fra EAS3-kontrollen i minst 10 sekunder (slå av strømmen)



2a. Variant med display: Sett WIFI-bryteren til AV og deretter tilbake til PÅ

2b. Variant uten visning: Hold knappen på kontrollen inne i 2 sekunder - noen sekunder senere lyser LED blått

3. Start sammenkoblingsprosessen via EAS3-appen på sluttenheten (koble EAS3 WLAN til kontrollen, start appen osv. .)



# 1.3 FØRSTE GANGS REGISTRERING

Etablere en forbindelse via WiFi:

Etter installasjonen må det opprettes en punkt-til-punkt-forbindelse mellom sluttenheten og EAS 3.

## 1.3.1 REGISTRERING FOR KUNDEN



OBS

Påmelding kan KUN skje når ovnsdøren er åpen! $\rightarrow$  Åpne ovnsdøren til den kalde ovnen. Det skal ikke være fyring og ingen glør i ovnen.

EEAS 3 uten skjerm:

- LED-en på enheten lyser «blått»





EAS 3 med display:

- LED =1

- Koble enheten til brukertilgangspunktet (Useraccesspoint):

### WiFi-navn: EAS3user

Password: BR123456

		=	Start	540.2
Åpne appen;	Tilknytningsetablering:	BRUI	NNER VillkC Verbindung mit	EAS 3
			Ve	rbindung startet







#### Ingen vellykket tilkobling

### → Klikk PRØV IGJEN = ERNEUT VERSUCHEN

#### Hvis tilkoblingen lykkes, vises BYTT TIL HJEMMENETTVERK-knappen = INS HEIMNETZWERK WECHSELN

$\equiv$ Start	
BRUNNER	EAS 3
Willkomm	en!
Verbindung nicht erfolgreid	sh.
ERNEUT VERSUCHEN	
PROBLEMBEHEBUNG	
PROTOKOLL ANZEIGEN	
≡ Start	
≡ Start BRUNNER	EAS 3
≡ Start BRUNNER	EAS 3
≡ Start BRUNNER	EAS 3
≡ start BRUNNER Willkomm	eas 3
Start BRUNNER WILLKOMM INS HEIMNETZWERK WECH	EAS 3 En!
Start BRUNNER WIIIkomm INS HEIMNETZWERK WECH	EAS 3 CN!
Start BRUNNER Willkomm INS HEIMNETZWERK WECH:	EAS 3 En!
■ Start BRUNNER WIIIKOMM INS HEIMNETZWERK WECH	EAS 3 EN!
■ Start BRUNNER WIIIkomm INS HEIMNETZWERK WECH:	EAS 3 en!
■ Start BRUNNER <sup>®</sup> WIIIkomm      INS HEIMNETZWERK WECH	EAS 3 en!



Trykk BYTT TIL INS **HEIMNETZWERK WECHSELN** = HJEMMENETTVERK og skriv inn WiFi-dataene dine.





Merk

EAS3-kontrollen kan bare integreres i WLAN-nettverk som støtter 2,4GHz-standarden. Aktiver om nødvendig 2,4 GHz WLAN i ruteren og bruk innloggingsdataene (SSID, passord [nettverksnøkkel])

Eksempler: Ruter - WLAN-data:





Image 1: f.eks. Fritz-Box



Image 2: f.eks. TP-Link-Box



Configuration üb	er Internet-B	rowser:	http://spe	edport.ip					
VLAN-Name (SS VLAN-Schlüssel	SID): (WPA2):				CE		Tele	efone	
Kundenservice-H	lotline:					8543/01/84	3	3	
ur mit Original	Steckernetzg	gerät für					8	8	
speedport w 724	4V Typ A ven	wenden!					1	2	
		11.1	LANIA	1410	1.411.2	LANIA			

Image 3: f.eks. Speedport

Hvis du har byttet til hjemmenettverket:

- Det brennende displayet vises med det grønne tilkoblingssymbolet på WLAN-ikonet:





LED-en på enheten lyser «grønt»





- vises på displayet: LED = 2



INFO

Du kan bare logge ut = Log-out når du lukker appen i bakgrunnen på mobiltelefonen. Viktig hvis du vil at spesialisten skal logge på din EAS.

# 1.3.2 REGISTRERING FOR HÅNDVERKEREN





#### OBS

Påmelding kan KUN skje når ovnsdøren er åpen!→ Åpne ovnsdøren til den kalde ovnen. Det skal ikke være fyring og ingen glør i ovnen.



INFO For at spesialistbedriften skal logge inn på EAS-appen, må kunden avslutte tilgangen (*Kundeutlogging skjer automatisk når appen lukkes på enheten*).

- BFor den skjermfrie versjonen, trykk på den røde knappen i **fem sekunder**.



Image 4: EAS 3 ohne Display



Image 5: EAS 3 mit Display

- Hvis versjonen med display er i bruk, trykk «Enter»-tasten på displayet i **fem se***kunder*. På EAS 3 med display må WiFi være aktivert i menyen!



- LED-en på enheten lyser «rødt»:





EAS 3 med display: LED = 3

- Koble sluttenheten til tjenestetilgangspunktet (Serviceaccesspoint):

WiFi-navn: EAS3SERVICE

Passwort: BR987654321



Åpne appen;

Tilkoblingsetablering:

Ingen vellykket tilkobling:

→ Klikk PRØV IGJEN = ERNEUT VERSUCHEN







Etter en vellykket tilkobling vises siden automatisk

"Handwerker Anmeldung" =Håndverkerregistrering.

Vennligst skriv inn **PIN 84307** og bekreft med LOGIN =**ANMELDEN** for å aktivere tjenestetilgangen.

Hvis registreringen (autentiseringen) er vellykket, hopper appen automatisk til håndverksmenyen. For detaljer, se instruksjonsdelene under *Parametermeny for håndverkere*.





MERK For EAS 3 med display må WiFi være aktivert i menyen!

## 1.3.3 RESET WIFI EAS 3

Hvis feil nettverksnavn og/eller passord angis når du logger på hjemmenettverket, kan ikke EAS 3 koble seg til hjemmenettverket. WiFi-symbolet på EAS 3 med display begynner å blinke og slukker helt etter en stund, lysdioden på baksiden slukker. Med EAS 3 uten display slukker LED-en.

Den samme effekten oppstår hvis du ønsker å betjene en EAS 3 som allerede er integrert i et hjemmenettverk i et annet nettverk.

Den eneste løsningen er å tilbakestille WiFi-funksjonen og registrere seg på nytt i ønsket hjemmenettverk.



#### EAS 3 med display:

Trykk kort på Enter-tasten én gang og du er i brukermenyen, S+ vises. Bruk pil opp for å gå til menyelementet WiFi. Displayet viser 1. Trykk kort på Enter-tasten én gang og 1-en begynner å blinke. Bruk pil ned-tasten for å stille inn 0, 0 blink. Bekreft kort én gang med Enter-tasten, 0 vises permanent. Trykk kort på Enter-tasten én gang og 0-en begynner å blinke. Bruk pil opp for å angi 1, 1 blink. Bekreft kort én gang med Enter-tasten; 1 vises permanent. Trykk kort på ESC-tasten én gang for å gå ut av brukermenyen.

Nå skal WiFi-symbolet være permanent igjen og LED-en skal lyse BLÅTT. Vi fortsetter som beskrevet i instruksjonene med direkte tilkobling til EAS 3user.....

Prosessen må kanskje utføres en gang til.

#### EAS 3 uten display

Trykk og hold tilbakestillingsknappen på kontrollen (rød knapp) i 2 sekunder.

LED-en skal nå lyse BLÅTT.

Vi fortsetter som beskrevet i instruksjonene med direkte tilkobling til EAS 3user.....

Prosessen må kanskje utføres en gang til.

# 1.4 FLERE EAS 3-KONTROLLERE

#### Metode:

- 1. Gi den første EAS3-kontrollen til forsyningsspenningen
- 2. Etabler en tilkobling via «EAS3User»-tilgangspunktet "EAS3User"



den Heimnetzwerk":

a. Skriv inn WiFi-data

b.Skyv den røde glidebryteren nederst til høyre

c. Gi et navn til den første EAS3 (f.eks. EAS3-stue)

- 5. LED-en på kontrollen lyser grønt når du har logget på hjemmenettverket
- 6. Fjern den første EAS3 fra forsyningsspenningen
- 7. Gi den andre EAS3-kontrollen til forsyningsspenningen
- 8. Etabler en tilkobling via «EAS3User»-tilgangspunktet= AccessPoint "**EAS3U-ser**"
- 9. Klikk på "Bytt til hjemmenettverk"= "Wechsel ins Heimnetzwerk"

3.Klikk på "Bytt til hjemmenettverk"= "Wechsel ins Heimnetzwerk"



- a. Angi WiFi-data
- b. Gi et navn for den andre EAS3 (f.eks. EAS3 Office)





Anmeldung Heimnetzwerk

Bitte Netzwerknamen (SSID) und Kennwort für EAS3 Heimnetzwerk eingeben:

ANMELDEN

Mehrere Steuerungen verwalten?

EAS 3

Ś

BRUNNER

EAS3 Büro





- 11. LED lyser grønt når du har logget på hjemmenettverket
- 12. Nå kan den første EAS3 kobles til forsyningsspenningen igjen

13. De to EAS3 kan nå sees under "Mine kontroller"= "Meine Steuerungen"

Info: Navnene på EAS3 kan muligens endres her.

14. Den respektive EAS3 kan nå velges i menypunktet"Brenning" = "Abbrand"a. Visning av EAS3-kontoret:



INNI

2



#### PARAMETERMENY FOR HÅNDVERKERE 2.1

Logg deg på som et spesialisert firma (håndverker) (se kapittelet Registrering for håndverker).

b. Ved å klikke på nummeret til EAS - gul markering -

kan du bytte mellom de to EAS3-kontrollene:

Hvis du har byttet til håndverkerprogrammeringsmodus (LED-en lyser rødt), EAS 3-appen er åpen og du har logget inn (autentisering), vises håndverkermenyen automatisk.









≡ Hand	werker-Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🗈 🗈 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

Når du blar, kommer du til de andre menynivåene.

≡ Hano	dwerker Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II
P600	Drosselklappe K2



## 2.1.1 INNSTILLING AV EKSISTERENDE VARMEELE-MENT (P100)



Trykk på knappen Auswahl Heizeinsatz= Velg varme element for å åpne P100-menyen. Klikk på linjen med varmeelementet = Heizeinsatz for å åpne en hurtigmeny.



Image 6: Eksempel: valgt varmeinnsats: BKH nr. 46



Du kan nå velge varmeelement 01 til 070. Nummeret som er tilordnet varmeelementet, finner du i *programmeringsveiledningen* eller i *installasjonsveiledningen* (kapittel Idriftsetting av EAS 3).

Etter valget må verdien bekreftes ved å klikke på **Setzen= Set**.



# 2.1.2 KALIBRERING AV MOTOR (P200)



Når du trykker på knappene **Kalibre**ring K1 og K2 =Kalibrierung K1 und K2 , åpnes menyen *P200-menyen* for motorkalibrering.



# BRUNNER

# MERK: P203, P204 spjeldklaff = Drossel

vises bare med integrert spjeldklaff.

Klikk på **Start P201**  $\rightarrow$  Motoren kjøres til 100 %, hvis ikke allerede gjort, og deretter til 0 %. Motoren kan nå kalibreres manuelt. Trykk på **+** eller **-** for å gjøre dette.

Knappen **Reset P202 tilbakes** tiller motoren til fabrikkinnstillingen og avbryter kalibreringen.

Klikk på **Enter** for å lagre den nye motorposisjonen.

#### Merk:

Motorkalibreringen for spjeldet fungerer på samme måte som for luftspjeldet.





# 2.1.2.1 TESTKJØRING AV MOTOR

#### Funksjon P205 og P206

- Trykk på ENTER-knappen og hold den inne i 5 sekunder for å gå inn i parametermenyen.
   > P100 vises på displayet.
- Bruk enter-tastene for å stille inn til **P200**.
- Trykk ENTER en kort stund til P205 eller P206 = indikasjon av aktuell motorposisjon vises på displayet
- Trykk ENTER
  -> verdien for aktuell motorposisjon blinker (Merk: Funksjonen er KUN tilgjengelig med åpen lastdør)
- med piltastene kan motoren flyttes
- ESC eller ENTER

-> motoren åpner seg igjen ved 100 %, dette betyr at verdien<u>IKKE er lagret</u> som ved motorkalibrering**(P201** eller **P203** )





### 2.1.3 PARAMETERE FOR VARMEELEMENTET (P300)

≡ Hand	werker-Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

I denne menyen kan du stille inn parametere for varmeelementet.

Verdiområdene finner du i *programmeringsveiledningen* (kapittelet *Varmeelementparametere*).



Etter automatisk overføring av data vises de aktuelle verdiene for hver parameter for det innstilte varmeelementet under **P300 Parametere for varmeelement =Parameter Heizeinsatz**.

Hvis verdiene ikke kan vises på én side, blar du nedover.



← Servio	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P307	75%
P308	60%
P309	50%
P310	800°
P311	350°
P312	250°
P313	Werkseinstellungen
	Daten gelesen



Varmeelementparametrene kan tilbakestilles ved å klikke på **den siste parameteren Fabrikkinnstillinger**. For å gjøre dette må lokalmenyen bekreftes med **Jetzt rücksetzen= Tilbakestill nå**.



# 2.1.4 PARAMETERE FOR BRENNING (P400)



I denne menyen kan du stille inn parametrene for brenningen.

Verdiområdene finner du i *programmeringsinstruksjonene* på (kapittelet Burnup *parameters*).





Etter automatisk overføring av data vises de aktuelle verdiene for hver parameter for det innstilte varmeelementet under **Parameter Abbrand = Burn-up parameters.** 

Hvis verdiene ikke kan vises på én side, blar du nedover.

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P400	Parameter Abbrand
P401	20%
P402	100°
P403	15min
P404	30min
P405	100°
P406	300min

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 EAS 3
	142°C
P401	20%
P402	100°
P403	15min
P404	30min
P405	100°
P406	300min
P407	Werkseinstellungen

Parametrene for avbrenningen kan tilbakestilles ved å klikke på den siste parameteren **Fabrikkinnstillinger**.

For å gjøre dette må lokalmenyen bekreftes med **Jetzt rücksetzen= Tilbakestill nå**.





# 2.1.5 GENERELLE PARAMETERE I (P500/1)

≡ Handv	werker-Menü
BRUNNER	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

I denne menyen kan du stille inn de generelle parametrene i del 1 (P501 - P512). Verdiområdene finner du i *programmeringsveiledningen* (kapittelet Generelle *parametere*).



De aktuelle verdiene for hver parameter vises under **P500/1 Generell parameter =Parameter Allgemein 1** etter at dataene er overført automatisk.

Hvis verdiene ikke kan vises på én side, kan du bla nedover.

← Service-Parameter		
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3	
	142°C	
P500/1	Parameter Allgemein 1	
P501	1	
P502	0	
P503	0min	
P504	500°	
P505	1s	
P506	3s	
	Daten gelesen	

← Service-Parameter		
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3	
	142°C	
P507	10min	
P508	3min	
P509	30*	
P510	15min	
P511	30min	
P512	10s	
P518/1	Werkseinstellungen	
	Daten gelesen	



Parametrene for avbrenningen kan tilbakestilles ved å klikke på den siste parameteren **Fabrikkinnstillinger**. For å gjøre dette må lokalmenyen bekreftes med **Jetzt rücksetzen= Tilbakestill nå**.

Bestätigung	
Sollen die Parameter tat Werkseinstellung zurück	sächlich auf gesetzt werden?
	Jetzt rücksetzen

## 2.1.6 GENERELLE PARAMETERE 2 (P500/2)



I denne menyen kan du stille inn de generelle parametrene del 2 (P513 - P517). Verdiområdene finner du i *programmeringsveiledningen* (kapittelet Generelle *parametere*).




De aktuelle verdiene for hver parameter vises under P500/2 Generell parameter 2 = Parameter Allgemein 2 etter automatisk overføring av data.

Parametrene P516\* og P517\* vises bare og kan ikke stilles inn; de tilbakestilles ikke ved fabrikkinnstillinger.

\*Denne informasjonen kan endres hvis parametrene utvides.

Hvis verdiene ikke kan vises på én side, blar du nedover.

Parametrene for avbrenningen kan tilbakestilles ved å klikke på den siste parameteren **Fabrikkinnstillinger**. For å gjøre dette må popup-menyen bekreftes med **Jetzt rücksetzen= Tilbakestill nå**.







### 2.1.7 PARAMETER FOR SPJELDKLAFF (P600)

Spjeldklafffunksjonen kan konfigureres i P600-menyen.

De aktuelle verdiene for hver parameter vises under P600 spjeldklaff K2 = Drosselklappe K2 etter automatisk overføring av data:







P602 til P606 vises hvis P601 er satt til**«1**», dvs. at gasspjeldet er konfigurert:

Hvis verdiene ikke kan vises på én side, blar du nedover.

← Ser	vice-Parameter
BRUNNER	🖻 EAS 3
	140°C
P601	1
P602	550*
P603	10%
P604	10%
P605	20'
P606	20*
P607	Werkseinstellungen

← Service-Parameter				
BRUNNER <sup>.</sup>	🛋 EAS 3			
	140°C			
P600	Drosselklappe K2			
P601				
P602	550°			
P603	10%			
P604	10%			
P605	20°			
P606	20°			
	Daten gelesen			

Parametrene for avbrenningen kan tilbakestilles ved å klikke på den siste parameteren **Fabrikkinnstillinger = Werkseinstellungen**. For å gjøre dette må popup-menyen bekreftes med **Tilbakestill nå = Jetzt rücksetzen**.



Hvis P601 er satt til «1», er gassventilen konfigurert og symbolet for gassventilen vises. Dette symbolet endres under drift - avhengig av gjeldende status:





### 2.1.8 KALIBRERING AV SPJELDENE I EAS-APPEN





Følgende gjelder for begge spjeldene:

Kalibreringen skjer kun når døren til brennkammeret er åpen.

Kalibrering av tilluftsspjeldet er ikke mulig for varmeinnsats nr. 30 (KSO)!



Kalibrering er **ikke nødvendig** for det **gjeldende** BRUN-NER-leveringsprogrammet.

Kalibrering er kun nødvendig ved ettermontering av gamle apparater!

- Koble spjeldet eller spjeldbladet mekanisk fra girkassen og sett det i ÅPEN stilling for hånd.

- Forsyne EAS med spenning.

- Gå til parametermenyen for **P201, P202** (kapittel Motorkalibrering P200) og **AUF** =sett til 100 %.

Hvis girkassen fortsatt beveger seg fra en hvilken som helst posisjon til 100 %, må du vente til 100 % er nådd. Koble girkassen og spjeldet eller glidebryteren sammen mekanisk.



Trykk én gang kort på ENTER-knappen. Girkassen beveger seg til 0 % STENGT-posisjon =ZU (0 % blinker); ikke trykk på noen knapper på EAS i denne perioden. Bruk om nødvendig opp-/ned-knappene til å flytte spjeldet eller glidebryteren til ønsket STENGT-posisjon.
Trykk én gang kort på ENTER-knappen for å lagre den nye STENGT-posisjonen. 0 % vises kort på displayet, og deretter går girkassen automatisk tilbake til 100 % ÅPEN-posisjon.



-> Gå ut av parametermenyen, EAS er klar til bruk.

Info: **P202** tilbakestiller kalibreringen til fabrikkinnstillingen, se programmeringsinstruksjonene.

#### K2, spjeldklaff:

- Koble spjeldet mekanisk fra girkassen og sett det i **ÅPEN = AUF** stilling for hånd.

- Forsyne EAS med spenning.

Parameter **P201** er satt til **100** %. Gå til parameter **P203** og sett **100** %. Hvis girkassen fortsatt beveger seg fra en hvilken som helst posisjon til 100 %, vent til **100** % er nådd. Koble girkassen og spjeldet mekanisk sammen, eventuelt vri girkassebraketten til girkasseadapteren og den fleksible akseldriveren passer sammen.

- Trykk kort på ENTER-knappen én gang (i EAS-appen under Motorkalibrering / P203). Girkassen beveger seg til **0** % STENGT-posisjon (0 % blinker), ikke trykk på noen knapper på EAS i denne perioden. Om nødvendig kan spjeldet flyttes til ønsket **STENGT-posisjon = ZU** ved hjelp av opp/ned-knappene.

Trykk én gang kort på ENTER-knappen for å lagre den nye **STENGT-posisjonen** = **ZU**. 0% vises kort på displayet, og deretter går girkassen automatisk tilbake til 100% ÅPEN-posisjon =AUF.

Gå ut av parametermenyen (med  $\leftarrow$ ) -> EAS er klar til bruk.

## 2.2 AVLOGGING AV HÅNDVERKER

Hvis alle parameterinnstillinger i håndverksmenyen er vellykket, *må* håndverkerprogrammeringsmodusen avsluttes.



 $\rightarrow$  LED-en på enheten må ha samme farge som før (blå eller grønn).

For EAS 3 med display: LED = 1 eller 2



## 3 KUNDE

## 3.1 REGISTRERING FOR KUNDEMENYEN



#### OBS

Du kan KUN logge deg på når ovnsdøren er åpen!

 $\rightarrow$  Åpne ovnsdøren til den kalde ovnen. Det må ikke være fyring eller glør i ovnen.



Det er kun når ovnsdøren er åpen at nivået for kunderegistrering (**kundeinnlogging = Kunden-Login**) vises når du velger meny:





Klikk på Kundeinnlogging = Kundenanmeldung og tast inn PIN-koden 9999.

 $\rightarrow$  Du er nå i kundemodus.

Når du har byttet til kundemodus, kan du foreta ulike innstillinger i avbrenningsmenyen.



### 3.2 KUNDEMENY

#### Se systemet ditt

Selv uten å være registrert (logget inn), kan du se visse parametere for din EAS 3. Du trenger bare å registrere deg for å endre parametrene.

#### Innstillinger via EAS 3-appen på systemet ditt

For å kunne gjøre innstillinger i systemet ditt må du bytte til kundemodus. For å gjøre dette må du være koblet til hjemmenettverket.







### 3.2.1 STATUS FOR BRENNING

### **Oversikt (Abbrand)**



#### WLAN-symboler (3)

Avhengig av hvilken WiFi-modus EAS 3 er i, lyser en annen farge på kretskortet. Denne fargen vises 1:1 i appen via tilkoblingssymbolet:



Blå

EAS 3bruker, innledende modus





LED 3 = Rød

BRUNNER



**Oppbrenningskurve (5)** 



### Driftsmodus: Eco av (12)



#### Eco av = Öko aus

Indikasjonene for oppvarmings- og oppvarmingsfeil er deaktivert.

### Utvidet avbrenning (13)



S+

Forlenget vedavbrenning er aktiv. Denne innstillingen kan være nyttig for å unngå/redusere kulldannelse.



### Spjeldklaff (14)

Posisjonen til en tilkoblet (valgfri) spjeldklaff vises i displayområdet til grafikken for forbrenningssyklusen.



3.2.2 STATUS FOR AVBRENNINGSMINNE (=ABB-RAND-SPEICHER)



## BRUNNER

Ved å trykke på knappen **Abbrand-Speicher = Burn-up** memory (avbrenningsminne) åpnes avbrenningsstatistikken.

Her vises den aktuelle statistikken for de enkelte avbrenningene som har funnet sted siden EAS 3 ble satt i drift.



### 3.2.3 MENY FOR AVBRENNING (=ABBRAND-MENÜ)







Ved å trykke på **Abbrand-Menü = menyknappen** Burn-up åpnes menyen med de justerbare parametrene.

Alternativene for de enkelte innstillingene vises i tabellen nedenfor.



Knapp	Betydning	Mulige valg	
S+	Utvidet brenning	Av eller På	
ÖKO= ECO	Øko-modus	Aus= Av eller An= På	
Helligkeit Dis- play= Lysstyr- ke på displayet*	Lysstyrke på displayet*	0 til 100 %.	
Lautstärke Signalton= Volum Signaltone	Intensitet Summer (tone)	<b>2= høyt</b> , 1= middels lydstyrke, <b>0</b> = lav lydstyrke	
Nachlegehinwei- se= Instruksjo- ner for lasting	Oppfølgingsinstruksjo- ner	Aus= Av = 0 (standard) An= På (1) =På, symboler $+ 4$ An= På (2) =På, symbol $+ 6$ fem toner + $4$ An= På (3) =På, symbol $+ 6$ blinkende $+ 4$ An= På (4) =På, symbol $+ 6$ fem varseltoner + blinkende $+ 4$	
Drosselklappe= Rökgasspjäll	Betjening av rökgass- pjäll	Winter= Vinter eller Sommer= sommer	
*Refererer til lysstyrken på en EAS 3 med display.			

#### 3.2.4 ALTERNATIVER-MENYEN (=OPTIONEN)



#### Image 10: Klikk på Meny

Ved å trykke på knappen Optionen= Options åpnes siden for visuelle innstillinger:

oDunkles Thema= Dark theme = valg av appens design: Weiß= hvit eller Schwarz= svart.

oRasterlinie anzeigen =Show grid line = ein / aus= på / av oAktualisierungs-Geschwindigkeit= Refresh speed = valg avoppdateringshastighet for displayene i appen: Schnell= fast, Mittel= medium eller Langsam= slow.

oNummer aktive EAS3= Number of active EAS3 = hvis flere EAS3 er i drift, kan du velge ønsket EAS3.



De ønskede innstillingene må bekreftes ved å klikke på OPTIONEN SPEICHERN= SAVE OP-TIONS





Optionen BRUNNER' 🖻 EAS 3 VISUELLE OPTIONEN Dunkles Thema Rasterlinien anzeigen (i) "Tür öffnen" Hinweis anzeigen Technische Optionen Aktualisierungs-Geschwindigkeit Protokollebene Debu OPTIONEN SPEICHERN

=



### 3.2.5 TEKNISK INFORMASJON (=TECHNISCHE INFOR-MATIONEN)

Informasjon om kontrollversjon/app kan fås her.



## 3.3 MULIGE INNSTILLINGER I BURN-UP-MENY-EN

Kunden (eieren) av EAS 3 kan foreta følgende innstillinger. For å gjøre dette må vedkommende være logget inn i appen (se kapittelet *Innlogging for sluttkunden*).

Gå deretter til Burn-up-menyen - se kapittelet Burn-up-menyen.



### 3.3.1 S+ (UTVIDET BRENNING)



Flytt den røde prikken til høyre eller venstre.

Bekreft den nye innstillingen med **Set**zen= Set.

Avslutt med **X** og ikke lagre en ny innstilling.

**An= På** = S+-funksjonen er aktiv (=1). Informasjonssymbolet vises:



Aus= Av = S+-funksjonen er ikke aktiv (=0).

#### Fabrikkinnstilling: S+ = 0



For kulldannelse (f.eks. ved bruk av hardved) anbefaler vi å sette funksjonen**«S+**» = «utvidet avbrenning» på On (=1, aktiv).

### 3.3.2 ECO-MODUS



Flytt den røde prikken til høyre eller venstre.

Bekreft den nye innstillingen med **Set**.

Lukk med **X** og ikke lagre en ny innstilling.

Av (= ECO-funksjonen er ikke aktiv)(=0). Meldingssymbolet vises:



På (ECO-funksjonen er aktiv)(=1).

Fabrikkinnstilling: Eco = 1



Når eco-modus er aktivert **ECO = Påvises oppvarmings**og oppvarmingsfeil for mer miljøvennlig oppvarmingsatferd, og vises, og et akustisk signal høres.

Med eco-modus = **Av** (deaktivert funksjon) *vises informasjon ved oppvarming og oppvarmingsfeil for mer miljøvennlig oppvarmingsatferd* oppvarmingsatferd vises, men <u>ingen</u> signaltone.

### 3.3.3 LYSSTYRKEN PÅ BAKGRUNNSBELYSNINGEN

Lysstyrken på bakgrunnsbelysningen refererer til lysstyrken på displayet. *Helligkeit des Display= lysstyrken på displayet* på EAS-kontrollenheten.



Flytt den røde prikken til høyre eller venstre.

Bekreft den nye innstillingen med **Set**zen= Set.

Lukk med **X** og ikke lagre en ny innstilling.

Justerbar: fra 0 til 100 % og fabrikkinnstilling: 80 %.



### 3.3.4 STILLE INN SIGNALTONEN

Volumet refererer til signaltonen til EAS-kontrollenheten.



Fabrikkinnstilling: 2

Justerbar: laut= høyt, middels volum, leise= stille.

Flytt den røde prikken til høyre eller venstre.

Bekreft den nye innstillingen med **Set**zen= Set.

Lukk med **X** og ikke lagre en ny innstilling.

### 3.3.5 INNSTILLING AV PÅFYLLINGSINSTRUKSJONER

EAS 3 gir informasjon i form av symboler på forbrenningskurven og en varseltone for å angi riktig tidspunkt for påfylling av drivstoff.

Med innstillingen«1» for påfyllingsanvisningen vises startpunktet for påfyl-

ling av drivstoff med symbolet **P** symbolet.

Hvis temperaturen i forbrenningskammeret fortsetter å synke uten at det

fylles på, vises symbolet for å indikere slutten på den aktuelle påfyllingsperioden.

Etterfylling av drivstoff etter dette tidspunktet er vanligvis ikke lenger tilstrekkelig for en ren forbrenning. (se merknadene i kapittelet «Etterfylling når varmeapparatet er varmt»).

Ved konfigurasjon**«2**» vises i tillegg til symbolet **P** fem korte varseltoner med ett sekunds mellomrom.

Med konfigurasjon«3» « vises en blinkende pil hvert sekund så lenge etter-

varmingsperioden varer.  $\blacklozenge$  i midten mellom de to symbolene  $\triangleright$  og  $\blacklozenge$ .

Ved konfigurasjon**«4**» vises de samme displayene som ved konfigurasjon «3», pluss fem korte pipelyder med ett sekunds mellomrom.

Hvis det **ikke** er behov for påfyllingsinstruksjoner, konfigureres**«0**» og det vises ingen påfyllingsinstruksjoner.

Hvis det oppstår feil av noe slag, gis det ingen påfyllingsinstruksjoner.



≡ Abbrand-Menü		1		ŀ
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3		BRUN	N
	27°C			
S+	Aus		Bi	tte
Öko	An	$\rightarrow$		
Helligkeit Display	80%			
Lautstärke Signalton	Laut			
Nachlegehinweise	Aus			
Drosselklappe	Winter			



Flytt den røde prikken til høyre eller venstre.

Bekreft den nye innstillingen med **Set**zen= Set.

Avslutt med **X** og ikke lagre den nye innstillingen.

 Abbrand-Mentil

 BRUNNER
 C> EAS 3

 Q4°C

 S+
 Aus

 Oko
 An

 Helligkeit Display
 80%

 Lautstärke Signalton
 Laut

 Nachlegehinweise
 An (3)

 Drosselklappe
 Winter

 Braamsteremttiet.
 Laut

Den valgte konfigurasjonen vises i parentes under Burning-menyen = Abbrand-Menü. (eksempel her: konfigurasjon 3)



#### 3.3.6 **SPJELDKLAFF**





Flytt den røde prikken til høyre eller venstre.

Bekreft den nye innstillingen med Setzen= Set

Avslutt med X og ikke lagre den nye innstillingen.



Fabrikkinnstilling: = 1



## 3.4 LOGGER FOR AVBRENNING

Avbrenningsloggen gir en oversikt over avbrenningsatferden.



Image 13: Klikk på menyen

INFO

Dette valget er KUN tilgjengelig når ovnsdøren er åpen.



## BRUNNER

Ved å trykke på knappen **Abbrand-Speicher = Burn-up** memory (avbrenningsminne) åpnes avbrenningsstatistikken.

Her vises den aktuelle statistikken for de enkelte avbrenningene som har funnet sted siden EAS 3 ble satt i drift.



Avbrenningslogger er en samle- betegnelse som består av:	Forklaringer		
Abbrände= Burn-ups	Burn-off-teller: hvor ofte gjærtemperaturen ble over-		
= Burn-up-teller	skredet og endret til nivå 2.		
Nachlegen= Påfylling	Påfyllingsteller: hvor ofte det er foretatt påfylling i		
= Påfyllingsteller	trinn 2 til 4.		
Anheizfehler= Oppvarmingsfeil	Oppvarmingsfeilteller: hvor ofte det ble gjort en opp-		
= Oppvarmingsfeilteller	varmingsfeil.		
Heizfehler= Oppvarmingsfeil	Oppvarmingsfeilteller: hvor ofte det har oppstått en		
= Oppvarmingsfeilteller	oppvarmingsfeil.		
Abbrandstunden= Brennetimer = Driftstimeteller	Driftstimeteller: hvor mange timer kontrollenheten har vært innenfor nivåene 2 til 4.		
<b>Ofen heiß= Varm ovn</b>	Ovnvarmeteller: hvor ofte terskelverdien ble over-		
= Teller for varm ovn	skredet.		



## 4 INFORMASJON OG FEILMELDINGER

## 4.1 MERKNADER

Følgende informasjonssymboler viser ved første øyekast om det er problemer under drift:

#### Oppvarmingsfeil

Oppvarmingstemperaturen ble ikke nådd innen den angitte tiden.



Gjenta oppvarmingen

Bruk et egnet oppvarmingshjelpemiddel som f.eks. en fidibus til oppvarmingen, aldri flytende oppvarmingshjelpemidler!
Bruk små trebiter til oppvarmingen.



#### Oppvarmingsfeil

Grensetemperaturen ble ikke nådd innen den angitte tiden. -> Bruk kun tørre vedkubber i den angitte mengden. Uegnet brensel/avfall må ikke brennes.



Dør åpen

Komfyrdøren har stått åpen for lenge.

> Vennligst lukk ovnsdøren

#### Ovnen er**varm**



Temperaturen i brennkammeret er over den tillatte verdien for varmeeller peisinnsatsen.

- Bruk aldri mer enn maksimalt tillatt mengde brensel.

- Ta en «varmepause» mellom oppvarmingsintervallene. Kaminsystemet arbeider med en ugunstig virkningsgrad.

Hvis det foreligger en feilmelding,
vises den som et popup-vindu:

Feilen vises også nederst på tekstlinjen:





Hvis det er en oppvarmingsfeil, vises denne på tidsaksen (tidslinjen) som følger (rød):

Hvis det er en oppvarmingsfeil, vises dette på tidslinjen på følgende måte:



≡ Anze	ige Abbrand
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	218°C
<b>k</b> - - - - -	
-	
O 15:39	
F13	





## 4.2 FEILMELDINGER

Visning av feil- mel- dinger	Feilmeldinger og mulige årsaker
F01	Sensorbrudd Termoelementet i forbrenningskammeret er defekt, eller det er brudd på kabel eller plugg.
F02	Termoelementpolaritet Termoelementet i forbrenningskammeret er feil tilkoblet eller defekt.
F11	Aktuatoren for forbrenningsluftklaffen har ikke nådd den spesifiserte referanseposisjonen.
F12	Aktuatoren for forbrenningsluftklaffene har ikke nådd den angitte referanseposisjonen.
F13	Aktuatoren for forbrenningsluftspjeldet har ikke nådd referansepunk- tet.
F14	Ingen kommunikasjon mellom aktuatoren for forbrenningsluftspjeldet og kontrollenheten (EAS/EOS).
F21	Aktuatoren til gassventilen har ikke nådd den spesifiserte referanse- posisjonen.
F22	Aktuatoren til gassventilen har ikke nådd den angitte referanseposi- sjonen.
F23	Aktuatoren til strupeventilen har ikke nådd referansepunktet.
F24	Ingen kommunikasjon mellom spjeldventilens aktuator og kontrollen- heten (EAS/EOS).
F51	Dørkontaktbryter Dørkontaktbryteren signaliserer en udefinert posisjon. Mulige årsa- ker: Defekt dørkontakt, feil tilkoblingskabel, kabelbrudd eller frakoblet støpsel.
FBAT	Ikke noe batteri tilgjengelig. Sett inn batteri!



Visning av feil- mel- dinger	Feilmeldinger og mulige årsaker
LBAT	Lavt batterinivå. Vennligst skift ut!
FDEV	Intern feil.

## 4.3 LED-FEILHÅNDTERING

### Feilhåndtering for EAS3 uten display

Hvis det oppstår en feil (IKKE en indikasjon) -> la LED-lampen blinke.

Feil	Feilmelding og mulige årsa- ker	
F51	Dørkontakt Dørkontaktbryteren signali- serer en udefinert posisjon. Mulige årsaker: Defekt dø- rkontakt, feil tilkoblingska- bel, kabelbrudd eller frakoblet støpsel.	Image 14: LED blinker BLÄTT



Feil	Feilmelding og mulige årsa- ker	
F01 F02	Termoelementet i brennkam- meret Termoelementet i brennkam- meret er defekt / feilkoblet / kabelbrudd / ødelagt plugg.	Image 15: LED blinker GRØNT
F11 - F14	Motorfeil K1 Ingen kommunikasjon eller posisjon ikke nådd.	
F21 - F24	Motorfeil K2 Ingen kommunikasjon eller posisjon ikke nådd.	Image 16: LED blinker RØD



#### 4.4 **TILBAKESTILLING AV FEIL**

#### Tilbakestill popup-feil (reset)



o Hvis du klikker Lukk, tilbakestilles feilen = Schließen tilbakestilles feilen

Hvis feilen vedvarer, vil feilen vises igjen

o Ved å klikke på X forblir feilen vist nederst på infolinjen



o Ved å klikke på Feil = Fehler nederst på infolinjen vil det dukke opp en popup

o Hvis du klikker Lukk = Schließen tilbakestilles feilen

Hvis feilen vedvarer, vil feilen vises igjen.

o Ved å klikke på X forblir feilen vist nederst på infolinjen

**Reset F-Fehler** 



### 5 EAS3-OPPDATERING



VIKTIG: Under oppdateringen, MERK:

- 1. Ovnsdøren må være åpen
- 2. Avstand mellom sluttenheten og EAS 3 : max. 3m
- 3. ladningen til enheten minst 30%



INFO !!! NY :

EAS3-kontrollprogramvaren er integrert i appen og oppdateres direkte via appen.

Last ned EAS 3-appen på mobilenheten din og bruk den til å oppdatere EAS 3kontrollen.

EAS3-kontrollprogramvaren er integrert i appen og oppdateres direkte via appen.

## BRUNNER

Ved oppstart av appen kontrolleres det om gjeldende programvareversjon er på EAS3-kontrollen (se versjonsnummer i displayet).

En oppdatering må gjennomføres slik at appen fungerer sammen med EAS3-kontrollen uten problemer  $\rightarrow$ 

Vennligst klikk på **UPDATE STARTEN** =START OPPDATERING.

$\equiv$ Update			
BRUNNER <sup>.</sup>		⊡®	EAS 3
Aktuelle Version: Verfügbare Version:	3.08 3.25		
Für das Update ist es er und Steuerung in engem (max. 3m). Die Ofentür sollte der Ladezustand werden (> 30%), ggf. ist Stromquelle anzuschlief	forderlich, d n Abstand ge muss geöffr des Mobilge das Mobilge Ben.	ass Mo ehalten net sein, rräts gej erät an e	bilgerät werden Außerdem brüft sine externe
Update lä	iuft (ca. 30n 1%	nin)	

Etter kort tid vil prosentandelen telles opp, noe som viser at oppdateringen har startet.

Klikker du på menyen *uten* å starte oppdateringen, *kan det ikke lenger garanteres* at appen fungerer.

Hvis oppdateringen er fullført (= 100%), kan appen brukes i sin fulle grad.

Informasjon om gjeldende versjon og oppdatering til siste versjon kan ses under Meny / Oppdatering= Menü / Update:





# BRUNNER

*Kjønnsmerknad:* For bedre lesbarhet brukes det generiske maskulin i denne dokumentasjonen. Med mindre annet er oppgitt, refererer personnavnene som brukes i denne dokumentasjonen til alle kjønn.

GmbHBRUNNER produkter tilbys og selges eksklusivt via kvalifiserte og godkjente forhandlere.17-18 feldenMed forbehold om tekniske endringer og produktrelaterte feil. Bilder kan inneholde tilleggsfunksjoner og/eller spesialutstyr 201771-021/771-0som er underlagt tillegg i pris. Enhver form for kopiering eller bruk av bildemateriell er bare tillatt med skriftlig tillatelse fra BRUNNER. © Ulrich Brunner GmbH.e <b>BRUNNER</b> er et registrert varemerke.
GmbH       BRUNNER produkter tilbys og selges eksklusivt via kvalifi         17-18       og godkjente forhandlere.         17-18       Med forbehold om tekniske endringer og produktrelaterte         felden       Bilder kan inneholde tilleggsfunksjoner og/eller spesialutst         21/771-0       som er underlagt tillegg i pris. Enhver form for kopiering el         e       bruk av bildemateriell er bare tillatt med skriftlig tillatelse fr         BRUNNER. © Ulrich Brunner GmbH.       @         e       BRUNNER er et registrert varemerke.

#### DokuNr.: 202985



©2025




# SPIS TREŚCI

1	Prz	ygotow	anie			4		
	1.1	Instalo	wanie apli	ikacji		4		
	1.2	Kompa	itybilność	i znane ogr	aniczenia	4		
		1.2.1	Kompat	ybilność z s	siecią domową	4		
			1.2.1.1	Router do	sieci domowej	4		
		1.2.1.2 Połączenie WLAN						
			1.2.1.3	Kompatyb	ilność urządzeń końcowych			
				(smartfond	ów itp.)	6		
				1.2.1.3.1	Producent HUAWEI	6		
				1.2.1.3.2	Producent XIAOMI	7		
				1.2.1.3.3	Producent GOOGLE	7		
				1.2.1.3.4	Producent SAMSUNG	9		
				1.2.1.3.5	Producent Apple	9		
	1.3	Pierws	ze logowa		11			
		1.3.1	Rejestra	nta	11			
		1.3.2 Logowanie rzemieślnika						
		1.3.3	EAS 3	22				
	1.4	Kilka k		23				
2	Rze	Rzemieślnik						
	2.1	Menu p	parametró	w dla rzem	ieślnika	26		
		2.1.1	Ustawie	enie istnieją	cego wkładu grzewczego			
			(P100).			28		
		2.1.2	Kalibrad	cja silnika (l	P200)	30		
			2.1.2.1	Jazda pró	bna silnika	32		
		2.1.3	Parame	try wkładu	(P300)	33		
		2.1.4	Parame	try spalania	a (P400)	34		
		2.1.5	Parame	try ogólne	l (P500/1)	36		
		2.1.6	Parame	try ogólne 2	2 (P500/2)	37		



		2.1.7	Parametry szybra (P600)	39
		218	Kalibrowanie klap w aplikacij FAS	41
	22	Wyload	wanie rzemieślnika	43
2	Klio	nt		10
5				
	3.1	Logowa		44
	3.2	Menu o	dla użytkownika (właściciela)	45
		3.2.1	Status spalania	47
		3.2.2	Pamięć danych spalania	50
		3.2.3	Menu spalania	51
		3.2.4	Opcje	53
		3.2.5	Informacje techniczne	54
	3.3	Możliw	e ustawienia w menu wypalania	55
		3.3.1	S+( wydłużony cykl spalania)	55
		3.3.2	Tryb EKO	56
		3.3.3	Jasność tła wyświetlacza	57
		3.3.4	Ustawienia dźwięków	59
		3.3.5	Ustawienia wskazówek dot. podkładania opału	60
		3.3.6	Klapa szybra	62
	3.4	Rejestr	cykli spalania	63
4	Info	rmacje	i komunikaty o błędach	65
	4.1	Wskaz	ówki	65
	4.2	Komun	ikaty błędów i usterek	66
	4.3	Obsług	a błędów LED	68
	4.4	Reseto	wanie błędów	69
5	Akt	ualizac	ia EAS3	70
-				-



# 1 PRZYGOTOWANIE

# 1.1 INSTALOWANIE APLIKACJI

Aby móc korzystać z EAS 3 za pośrednictwem aplikacji, należy najpierw zainstalować aplikację na odpowiednim urządzeniu końcowym (Android, iOS).

# 1.2 KOMPATYBILNOŚĆ I ZNANE OGRANICZENIA

# 1.2.1 KOMPATYBILNOŚĆ Z SIECIĄ DOMOWĄ

## 1.2.1.1 ROUTER DO SIECI DOMOWEJ

#### Fritz!Box

Obecnie nie są znane / zgłaszane żadne ograniczenia (również dla modeli z pełną kompatybilnością Wifi Standard 6).

#### **Telekom Speedport**

Kompatybilność różni się obecnie w zależności od wariantu sprzętu/ oprogramowania.

Obecnie rozróżnia się 2 warianty:

1) Stary sprzęt urządzenia (wersja HW Speedport Smart 3) / stare oprogramowanie urządzenia (wersja SW 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  Kompatybilny

2) Stary sprzęt / nowe oprogramowanie urządzenia Kompatybilność może być ustalona w pewnych okolicznościach poprzez oddzielne ustawienia na routerze.



#### Rozwiązanie:



Należy otworzyć następujące porty internetowe w routerze dla urządzenia "EAS3":

- 443 (https)
- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

#### **D-LINK / inne routery**

Obecnie nie są znane / zgłoszone żadne ograniczenia.

## 1.2.1.2 POŁĄCZENIE WLAN

#### Szyfrowanie połączenia WLAN (WPA)

Układ WLAN EAS3 nie obsługuje szyfrowania WPA3. EAS3 można zintegrować tylko z sieciami WLAN z szyfrowaniem WPA2.



#### Rozwiązanie:

Ustaw typ szyfrowania WLAN na WPA2 w routerze sieci domowej, w której ma być zintegrowany EAS3.

#### Pasmo częstotliwości połączenia WLAN (2,4 GHz vs. 5 GHz)

Układ WLAN EAS3 nie obsługuje połączeń z sieciami WLAN w paśmie częstotliwości 5 GHz. Obsługiwane są tylko sieci WLAN o częstotliwości 2,4 GHz.

# BRUNNER



#### Rozwiązanie:

Aktywuj sieć WLAN 2,4 GHz w routerze sieci domowej i zapisz dane dostępu (SSID, hasło) sieci WLAN 2,4 GHz w urządzeniu EAS3.

**<u>Uwaga:</u>** Mogą to być inne dane dostępowe niż w przypadku sieci WLAN 5 GHz! Dane dostępu zawsze składają się z nazwy sieci (SSID) i hasła (klucz sieciowy, hasło, ...).

Minimalna liczba znaków dla identyfikatora SSID wynosi 1, maksymalna liczba znaków dla identyfikatora SSID wynosi 64

Minimalna liczba znaków dla hasła zależy od routera, maksymalna liczba znaków dla hasła wynosi 64

## 1.2.1.3 KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH (SMARTFONÓW ITP.)



#### UWAGA:

Podczas nawiązywania połączenia z nowym urządzeniem końcowym (smartfonem, tabletem itp.) należy upewnić się, że aplikacja EAS3 jest całkowicie zamknięta na wszystkich innych urządzeniach końcowych. Aplikacja nie może być również otwarta w tle.

# 1.2.1.3.1 PRODUCENT HUAWEI

#### System operacyjny "Android")

Obecnie tylko ograniczona kompatybilność lub do określonej wersji oprogramowania (modele z systemem operacyjnym od P40 nie / ograniczona kompatybilność.



### 1.2.1.3.2 PRODUCENT XIAOMI

#### System operacyjny "Android"

Brak kompatybilności.

### 1.2.1.3.3 PRODUCENT GOOGLE

#### System operacyjny "Android

Aby połączyć aplikację na urządzeniu końcowym (aplikację EAS3) z urządzeniem EAS3, urządzenie EAS3 tymczasowo tworzy sieć WLAN, w której urządzenie końcowe nawiązuje połączenie. W tej sieci WLAN nie ma połączenia z Internetem. Urządzenia Google Pixel rozpoznają to i domyślnie ignorują to połączenie, aby połączyć się z Internetem za pośrednictwem równoległej ścieżki karty SIM. Korzystanie z hotspotu EAS3 (WLAN) należy potwierdzić osobno.



#### Rozwiązanie:

Należy aktywnie potwierdzić połączenie WLAN w urządzeniu końcowym (Google Pixel, urządzenia Samsung) (patrz załączone wyjaśnienie).

Urządzenia Google Pixel mają tę "cechę", że nie "używają" połączenia WiFi, jeśli zostanie rozpoznane, że to WiFi nie jest połączone z Internetem.

W takim przypadku połączenie LTE będzie nadal używane. Musisz wyraźnie ustawić, że nadal chcesz mieć / używać połączenia Wi-Fi.

Można to również rozpoznać po tym, że na pasku stanu nie jest wyświetlany symbol WiFi:





"Udane połączenie" z EAS3user "bez połączenia z Internetem w tle" jest sygnalizowane symbolem WiFi z !



Poniżej przedstawiono "instrukcje" dotyczące udanego "parowania" z WiFi:

- 1) Aktywuj WiFi
- 2) Połącz się z WiFi "EAS3user"
- 3) Pojawi się powiadomienie:
- "Sieć nie ma dostępu do Internetu"



4) Potwierdź przyciskiem Tak (=Ja)

-----

5) Jeśli zapytanie zostało już potwierdzone przyciskiem **No** (=**Nein**), WiFi użytkownika EAS3 musi zostać najpierw usunięte, aby powiadomienie pojawiło się ponownie i mogło zostać wybrane.





### 1.2.1.3.4 PRODUCENT SAMSUNG

#### System operacyjny "Android"

Niektóre urządzenia Samsung zachowują się podobnie do urządzeń Google Pixel. Aby ustalić kompatybilność, należy wykonać te same kroki, co w przypadku ustalania kompatybilności z urządzeniami Google Pixel (patrz:<u>"Producent GOOGLE"</u>) należy wziąć pod uwagę.

## 1.2.1.3.5 PRODUCENT APPLE

#### System operacyjny "iOS"

Znana ograniczona kompatybilność produktów Apple.

#### 1. Wstępne parowanie

Istnieje kilka opcji / metod wstępnego parowania aplikacji EAS3 z jednostką sterującą EAS3, które mogą być przydatne:

# BRUNNER



### Podejście 1:

Rozpoczęcie kilku prób parowania. Istnieją przypadki, w których połączenie nagle działa po 5-100 próbach.



Rozwiązanie 2:

Po sparowaniu z aplikacją EAS3 na urządzeniu z systemem Android, parowanie z urządzeniami Apple często również działa.

#### 2. aktualizacja systemu sterowania EAS3:

Aktualizacja systemu sterowania EAS3 zainicjowana za pośrednictwem urządzenia końcowego APPLE utknęła w określonym czasie (% postępu). Wielokrotne uruchamianie procesu aktualizacji również prowadzi do identycznego wyniku i identycznego wyświetlania postępu.

#### Rozwiązanie:

Konieczne jest ponowne połączenie jednostki sterującej z aplikacją urządzenia końcowego:

1. Odłącz jednostkę sterującą EAS3 na co najmniej 10 sekund (wyłącz zasilanie)



2a. Wariant z wyświetlaczem: Ustaw przełącznik WIFI w pozycji OFF, a następnie ponownie w pozycji ON
2b. Wariant bez wyświetlacza: Naciśnij i przytrzymaj przycisk na jednostce sterującej przez 2 sekundy - kilka sekund później dioda LED zaświeci się na niebiesko
3. Rozpocznij proces parowania za pomocą aplikacji EAS3 na urządzeniu końcowym (podłącz EAS3 WLAN do jednostki sterującej, uruchom aplikację itp.)



# 1.3 PIERWSZE LOGOWANIE

Ustanowienie połączenia przez WiFi:

Po instalacji należy ustanowić połączenie punkt-punkt między urządzeniem końcowym a EAS 3.

## 1.3.1 REJESTRACJA DLA KLIENTA



UWAGA Zalogowanie jest możliwe TYLKO przy otwartych drzwiczkach pieca! → Otwórz drzwiczki zimnego pieca. W piecu nie może się palić i nie może być gorącego żaru.

EAS 3 bez wyświetlacza:

Dioda LED na urządzeniu świeci się na niebiesko.





#### EAS 3 z wyświetlaczem:

- LED =1

LED \$ V (A) mm BRUNNER

- Połącz urządzenie końcowe z punktem dostępu:

#### WLAN-Name: EAS3user

Password: BR123456





#### Brak udanego połączenia

#### → Kliknij SPRÓBUJ PONOWNIE (= ERNEUT VERSUCHEN)

Po udanym połączeniu pojawi się przycisk PRZEŁĄCZ SIĘ NA SIEĆ DOMOWĄ (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN)

≡ Start	
BRUNNER	EAS 3
Witam!	
Połączenie nie powiodło się	
SPRÓBUJ PONOWNIE	
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓ	w
POKAŻ PROTOKÓŁ	
≡ Start	
BRUNNER	EAS 3
Witam!	
PRZEŁĄCZ SIĘ NA SIEĆ DOMOV	VĄ



Naciśnij przycisk **PRZEŁĄCZ SIĘ NA SIEĆ DOMOWĄ** (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN) i wprowadź dane swojej sieci WiFi.

÷	<ul> <li>Zaloguj się do sieci domowej</li> </ul>						
BRU	NNER'		تم ا	EAS 3			
Wprowadź identyfikator SSID i hasło do sieci domowej EAS3:							
Nazw	/a sieci dom						
Hasło							
	ZA	LOGUJ SIE					



#### Uwaga

Jednostka sterująca EAS3 może być zintegrowana tylko z sieciami WLAN obsługującymi standard 2,4 GHz. W razie potrzeby należy włączyć sieć WLAN 2,4 GHz w routerze i użyć jego danych logowania (SSID, hasło [klucz sieciowy]).

Przykłady: Router - dane WiFi:





Ilustracja 1: np. Fritz-Box



Ilustracja 2: np. TP-Link-Box



Configuration ub	er Internet-B	rowser:	http://spe	edport.ip		- 7			
VLAN-Name (SS VLAN-Schlüssel	GID): (WPA2):				CE	0 🛆	Tele	efone	
serien-ivummer:							-		
(undenservice-F	lotline:				MNr::4024	8543/01/84	8	8	
Nur mit Original	Steckernetzg 4V Typ A verv	gerät für wenden!							
							1	2	
		11.1		LAND	1 441 2	1.411.4			

Ilustracja 3: np. Speedport

Po pomyślnym przełączeniu do sieci domowej:



- na wyświetlaczu pojawi się zielony symbol połączenia na ikonie WLAN.:



dioda LED na urządzeniu świeci się na zielono





- pojawia się na wyświetlaczu: LED = 2



INFO

Jesteś wylogowany tylko wtedy, gdy zamkniesz aplikację w tle swojego telefonu komórkowego.

Ważne, jeśli specjalista ma zalogować się do Twojego EAS.



# 1.3.2 LOGOWANIE RZEMIEŚLNIKA



#### UWAGA

Zalogowanie jest możliwe TYLKO przy otwartych drzwiczkach pieca! → Otwórz drzwiczki zimnego pieca. W piecu nie może się palić i nie może być gorącego żaru.



#### INFO

Aby zalogować firmę specjalistyczną do aplikacji EAS, klient musi zakończyć swój dostęp (*Wylogowanie klienta następuje automatycznie po zamknięciu aplikacji na urządzeniu końcowym*).

 W przypadku wersji bez wyświetlacza naciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj go przez *pięć sekund*.



llustracja 4: EAS 3 ohne Display

# BRUNNER

Jeśli używana jest wersja z wyświetlaczem, naciśnij przycisk "Enter" na wyświetlaczu przez *pięć sekund*.
WiFi musi być aktywowane w menu EAS 3 z wyświetlaczem!



EAS 3 z wyświetlaczem: LED = 3











#### - Połącz urządzenie końcowe z punktem dostępu dla serwisu:

Nazwa sieci (=WLAN-Name): EAS3SERVICE

Hasło (=Passwort): BR987654321



Otwórz aplikację;

Nawiązywanie połączenia:

# BRUNNER

#### Brak połączenia:

#### → Kliknij SPRÓBUJ PONOWNIE (=ERNEUT VERSUCHEN)

 Po udanym połączeniu automatycznie pojawia się strona "Logowanie rzemieślnika"

(="Handwerker Anmeldung"). Wprowadź kod PIN 84307 i potwierdź przyciskiem LOGIN, aby aktywować dostęp do usługi.

Jeśli logowanie (uwierzytelnianie) się powiedzie, aplikacja przejdzie automatycznie do menu dla rzemieślnika; więcej na ten temat w części instrukcji zatytułowanej **Menu parametrów (= Handwerker-Menü)** dla rzemieślnika.







WSKAZÓWKA W wersji EAS 3 z wyświetlaczem funkcja WiFi w menu musi być włączona!

# 1.3.3 RESETOWANIE WIFI EAS 3

Jeśli podczas logowania do sieci domowej wprowadzono nieprawidłową nazwę sieci i/lub hasło, urządzenie EAS 3 nie może połączyć się z siecią domową. Symbol WiFi na EAS 3 z wyświetlaczem zaczyna migać i po pewnym czasie całkowicie gaśnie, a dioda LED z tyłu urządzenia gaśnie. W przypadku EAS 3 bez wyświetlacza dioda LED gaśnie.

Ten sam efekt występuje, jeśli chcesz obsługiwać EAS 3, który jest już zintegrowany z siecią domową w innej sieci.

Można temu zaradzić jedynie poprzez zresetowanie funkcji WiFi i ponowne zalogowanie się do żądanej sieci domowej.

#### EAS 3 z wyświetlaczem:

1 Naciśnij krótko przycisk Enter jeden raz i znajdziesz się w menu użytkownika, pojawi się S+.

Za pomocą przycisku strzałki w górę przejdź do pozycji menu WiFi. Na wyświetlaczu pojawi się 1.

Naciśnij krótko raz przycisk Enter, a cyfra 1 zacznie migać.

Użyj przycisku strzałki w dół, aby ustawić 0, 0 zacznie migać.

Krótko naciśnij raz przycisk Enter, aby potwierdzić, 0 zostanie wyświetlone na stałe.

Naciśnij raz krótko przycisk Enter, a 0 zacznie migać.

Użyj przycisku strzałki w górę, aby ustawić 1, miga 1.

Naciśnij raz przycisk Enter, aby potwierdzić, wartość 1 zostanie wyświetlona na stałe.

Naciśnij krótko przycisk ESC, aby wyjść z menu użytkownika.



Symbol WiFi powinien być teraz ponownie wyświetlany na stałe, a dioda LED powinna świecić na NIEBIESKO.

Kontynuuj zgodnie z opisem w instrukcji bezpośredniego połączenia EAS 3user......

Może być konieczne powtórzenie procesu po raz drugi.

#### EAS 3 bez wyświetlacza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na jednostce sterującej (czerwony przycisk) przez 2 sekundy.

Dioda LED powinna teraz świecić na NIEBIESKO.

Kontynuuj zgodnie z opisem w instrukcji bezpośredniego podłączenia EAS 3user.....

Może być konieczne przeprowadzenie procedury po raz drugi.

# 1.4 KILKA KONTROLEK EAS 3

#### Metoda:

- 1. Zasilić pierwszy kontroler EAS3
- 2. Nawiąż połączenie za pośrednictwem punktu dostępowego "EAS3User".
- 3. Kliknij "Przełącz na sieć domową".





- 4. Pojawia się maska "Zaloguj się do sieci domowej":
- a. Wprowadź dane Wi-Fi
- b. Przesuń czerwony suwak poniżej w prawo
- c. Nazwij pierwszy EAS3 (np. EAS3 Wohnzimmer)

5. Dioda LED na sterowniku świeci na zielono po udanej rejestracji w sieci domowej

- 6. Odłącz pierwszy EAS3 od zasilania
- 7. Doprowadzić zasilanie do drugiego kontrolera EAS3
- 8. Nawiąż połączenie za pośrednictwem punktu dostępowego "EAS3User".
- 9. Kliknij "Przełącz na sieć domową".

- 10. Pojawia się maska "Zaloguj się do sieci domowej" .:
- a. Wprowadź dane Wi-Fi
- b. Wprowadź nazwę dla drugiego EAS3 (np. EAS3 Büro)

← Anmeldung Heimnetzwerk							
BRUNNER <sup>.</sup>		EAS 3					
Bitte Netzwerknamen (SSID) und I Heimnetzwerk eingeben:	Kennworf	für EAS3					
brunner test							
		Ø					
Mehrere Steuerungen verwalten?		•					
EAS3 Büro							
ANMELDEN							



- 11. Dioda LED świeci na zielono po udanej rejestracji w sieci domowej
- 12. Teraz pierwszy EAS3 może być ponownie zasilany

 $\rightarrow$  Oba EAS3 są teraz zasilane

13. Dwa EAS3 można teraz przeglądać w "Moich kontrolach":

Informacja: Nazwy EAS3 można ewentualnie zmienić tutaj.

14. Odpowiedni EAS3 można teraz wybrać w punkcie menu "Burning":

a. Wyświetlanie EAS3 Büro:







b. Klikając na numer EAS - żółte oznaczenie - możesz przełączać się między dwoma kontrolkami EAS3:

# 2 RZEMIEŚLNIK

# 2.1 MENU PARAMETRÓW DLA RZEMIEŚLNIKA

Zalogować się jako zakład zduński (rzemieślnik) – patrz rozdział *Logowanie rzemieślnika*.

Po przejściu do trybu programowania przez rzemieślnika (czerwona dioda LED), otwarciu aplikacji EAS 3 i zalogowaniu (uwierzytelnieniu), automatycznie pojawi się menu rzemieślnika.





≡ Rzen	nieślnik menu
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 EAS 3
	142°C
P100	Piec selekcyjny
P200	Kalibracja K1 i K2
P300	Parametry param
P400	Parametry spalania
P500/1	Parametr ogólny 1
P500/2	Parametr ogólny 1
	Odczyt parametrów.

Przewijając menu, można przejść do innych poziomów.

≡ Rzem	ieślnik menu
BRUNNER	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P200	Kalibracja K1 i K2
P300	Parametry param
P400	Parametry spalania
P500/1	Parametr ogólny 1
P500/2	Parametr ogólny 1
P600	Klapa dopływu powietrza



### 2.1.1 USTAWIENIE ISTNIEJĄCEGO WKŁADU GRZEWCZEGO (P100)



Po naciśnięciu przycisku **Wybór** wkładu =Auswahl Heizeinsatz otwiera się menu P100. Kliknięcie = Heizeinsatz nazwy wkładu powoduje otwarcie menu podręcznego.



llustracja 6: Przykład: wybrana wkładka grzewcza: BKH nr 46

# BRUNNER

Teraz można wybrać numer wkładu od 01 do 070. Przypisany do wkładu numer można znaleźć w *instrukcji programowania* lub w *instrukcji montażu* (rozdział *Uruchamianie EAS 3*).

Po wybraniu należy potwierdzić wartość przyciskiem **Ustaw = Setzen**.





# 2.1.2 KALIBRACJA SILNIKA (P200)



Po naciśnięciu przycisku **Kalibracja K1 i K2** otwiera się menu **P200**, które służy do kalibracji silników.





### WSKAZÓWKA: **Klapa P203, P204** pojawia się tylko przy zamontowanej klapie szybra.



Kliknięcie **Start P201**→ powoduje otwarcie klapy na 100%, jeśli jeszcze nie była całkowicie otwarta, po czym klapa zamyka się do 0%. Teraz można skalibrować silnik ręcznie. W tym celu naciskać + lub –.

Przyciskiem **Reset P202** można przestawić silnik znów na 0, kasując kalibrację.

Przyciskiem **Enter** można zapisać nowe ustawienie silnika.

Wskazówka:

Kalibracja silnika klapy szybra działa podobnie jak w przypadku klapy dopływu powietrza



# 2.1.2.1 JAZDA PRÓBNA SILNIKA

#### Funkcja P205 i P206

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER przez 5 sekund, aby uzyskać dostęp do menu parametrów.
 Na wyświetlaczu pojawi się **P100**.

- Ustaw P200 za pomocą przycisku w górę.
- Nacisnąć krótko przycisk ENTER, aż na wyświetlaczu pojawi się P205 lub P206 = wyświetlona zostanie aktualna pozycja silnika.
- Nacisnąć przycisk ENTER -> wartość aktualnej pozycji silnika miga (uwaga: funkcja TYLKO przy otwartych drzwiczkach piekarnika).
- Silnik można uruchomić na żywo za pomocą przycisków strzałek
- ESC lub ENTER -> silnik powraca do 100%, tj. wartość<u>NIE jest zapisywana</u> jak w przypadku kalibracji silnika(**P201** lub **P203**)

÷	Testfahrt Luftkla	ippe K1
BRUN	NER	🖻 EAS 3
	$\ominus$	28°C
		rt Luftklappe K1
	1	00%
	Sta	art P205
		+
		ESC



### 2.1.3 PARAMETRY WKŁADU (P300)



W tym menu można ustawić parametry wkładu.

Zakresy wartości ustawień można sprawdzić w *instrukcji programowania* (rozdział *Parametry wkładu*).



#### W punkcie P300 Parametry wkładu

po automatycznym przekazaniu danych pokazują się aktualne wartości poszczególnych parametrów dla ustawionego typu wkładu.

Jeśli wartości nie mieszczą się na jednej stronie, trzeba je przewinąć w dół.

← Obsłu	ıga parametrów
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖬 EAS 3
	142°C
P300	Parametry param
P302	300°
P303	150°
P304	90%
P305	85%
P306	65%
P307	95%
	Dane zostaną odczytane

← Obsługa parametrów							
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3						
	142°C						
P307	95%						
P308	80%						
P309	50%						
P310	550°						
P311	300°						
P312	200°						
P313	Ustawienia domyślne						



Parametry wkładu można zresetować, klikając **Ustawienia fabryczne**. W tym celu na pytanie trzeba odpowiedzieć **Zresetuj teraz**.



## 2.1.4 PARAMETRY SPALANIA (P400)



W tym menu można ustawić parametry procesu spalania.

Zakresy wartości ustawień można sprawdzić w *instrukcji programowania* (rozdział *Parametry spalania*).





Po automatycznym przekazaniu danych, w punkcie **Parametry spalania** pokazują się aktualne wartości poszczególnych parametrów dla ustawionego typu wkładu.

Jeśli wartości nie mieszczą się na jednej stronie, trzeba je przewinąć w dół.

← Obsłu	ga parametrów	÷	Obsłu	ga paramet	trów	
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 EAS	3 BR	UNNER		<u>ته</u>	ΕA
	142°C			1	42	•
P400	Parametry spalania	P40	01	20%		
P401	20%	P40	12	100°		
P402	100°	P40	)3	30min		
P403	30min	P40	)4	15min		
P404	15min	P40	)5	100°		
P405	100°	P40	06	300min		
P406	300min	Р4	07	Ustawienia	ı domy:	ślne
	Dane zostaną odczytane					





**S** 3



# 2.1.5 PARAMETRY OGÓLNE I (P500/1)



W tym menu wyświetlane są parametry ogólne, część 1 (P501 – P512). Zakresy wartości ustawień można sprawdzić w *instrukcji programowania* (rozdział *Parametry ogólne*).



Po automatycznym przekazaniu danych, w punkcie **P500/1 Parametry ogólne** 1 pokazują się

aktualne wartości poszczególnych parametrów.

Jeśli wartości nie mieszczą się na jednej stronie, trzeba je przewinąć w dół.

← Obsługa parametrów			
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3		
	142°C		
P500/1	Parametr ogólny 1		
P501	1		
P502	0		
P503	0min		
P504	500°		
P505	1s		
P506	3s		

← Obsługa parametrów				
BRUNNER <sup>.</sup>	🛋 EAS 3			
	142°C			
P507	10min			
P508	3min			
P509	30°			
P510	15min			
P511	20min			
P512	10s			
P518/1	Ustawienia domyślne			



Parametry spalania można zresetować, klikając **Ustawienia fabryczne**. W tym celu na pytanie trzeba odpowiedzieć **Zresetuj teraz**.

		_
Potwierdzenie		×
Czy parametr powinien zost zresetowany do wartości po	ać czątkowej?	
	Zresetuj ter	raz

# 2.1.6 PARAMETRY OGÓLNE 2 (P500/2)



W tym menu wyświetlane są parametry ogólne, część 2 (P513 – P517). Zakresy wartości ustawień można sprawdzić w *instrukcji programowania* (rozdział *Parametry ogólne*).




Po automatycznym przekazaniu danych, w punkcie P500/2 Parametry ogólne 2 )= P500/2 Parameter Allgemein 2) pokazują się aktualne wartości poszczególnych parametrów.

Parametry P516\* i P517\* są tylko wyświetlane i nie można ich ustawiać; przywrócenie ustawień fabrycznych nie ma wpływu na te parametry.

\*Specyfikacja ta może ulec zmianie, gdy parametry

Jeśli wartości nie mieszczą się na jednej stronie, trzeba je przewinąć w dół.

Parametry spalania można zresetować, klikając Ustawienia fabryczne (= Werkseinstellung). W tym celu na pytanie trzeba odpowiedzieć Zresetuj teraz (= Jetzt rücksetzen).







## 2.1.7 PARAMETRY SZYBRA (P600)

W menu P600 można skonfigurować działanie szybra.

Po automatycznym przekazaniu danych, w punkcie **P600 Klapa szybra K2** pokazują się aktualne wartości poszczególnych parametrów:







Wartości parametrów od P602 do P606 są wyświetlane, jeżeli P601 ma ustawienie "1", tzn. konfiguracja obejmuje szyber:

Jeśli wartości nie mieszczą się na jednej stronie, trzeba je przewinąć w dół.



← Obsł	← Obsługa parametrów		
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3		
	142°C		
P600	Klapa dopływu powietrza		
P601			
P602	301°		
P603	10%		
P604	10%		
P605	20°		
P606	20°		

Parametry spalania można zresetować, klikając **Ustawienia fabryczne**. W tym celu na pytanie trzeba odpowiedzieć **Zresetuj teraz**.



Jeżeli P601 ma ustawienie "1", szyber jest zainstalowany i wówczas widoczny jest też symbol szybra. Symbol ten zmienia swój wygląd w trakcie użytkowania pieca, zależnie od aktualnego stanu klapy:





## 2.1.8 KALIBROWANIE KLAP W APLIKACJI EAS





Dla obu klap obowiązuje zasada:

kalibrowanie jest możliwe tylko przy otwartych drzwiczkach

W przypadku wkładu nr 30 (KSO) kalibrowanie klapy dopływu powietrza nie jest możliwe!



# Kalibracja nie jest konieczna przy obecnym programie dostaw BRUNNER.

Kalibracja jest konieczna tylko w przypadku modernizacji starych urządzeń!

- Klapę lub dźwignię szybra odłączyć mechanicznie od przekładni i przestawić ręcznie do położenia otwartego (AUF).

- Włączyć zasilanie sterownika EAS.

- Przejść do menu parametrów **P201, P202** (rozdział Kalibracja silnika P200) i ustawić **100%**.

Może się też zdarzyć, że przekładnia będzie jeszcze przemieszczać się z dowolnego położenia do pozycji 100% – w takim razie zaczekać, aż osiągnie 100%. Połączyć mechanicznie przekładnię i klapę lub dźwignię szybra.



 - krótko nacisnąć jeden raz przycisk ENTER. Klapa przesunie się do pozycji 0% ZAMKNIĘTA (0% miga), w tym czasie nie naciskać żadnych przycisków EAS.
W razie potrzeby przyciskami strzałek w górę/dół można ustawić klapę lub szyber do żądanego położenia ZAMKNIĘTEGO.

 - krótko nacisnąć jeden raz przycisk ENTER, aby zapisać nowe położenie ZAMKNIĘTE. Na wyświetlaczu przez krótki czas będzie widać 0%, potem klapa samoczynnie przesunie się do położenia 100% OTWARTA.



-> Wyjść z menu parametrów, EAS jest gotowy do użytku.

Informacja: **P202** przywraca fabryczny stan kalibracji, patrz *Instrukcja programowania*.

### K2, klapa szybra:

- Odłączyć klapę mechanicznie od przekładni i przestawić ręcznie do położenia **OTWARTEGO**.

- Włączyć zasilanie sterownika EAS.

Parametr **P201** jest ustawiony na **100%**. Przejść do parametru **P203** i ustawić **100%**. Może się też zdarzyć, że przekładnia będzie jeszcze przemieszczać się z dowolnego położenia do pozycji 100% – zaczekać, aż osiągnie **100%**. Połączyć przekładnię i klapę mechanicznie, ewentualnie obrócić wspornik przekładni, aby spasować ze sobą złącze przekładni i końcówkę wałka giętkiego.

 - krótko nacisnąć jeden raz przycisk ENTER (w aplikacji EAS w punkcie Kalibracja silnika / P203). Przekładnia przesunie się do pozycji 0% ZAMKNIĘTA (0% miga), w tym czasie nie naciskać żadnych przycisków EAS. W razie potrzeby przyciskami strzałek w górę/dół można ustawić klapę w żądanym położeniu ZAMKNIĘTYM.

 Krótko nacisnąć jeden raz przycisk ENTER, aby zapisać nowe położenie
ZAMKNIĘTE. Na wyświetlaczu przez krótki czas będzie widać 0%, potem klapa samoczynnie przesunie się do położenia 100% OTWARTA.

Wyjść z menu parametrów (nacisnąć ←) -> EAS jest gotowy do użytku.

# 2.2 WYLOGOWANIE RZEMIEŚLNIKA

Jeśli wszystkie ustawienia parametrów w menu rzemieślnika są gotowe, *trzeba pamiętać* o zamknięciu trybu programowania ustawień.



 $\rightarrow$  Dioda na urządzeniu musi mieć znów ten sam kolor co wcześniej (niebieski albo zielony).

Dla EAS 3 z wyświetlaczem: LED = 1 lub 2



# 3 KLIENT

# 3.1 LOGOWANIE DLA KLIENTA



### UWAGA

Zalogowanie jest możliwe TYLKO przy otwartych drzwiczkach pieca! → Otwórz drzwiczki zimnego pieca. W piecu nie może się palić i nie może być gorącego żaru.





Pomoc



Kliknij opcję **Logowanie klienta** i wprowadź numer PIN **9999**.

 $\rightarrow$  Jesteś w trybie klienta.

Jeśli udało się przejść do tego trybu, możliwe są różne ustawienia w menu procesu spalania.



# 3.2 MENU DLA UŻYTKOWNIKA (WŁAŚCICIELA)

#### Podgląd systemu

Nawet bez zalogowania istnieje możliwość podejrzenia niektórych parametrów sterowania EAS 3. Zalogowanie jest konieczne tylko do zmiany parametrów.

#### Zmiana ustawień systemu w aplikacji EAS 3

Aby móc zmienić ustawienia systemu, trzeba przejść do trybu ustawień właściciela pieca (trybu użytkownika). Do tego celu potrzebne jest poprawne połączenie z siecią domową.







#### **STATUS SPALANIA** 3.2.1

## Widok ogólny



### Symbole WLAN (3)

Zależnie od tego, w jakim trybie WLAN znajduje się system EAS 3, dioda na płycie sterownika ma inny kolor. Ten sam kolor jest widoczny na ikonie połączenia w aplikacji:



Niebieski EAS 3user, tryb początkowy



<i>[[]</i>	Zielony	Sieć domowa, EAS 3 funkcjonuje we własnej sieci WLAN		
<i>li</i>	Czerwony	EAS 3Service - Tryb serwisowy (dla wykonawcy)		
	Brak połączenia	Aktualnie nie jest możliwe nawiązanie połączenia z EAS 3		
	W	yświetlacz EAS3 pokazuje diodę LED:		
LED	LE	ED 0 = WIFI nieaktywne		
		LED 1 = Niebieski		

- LED 2 = Zielony
- LED 3 = Czerwony

BRUNNER



Wykres spalania (5)



### Tryb pracy: Eko wył. (12)



## Eko wył.

Komunikaty dotyczące błędów podczas rozpalania i usterek spalania są nieaktywne.

### Przedłużone spalanie (13)



#### S+

Program przedłużonego spalania drewna jest aktywny. To ustawienie należy wybrać, jeżeli po spalaniu pozostaje dużo niespalonego węgla drzewnego.



## Klapa szybra (14)

W sąsiedztwie wykresu spalania wyświetlane jest położenie klapy szybra, o ile jest zamontowana (dostępna jako opcja).



## 3.2.2 PAMIĘĆ DANYCH SPALANIA



Ilustracja 8: Kliknij w menu

#### UWAGA

Ta opcja jest dostępna TYLKO przy otwartych drzwiach pieca.



# BRUNNER

Naciśnięcie przycisku **Pamięć cykli spalania** powoduje otwarcie statystyk procesu spalania.

Tutaj wyświetlane są aktualne dane statystyczne na temat poszczególnych cykli spalania od momentu uruchomienia EAS 3.



## 3.2.3 MENU SPALANIA







Po naciśnięciu przycisku **Menu spalania** = **Abbrand-Menü** otwiera się menu z możliwymi do ustawienia parametrami.

Opcje poszczególnych ustawień są zaprezentowane w poniższej tabeli.

≡	$\equiv$ Magazynowanie spalania		
BRUI	INER <sup>.</sup>	D	EAS 3
		30	)°C
Sp	alanie		15
Po	nowne ładowanie		18
Go	dziny pracy		0
Błą	d uruchamiania ognia		
Błą	d spalania		4
Ku	chenka gorąca		4

Przycisk	Znaczenie	Możliwe opcje
S+	Przedłużone spalanie	Wył. albo Wł.
EKO	Tryb EKO	Wył. albo Wł.
Jasność* = Helligkeit Display*	Jasność wyświetlacza*	0 – 100%
Głośność 0 Lautstärke Signalton	Głośność (sygnałów dźwiękowych)	<b>2= głośno</b> , 1= średnia głośność, <b>0= cicho</b>
Podkładanie opału = Nachlegehinweise	Podkładanie opału	Wył = 0 (Default) Wł. (1) = wł., symbole $\uparrow + \uparrow$ Wł. (2) = wł., symbol $\uparrow + pięć$ sygnałów dźwiękowych + $\uparrow$ Wł. (3) = wł., symbol $\uparrow + miga \checkmark + \uparrow$ Wł. (4) = wł., symbol $\uparrow + pięć$ sygnałów dźwiękowych + miga $\checkmark + \uparrow$



Przycisk	Znaczenie	Możliwe opcje	
Klapa szybra = Drosselklappe	Tryb pracy szybra	Zima albo Lato	
*oznacza jasność ewentualnie podłączonego wyświetlacza EAS 3.			

## 3.2.4 OPCJE



llustracja 10: Kliknij w menu

Naciśnięcie przycisku **Opcje** powoduje otwarcie strony z opcjami wyświetlania:

o Ciemny ekran = wybór tonacji tła ekranu aplikacji.

Możliwe kolory biały albo czarny.

o Rasterlinie anzeigen = on/off

o **Częstotliwość odświeżania** = wybór szybkości aktualizacji wskazań w aplikacji. Możliwości: **szybko, średnio** albo **wolno.** o **Numer aktywnego EAS3** = jeżeli podłączonych jest kilka sterowników EAS3, można wybrać jeden z nich.





Wprowadzone ustawienia trzeba potwierdzić, klikając **ZAPISZ OPCJE = OPTIONEN SPEICHERN**.





llustracja 11: czarny

Ilustracja 12: biały

## 3.2.5 INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje na temat wersji sterownika/aplikacji można uzyskać tutaj.





## 3.3 MOŻLIWE USTAWIENIA W MENU WYPALANIA

Klient (właściciel systemu EAS 3) może dokonać poniższych ustawień. W tym celu musi być zalogowany w aplikacji (patrz rozdział *Logowanie dla klienta końcowego*).

Następnie można przejść do menu spalania – patrz rozdział *Menu spalania*.

## 3.3.1 S+( WYDŁUŻONY CYKL SPALANIA)



Przesuń czerwony punkt w prawo lub w lewo.

Potwierdź ustawienie przyciskiem **Ustaw**.

Zamknij przyciskiem X, jeżeli nie chcesz zapisać nowego ustawienia.



Wł. = funkcja S+ jest aktywna (=1). Pojawi się symbol komunikatu:



Wył. = funkcja S+ nie jest aktywna (=0) *Ustawienie fabryczne: S*+ = 0



Gdy tworzy się węgiel drzewny (np. podczas spalania twardego drewna), zalecamy ustawienie funkcji "**S+**" = "przedłużone spalanie" na 1 (=aktywne).

## 3.3.2 TRYB EKO



Przesuń czerwony punkt w prawo lub w lewo.

Potwierdź ustawienie przyciskiem **Ustaw**.

Zamknij przyciskiem X, jeżeli nie chcesz zapisać nowego ustawienia.



**Wył.** (= funkcja EKO nie jest aktywna)(=0). Pojawi się symbol komunikatu:



Wł. (funkcja EKO jest aktywna)(=1). *Ustawienie fabryczne: Eko = 1* 



Gdy włączony jest tryb ekologiczny **ECO =** Wł.wyświetlane są błędy ogrzewania i ogrzewania dla bardziej przyjaznego dla środowiska sposobu ogrzewania i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Gdy tryb eco jest **wyłączony** (funkcja nieaktywna) wyświetlane są informacje o ogrzewaniu i błędach ogrzewania dla bardziej przyjaznego dla środowiska sposobu ogrzewania. wyświetlany jest tryb ogrzewania, ale <u>nie</u> sygnał dźwiękowy.

## 3.3.3 JASNOŚĆ TŁA WYŚWIETLACZA

Jasność tła wyświetlacza oznacza w tym przypadku **jasność ewentualnie podłączonego wyświetlacza** jednostki sterującej EAS.





Przesuń czerwony punkt w prawo lub w lewo.

Potwierdź ustawienie przyciskiem **Ustaw**.

Zamknij przyciskiem X, jeżeli nie chcesz zapisać nowego ustawienia.

Zakres ustawień: od 0 do 100%, ustawienie fabryczne: 80%

## 3.3.4 USTAWIENIA DŹWIĘKÓW

Głośność odnosi się w tym przypadku do dźwięków sterownika EAS.



Ustawienie fabryczne: 2

Zakres ustawień: głośno, średnio, cicho.

Przesuń czerwony punkt w prawo lub w lewo.

Potwierdź ustawienie przyciskiem **Ustaw (= Setzen)**.

Zamknij przyciskiem X, jeżeli nie chcesz zapisać nowego ustawienia.

## 3.3.5 USTAWIENIA WSKAZÓWEK DOT. PODKŁADANIA OPAŁU

Aby można było rozpoznać odpowiedni moment na podłożenie, EAS 3 dostarcza wskazówek w postaci symboli widocznych na wykresie procesu spalania, a także wydaje sygnały dźwiękowe.

Fabryczne ustawienie "**1**" dla wskazówek dot. podłożenia opału (domyślne) powoduje, że przy efektywnym i ekologicznym przebiegu procesu spalania i przy spadającej temperaturze komory spalania pojawia się symbol

Pwskazujący odpowiedni moment do podłożenia opału.

Jeżeli temperatura komory spalania będzie nadal spadać, a opał nie

zostanie podłożony, pojawi się symbol **1**, który wskazuje na zakończenie czasu odpowiedniego na podłożenie opału.

Podłożenie po tym czasie z reguły nie wystarcza do utrzymania czystego spalania. (Patrz wskazówki w rozdziale "Podkładanie do rozgrzanego pieca").

Przy ustawieniu "**2**" oprócz symbolu **P** wydawanych jest pięć krótkich sygnałów dźwiękowych w odstępach jednej sekundy.

Przy ustawieniu "3" w czasie odpowiednim do podłożenia opału dodatkowo

pojawia się migająca co sekundę strzałka ♥ pośrodku pomiędzy symbolami ▶ i ¶.

Przy ustawieniu "**4**" pojawiają się te same wskazania, co w przypadku ustawienia "3", a do tego wydawanych jest pięć krótkich sygnałów dźwiękowych w odstępach jednej sekundy.

Jeśli wskazówki nakazujące podłożenie opału **nie są** potrzebne, wystarczy ustawić "**0**" i nie będą pojawiać się żadne wskazówki.

Wskazówki nakazujące podłożenie opału nie pojawiają się również w przypadku dowolnego rodzaju błędów.

# BRUNNER



≡ Menu spalania				
BRUNNER <sup>.</sup>		ت ا	EAS	53
		2 C	101	
Przypomnienia	i o poc	lłożer	niu	×
Skonfiguruj żądaną	wartoś	ść		
	3			
		Ustali	ć wartos	ść
Głosność azwięki			Gtosno	
			Na (3)	
			Zima	

Przesuń czerwony punkt w prawo lub w lewo.

Potwierdź ustawienie przyciskiem **Ustaw**.

Zamknij przyciskiem X, jeżeli nie chcesz zapisać nowego ustawienia.

Wybrana konfiguracja jest wyświetlana w menu spalania w nawiasach. (tu na przykład: konfiguracja 3)





## 3.3.6 KLAPA SZYBRA



Przesuń czerwony punkt w prawo lub w lewo.

Potwierdź ustawienie przyciskiem **Ustaw**.

Zamknij przyciskiem X, jeżeli nie chcesz zapisać nowego ustawienia.



Wskazania zależnie od aktualnego stanu szybra

Ustawienie fabryczne: = 1



# 3.4 REJESTR CYKLI SPALANIA

Rejestr cykli spalania służy do sprawdzenia typowego zachowania podczas spalania.





Naciśnięcie przycisku **Pamięć cykli spalania** powoduje otwarcie statystyk procesu spalania.

Tutaj wyświetlane są aktualne dane statystyczne na temat poszczególnych cykli spalania od momentu uruchomienia EAS 3.



Rejestr cykli spalania obejmuje:	Objaśnienia
<b>Cykle spalania</b> = licznik cykli spalania	Licznik cykli spalania: ile razy przekroczona była temperatura usterki spalania i jak często następowała zmiana na fazę 2 cyklu spalania.
Podkładanie	Licznik podłożeń drewna: ile razy dokładano drewna
= licznik podłożeń drewna	w fazach od 2 do 4.
<b>Błąd przy rozpalaniu</b>	Licznik błędów zapłonu: ile razy popełniono błąd
= licznik błędów zapłonu	podczas rozpalania.
<b>Błąd spalania</b>	Licznik błędów spalania: ile razy występowała
= licznik błędów spalania	usterka w cyklu spalania.
<b>Godziny pracy</b>	Licznik godzin pracy: przez ile godzin sterownik
= licznik godzin pracy pieca	znajdował się w fazach cyklu spalania od 2 do 4.
Piec gorący = licznik "piec gorący"	Licznik "piec gorący": ile razy przekroczona była wartość progowa.



# 4 INFORMACJE I KOMUNIKATY O BŁĘDACH

# 4.1 WSKAZÓWKI

Poniższe symbole komunikatów pokazują od razu, czy występują problemy w funkcjonowaniu pieca:

#### Błąd przy rozpalaniu

Temperatura zapłonu nie została osiągnięta w zadanym czasie.



Proszę powtórzyć rozpalanie

- Do rozpalania użyć odpowiedniej podpałki (np. Fidibus); nigdy nie używać podpałek w płynie!

- Do rozpalania używać drobnych szczap drewna.



#### Błąd spalania

Temperatura progowa nie została uzyskana w określonym czasie. -> Używać tylko suchego drewna w podanej ilości. Nie wolno spalać nieodpowiednich paliw ani śmieci.



#### Drzwi otwarte

Drzwiczki pieca były za długo otwarte.

> Proszę zamknąć drzwiczki

#### Piec gorący



Temperatura komory spalania przekracza dopuszczalną wartość dla danego wkładu.

- Nie podkładać więcej drewna, niż podano w instrukcji obsługi.

 Pomiędzy podłożeniami zachować zawsze określoną przerwę. Piec funkcjonuje w niekorzystnych warunkach.

Jeśli występuje komunikat informujący o błędzie, pojawia się on w postaci wyskakującego okienka: Błąd jest wskazywany także na samym dole w postaci tekstowej:





Jeśli wystąpi błąd podczas rozpalania, jest on przedstawiany na osi czasu w następujący sposób (na czerwono):

Jeśli wystąpi błąd spalania, jest on przedstawiany na osi czasu w następujący sposób:





W przypadku pozostałych błędów (F11, 12, 13 itp.) widoczna jest tylko informacja na dole po lewej.

# 4.2 KOMUNIKATY BŁĘDÓW I USTEREK

Pokaz	Komunikaty o błędach i możliwe przyczyny	
F01	Uszkodzenie czujnika Czujnik temperatury w komorze spalania jest uszkodzony i musi zostać wymieniony.	

# BRUNNER

Pokaz	Komunikaty o błędach i możliwe przyczyny
F02	Zamiana biegunów czujnika temperatury Czujnik temperatury w komorze spalania jest podłączony nieprawidłowo.
F11	Siłownik przepustnicy powietrza do spalania nie osiągnął określonej pozycji odniesienia.
F12	Siłownik przepustnicy powietrza do spalania nie osiągnął określonej pozycji odniesienia.
F13	Siłownik przepustnicy powietrza do spalania nie osiągnął punktu odniesienia.
F14	Brak komunikacji między siłownikiem klapy powietrza do spalania a jednostką sterującą (EAS/EOS).
F21	Siłownik przepustnicy nie osiągnął określonej pozycji odniesienia.
F22	Siłownik przepustnicy nie osiągnął określonej pozycji odniesienia.
F23	Siłownik przepustnicy nie osiągnął punktu odniesienia.
F24	Brak komunikacji między siłownikiem przepustnicy a jednostką sterującą (EAS/EOS).
F51	Zestyk drzwiowy Zestyk przy drzwiach paleniska sygnalizuje nieokreślony stan. Możliwe przyczyny: Zestyk drzwiowy wadliwy, Kabel połączeniowy jest podłączony nieprawidłowo, Usunięto przerwanie kabla lub wtyczkę.
FBAT	Brak baterii lub bateria włożona nieprawidłowo. Włożyć baterię prawidłowo!
LBAT	Bateria słaba. Trzeba wymienić!
FDEV	Błąd wewnętrzny.



# 4.3 OBSŁUGA BŁĘDÓW LED

### Obsługa błędów dla EAS3 bez wyświetlacza

Jeśli wystąpi błąd (NIE wskazanie) -> dioda LED powinna migać.

Błąd	Komunikat o błędzie i możliwe przyczyny	
F51	Styk drzwi Przełącznik styku drzwi sygnalizuje niezdefiniowaną pozycję. Możliwe przyczyny: Uszkodzony styk drzwiowy, kabel połączeniowy podłączony nieprawidłowo, przerwa w kablu lub odłaczona wtyczka.	Ilustracja 14: Dioda LED
		miga na NIEBIESKO
F01 F02	Termopara w komorze spalania Termopara w komorze spalania jest uszkodzona / nieprawidłowo podłączona / kabel przerwany / wtyczka odłączona.	Ilustracja 15: Dioda LED miga na ZIELONO



Błąd	Komunikat o błędzie i możliwe przyczyny	
F11 - F14	Błąd silnika K1 Brak komunikacji lub Pozycja nie została osiągnięta.	
F21 - F24	Błąd silnika K2 Brak komunikacji lub Pozycja nie została osiągnięta.	Ilustracja 16: Dioda LED miga na CZERWONY

# 4.4 RESETOWANIE BŁĘDÓW

Resetowanie błędu w wyskakującym okienku



o Kliknij Zamknij, aby zresetować błąd

Jeśli przyczyna błędu nie zostanie usunięta, błąd pojawi się ponownie

o Kliknięcie **X** spowoduje, że błąd będzie nadal widoczny na dole ekranu



#### Resetowanie numerowanych błędów

	≡ Wyświetl spalanie			
B	RUNNER <sup>.</sup>		EAS 3	
	F01	23	°C ×	
	Zamknąć komunikat o blęd	zie?		
			Blisko	
	O		10:34	
	F01			

o Kliknij **Błąd** u dołu ekranu, aby otworzyć okienko błędu

o Kliknij Zamknij, aby zresetować błąd

Jeśli przyczyna błędu nie zostanie usunięta, błąd pojawi się ponownie.

o Kliknięcie **X** spowoduje, że błąd będzie nadal widoczny na dole ekranu

## 5 AKTUALIZACJA EAS3



WAŻNE: Podczas aktualizacji, UWAGA Ty:

1. drzwiczki piekarnika muszą być otwarte

2. odległość między urządzeniem końcowym a EAS 3: maks. 3 m

3. poziom naładowania urządzenia końcowego musi wynosić co najmniej 30%.

# BRUNNER



# INFORMACJA !!! NOWOŚĆ:

Oprogramowanie sterujące EAS3 jest zintegrowane z aplikacją i jest aktualizowane bezpośrednio przez aplikację.

Pobierz aplikację EAS 3 na swoje urządzenie mobilne i użyj jej do aktualizacji sterownika EAS 3.

Oprogramowanie sterujące EAS3 jest zintegrowane z aplikacją i jest aktualizowane bezpośrednio przez aplikację.

Po uruchomieniu aplikacja sprawdza, czy w jednostce sterującej EAS3 znajduje się aktualna wersja oprogramowania (patrz numer wersji na wyświetlaczu).

Należy przeprowadzić aktualizację, aby aplikacja współpracowała z jednostką sterującą EAS3 bez problemów →

Kliknij przycisk START UPDATE (Rozpocznij aktualizację ).



Po krótkim czasie wartość procentowa jest odliczana w górę, co oznacza, że aktualizacja została rozpoczęta.

Kliknij menu, *bez* rozpocząć aktualizację, *nie można zagwarantować, że aplikacja będzie działać.* 

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji (= 100%) można w pełni korzystać z aplikacji.



Informacje o bieżącej wersji i aktualizacji do najnowszej wersji można wyświetlić w Menu / Update:

	MENÜ
F	Początek AS 3
Ż	Wyświetl spalanie
(j)	Magazynowanie spalania
ŝ	Menu spalania
3	Opcje
	Moje sterowniki
3	Informacje techniczne
=	Protokół
Ð	Aktualizacja
0	Pomoc

≡	Aktualiza	cja			
BRUN	NER		∟*	EAS 3	
Oprogramowanie układowe EAS jest aktualne					
Obecna v	versja:	3.25			
Dostępna	a wersja:	3.25			
i kontroler znájdowaly się blisko siębie (maks. 3m). Drzwi piekamia muszą być otwarte. Należy tównież sprawdzić śtan naładowania uzgdzenia mobilnego (> 30%): uzgdzenie mobilne może być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania					
_					

Uwaga dotycząca płci: Dla lepszej czytelności w niniejszej dokumentacji używany jest rodzaj męski. O ile nie wskazano inaczej, oznaczenia osobowe używane w tej dokumentacji odnoszą się do wszystkich płci.



Ulrich Brunner GmbH Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden	Produkty firmy BRUNNER są dostępne wyłącznie u wybranych sprzedawców i wykonawców. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian technicznych i asortymentowych oraz pomyłek w publikowanych		
Tel.: +49 (0) 8721/771-0 info@brunner.de www.brunner.de	informacjach. Ilustracje mogą przedstawiać produkty z dodatkowymi funkcjami lub dodatkowym wyposażeniem (za dodatkową opłatą). Dodruk i powielanie (także fragmentarycznie) są dozwolone tylko za wyraźną zgodą wydawcy. © Ulrich Brunner GmbH.		
	® BRUNNER jest zarejestrowanym znakiem handlowym.		

DokuNr.: 202985


©2025





## CONȚINUT

1	Preg	gătiri				4		
	1.1	Instala	rea aplica	ției		4		
	1.2	1.2 Compatibilitate și limitări cunoscute						
		1.2.1	Compat	ibilitate cu	rețeaua casei	4		
			1.2.1.1	Router reț	ea de domiciliu	4		
			1.2.1.2	Conexiune	e WLAN	5		
			1.2.1.3	Compatibi	litatea dispozitivelor finale (	(smar-		
				tphone, et	c.)	6		
				1.2.1.3.1	Producătorul HUAWEI	6		
				1.2.1.3.2	Producătorul XIAOMI	7		
				1.2.1.3.3	Producătorul GOOGLE	7		
				1.2.1.3.4	Producătorul SAMSUNG.	9		
				1.2.1.3.5	Producătorul Apple	9		
	1.3	Prima a	autentifica	re		11		
		1.3.1	Înregisti	rarea pentru	u client	11		
		1.3.2	Înregisti	rare pentru	artizan	18		
		1.3.3	Resetar	e WiFi EAS	S 3			
	1.4	Mai mu	ılte unități	de control	EAS 3	23		
2	Meş	sterul				26		
	2.1	Meniu	de param	etri pentru d	comercianți	26		
		2.1.1	Setarea	elementulu	ui de încălzire existent			
			(P100)					
		2.1.2	Calibrar	ea motoruli	ui (P200)	30		
			2.1.2.1	Test-drive	a motorului	32		
		2.1.3	Parame	trii element	ului de încălzire (P300)	33		
		2.1.4	Parame	trii de arde	re (P400)	34		
		2.1.5	Parame	trii generali	I (P500/1)	36		
		2.1.6	Parame	trii generali	2 (P500/2)	37		



	J) 39
2.1.8 Calibrarea amortizoarelor pe aplicația EAS	41
2.2 Logout pentru meșterul artizanal	43
3 Client	44
3.1 Înregistrare pentru meniul pentru clienți	44
3.2 Meniul clientului (utilizatorului)	46
3.2.1 Starea de ardere	47
3.2.2 Starea memoriei Burn-off	50
3.2.3 Meniul Burn-off	51
3.2.4 Meniul Opțiuni	53
3.2.5 Informații tehnice	54
3.3 Setări posibile în meniul de ardere	55
3.3.1 S+ (ardere extinsă)	55
3.3.2 Modul Eco	56
3.3.3 Luminozitatea luminii de fundal	57
3.3.4 Setarea tonului de semnal	58
3.3.5 Setarea instrucțiunilor de realimentare	59
3.3.6 Supapă de accelerație	61
3.4 Înregistrator de ardere	62
4 Informații și mesaje de eroare	65
4.1 Avertizări	65
4.2 Mesaje de eroare	66
4.3 Gestionarea erorilor - LED	68
4.4 Resetarea mesajelor de eroare	69
5 Actualizarea EAS3	70



## 1 PREGĂTIRI

## 1.1 INSTALAREA APLICAȚIEI

Pentru a putea utiliza EAS 3 prin intermediul aplicației, aplicația trebuie mai întâi să fie instalată pe un dispozitiv final adecvat (Android, iOS).

## 1.2 COMPATIBILITATE ȘI LIMITĂRI CUNOSCU-TE

## 1.2.1 COMPATIBILITATE CU REȚEAUA CASEI

## 1.2.1.1 ROUTER REȚEA DE DOMICILIU

### Fritz!Box

În prezent, nu se cunosc / nu sunt raportate restricții (de asemenea, pentru modelele cu compatibilitate completă cu Wifi Standard 6).

### **Telekom Speedport**

Compatibilitatea variază în prezent în funcție de varianta de hardware/software.

În prezent se face o distincție între 2 variante:

1) Hardware-ul vechi al dispozitivului (versiune HW Speedport Smart 3) / software-ele vechi a dispozitivelor (versiunea SW 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  compatibil

2) Hardware-ul vechi al dispozitivului / software-ul nou al dispozitivului: Compatibilitatea poate fi stabilită în anumite circumstanțe prin setări separate pe router





## Soluție:

Vă rugăm să deschideți următoarele porturi pentru internet în router pentru dispozitivul "EAS3":

- 443 (https)
- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

#### D-LINK / alte routere

În prezent, nu se cunosc / nu sunt raportate restricții.

## 1.2.1.2 CONEXIUNE WLAN

#### Criptarea conexiunii WLAN (WPA)

Cipul WLAN EAS3 nu acceptă criptarea WPA3. EAS3 poate fi integrat numai în rețele WLAN cu criptare WPA2.



#### Soluție:

Vă rugăm să setați tipul de criptare WLAN la WPA2 în routerul rețelei casnice în care urmează să fie integrat EAS3.

### Banda de frecvență a conexiunii WLAN (2,4GHz vs. 5GHz)

Cipul WLAN al EAS3 nu acceptă conectarea la rețele WLAN în banda de frecvență de 5GHz. Sunt acceptate doar rețelele WLAN cu 2,4GHz.

## BRUNNER



#### Soluție:

Vă rugăm să activați rețeaua WLAN de 2,4 GHz în routerul rețelei casnice și să stocați datele de acces (SSID, parolă) ale rețelei WLAN de 2,4 GHz în EAS3.

**Notă:** Acestea pot fi date de acces diferite de cele ale WLAN-ului de 5GHz! Datele de acces constau întotdeauna din numele rețelei (SSID) și parola (cheie de rețea, parolă, ...).

Numărul minim de caractere pentru SSID este 1, numărul maxim de caractere pentru SSID este 64

Numărul minim de caractere pentru parolă este specific routerului, numărul maxim de caractere pentru parolă este 64

## 1.2.1.3 COMPATIBILITATEA DISPOZITIVELOR FINALE (SMARTPHONE, ETC.)



### ATENŢIE:

Atunci când stabiliți o conexiune cu un nou dispozitiv final (smartphone, tabletă etc.), asigurați-vă că aplicația EAS3 este complet închisă pe toate celelalte dispozitive finale. De asemenea, aplicația nu trebuie să fie deschisă în fundal.

## 1.2.1.3.1 PRODUCĂTORUL HUAWEI

### Sistem de operare "Android"

În prezent, doar o compatibilitate limitată sau până la o anumită versiune de software (modelele cu sistem de operare de la P40 nu sunt compatibile/sunt compatibile în mod limitat.

## 1.2.1.3.2 PRODUCĂTORUL XIAOMI

#### Sistem de operare "Android"

Fără compatibilitate.

## 1.2.1.3.3 PRODUCĂTORUL GOOGLE

#### Sistemul de operare "Android"

Pentru a conecta aplicația de pe dispozitivul final (aplicația EAS3) cu EAS3, EAS3 stabilește temporar o rețea WLAN, în care dispozitivul final formează numărul de telefon. Nu există nicio conexiune la internet în cadrul acestui WLAN. Dispozitivele Google Pixel recunosc acest lucru și ignoră în mod implicit această conexiune pentru a se conecta la internet prin intermediul căii paralele a cartelei SIM. Utilizarea hotspotului EAS3 (WLAN) trebuie confirmată separat.



### Soluție:

Vă rugăm să confirmați în mod activ conexiunea WLAN în dispozitivul final (Google Pixel, dispozitive Samsung) (a se vedea explicația atașată)

Dispozitivele Google Pixel au "caracteristica" de a nu "utiliza" conexiunea WiFi dacă este recunoscut faptul că acest WiFi nu este conectat la internet.

În acest caz, conexiunea LTE va continua să fie utilizată. Trebuie să setați în mod explicit că doriți în continuare să aveți/utilizați conexiunea WiFi.



Acest lucru poate fi recunoscut și prin faptul că nu este afișat niciun simbol WiFi în bara de stare:



O "conexiune reușită" cu EAS3user "fără o conexiune la internet în fundal" este indicată de un simbol WiFi cu !



Următoarele sunt "instrucțiunile" pentru o "asociere" reușită cu WiFi:

1) Activați WiFi

2) Conectați-vă la WiFi "EAS3user"

3) Apare o notificare:

"Rețeaua nu are acces la internet"

= "Netzwerk hat keinen Internetzugriff"



4) Confirmați cu Yes (Da) = **Ja** 

\_\_\_\_\_

5) Dacă interogarea a fost deja confirmată cu Nu =**Nein**, trebuie mai întâi să se șteargă EAS3user Wifi pentru ca notificarea să apară din nou și să poată fi selectată.





## 1.2.1.3.4 PRODUCĂTORUL SAMSUNG

#### Sistemul de operare "Android"

Unele dispozitive Samsung prezintă un comportament similar cu cel al dispozitivelor Google Pixel. Pentru a stabili compatibilitatea, urmați aceiași pași ca pentru stabilirea compatibilității cu dispozitivele Google Pixel (a se vedea capitolul anterior).

## 1.2.1.3.5 PRODUCĂTORUL APPLE

#### Sistemul de operare "iOS"

Se cunoaște o compatibilitate limitată a produselor Apple.

### 1. Conectarea inițială

Există mai multe opțiuni/metode pentru cuplarea inițială a aplicației EAS3 cu unitatea de control EAS3 care pot fi oportune:

## BRUNNER



### Abordarea 1:

Începeți mai multe încercări de împerechere. Există cazuri în care conexiunea funcționează brusc după 5-100 de încercări



#### Soluția 2:

După împerecherea cu aplicația EAS3 pe un dispozitiv Android, deseori funcționează și împerecherea cu dispozitive Apple.

### A 2-a actualizare a controlerului EAS3:

O actualizare a sistemului de control EAS3 inițiată prin intermediul dispozitivului final APPLE se blochează la un moment definit (% progres). Inițierea repetată a procesului de actualizare conduce, de asemenea, la un rezultat identic și la o afișare identică a progresului.

### Soluție:

Este necesară reconectarea unității de control cu aplicația dispozitivului final:

Deconectați unitatea de control EAS3 timp de cel puțin
 secunde (opriți alimentarea cu energie electrică)



2a. Varianta cu afișaj: Poziționați comutatorul WIFI pe OFF și apoi din nou pe ON

2b. Varianta fără afișaj: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe unitatea de control timp de 2 secunde - câteva secunde mai târziu, LED-ul se aprinde în albastru

3. Începeți procesul de împerechere prin intermediul aplicației EAS3 de pe dispozitivul final (conectați EAS3 WLAN la unitatea de control, porniți aplicația etc.).



## 1.3 PRIMA AUTENTIFICARE

Stabilirea unei conexiuni prin WiFi:

După instalare, trebuie să se stabilească o conexiune punct-la-punct între dispozitivul final și EAS 3.

## 1.3.1 ÎNREGISTRAREA PENTRU CLIENT



ATENȚIE

Înregistrarea se poate efectua NUMAI cu ușa sobei deschisă!

 $\rightarrow$  Deschideți ușa sobei rece. În sobă nu are voie să fie foc sau jar.

EAS 3 fără ecran:

- LED-ul de pe dispozitiv luminează în albastru







EAS 3 cu ecran:

- LED =1

- Conectați aparatul final cu Useraccesspoint-ul:

WLAN-Name (= numele WLAN-ului): EAS3user

Password (= parola): BR123456





#### Nici o conexiune reușită

→ Faceți clic pe **ERNEUT VERSUCHEN** (= ÎNCERCAȚI DIN NOU)

Dacă conexiunea reușește, apare butonul CHANGE TO HOME NETWORK (Schimbare la rețeaua de domiciliu) (= **INS HEIM-NETZWERK WECHSELN**)





### Apăsați CHANGE TO HOME NETWORK (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN) și introduceți datele WLAN.





#### Notă

Unitatea de control EAS3 poate fi integrată numai în rețele WLAN care acceptă standardul de 2,4 GHz. Dacă este necesar, vă rugăm să activați WLAN de 2,4 GHz în routerul dvs. și să utilizați datele de conectare ale acestuia (SSID, parolă [cheie de rețea])

Exemple: Router - date de WLAN:





ilustratie 1: de ex. Fritz-Box



ilustratie 2: de ex. TP-Link-Box



Konfiguration üt	er Internet-B	rowser:	http://spe	edport.ip		- 7			
WLAN-Name (S WLAN-Schlüsse	SID): I (WPA2):				CE	0 🛆	Tele	efone	
Serien-Nummer Kundenservice-I Nur mit Original	Hotline:	perät für			MNr::4024	8543/01/84	1	-	
Speedport W 72	4V Typ A ven	wenden!						2	
	DOI	Link	1.4.1.4	1410	1 411 2	1.411.4			

ilustratie 3: de ex. Speedport

După ce ați trecut cu succes la rețeaua de domiciliu:



- apare afișajul de arsură cu simbolul de conexiune verde pe pictograma WLAN:



- LED-ul de pe dispozitiv se aprinde "verde".





- pe afișaj apare LED = 2



Informație:

Vă puteți deconecta (log-out) doar atunci când închideți aplicația din fundal la telefonul dvs. mobil. Această informație e necesara dacă doriți ca specialistul să se conecteze la EAS.



## 1.3.2 ÎNREGISTRARE PENTRU ARTIZAN



#### ATENȚIE

Înregistrarea poate avea loc NUMAI atunci când ușa cuptorului este deschisă! → Deschideți ușa cuptorului rece. În cuptor nu trebuie să fie niciun foc și niciun fel de cărbuni.



#### INFO

Pentru a înregistra firma specializată în aplicația EAS, clientul trebuie să își încheie accesul ( *Deconectarea clientului are loc automat atunci când aplicația este închisă pe dispozitivul final* ).

- Pentru versiunea fără afișaj, apăsați *cinci secunde* butonul roșu timp de cinci secunde.



ilustratie 4: EAS 3 fără afișaj

## BRUNNER

 Dacă este utilizată versiunea cu afişaj, apăsați *cinci secunde* butonul "Enter" de pe afişaj timp de cinci secunde.
 Pentru EAS 3 cu afişaj, WiFi trebuie activat în meniu!

- LED-ul de pe dispozitiv se aprinde "roșu" :

EAS 3 cu afişaj: LED = 3



ilustratie 5: EAS 3 cu afișaj







- Conectați dispozitivul final la punctul de acces la serviciu:

Nume WLAN: EAS3SERVICE

Parolă: BR987654321





Nu s-a reușit conexiunea:

## → Faceți clic pe TRY AGAIN (Încercați din nou) = ERNEUT VERSUCHEN

După o conexiune reușită, apare automat pagina

# "Craftsman registration" (Înregistrare mester) = Handwerker Anmeldung.

Vă rugăm să introduceți

#### PIN-ul 84307

și să confirmați cu **ANMELDEN = LOGIN**, pentru a activa accesul la serviciu.

După ce conectarea (autentificarea) a fost finalizată cu succes, aplicația sare automat la **meniul** *pentru mes*eriași; pentru detalii, consultați secțiunile de instrucțiuni de la secțiunea *Meniu de parametri pentru meseriași*.







NOTĂ WiFi trebuie să fie activat în meniul pentru EAS 3 cu afișaj!

## 1.3.3 RESETARE WIFI EAS 3

Dacă se introduce un nume de rețea și/sau o parolă incorectă atunci când vă conectați la rețeaua de domiciliu, EAS 3 nu se poate conecta la rețeaua de domiciliu. Simbolul WiFi de pe EAS 3 cu afișaj începe să clipească și se stinge complet după un timp, iar LED-ul de pe spate se stinge. LED-ul se stinge pe EAS 3 fără afișaj.

Același efect apare dacă doriți să operați un EAS 3 care este deja integrat într-o rețea casnică într-o altă rețea.

Acest lucru poate fi remediat numai prin resetarea funcției WiFi și conectarea din nou la rețeaua casnică dorită.

### EAS 3 cu afişaj (ecran):

1 Apăsați scurt butonul Enter o dată și vă aflați în meniul utilizatorului, apare S+.

Folosiți butonul săgeată în sus pentru a merge la elementul de meniu WiFi.

Pe afişaj apare 1.

Apăsați scurt o dată butonul Enter și 1 începe să clipească.

Utilizați butonul săgeată în jos pentru a seta 0, 0 clipește.

Apăsați butonul Enter o dată pentru scurt timp pentru a confirma, 0 este afișat permanent.

Apăsați butonul Enter o dată pentru scurt timp și 0 începe să clipească. Utilizați butonul săgeată în sus pentru a seta 1, 1 clipește.

Apăsați o dată butonul Enter pentru a confirma, 1 este afișat permanent. Apăsați scurt butonul ESC o dată pentru a ieși din meniul utilizatorului.

## BRUNNER

Simbolul WiFi ar trebui acum să fie din nou afișat permanent, iar LED-ul ar trebui să se aprindă în albastru.

Continuați așa cum este descris în instrucțiunile cu conectarea directă EAS 3user......

Este posibil să fie necesar să repetați procesul a doua oară.

### EAS 3 fără afişaj (ecran)

Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare de pe unitatea de control (butonul roșu) timp de 2 secunde.

LED-ul ar trebui să se aprindă acum în ALBASTRU.

Continuați așa cum este descris în instrucțiunile cu conexiune directă EAS 3user......

Poate fi necesar să efectuați procedura a doua oară.

## 1.4 MAI MULTE UNITĂȚI DE CONTROL EAS 3

#### Procedura:

1. conectați prima unitate de control EAS3 la tensiunea de alimentare

2. stabiliți o conexiune prin intermediul punctului de acces, **EAS3User**" (**EAS3U-ser**AccessPoint)

3. faceți clic pe **"Switch to home network**" (Comută în rețeaua de domiciliu)= Wechsel ins Heimnetzwerk



Anmeldung Heimnetzwerk

Bitte Netzwerknamen (SSID) und Kennwort für EAS3 Heimnetzwerk eingeben:

ANMELDEN

EAS 3

Ś

BRUNNER'

brunner test

Mehrere Steuerungen verwalten

EAS3 Wohnzimmer

4. apare ecranul,,Log into home network" (Conectare

- la rețeaua proprie) = Anmelden Heimnetzwerk:
- a. Introduceți datele WLAN

b. Deplasați glisorul roșu din partea de jos spre dreapta

c. Atribuiți un nume pentru primul EAS3 (de exemplu, EAS3 living room)

5. LED-ul de pe unitatea de control se aprinde în verde atunci când s-a conectat cu succes la reteaua casnică

6. Deconectați primul EAS3 de la alimentarea cu energie electrică

7. conectați a doua unitate de control EAS3 la tensiunea de alimentare

8. stabiliți o conexiune prin intermediul punctului de acces, EAS3User"

9. faceți clic pe**"Switch tohome network**" (Comut**ă în**rețeaua de domiciliu) = **Wechsel ins Heimnetzwerk** 

10. apare ecranul"Log into home network" (Conectarela rețeaua de domiciliu) = **Anmelden Heimnetzwerk** 

a. introduceți datele WLAN b. atribuiți un nume pentru al doilea EAS3 (de exemplu, EAS3 Office)





11. LED-ul se aprinde în verde atunci când s-a conectat cu succes la rețeaua de domiciliu

12. Primul EAS3 poate fi acum, de asemenea, reconectat la tensiunea de alimentare

=

Meine Steuerungen

BRUNNER EAS 3 Mehrere Steuerungen verwalten Meine Steuerungen 13. Cele două EAS3 pot fi acum vizualizate la rubrica, My controllers" (Controlerele mele) = Meine Steue-HINZUFÜGEN rungen: EAS3 Büro ENTFERNEN Info: Numele EAS3 pot fi modificate aici, dacă este ne-ENTFERNEN cesar. - Warte auf Anzeige Abbrand = BRUNNER<sup>.</sup> ( 💷 ) 🖻 🛛 EAS 3 10°C A 14. EAS3 respectiv poate fi acum selectat în punctul de meniu,,Burning" (Ardere): a. Afișarea biroului EAS3: 0

0



Steuerung wähl

EAS 3

Schließen

RUNNER'

1.EAS3 Büro 2.EAS3 Wohnzimmer

b. Făcând clic pe numărul EAS - marcaj galben - puteți comuta între cele două unități de control EAS3:

## 2 MEŞTERUL

## 2.1 MENIU DE PARAMETRI PENTRU COMER-CIANȚI

Conectați-vă ca întreprindere specializată (meseriaș) (a se vedea capitolul *Înregistrare pentru meseriaș*).

Dacă ați trecut cu succes în modul de programare pentru meseriași (LED-ul se aprinde în roșu), aplicația EAS 3 este deschisă și v-ați autentificat cu succes (autentificare), meniul pentru meseriași apare automat.





≡ Ha	ndwerker-Menü
BRUNNEF	K 🖻 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

Derularea vă duce la celelalte niveluri de meniu.

≡ Hand	werker Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II
P600	Drosselklappe K2



## 2.1.1 SETAREA ELEMENTULUI DE ÎNCĂLZIRE EXIS-TENT (P100)



Apăsați butonul Auswahl Heizeinsatz (=Selectare element de încălzire) pentru a deschide meniul P100. Faceți clic pe linia cu Heizeinsatz (=elementul de încălzire) pentru a deschide un meniu pop-up.

EAS 3 EAS 3
142°C
P100 Heizeinsatz
46. BKH ab SG 74
Parameter ermittelt:

ilustratie 6: Exemplu: element de încălzire selectat: BKH nr. 46

## BRUNNER

Acum puteți selecta elementul de încălzire 01 până la 070. Numărul atribuit elementului de încălzire poate fi găsit în *Instrucțiunile de programare* sau în *Instrucțiunile de instalare* (capitolul *Punerea în funcțiune a EAS 3*).

După selectare, valoarea trebuie confirmată făcând clic pe **Setzen (=Setare**).





## 2.1.2 CALIBRAREA MOTORULUI (P200)



Prin apăsarea butoanelor de **Kalibrierung K1 und K2 = calibrare K1 și K2** se deschide fereastra de *meniul P200* pentru calibrarea motorului.





#### NOTĂ: P203, P204 Drossel

apare numai cu clapeta de limitarea tirajului.



Faceți clic pe **Start P201**  $\rightarrow$  Motorul rulează până la 100%, dacă nu a fost deja făcut, apoi rulează până la 0%. Motorul poate fi acum calibrat manual. Pentru a face acest lucru, apăsați + sau -.

Butonul **Reset P202** resetează motorul la setările din fabrică și anulează calibrarea.

Faceți clic pe **Enter** pentru a salva noua poziție a motorului.

#### Notă:

Calibrarea motorului pentru supapa fluture funcționează în același mod ca și pentru clapeta de aer



## 2.1.2.1 TEST-DRIVE A MOTORULUI

### Funcția P205 și P206

 Pentru a accesa meniul parametrilor apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul EN-TER.

-> P100 apare pe afişaj.

- Setați la **P200** utilizând butonul în sus.
- Apăsați scurt butonul ENTER o dată până când pe afişaj apare P205 sau P206 = este afişată poziția curentă a motorului
- Faceți clic pe ENTER
  -> valoarea poziției curente a motorului clipește (notă: funcționează NUMAI atunci când ușa cuptorului este deschisă)
- Motorul poate fi pornit în direct cu ajutorul butoanelor cu săgeți
- ESC sau ENTER

-> motorul revine la 100%, adică valoarea<u>NU</u> este <u>salvată</u> ca în cazul calibrării motorului**(P201** sau **P203**)

← Testfahrt Luftklapp	pe K1
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 EAS 3
$\ominus$	28°C
Testfahrt	Luftklappe K1
10	0%
Start	P205
-	+
E	SC



## 2.1.3 PARAMETRII ELEMENTULUI DE ÎNCĂLZIRE (P300)



În acest meniu pot fi setați parametrii pentru elementul de încălzire.

Domeniile de valori pot fi găsite în *instrucțiunile de programare* (capitolul *Parametrii* elementului de încălzire).



După transmiterea automată a datelor, la P300 Parameter Heizeinsatz = P300 Heating element parameters (Parametrii elementului de încălzire ) apar valorile actuale pentru fiecare parametru pentru elementul de încălzire setat.

Dacă valorile nu pot fi afișate pe o singură pagină, derulați în jos.

← Servic	e-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P300	Parameter Heizeinsatz
P302	450°
P303	150°
P304	90%
P305	85%
P306	65%
P307	75%
	Parameter ermittelt.

← Servio	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P307	75%
P308	60%
P309	50%
P310	800°
P311	350°
P312	250°
P313	Werkseinstellungen
	Daten gelesen



Parametrii elementului de încălzire pot fi resetați făcând clic pe **ultimul parametru din setările din fabrică**. Pentru a face acest lucru, meniul pop-up trebuie confirmat cu **Jetzt rücksetzen = Reset now (Resetare acum**).



## 2.1.4 PARAMETRII DE ARDERE (P400)



În acest meniu, puteți seta parametrii pentru ardere.

Domeniile de valori pot fi găsite în *instrucțiunile de programare* la (capitolul *Parametrii de* ardere).





După transmiterea automată a datelor, la **Parametrii de ardere**(= **Parameter Abbrand**) apar valorile actuale pentru fiecare parametru pentru elementul de încălzire setat.

Dacă valorile nu pot fi afișate pe o singură pagină, derulați în jos.

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P400	Parameter Abbrand
P401	20%
P402	100°
P403	15min
P404	30min
P405	100°
P406	300min

← Serv	ice-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P401	20%
P402	100°
P403	15min
P404	30min
P405	100°
P406	300min
P407	Werkseinstellungen

Parametrii pentru burn-up pot fi resetați făcând clic pe ultimul parametru **Factory settings (Setări de fabrică**) (= **Werkseinste-Ilungen**).

Pentru a face acest lucru, meniul pop-up trebuie confirmat cu **Reset now (Resetare acum ) (= Jetzt rücksetzen)**.





## 2.1.5 PARAMETRII GENERALI I (P500/1)



În acest meniu, puteți seta parametrii generali partea 1 (P501 - P512). Domeniile de valori pot fi găsite în *instrucțiunile de programare* (capitolul *Parametrii* generali).



Valorile actuale pentru fiecare parametru apar la **P500/1 Parameter Allgemein 1 = P500/1 Parametru general 1**, după ce datele au fost transmise automat.

Dacă valorile nu pot fi afișate pe o pagină, derulați în jos.

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3
	142°C
P500/1	Parameter Allgemein 1
P501	1
P502	0
P503	Omin
P504	500°
P505	1s
P506	3s
	Daten gelesen

← Service-Parameter	
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 EAS 3
	142°C
P507	10min
P508	3min
P509	30*
P510	15min
P511	30min
P512	10s
P518/1	Werkseinstellungen
	Daten gelesen.


Parametrii pentru burn-up pot fi resetați făcând clic pe ultimul parametru **Werksein**stellungen = Factory settings (Setări de fabrică ). Pentru a face acest lucru, meniul pop-up trebuie confirmat cu Jetzt rücksetzen = Reset now (Resetare acum ).



## 2.1.6 PARAMETRII GENERALI 2 (P500/2)



În acest meniu puteți seta parametrii generali partea 2 (P513 - P517). Domeniile de valori pot fi găsite în *instrucțiunile de programare* (capitolul *Parametrii* generali).





Valorile actuale pentru fiecare parametru apar la **P500/2 Parameter Allgemein 2 = P500/2 Parametrii generali 2** după transmiterea automată a datelor.

Parametrii P516\* și P517\* sunt doar afișați și nu pot fi setați; aceștia nu sunt resetați în cazul setărilor din fabrică.

\*Aceste informații se pot modifica dacă parametrii sunt extinși.

Dacă valorile nu pot fi afișate pe o pagină, derulați în jos.

Parametrii pentru burn-off pot fi resetați făcând clic pe ultimul parametru **Werksein**stellungen = Factory settings (Setări de fabrică ). Pentru a face acest lucru, meniul pop-up trebuie confirmat cu Jetzt rücksetzen = Reset now (Resetare acum ).







## 2.1.7 PARAMETRUL CLAPETĂ DE LIMITARE A TIRA-JULUI (P600)

Funcția clapetei de limitare a tirajului poate fi configurată în meniul P600.

Valorile actuale pentru fiecare parametru apar la **P600 Clapetă de limitare a tirajului K2** după transmiterea automată a datelor:







P602 până la P606 sunt afișate dacă P601 este setat la,**,1**", adică este configurată clapeta de accelerație:

Dacă valorile nu pot fi afișate pe o singură pagină, derulați în jos.

← Serv	ice-Parameter
BRUNNER	🛋 EAS 3
	140°C
	1
	550*
	10%
	10%
	20'
	20.
P607	Werkseinstellungen

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	140°C
P600	Drosselklappe K2
P601	
P602	550°
P603	10%
P604	10%
P605	20°
P606	20°
	Daten gelesen

Parametrii pentru burn-off pot fi resetați făcând clic pe ultimul parametru **Factory settings (**) (= **Werkseinstellungen**). Pentru a face acest lucru, meniul pop-up trebuie confirmat cu **Reset now (= Jetzt rücksetzen)**.



Dacă P601 este setat la "1", clapeta de limuitare a tirajului este configurată și apare simbolul pentru clapeta de limutare a tirajului. Acest simbol se modifică în timpul funcționării - în funcție de starea sa actuală:





## 2.1.8 CALIBRAREA AMORTIZOARELOR PE APLICAȚIA EAS



Următoarele se aplică ambelor clapete:



Calibrarea are loc numai atunci când ușa camerei de ardere este deschisă

Calibrarea clapetei de alimentare cu aer nu este posibilă pentru inserția de încălzire nr. 30 (KSO)!



Calibrarea **nu** este **necesară** cu programul de livrare BRUN-NER **actual**.

Calibrarea este necesară doar la modernizarea aparatelor vechi!

- Decuplați mecanic clapeta sau lama clapetei de aerisire de la cutia de viteze și deplasați-o cu mâna în poziția **AUF =DESCHIS**.

- Alimentați EAS cu tensiune.

- Mergeți în meniul de parametri pentru **P201, P202** (capitolul Calibrarea motorului P200) și setați **la 100%**.

Sau cutia de viteze se deplasează în continuare din orice poziție până la 100%, deci: așteptați până când se atinge 100%. Cuplați mecanic cutia de viteze și clapeta sau clapeta.



- Apăsați o singură dată, scurt, butonul ENTER. Cutia de viteze se deplasează în poziția 0% ZU = ÎNCHIS (0% clipește); nu apăsați niciun buton de pe EAS în acest timp. Dacă este necesar, utilizați butoanele sus/jos pentru a deplasa clapeta sau cursorul în poziția dorită ZU = ÎN-CHIS.

- Apăsați o singură dată, pentru scurt timp, butonul EN-TER pentru a salva noua poziție **ZU = ÎNCHISĂ**. **0%** apare pentru scurt timp pe afișaj, după care reductorul revine automat la poziția **100% AUF = DESCHIS**.



-> leșiți din meniul de parametri, EAS este gata de funcționare.

Info: **P202** resetează calibrarea la setările din fabrică, consultați *instrucțiunile de programare*.

### K2, clapeta de limitarea tirajului:

- Decuplați mecanic clapeta de limitare la cutia de viteze și deplasați-o manual în poziția **AUF = OPEN (deschis**).

- Alimentați EAS cu tensiune.

Parametrul **P201** este setat la **100%**. Treceți la parametrul **P203** și setați 100%. Sau cutia de viteze se deplasează în continuare din orice poziție până la 100%, așteptați până când se atinge **100%**. Cuplați mecanic cutia de viteze și amortizorul, eventual rotiți suportul cutiei de viteze până când adaptorul cutiei de viteze și driverul arborelui flexibil se potrivesc.

- Apăsați scurt o dată butonul ENTER (în aplicația EAS, la secțiunea Calibrare motor / P203). Cutia de viteze se deplasează în poziția 0% ZU = ÎNCHIS (0% clipeşte), nu apăsați niciun buton de pe EAS în acest timp. Dacă este necesar, clapeta poate fi mutată în poziția dorită ZU = ÎNCHISĂ cu ajutorul butoanelor sus/ jos.

-Presați o singură dată și pentru scurt timp butonul ENTER pentru a salva noua poziție **ZU = ÎNCHISĂ**. **0%** apare pentru scurt timp pe afișaj, după care cutia de viteze revine automat la poziția **100% DESCHIS =AUF**.

leșiți din meniul de parametri (cu ←) -> EAS este gata de funcționare.

#### 2.2 LOGOUT PENTRU MEȘTERUL ARTIZANAL

Dacă toate setările parametrilor din meniul Meșterul Manoperă au fost setate cu succes, trebuie să trebuie să se iasă din modul de programare Meșterul Manole.



→ LED-ul de pe dispozitiv trebuie să aibă aceeasi culoare ca înainte (albastru sau verde).



Pentru EAS 3 cu afișaj: LED = 1 sau 2

așilor după 7 minute.

FAS 3

# 3 CLIENT

# 3.1 ÎNREGISTRARE PENTRU MENIUL PENTRU CLIENȚI



### ATENȚIE

Vă puteți înregistra NUMAI atunci când ușa cuptorului este deschisă! → Deschideți ușa cuptorului rece. În cuptor nu trebuie să existe niciun foc și niciun fel de cărbuni.





ilustratie 7: Faceți clic pe meniu

Numai atunci când ușa cuptorului este deschisă, la selectarea meniului va apărea nivelul pentru înregistrarea clientului (login client):



→ Sunteți în regumul de client.

După ce ați trecut cu succes în modul client, puteți efectua diverse setări în meniul de ardere.







# 3.2 MENIUL CLIENTULUI (UTILIZATORULUI)

#### Vizualizați sistemul dvs.

Chiar și fără să fiți conectat, puteți vizualiza anumiți parametri ai EAS 3. Trebuie doar să fiți conectat pentru a modifica parametrii.

#### Setări prin intermediul aplicației EAS 3 de pe sistemul dvs.

Pentru a putea efectua setări în sistemul dvs., trebuie să treceți în modul client. Pentru a face acest lucru, trebuie să fiți conectat cu succes la rețeaua de domiciliu.





## 3.2.1 STAREA DE ARDERE

#### Prezentare generală



#### Simboluri WLAN (3)

În funcție de modul WiFi în care se află EAS 3, pe placa de circuit se aprinde o culoare diferită. Această culoare este afișată 1:1 în aplicație prin intermediul simbolului de conectare:

# BRUNNER

<i>[[</i> ]	Albastru		EAS 3utilizator, modul inițial		
<i>[[i</i> .]	Culoare verde		Rețea casnică, EAS 3 se află în rețeaua WLAN internă		
<i>[[i</i> .]	Culoare roșie		EAS 3Service - modul pentru service (com- panie specializată)		
<b>×</b>	Nu există conexiune		În prezent nu se poate stabili nicio conexiu- ne cu EAS 3		
		Pe	afişajul EAS3 este LED:		
LED 🔷		LE	ED 0 = WIFI inactiv		
	LED 1 = Albastru				
		LE	D 2 = Verde		

LED 3 = Roșu

BRUNNER



Curba de ardere (5)



## Mod de funcționare: Eco oprit (12)



#### Eco off

Indicațiile privind încălzirea și erorile de încălzire sunt dezactivate.

## Ardere prelungită (13)



#### S+

Arderea extinsă a buștenilor este activă. Această setare de ardere poate fi utilă pentru a evita/reduce formarea de cărbune.



### Clapetă de limitare a tirajului (14)

În zona curbei aerului de ardere va fi ilustrată poziția clapetei limitare a tirajului, în cazul în care aceasta a fost montată ( disponibilă opțional).



## 3.2.2 STAREA MEMORIEI BURN-OFF



ilustratie 8: Faceți clic pe meniu

#### INFO

Această opțiune de selecție este disponibilă NU-MAI atunci când ușa cuptorului este deschisă.



# BRUNNER

Apăsarea butonului **Abbrand-Speicher = Burn-up** memory (Memorie de ardere) deschide statisticile de ardere.

Aici sunt afișate datele statistice actuale privind arderile individuale care au avut loc de la punerea în funcțiune a EAS 3.



## 3.2.3 MENIUL BURN-OFF

	Anzeige	Abbrand		
BRUN	INER <sup>®</sup>		ت ا	EAS 3
ilustratie	9: Faceți clic	pe meniu		
		Г		







Apăsarea butonului **Meniu ardere = Abbrand-Menü** deschide meniul pentru setarea parametrilor.

Opțiunile pentru setările individuale sunt prezentate în tabelul următor.



Buton	Semnificație Semnificație	Selecție posibilă
S+	Ardere extinsă	Dezactivat sau Activat
ECO	Mod Eco	Dezactivat sau Activat
Helligkeit Display* = Afişaj luminozitate*	Luminozitatea afişajului*	De la <b>0 la 100 %</b> .
Lautstärke Sig- nalton = Volum semnalului sonor	Intensitate Buzzer (ton)	2= puternic, 1= volum mediu, 0 = silențios
Nachlegehinwei- se = Instrucțiuni de încărcare	Instrucțiuni de urmărire	Dezactivat = 0 (Default) Pornit (1) = activat, simbolurile $P + 1$ Pornit (2) = On, simbolul $P + cinci tonuri + 1$ Pornit (3) = On, simbolul $P + intermitent + 1$ Pornit (4) = On, simbolul $P + cinci tonuri de$ avertizare + intermitent $+ 1$



Buton	Semnificație Semnificație	Selecție posibilă	
Drosselklappe = Clapeta de li- mitare a tirajului	Regimul de funcționare a clapetei de limitare a tirajului	larna = Winter sau vara = Sommer	
*Se referă la luminozitatea unui EAS 3 cu afișaj.			

## 3.2.4 MENIUL OPŢIUNI



#### ilustratie 10: Faceți clic pe Meniu

Apăsarea butonului **Optionen =Opțiuni** deschide pagina pentru setările vizuale:

o**Dunkles Thema =Tema întunecată** = selectarea designului aplicației: **alb** sau **negru**.

oRasterlinie anzeigen =Afişare linie grilă = activată / dezactivată

oAktualisierungs-Geschwindigkeit = Viteza de actualizare = selectarea vitezei de actualizare a afișajelor din aplicație: **rapi-**dă, medie sau lentă.

o **Nummer aktive EAS3 =Număr de EAS3 active** = dacă sunt în funcțiune mai multe EAS3, puteți selecta EAS3 dorit.





EAS 3

Mittel 🚽

Debug

VISUELLE OPTIONEN

Technische Optionen

OPTIONEN SPEICHERN

Setările dorite trebuie să fie confirmate făcând clic pe **OPTIONEN SPEICHERN** =SAVE OPTIONS (Salvează opțiunile).



ilustratie 11: Negru

ilustratie 12: Alb

#### **INFORMAȚII TEHNICE** 3.2.5

Informații despre versiunea/aplicația unității de control pot fi obținute aici.



# 3.3 SETĂRI POSIBILE ÎN MENIUL DE ARDERE

Clientul (proprietarul) controlerului EAS 3 poate efectua următoarele setări. Pentru a face acest lucru, acesta trebuie să fie conectat la aplicație (a se vedea capitolul *Conectarea pentru clientul final*).

Apoi, accesați meniul de ardere - a se vedea capitolul Meniu de ardere.

## 3.3.1 S+ (ARDERE EXTINSĂ)



Deplasați punctul roșu spre dreapta sau spre stânga.

Confirmați noua setare cu

Setzen (=Setare ).

Închideți cu **X** și nu salvați o nouă setare.

An =On = funcția S+ este activă (=1). Apare simbolul de informare:



Aus =Off = funcția S+ nu este activă (=0). Setarea din fabrică: S+ = 0





Pentru formarea de cărbune (de exemplu, atunci când se utilizează lemn de esență tare), recomandăm setarea funcției**,,S+**" = "arderea extinsă" la On (=1, activă).

## 3.3.2 MODUL ECO



Deplasați punctul roșu spre dreapta sau spre stânga.

Confirmați noua setare cu Setzen =Set (Setare ).

Închideți cu **X** și nu salvați o nouă setare.

Off (= funcția ECO nu este activă)(=0). Apare simbolul mesajului:



On (= funcția ECO este activă)(=1). Setarea din fabrică: Eco = 1





Atunci când modul ecologic este activat ECO = On *sunt afișate erorile la încălzire și de încălzire pentru un comportament de încălzire mai ecologic* sunt afișate și sună un semnal acustic.

Cu modul eco = **Dezactivat** (funcție dezactivată) **sunt afișate informații în cazul erorilor la încălzire și de încălzire pentru un comportament de încălzire mai ecologic** comportamentul de încălzire sunt afișate, dar <u>nu</u> se aude semnalul sonor.

## 3.3.3 LUMINOZITATEA LUMINII DE FUNDAL

Luminozitatea luminii de fundal se referă la *luminozitatea afișajului* a unității de control EAS.



Deplasați punctul roșu spre dreapta sau spre stânga.

Confirmați noua setare cu Set (Setare (= Setzen).

Închideți cu **X** și nu salvați o nouă setare.

Reglabil: de la 0 la 100 % și setarea din fabrică: 80%.



## 3.3.4 SETAREA TONULUI DE SEMNAL

Volumul se referă la tonul de semnal al unității de control EAS.

≡ Abbrand-Menü		≡ Abbrand-Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🗈 🛛 EAS 3	BRUNNER EAS
	27°C	27°C
0		Lautstarke Signalton X
5+	Aus	Bitte gewünschten Wert einstellen:
Öko	An	LEISE 2 LAUT
Helligkeit Display	80%	
Lautstärke Signalton	Laut	Setzen
Nachlegehinweise	Aus	Nachlegehinweise Aus
Drosselklappe	Winter	Drosselklappe Winter

Aplicația EAS 3 (3.5)

Setare din fabrică: 2

Reglabil: tare, volum mediu, silențios.

Deplasați punctul roșu spre dreapta sau spre stânga.

Confirmați noua setare cu **Set (Setare**) = **Setzen** .

Închideți cu **X** și nu salvați o nouă setare.



## 3.3.5 SETAREA INSTRUCȚIUNILOR DE REALIMENTA-RE

Pentru a recunoaște momentul potrivit pentru a adăuga combustibil, EAS 3 oferă informații sub forma unor simboluri pe curba de combustie și a unui semnal sonor de avertizare.

Cu setarea,,1"pentru instrucțiunile de realimentare, punctul de pornire pen-

tru realimentare este indicat cu simbolul **P** simbol.

Dacă temperatura camerei de combustie continuă să scadă fără a se fa-

ce o completare, simbolul **T**simbol apare pentru a indica sfârșitul perioadei corespunzătoare pentru realimentare.

Adăugarea de combustibil după această perioadă nu mai este de obicei suficientă pentru o ardere curată. (a se vedea notele din capitolul "Completarea cu combustibil când soba este caldă").

În cazul configurației**,,2**", pe lângă simbolul **l'** simbol, sunt emise cinci tonuri scurte de avertizare la intervale de o secundă.

Cu configurația,,3",, la fiecare secundă apare o săgeată intermitentă pe

durata perioadei de reîncălzire ↓ în centrul dintre cele două simboluri P și

Cu configurația **"4**", sunt afișate aceleași afișaje ca și în cazul configurației "3", plus cinci semnale sonore scurte la intervale de o secundă.

Dacă **nu** sunt necesare instrucțiunile de reumplere, se configurează**"0**" și nu apar instrucțiuni de reumplere.

În cazul erorilor de orice fel, nu se afișează nicio instrucțiune de reumplere.



≡ Abbrand-Menü				Abbran	ıd-Menü	
BRUNNER <sup>.</sup>	🗈 🛛 EAS 3		BRU	NNER		ت ا
	27°C			Nach	logohinwoi	27
	Aus			Bitte gewünse	chten Wert ein	istellen:
Öko	An	$\rightarrow$			0	
Helligkeit Display	80%					
Lautstärke Signalton	Laut					
Nachlegehinweise	Aus					
Drosselklappe	Winter					

Deplasați punctul roșu spre dreapta sau spre stânga.

EAS 3

etzen

Confirmați noua setare cu **Set (= Setzen**).

Închideți cu **X** și nu salvați noua setare.

Configurația selectată este afișată între paranteze sub meniul de *Abbrand* (Ardere). (exemplu aici: configurația 3)





## 3.3.6 SUPAPĂ DE ACCELERAȚIE



Deplasați punctul roșu spre dreapta sau spre stânga.

Confirmați noua setare cu Setzen = Set (Setare ).

Închideți cu **X** și nu salvați noua setare.



Setare din fabrică: = 1

Se afișează în funcție de starea actuală a clapetei de acceleratie



# 3.4 ÎNREGISTRATOR DE ARDERE

Înregistratorul de ardere oferă o imagine de ansamblu a comportamentului de ardere.



ilustratie 13: Faceți clic pe meniu

INFO

Această opțiune de selecție este disponibilă NU-MAI atunci când ușa cuptorului este deschisă.



# BRUNNER

Apăsarea butonului **Abbrand-Speicher = Burn-up** memory (Memorie de ardere) deschide statisticile de ardere.

Aici sunt afișate datele statistice actuale privind arderile individuale care au avut loc de la punerea în funcțiune a EAS 3.



Registrul de înregistrare a arde- rilor este un termen generic care constă din:	Explicații
Abbrände = Burn-ups = contor de arderi efectuate	Contor de arderi: de câte ori a fost depășită tempe- ratura de eroare de încălzire și s-a trecut la nivelul 2.
Nachlegen = Contor de alimentare (Toppingup counter)	Top-up counter: de câte ori au fost efectuate reum- pleri în cadrul etapelor 2 - 4.
Anheizfehler = Eroare deîncălzi- re = Contor de erori de încălzire	Contor de erori de încălzire: de câte ori a fost comi- să o eroare de încălzire.
Heizfehler = Eroare de încălzire = Contor de erori de încălzire	Contor de erori de încălzire: de câte ori s-a produs o eroare de încălzire.
Abbrandstunden = Burning ho- urs = Contor de ore de funcționare	Contor de ore de funcționare: câte ore s-a aflat uni- tatea de control în limitele nivelurilor 2 - 4.
<b>Ofen heiß</b> = Sobă fierbinte = Contor de încălzire a cuptorului	Contor de cuptoare fierbinți: de câte ori a fost depă- șită valoarea de prag.

# BRUNNER



# 4 INFORMAȚII ȘI MESAJE DE EROARE

# 4.1 AVERTIZĂRI

Următoarele simboluri semnalează dacă există probleme de funcționare.:

#### Eroare de aprindere



Temperatura de aprindere nu a fost atinsă în timpul specificat.

 Repetați operațiunea de aprindere
Pentru a aprinde mai ușor, utilizați de exemplu niște bricheți speciali; nu folosiți niciodată pentru aprindere materiale lichide!

Pentru aprindere utilizați așchii mici de lemn.



#### Eroare de ardere

Pragul de temperatură nu a fost atins în timpul specificat. -> Folosiți numai bucăți de lemn uscat, în cantitatea prescrisă. Combustibilii necorespunzători/ deșeurile nu sunt admise de a fi arse.



#### Ușă deschisă

Ușa sobei este deschisă un timp prea îndelungat.

> Închideți, vă rugăm, ușa sobei

#### Sobă fiebinte



Temperatura camerei de ardere a depășit pragul maxim admis pentru instalația de încălzire, respectiv pentru șemineu.

 Nu utilizați niciodata mai mult combustibil decât cantitatea maximă admisă.

- Faceți o 'pauză de încălzire' între intervalele de reîncălzire. Instalația de încălzire funcționează cu un randament neadecvat.

Dacă există un mesaj de eroare, va apare un pop-up: Eroarea va fi afişată și în partea de jos a ecranului :





Dacă există o eroare de aprindere, aceasta va anunțată pe axa de timp (Timeline) în felul următor (roșu):

Dacă există o eroare la ardere, aceasta va fi prezentată pe Timeline în felul următor:





La alte tipuri de eroare (F11, 12, 13 etc.) va apare o informație în stânga jos în rândul cu informații.

## 4.2 MESAJE DE EROARE

Afişaj	Mesaje de eroare și posibilele cauze
F01	Senzor defect Senzorul de temperatură din camera de ardere este defect și trebuie schimbat.

# BRUNNER

Afişaj	Mesaje de eroare și posibilele cauze
F02	Polaritatea senzorului (termoelementului) termoelementul din camera de ardere este conectat greșit sau e de- fect.
F11	Servomotorul sistemului de control al aerului de ardere nu a atins po- ziția de referință specificată.
F12	Servomotorul sistemului de control al aerului de ardere nu a atins po- ziția de referință specificată.
F13	Servomotorul sistemului de control al aerului de ardere nu a atins punctul de referință.
F14	Nu există comunicare între servomotorul sistemului de control al aeru- lui de ardere și unitatea de comandă (EAS/EOS).
F21	Servomotorul clapetei de limitare a tirajului nu a atins poziția de refe- rință specificată.
F22	Servomotorul clapetei de limitare a tirajului nu a atins poziția de refe- rință specificată.
F23	Servomotorul clapetei de limitare a tirajului nu a atins punctul de refe- rință.
F24	Nu există comunicare între servomotorul clapetei de limitare a tirajului și unitatea de comandă (EAS/EOS).
F51	Comutatorul de contact pentru ușă Comutatorul pentru ușă anunță o poziție nedefinită. Cauze posibile: contact la ușă defect, cablu de conexiune e greșit conectat, defect în cablu sau ștecărul a ieșit.
FBAT	Nu există nicio baterie. Introduceți corect bateria!
LBAT	Baterie slabă. Vă rugăm schimbați bateria!
FDEV	Eroare internă.



## 4.3 GESTIONAREA ERORILOR - LED

## Gestionarea erorilor pentru EAS3 fără display

Dacă apare o eroare (NU o indicație) -> lăsați LED-ul să clipească.

Eroare	Mesaj de eroare și cauze posibile	
F51	Contact ușă Comutatorul de contact al ușii semnalizează o poziție nede- finită. Cauze posibile: Con- tactul la ușă e defect, cablu de conectare conectat inco- rect, cablu rupt sau fișă deco- nectată.	ilustratie 14: LED-ul clipeș- te ALBASTRU
F01 F02	Senzorul din camera de arde- re Termocuplul din camera de ardere este defect / conectat incorect / cablu rupt / fişă de- conectată.	ilustratie 15: LED-ul clipeș- te VERDE



Eroare	Mesaj de eroare și cauze posibile	
F11 - F14	Eroare motor K1 Fără comunicare sau Poziția nu a fost atinsă.	
F21 - F24	Eroare motor K2 Fără comunicare sau Poziția nu a fost atinsă.	ilustratie 16: LED-ul clipeş- te ROŞU

# 4.4 RESETAREA MESAJELOR DE EROARE

#### Resetarea erorilor popup



o Faceți clic pe **Schließen =Închidere** pentru a reseta eroarea

Dacă eroarea persistă, eroarea este afișată din nou

o Faceți clic pe **X** pentru a menține eroarea afișată în partea de jos a liniei de informații



### Resetarea eroriilor F

	$\equiv$ Anzeige Abbrand						
BRUNNER <sup>.</sup>			<b>⊡</b>	EAS 3			
		g	90	)°C			
		F01		×			
•	Fehler schließ	en?					
			Schl	ießen			
	~						
	0						
	F01						

o Făcând clic pe **Fehler =Error** în partea de jos a liniei de informații, apare o fereastră popup

o Faceți clic pe **Schließen =Close (Închidere** ) pentru a reseta eroarea

În cazul în care eroarea persistă, eroarea este afișată din nou.

o Faceți clic pe **X** pentru a menține eroarea afișată în partea de jos a liniei de informații

## 5 ACTUALIZAREA EAS3



IMPORTANT: În timpul actualizării, RESPECTAȚI:

- 1. ușa sobei trebuie să fie deschisă
- 2. distanța dintre aparatul final (telefon mobil, tabletă, etc.) și EAS
- 3: max. 3m
- 3. încărcarea aparatului final trebuie să fie de cel puțin 30%.





## INFO !!! **NOU**:

Software-ul de controlerului EAS3 este integrat în aplicație și este actualizat direct prin intermediul aplicației.

Descărcați aplicația EAS 3 pe dispozitivul dvs. mobil și utilizați-o pentru a actualiza unitatea de control EAS 3.

Software-ul de control EAS3 este integrat în aplicație și este actualizat direct prin intermediul aplicației.

La pornirea aplicației, aceasta verifică dacă pe unitatea de control EAS3 se află versiunea curentă a software-ului (a se vedea numărul versiunii pe ecran).

Trebuie efectuată o actualizare pentru ca aplicația să funcționeze împreună cu unitatea de control EAS3 fără probleme

 $\rightarrow$ 

Vă rugăm să faceți clic pe START UPDATE.



După o scurtă perioadă de timp, procentul crește, ceea ce indică faptul că actualizarea a început.

Dacă se face clic pe meniu, **fără** a porni actualizarea, **nu se mai poate garanta** că aplicația va funcționa.

Odată ce actualizarea a fost finalizată cu succes (= 100%), aplicația poate fi utilizată la maxim.



Informații despre versiunea actuală și despre actualizarea la cea mai recentă versiune pot fi vizualizate la rubrica **Meniu / Actualizare = Update**:



≡ U	Update						
BRUNN	R			EAS 3			
FAS Firmware aktuell							
Aktuelle Version:		3.25					
Verfügbare	Version:	3.25					
To use opporter ar ce envolvential (use) und Steerung in engen Abstand gehalten werdendem (nite der), udezustand des Mehlingente geporte werden (> 30%), gaf ist das Mehlingente geporter werden (> 30%), gaf ist das Mehlingente an werden (> 30%), gaf ist das Mehlingente an Stromquelle anzuschließen.							
	UPDA	TE START					
_				_			

Notă privind genul: Pentru o mai bună lizibilitate, în această documentație se utilizează generic masculinul. Denumirile referitoare la persoane utilizate în această documentație se referă la toate genurile.


Ulrich Brunner GmbH	Produsele BRUNNER sunt oferite și vândute exclusiv de com-
Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden	panii specializate calificate. Sub rezerva de modificări tehnice, referitoare la gamă, precum și erori de tipărire.
Tel.: +49 (0) 8721/771-0 info@brunner.de	Imaginile pot conține funcții suplimentare sau echipamente spe- ciale care necesită costuri adiționale. Reimprimarea și duplica-
www.brunner.de	rea, inclusiv de extrase, sunt permise numai cu aprobarea ex- presă a editorului. © Ulrich Brunner GmbH.
	ßRUNNER este marcă înregistrată.

DokuNr.: 202985



©2025





# СОДЕРЖАНИЕ

1	Под	готовк	(a			4
	1.1	Устано	вка прил	ожения		4
	1.2	Совме	стимость	и известны	ые ограничения	4
		1.2.1	Совмес	тимость с	домашней сетью	4
			1.2.1.1	Маршруті	изатор домашней сети	4
			1.2.1.2	Подключе	ение WLAN	5
			1.2.1.3	Совмести	мость конечных устройств	
				(смартфо	нит.д.)	6
				1.2.1.3.1	Производитель HUAWEI	6
				1.2.1.3.2	Производитель XIAOMI	7
				1.2.1.3.3	Производитель GOOGLE	7
				1.2.1.3.4	Производитель	
					SAMSUNG	9
				1.2.1.3.5	Производитель Apple	9
	1.3	Первы	й вход в	систему		11
		1.3.1	Регистр	ация для і	клиента	11
		1.3.2	Регистр	ация для і	мастера	18
		1.3.3	Сброс і	настроек М	/iFi EAS 3	22
	1.4	Нескол	ько блок	ов управле	ения EAS 3	23
2	Crat	ftsman				. 26
	2.1	Меню і	параметр	ов для тор	говцев	26
		2.1.1	Настро	йка сущест	вующего нагревательного эл	ıe-
			мента (	P100)		28
		2.1.2	Калибр	овка двига	теля (Р200)	30
			2.1.2.1	Тест-драй	ів двигателя	32
		2.1.3	Параме	тры нагре	вательного элемента	
			(P300).			33
		2.1.4	Параме	тры прожи	ıга (Р400)	35



		2.1.5	Общие параметры I (Р500/1)	
		2.1.6	Общие параметры 2 (Р500/2)	
		2.1.7	Параметр дроссельной заслонки (Р600)	40
		2.1.8	Калибровка заслонок в приложении EAS	
	2.2	Выход	из системы Craftsman	44
3	Кли	ент		45
	3.1	Регист	рация в меню клиента	45
	3.2	Меню	клиента	46
		3.2.1	Состояние горения	48
		3.2.2	Состояние памяти выжигания	51
		3.2.3	Меню выжигания	52
		3.2.4	Меню опций	54
		3.2.5	Техническая информация	55
	3.3	Возмо	жные настройки в меню прожига	55
		3.3.1	S+ (длительное горение)	56
		3.3.2	Экорежим	57
		3.3.3	Яркость подсветки	58
		3.3.4	Настройка тона сигнала	59
		3.3.5	Установка инструкций по заправке	60
		3.3.6	Дроссельный клапан	62
	3.4	Регист	ратор выгорания	63
4	Инф	рорма	ция и сообщения об ошибках	65
	4.1	Приме	чания	65
	4.2	Сообш	ения об ошибках	67
	4.3	Обраб	отка ошибок светодиода	68
	4.4	Сброс	ошибки	70
5	Обн	ювлен	ие EAS3	71



# 1 ПОДГОТОВКА

# 1.1 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Чтобы пользоваться EAS 3 через приложение, его необходимо сначала установить на подходящее конечное устройство (Android, iOS).

# 1.2 СОВМЕСТИМОСТЬ И ИЗВЕСТНЫЕ ОГРА-НИЧЕНИЯ

# 1.2.1 СОВМЕСТИМОСТЬ С ДОМАШНЕЙ СЕТЬЮ

# 1.2.1.1 МАРШРУТИЗАТОР ДОМАШНЕЙ СЕТИ

#### Fritz!Box

В настоящее время об ограничениях не известно / не сообщается (также для моделей с полной совместимостью с Wifi Standard 6).

#### **Telekom Speedport**

Совместимость в настоящее время варьируется в зависимости от варианта аппаратного/программного обеспечения.

В настоящее время различают 2 варианта:

Старое оборудование устройства (НW версия Speedport Smart
 / старое программное обеспечение устройства (SW версия
 010137.5.0.001.2) → Compatible

2) Старое оборудование устройства / новое программное обеспечение устройства Совместимость может быть установлена при определенных обстоятельствах с помощью отдельных настроек на маршрутизаторе



## Решение:



Пожалуйста, откройте следующие порты для выхода в Интернет в маршрутизаторе для устройства "EAS3:

- 443 (https)
- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

#### D-LINK / другие маршрутизаторы

В настоящее время никаких ограничений не известно / не сообщается.

# 1.2.1.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ WLAN

#### Шифрование WLAN-соединения (WPA)

Микросхема WLAN EAS3 не поддерживает шифрование WPA3. EAS3 может быть интегрирован в сети WLAN только с шифрованием WPA2.



#### Решение:

Пожалуйста, установите тип шифрования WLAN на WPA2 в маршрутизаторе домашней сети, в которую будет интегрирован EAS3.

## Частотный диапазон подключения к WLAN (2,4 ГГц против 5 ГГц)

Чип EAS3 WLAN не поддерживает подключение к сетям WLAN в частотном диапазоне 5 ГГц. Поддерживаются только сети WLAN с частотой 2,4 ГГц.



#### Решение:

Пожалуйста, активируйте WLAN 2,4 ГГц в маршрутизаторе домашней сети и сохраните данные доступа (SSID, пароль) WLAN 2,4 ГГц в EAS3.

**Примечание:** Эти данные доступа могут отличаться от данных доступа WLAN 5 ГГц! Данные доступа всегда состоят из имени сети (SSID) и пароля (сетевой ключ, пароль, ...).

Минимальное количество символов для SSID - 1, максимальное количество символов для SSID - 64 Минимальное количество символов для пароля зависит от маршрутизатора, максимальное количество символов для пароля - 64.

# 1.2.1.3 СОВМЕСТИМОСТЬ КОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ (СМАРТФОН И Т. Д.)



#### ВНИМАНИЕ:

При установлении соединения с новым конечным устройством (смартфоном, планшетом и т. д.) убедитесь, что приложение EAS3 полностью закрыто на всех других конечных устройствах. Приложение также не должно быть открыто в фоновом режиме.

# 1.2.1.3.1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОАШЕІ

#### Операционная система «Андроид»

На данный момент только ограниченная совместимость или до определенной версии ПО (модели с ОС от Р40 не / ограниченно совместимы.

# 1.2.1.3.2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХІАОМІ

#### Операционная система «Андроид»

Совместимость отсутствует.

# 1.2.1.3.3 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ GOOGLE

#### Операционная система "Android"

Для соединения приложения на конечном устройстве (приложение EAS3) с EAS3 EAS3 временно создает WLAN, в которую подключается конечное устройство. В пределах этой WLAN нет подключения к Интернету. Устройства Google Pixel понимают это и по умолчанию игнорируют данное соединение, чтобы подключиться к Интернету через параллельный путь SIM-карты. Использование точки доступа EAS3 (WLAN) должно быть подтверждено отдельно.



#### Решение:

Пожалуйста, активно подтверждайте подключение WLAN в конечном устройстве (Google Pixel, Samsung) (см. прилагаемое пояснение).

Устройства Google Pixel имеют «функцию», заключающуюся в том, что они не будут «использовать» соединение Wi-Fi, если обнаружит, что этот Wi-Fi не подключен к Интернету.

В этом случае будет продолжать использоваться LTE-соединение. Вам необходимо явно указать, что вы по-прежнему хотите иметь/использовать соединение WiFi.



Это также можно узнать по тому, что в строке состояния не отображается символ WiFi::



«Успешное соединение» с пользователем EAS3 «без подключения к Интернету в фоновом режиме» обозначается символом WiFi с !



Ниже приведены «инструкции» для успешного «сопряжения» с WiFi:

- 1) Активируйте WiFi
- 2) Подключитесь к WiFi
- «EAS3user»
- 3) Появится уведомление:

«Сеть не имеет доступа к Интернету» = «Netzwerk hat keinen Internetzugriff».



4) Подтвердите «Да» (= **Ja**)

\_\_\_\_\_

5) Если запрос уже был подтвержден «Нет» (=**Nein**), необходимо сначала удалить EAS3user Wifi, чтобы уве- домление появилось снова и его можно было выбрать.





# 1.2.1.3.4 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SAMSUNG

#### Операционная система "Android

Некоторые устройства Samsung ведут себя так же, как устройства Google Pixel. Чтобы установить совместимость, выполните те же действия, что и для установления совместимости с устройствами Google Pixel (см:<u>"Производитель GOOGLE"</u>) необходимо учитывать.

# 1.2.1.3.5 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ APPLE

#### Операционная система «iOS»

Известна ограниченная совместимость продуктов Apple.

#### 1. первоначальное сопряжение

Существует несколько вариантов/методов первоначального сопряжения приложения EAS3 с блоком управления EAS3, которые могут быть целесообразны:



## Подход 1:

Начните несколько попыток сопряжения. Бывают случаи, когда соединение внезапно срабатывает после 5-100 попыток.



#### Решение 2:

После сопряжения с приложением EAS3 на устройстве Android сопряжение с устройствами Apple часто также работает.

#### 2-е обновление системы управления EAS3:

Обновление системы управления EAS3, инициированное через конечное устройство APPLE, застревает на определенном времени (% выполнения). Повторный запуск процесса обновления также приводит к идентичному результату и идентичному отображению прогресса.

#### Решение:

Необходимо переподключить блок управления к приложению конечного устройства:

1. Отключите блок управления EAS3 не менее чем на 10 секунд (отключите питание)



2а. Вариант с дисплеем: Установите переключатель WIFI в положение OFF, а затем обратно в ON 2b. Вариант без дисплея: нажмите и удерживайте кнопку на блоке управления в течение 2 секунд - через несколько секунд светодиод загорится синим цветом 3. Запустите процесс сопряжения через приложение EAS3 на конечном устройстве (подключите EAS3 WLAN к блоку управления, запустите приложение и т. д.)



# 1.3 ПЕРВЫЙ ВХОД В СИСТЕМУ

Установление соединения через WiFi:

После установки между конечным устройством и EAS 3 должно быть установлено соединение «точка-точка».

# 1.3.1 РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА



ВНИМАНИЕ

Регистрацию можно проводить ТОЛЬКО при открытой дверце печи!

→ Откройте дверцу холодной печи. В печи не должно быть огня и углей.

EAS 3 без дисплея:

- Светодиод на приборе горит «синим».





LED	 	Ŷ	
	ETC	ENTER	
			BRUNNER

EAS 3 с дисплеем:

- СВЕТОДИОД =1

- Подключите конечное устройство к пользовательской точке доступа:

## Имя WLAN: EAS3user

## Пароль: BR123456

		≡	Start	
		BRUI	INER'	EAS 3
Откройте приложе- ние;	Соединение установ- лено:	V	Villkomm Verbindung mit EAS3 wird auf	en! Jebaut!
			Verbindung startet.	



Нет успешного соединения

## → Нажмите на кнопку TRY AGAIN (Повторить попытку) = ERNEUT VERSUCHEN.

Если соединение установлено успешно, появится кнопка ИЗМЕНИТЬ ДОМАШНЮЮ СЕТЬ = INS HEIMNETZWERK WECHSELN.





Нажмите на INS HEIMNETZWERK WECHSELN = CHANGE TO HOME NETWORK и введите данные WLAN.





Примечание

Блок управления EAS3 может быть интегрирован только в сети WLAN, поддерживающие стандарт 2,4 ГГц. При необходимости включите WLAN 2,4 ГГц в маршрутизаторе и используйте его данные для входа (SSID, пароль [ключ сети]).

Примеры: Маршрутизатор - данные WLAN:





Иллюстрация 1: например, Fritz-Box



Иллюстрация 2: например, TP-Link



Konfiguration übe Gerätopasswort:	er Internet-Br	rowser:	http://spe	edport.ip		~ ~			
WLAN-Name (SS WLAN-Schlüssel	ID): (WPA2):				CE	0 🛆	Tele	efone	
Serien-Nummer: Kundenservice-H	otline:					8543/01/84	E	R	
Nur mit Original S	Steckernetzg	jerät für					18	8	
Speedport W 724	V Typ A verv	wenden!					C_	~	

Иллюстрация 3: например, Speedport

После успешного переключения на домашнюю сеть:



- на дисплее появляется зеленый символ соединения на значке WLAN:



светодиод на устройстве горит «зеленым».



LED Z V A en em Brunner



- На дисплее появляется следующее со-



INFO

Выход из системы происходит только при закрытии приложения в фоновом режиме на мобильном телефоне. Важно, если вы хотите, чтобы специалист мог войти в систему EAS.



# 1.3.2 РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ МАСТЕРА



#### ВНИМАНИЕ

Регистрация возможна ТОЛЬКО при открытой дверце печи! → Откройте дверцу холодной печи. В печи не должно быть огня и углей.



ИНФОРМАЦИЯ Чтобы зарегистрировать специализированную компанию в приложении EAS, клиент должен прекратить свой доступ ( *Выход клиента из системы происходит автоматически при закрытии приложения на конечном устройстве* ).

- Для версии без дисплея нажмите **пять секунд** красную кнопку в течение пяти секунд.



Иллюстрация 4: EAS 3 без дисплея

- Если используется версия с дисплеем, нажмите **пять секунд** кнопку «Enter» на дисплее и удерживайте ее в течение пяти секунд. Для EAS 3 с дисплеем WiFi должен быть активирован в меню!

- Светодиод на устройстве загорается «красным»:

EAS 3 с дисплеем: LED = 3



BRUNNER



LED



Иллюстрация 5: EAS 3 с

дисплеем



- Подключите конечное устройство к сервисной точке доступа:

Имя WLAN: EAS3SERVICE

Пароль: BR987654321



# UNNF



## → Нажмите на ERNEUT VERSUCHEN = TRY AGAIN.

После успешного подключения автоматически откроется страница "Handwerker Anmeldung". = "Регистрация Craftsman«. Пожалуйста, введите PIN 84307 и подтвердите с помощью ANMELDEN = LOGIN.

, чтобы активировать доступ к сервису.

После успешного завершения входа (аутентификации) приложение автоматически переходит в **меню**«Торговец»; подробнее см. раздел инструкций в разделе « Меню параметров для торговиев».



Start

Willkommen!

Verbindung nicht erfolgreich. FRNEUT VERSUCHEN

PROBLEMBEHEBUNG PROTOKOLL ANZEIGEN EAS 3

BRUNNER<sup>.</sup>



ПРИМЕЧАНИЕ WiFi должен быть активирован в меню для EAS 3 с дисплеем!

# 1.3.3 CEPOC HACTPOEK WIFI EAS 3

Если при входе в домашнюю сеть введено неправильное имя сети и/ или пароль, EAS 3 не может подключиться к домашней сети. Символ WiFi на EAS 3 с дисплеем начинает мигать и через некоторое время полностью гаснет, светодиод на задней панели гаснет. Для EAS 3 без дисплея светодиод гаснет.

Такой же эффект возникает, если вы хотите запустить EAS 3, который уже интегрирован в домашнюю сеть, в другой сети.

Это можно исправить только сбросом функции WiFi и повторным входом в нужную домашнюю сеть.

## EAS 3 с дисплеем:

1 Кратко нажмите кнопку Enter один раз, и вы окажетесь в меню пользователя, появится надпись S+.

С помощью кнопки со стрелкой вверх перейдите к пункту меню WiFi. На дисплее отображается 1.

Кратковременно нажмите кнопку Enter, и цифра 1 начнет мигать.

С помощью кнопки со стрелкой вниз установите 0, мигает 0.

Для подтверждения кратковременно нажмите кнопку Enter, 0 будет отображаться постоянно.

Кратковременно нажмите кнопку Enter, и 0 начнет мигать.

С помощью кнопки со стрелкой вверх установите 1, 1 мигает.

Нажмите кнопку Enter один раз для подтверждения, 1 будет отображаться постоянно.

Кратко нажмите кнопку ESC, чтобы выйти из пользовательского меню.



Теперь символ WiFi должен снова постоянно отображаться, а светодиод должен гореть СИНИМ цветом.

Продолжайте действовать, как описано в инструкции по прямому подключению EAS 3user......

Возможно, потребуется повторить процесс во второй раз.

#### EAS 3 без дисплея

Нажмите и удерживайте кнопку сброса на блоке управления (красная кнопка) в течение 2 секунд.

Светодиод должен загореться СИНИМ цветом. Продолжайте действовать, как описано в инструкции по прямому подключению EAS 3user......

Возможно, потребуется выполнить эту процедуру во второй раз.

# 1.4 НЕСКОЛЬКО БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ EAS 3

#### Порядок действий:

- 1. подключите первый блок управления EAS3 к питающему напряжению
- 2. установите соединение через точку доступа«EAS3User».

#### 3. нажмите«Переключиться на домашнюю сеть» = Wechsel ins Heimnetzwerk





4. появится экран«Вход вдомашнюю сеть» =

#### Anmelden Heimnetzwerk:

- а. Введите данные WLAN
- b. Переместите красный ползунок внизу вправо

с. Назначьте имя для первого EAS3 (например, EAS3 гостиная).

5. светодиодный индикатор на блоке управления горит зеленым светом при успешном входе в домашнюю сеть

- 6. отсоедините первый EAS3 от источника питания
- 7. подключите второй блок управления EAS3 к питанию
- 8. установите соединение через точку доступа«EAS3User».

#### 9. нажмите«Переключиться надомашнюю сеть» = Wechsel ins Heimnetzwerk

10. появится экран «Вход вдомашнюю сеть» = **Anmelden Heimnetzwerk**.

а. Введите данные WLAN

b. Назначьте имя для второго EAS3 (например, EAS3 Office).



- 11. при успешном входе в домашнюю сеть загорается зеленый светодиод
- 12. теперь первый EAS3 также может быть снова подключен к питанию

# UNNF

13. Теперь оба EAS3 можно просмотреть в разделе«Мои контроллеры» = Meine Steuerungen:

Информация: При необходимости здесь можно изменить имена EAS3.



=

Meine Steuerungen

Meine Steuerungen

HINZUFÜGEN

Mehrere Steuerungen verwalter

EAS3 Büro

EAS3 Wohnzimmer

Anzeige Abbrand

EAS 3

ENTFERNEN

ENTFERNEN

Warte auf

BRUNNER<sup>.</sup>

14. Теперь соответствующий EAS3 можно выбрать в пункте меню«Burning» = Abbrand: а. Отображение офиса EAS3:

 $\odot$ 





b. Нажав на номер EAS - желтая метка - можно переключаться между двумя блоками управления EAS3:

# 2 CRAFTSMAN

# 2.1 МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТОРГОВЦЕВ

Войдите в систему как специализированная компания (торговец) (см. главу *Регистрация для торговца*).

Если вы успешно перешли в режим программирования торговца (светодиод горит красным), приложение EAS 3 открыто и вы успешно вошли в систему (аутентификация), меню торговца появится автоматически.





$\equiv$ Hand	werker-Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

При прокрутке можно перейти на другие уровни меню.

≡ Hand	werker Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🗈 🗈 EAS 3
	142°C
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II
P600	Drosselklappe K2



# 2.1.1 НАСТРОЙКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО НАГРЕВА-ТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (Р100)



Нажмите кнопку Auswahl Heizeinsatz = Выбрать нагревательный элемент, чтобы открыть меню Р100. Нажмите на строку с изображением нагревательного Heizeinsatz = элемента, чтобы открыть всплывающее меню.



Иллюстрация 6: Пример: выбранная нагревательная вставка: ВКН № 46

Теперь вы можете выбрать нагревательный элемент с 01 по 070. Номер, присвоенный нагревательному элементу, можно найти в инструкции по программированию или в инструкции по монтажу (глава Ввод в эксплуатацию EAS 3).

После выбора необходимо подтвердить значение, нажав на кнопку Setzen = Set.





# 2.1.2 КАЛИБРОВКА ДВИГАТЕЛЯ (Р200)



Нажатие кнопок Kalibrierung K1 und K2 = Калибровка K1 и K2 открывает меню Р200 для калибровки двигателя.





# ПРИМЕЧАНИЕ: Р203, Р204 Дроссельная заслонка = Drossel

появляется только при наличии встроенной дроссельной заслонки.



Нажмите на **Start P201** → Двигатель запускается до 100%, если это еще не сделано, то до 0%. Теперь двигатель можно откалибровать вручную. Для этого нажмите **+** или **-**.

Кнопка **Reset P202** возвращает двигатель к заводским настройкам и отменяет калибровку.

Нажмите на **Enter**, чтобы сохранить новое положение двигателя.



Калибровка двигателя для дроссельной заслонки работает так же, как и для воздушной заслонки.





# 2.1.2.1 ТЕСТ-ДРАЙВ ДВИГАТЕЛЯ

## Функция Р205 и Р206

 Нажмите и удерживайте кнопку ENTER в течение 5 секунд, чтобы войти в меню параметров.

На дисплее появится -> Р100.

- Установите значение **Р200** с помощью кнопки вверх.
- Кратковременно нажмите кнопку ENTER один раз, пока на дисплее не появится P205 или P206 = отображается текущее положение двигателя.
- Нажмите на ENTER
  -> значение текущего положения двигателя мигает (примечание: функция работает ТОЛЬ-КО при открытой дверце духовки).
- Двигатель можно запустить в реальном времени с помощью кнопок со стрелками
- ESC или ENTER

-> двигатель возвращается на 100%, т.е. значение<u>НЕ сохраняется</u>, как при калибровке двигателя(**P201** или **P203**)

← Testfahrt Luf	tklappe K1
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 EAS 3
$\ominus$	28°C
Tes	tfahrt Luftklappe K1
ţ.	100%
	Start P205
-	+
	ESC



# 2.1.3 ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (Р300)



В этом меню можно задать параметры для нагревательного элемента.

Диапазоны значений приведены в инструкции по программированию (глава « Параметры нагревательного элемента»).



После автоматической передачи данных в разделе **P300 Parameter Heizeinsatz = P300 Параметры** нагревательного элемента отображаются текущие значения каждого параметра для установленного нагревательного элемента.

Если значения не могут быть отображены на одной странице, прокрутите страницу вниз.

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P300	Parameter Heizeinsatz
P302	450°
P303	150°
P304	90%
P305	85%
P306	65%
P307	75%
	Parameter ermittelt.

← Servio	e-Parameter
BRUNNER'	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P307	75%
P308	60%
P309	50%
P310	800°
P311	350°
P312	250*
P313	Werkseinstellungen
	Daten gelesen

Параметры нагревательного элемента можно сбросить, нажав на последний параметр Заводские настройки. Для этого во всплывающем меню необходимо подтвердить команду Jetzt rücksetzen = Сбросить сейчас.



# 2.1.4 ПАРАМЕТРЫ ПРОЖИГА (Р400)



В этом меню можно задать параметры прожига.

Диапазоны значений приведены в инструкциях по программированию на сайте (глава « Параметры горения»).


После автоматической передачи данных в разделе « Параметры горения» (= Parameter Abbrand) появляются текущие значения каждого параметра для заданного нагревательного элемента.

Если значения не могут быть отображены на одной странице, прокрутите страницу вниз.



← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P401	20%
P402	100°
P403	15min
P404	30min
P405	100°
P406	300min
P407	Werkseinstellungen

Параметры прожига можно сбросить, нажав на последний параметр **Заводские** настройки (= Werkseinstellungen). Для этого во всплывающем меню необходимо подтвердить пункт Сбросить сейчас (= Jetzt rücksetzen).





### 2.1.5 ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ I (Р500/1)



В этом меню можно настроить общие параметры части 1 (Р501 - Р512). Диапазоны значений приведены в *инструкции по программированию* (глава Общие *параметры*).



Текущие значения для каждого параметра отображаются под P500/1 Parameter Allgemein 1 = P500/1 Общий параметр 1 после автоматической передачи данных.

Если значения не могут быть отображены на одной странице, прокрутите страницу вниз.

← Service-Parameter	
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3
	142°C
P500/1	Parameter Allgemein 1
P501	1
P502	0
P503	Omin
P504	500°
P505	1s
P506	3s
	Daten gelesen

← Service-Parameter	
BRUNNER	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P507	10min
P508	3min
P509	30*
P510	15min
P511	30min
P512	10s
P518/1	Werkseinstellungen
	Daten gelesen



Параметры для прожига можно сбросить, нажав на последний параметр Werkseinstellungen = Заводские настройки. Для этого во всплывающем меню необходимо подтвердить команду Jetzt rücksetzen = Сбросить сейчас.

Bestätigur	ng X
Sollen die Parameter tat Werkseinstellung zurück	rsächlich auf kgesetzt werden?
	Jetzt rücksetzen

## 2.1.6 ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 2 (Р500/2)



В этом меню можно настроить общие параметры части 2 (Р513 - Р517). Диапазоны значений приведены в *инструкции по программированию* (глава Общие *параметры*).





Текущие значения для каждого параметра отображаются в разделе **P500/2 Parameter Allgemein 2 = P500/2 Общие параметры 2** после автоматической передачи данных.

Параметры Р516\* и Р517\* только отображаются и не могут быть установлены; они не сбрасываются в случае заводских настроек.

\*Эта информация может измениться, если параметры будут расширены.

Если значения не могут быть отображены на одной странице, прокрутите страницу вниз.

Параметры выжигания можно сбросить, нажав на последний параметр Werkseinstellungen = Заводские настройки. Для этого во всплывающем меню необходимо подтвердить команду Jetzt rücksetzen = Сбросить сейчас.







EAS 3

EAS 3

141°(

Drosselklappe K2

Werkseinstellungen

Service-Parameter

Service-Parameter

## 2.1.7 ПАРАМЕТР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (Р600)

Функция дроссельной заслонки может быть настроена в меню Р600.

> ра ребоо Drosselklappe K2 сельре K2) Рбол о Рбол Werkseinstellungen

BRUNNER

۷

BRUNNER<sup>.</sup>

P600

P607

Текущие значения каждого параметра отображаются в разделе Р600 Дроссельный клапан К2 (= P600 Drosselklappe K2) после автоматической передачи данных:



Р602 - Р606 отображаются, если Р601 установлен на**«1**», т.е. дроссельная заслонка настроена:

Если значения не могут быть отображены на одной странице, прокрутите вниз.



← Servie	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	140°C
P600	Drosselklappe K2
P601	
P602	550°
P603	10%
P604	10%
P605	20°
P606	20°
	Daten gelesen

Параметры выжигания можно сбросить, нажав на последний параметр Заводские настройки (= Werkseinstellungen). Для этого во всплывающем меню необходимо подтвердить команду Reset now (= Jetzt rücksetzen).



Если параметр P601 установлен на «1», дроссельный клапан сконфигурирован, и на экране появляется символ дроссельного клапана. Этот символ меняется во время работы - в зависимости от его текущего состояния:





### 2.1.8 КАЛИБРОВКА ЗАСЛОНОК В ПРИЛОЖЕНИИ ЕАЅ



Следующее относится к обеим заслонкам:



Калибровка выполняется только при открытой двери камеры сгорания.

Калибровка заслонки приточного воздуха невозможна для отопительной вставки № 30 (KSO)!



Калибровка **не требуется** для **текущей** программы поставки BRUNNER.

Калибровка **необходима только при модернизации старых приборов**!

- Механически отсоедините заслонку или заслонку от редуктора и вручную переведите в положение ОТКРЫТО.

- Подайте напряжение на EAS.

- Перейдите в меню параметров **P201, P202** (глава Калибровка двигателя P200) и установите **значение 100 %**.

Или редуктор все еще перемещается из любого положения до 100%, поэтому: подождите, пока не будет достигнуто 100%. Механически соедините редуктор и демпфер или заслонку.



- Кратковременно нажмите кнопку ENTER. Редуктор перейдет в положение 0% **ЗАКРЫТО (** мигает**0%**); в это время не нажимайте никаких кнопок на EAS. При необходимости, используйте кнопки Вверх/Вниз для перемещения заслонки или шибера в нужное положение **ЗАКРЫТО**.

- Кратковременно нажмите кнопку ENTER, чтобы сохранить новое положение **ЗАКРЫТО**. На дисплее на короткое время появится **0%**, после чего редуктор автоматически вернется в положение **100% ОТКРЫ-ТО**.



-> Выход из меню параметров, EAS готов к работе.

Информация: **P202** сбрасывает калибровку к заводским настройкам, см. *инструкции по программированию*.

#### К2, дроссельная заслонка:

- Механически отсоедините заслонку от коробки передач и вручную переведите ее в положение **ОТКРЫТО**.

- Подайте напряжение на EAS.

Параметр **Р201** установлен на **100%**. Перейдите к параметру **Р203** и установите **100%**. Если редуктор по-прежнему перемещается из любого положения до 100%, подождите, пока не будет достигнуто **100%**. Механически соедините редуктор и заслонку, возможно, поверните кронштейн редуктора, пока адаптер редуктора и водило гибкого вала не совпадут.

- Кратковременно нажмите кнопку ENTER (в приложении EAS в разделе Калибровка двигателя / P203). Редуктор перейдет в положение **0% ЗАКРЫТО** (мигает 0%), в это время не нажимайте никаких кнопок на EAS. При необходимости заслонку можно перевести в нужное положение **ЗАКРЫТО** с помощью кнопок вверх/вниз.

-Коротко нажмите кнопку ENTER один раз, чтобы сохранить новое положение **ЗАКРЫТО**. На дисплее на короткое время появится **0%**, после чего коробка передач автоматически вернется в положение **100% ОТКРЫТО**. Выход из меню параметров (с помощью ←) -> EAS готов к работе.



# 2.2 ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ CRAFTSMAN

Если все параметры в меню Handyman были установлены успешно, *необходимо* необходимо выйти из режима программирования Handyman.



→ Светодиод на устройстве должен иметь тот же цвет, что и раньше (синий или зеленый).

Для EAS 3 с дисплеем: светодиод = 1 или 2





# 3 КЛИЕНТ

# 3.1 РЕГИСТРАЦИЯ В МЕНЮ КЛИЕНТА



#### ВНИМАНИЕ

Вход в систему возможен ТОЛЬКО при открытой дверце печи! → Откройте дверцу холодной печи. В печи не должно быть огня и углей.



Иллюстрация 7: Нажмите на меню

Только при открытой дверце печи при выборе меню появляется уровень для регистрации клиента (вход в систему):





Нажмите на Вход клиента = Kundenanmeldung и введите PIN-код 9999.

→ Вы находитесь в режиме клиента.

После успешного перехода в режим клиента вы можете выполнять различные настройки в меню отключения горения.



# 3.2 МЕНЮ КЛИЕНТА

#### Просмотр вашей системы

Даже не входя в систему, вы можете просматривать некоторые параметры вашей системы EAS 3. Для изменения параметров необходимо войти в систему.

#### Настройки через приложение EAS 3 на вашей системе

Чтобы иметь возможность выполнять настройки в вашей системе, необходимо перейти в режим клиента. Для этого вы должны быть успешно подключены к домашней сети.







### 3.2.1 СОСТОЯНИЕ ГОРЕНИЯ

#### Обзор



#### Символы WLAN (3)

В зависимости от того, в каком режиме WiFi находится EAS 3, на печатной плате загораются символы разного цвета. Этот цвет отображается 1:1 в приложении с помощью символа соединения:

# BRUNNER

hi.	Синий		Пользователь EAS 3, начальный режим	
hi.	Зеленый цвет		Домашняя сеть, EAS 3 находится в до- машней сети WLAN	
hi.	Красный цвет		EAS 3Service - режим для обслуживания (специализированная компания)	
-8	Нет со- единения		В настоящее время с EAS 3 не может быть установлено соединение.	
		На	дисплее EAS3 находится светодиод:	
		Св	Светодиод 0 = WIFI неактивен	
		Св	етодиод 1 = Синий	
		Св	етодиод 2 = Зеленый	

Светодиод 3 = Красный

BRUNNER





#### Режим работы: Эко выкл (12)



Эко выкл.

Индикация нагрева и ошибок нагрева отключена.

#### Расширенное выжигание (13)

S+



Активирован режим расширенного дожига. Эта настройка дожига может быть полезна для предотвращения / уменьшения образования древесного угля.



#### Дроссельная заслонка (14)

В области кривой выгорания положение дроссельной заслонки отображается при подключении дроссельной заслонки (опционально).



### 3.2.2 СОСТОЯНИЕ ПАМЯТИ ВЫЖИГАНИЯ





При нажатии кнопки **Abbrand-Speicher =** Память **ожогов** открывается статистика ожогов.

Здесь отображаются текущие статистические данные по отдельным прижиганиям, произошедшим с момента ввода EAS 3 в эксплуатацию.



### 3.2.3 МЕНЮ ВЫЖИГАНИЯ





# BRUNNER

При нажатии на кнопку **меню = Abbrand-Мепü** Выжигание открывается меню с настраиваемыми параметрами.

Варианты отдельных настроек приведены в следующей таблице.



Кнопка	Значение	Возможный выбор	
S+	Расширенное горение	Выключено или включено	
ECO	Эко режим	Выключен или включен	
Helligkeit Display* = Яркость дисплея*	Яркость дисплея* <b>От 0</b> до <b>100 %</b>		
Lautstärke Signalton = Громкость Сиг- нальный тон	Интенсивность Зум- мер (сигнал)	<b>2 = громкий</b> , 1 = средний, <b>0 = тихий</b>	
Nachlegehinweise = Инструкции по загрузке	Последующие инструк- ции	Выкл = 0 (по умолчанию) Вкл (1) = Вкл, символы Р + Ч Вкл (2) = Вкл, символ Р + пять тонов + Ч Вкл (3) =Вкл, символ Р + мигание ↓ + Ч Вкл (4) =Вкл, символ Р + пять предупрежда- ющих тонов + мигание ↓ + Ч	
Drosselklappe = Дроссельный клапан	Работа дроссельной заслонки	Зима = Winter или лето = Sommer	
*Относится к яркости дисплея EAS 3.			



## 3.2.4 МЕНЮ ОПЦИЙ



Иллюстрация 10: Нажмите на кнопку Меню

Нажатие кнопки **Optionen =Options** открывает страницу визуальных настроек:

oDunkles Thema =Dark theme = выбор оформления приложения: белое или черное.

oRasterlinie anzeigen =Show grid line = вкл / выкл o Aktualisierungs-Geschwindigkeit =Refresh speed = выбор скорости обновления дисплеев в приложении: быстро, средне или медленно.

о Nummer aktive EAS3 =Number of active EAS3 = если работает несколько EAS3, вы можете выбрать нужный EAS3.



Желаемые настройки должны быть подтверждены нажатием на OPTIONEN SPEICHERN =SAVE OPTIONS.



Иллюстрация 11: Черный



Иллюстрация 12: Белый



### 3.2.5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информацию о версии/приложении блока управления можно получить здесь.



# 3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НАСТРОЙКИ В МЕНЮ ПРО-ЖИГА

Заказчик (владелец) EAS 3 может выполнить следующие настройки. Для этого он должен войти в приложение (см. главу « *Вход в систему для конечного пользователя*»).

Затем перейдите в меню сжигания - см. главу « Меню сжигания».



### 3.3.1 S+ (ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ)

≡ Abbrand-Menü		≡ Abbrand-Mer	ıü
BRUNNER <sup>.</sup>	🛋 🖬 EAS 3	BRUNNER	🖻 🗈 EAS 3
	27°C	S+	27°C ×
S+	Aus	Bitte gewünschten We	rt einstellen:
Öko	An	AUS	AN
Helligkeit Display	80%		
Lautstärke Signalton	Laut		Setzen
Nachlegehinweise	Aus	Nachlegehinweise	Aus
Drosselklappe	Winter	Drosselklappe	Winter
		Parame	eter ermittelt.

Переместите красную точку вправо или влево.

Подтвердите новую настройку кнопкой **Setzen =Set**.

Закройте с помощью **X** и не сохраняйте новую настройку.

**An =Вкл** = функция S+ активна (=1). Появляется информационный символ:



Aus =Выключено = функция S+ не активна (=0).

#### Заводская настройка: S+ = 0



Для образования древесного угля (например, при использовании древесины твердых пород) рекомендуется установить функцию**«S+**» = «продленное выгорание» на Вкл (=1, активно).



### 3.3.2 ЭКОРЕЖИМ



Переместите красную точку вправо или влево.

Подтвердите новую настройку кнопкой **Setzen =Set**.

Закройте кнопку **X** и не сохраняйте новую настройку.

**Aus =Выключено** (= функция ЭКО не активна)(=0). Появляется символ сообщения:



An =Вкл (функция ЭКО активна)(=1). Заводская настройка: Эко = 1



При активации экорежима ECO = Вкл.отображаются ошибки нагрева и отопления для более экологичного поведения при нагреве отображаются на дисплее и звучит звуковой сигнал.

При экорежиме = Выкл (функция деактивирована) отображается информация об ошибках при нагреве и нагреве для более экологичного поведения при нагреве Отображается поведение отопления, но <u>нет</u> звуковой сигнал.

# BRUNNER

## 3.3.3 ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Яркость подсветки относится к *яркость дисплея* блока управления EAS.



Переместите красную точку вправо или влево.

Подтвердите новую настройку кнопкой Set (= Setzen).

Закройте кнопку **X** и не сохраняйте новую настройку.

Регулируется: от 0 до 100 %, заводская настройка: 80 %.



### 3.3.4 НАСТРОЙКА ТОНА СИГНАЛА

Громкость относится к сигнальному тону блока управления EAS.



Настраивается: громко, средне, тихо.

Переместите красную точку вправо или влево.

Подтвердите новую настройку кнопкой Set (= Setzen).

Закройте кнопку **X** и не сохраняйте новую настройку.

Заводская настройка: 2



## 3.3.5 УСТАНОВКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ЗАПРАВКЕ

Чтобы определить подходящее время для добавления топлива, EAS 3 предоставляет информацию в виде символов на кривой сгорания и предупреждающего сигнала.

При настройке«1» для инструкций по заправке исходная точка заправ-

ки обозначается символом Г символ.

Если температура в камере сгорания продолжает падать без доза-

правки, символ Символ указывает на окончание соответствующего периода для дозаправки.

Добавление топлива после этого времени обычно уже недостаточно для чистого горения. (см. примечания в главе «Доливка топлива при нагретом отопительном приборе»).

При конфигурации«2», помимо символа Символ, с интервалом в одну секунду подаются пять коротких предупреждающих звуковых сигналов.

При конфигурации«З» « в течение всего периода повторного нагрева

каждую секунду появляется мигающая стрелка ♥ в центре между двумя символами Р и ¶.

При конфигурации**«4**» отображаются те же индикаторы, что и при конфигурации «3», плюс пять коротких звуковых сигналов с интервалом в одну секунду.

Если инструкции по дозаправке **не** требуются, устанавливается**«0**», и инструкции по дозаправке не появляются.

При возникновении любых ошибок инструкции по пополнению не выдаются.

# BRUNNER<sup>®</sup>



Ξ	■ Abbrand	-Menü		
Bi	RUNNER <sup>.</sup>		D)	EAS
			27	<mark>٬°(</mark>
	Nachle	gehinwei	se	×
	Bitte gewünsch	ten Wert ein	istellen:	
*		0		
			s	Setzen
				Winter

Переместите красную точку вправо или влево.

Подтвердите новую настройку кнопкой **=Setzen**.

Закройте с помощью **X** и не сохраняйте новую настройку.

Выбранная конфигурация отображается в скобках под меню «Горение». (пример здесь: конфигурация 3)





# 3.3.6 ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

≡ Abbrand-Menü		≡ Abbrand-Meni	i
BRUNNER <sup>.</sup>	🗈 🛛 EAS 3	BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3
	27°C	Drosselklap	27°C
	Aus	Bitte gewünschten Wert	einstellen:
Öko	An		SOMMER
Helligkeit Display	80%		
Lautstärke Signalton	Laut		Setzen
Nachlegehinweise	Aus	Nachlegehinweise	Aus
Drosselklappe	Winter	Drosselklappe	Winter

Переместите красную точку вправо или влево.

Подтвердите новую настройку кнопкой **Setzen = Set**.

Закройте с помощью **X** и не сохраняйте новую настройку.

**Лето** (0) = Выключено, функция деактивирована

Летний режим

Зимний режим

**Зима** (1) = Вкл, функция активирована

Заводская настройка: = 1

Отображается в зависимости от текущего со-

Отображается в зависимости от текущего состояния дроссельной заслонки

# 3.4 РЕГИСТРАТОР ВЫГОРАНИЯ

Регистратор прожига дает представление о поведении прожига.







При нажатии кнопки **Abbrand-Speicher =** Память **ожогов** открывается статистика ожогов.

Здесь отображаются текущие статистические данные по отдельным прижиганиям, произошедшим с момента ввода EAS 3 в эксплуатацию.

$\equiv$ Abbrand-S	Speicher	
BRUNNER <sup>.</sup>	D	EAS 3
	27	7°C
Abbrände		0
Nachlegen		0
Abbrandstunden		0
Anheizfehler		0
Heizfehler		0
Ofen heiß		0
Pi	arameter ermittelt.	

Регистратор прожогов - это об- щий термин, состоящий из:	Пояснения
Abbrände = Сжигания = Счетчик сжиганий	Счетчик ожогов: как часто температура дрожжей превышалась и переходила на уровень 2.
Nachlegen = Дозаправка = Счетчик дозаправки	Счетчик дозаправок: как часто производились дозаправки на этапах 2-4.
Anheizfehler = Ошибканагрева = Счетчик ошибок нагрева	Счетчик ошибок отопления: как часто происходи- ли ошибки отопления.
Heizfehler = Ошибкаотопления = Счетчик ошибок отопления	Счетчик ошибок отопления: как часто происходи- ла ошибка отопления.
Abbrandstunden = Часы горе- ния = Счетчик часов работы	Счетчик часов работы: сколько часов блок управ- ления находился в пределах уровней 2 - 4.
Ofen heiß = Горячая духовка = Счетчик горячей духовки	Счетчик горячей духовки: как часто превышалось пороговое значение.



# 4 ИНФОРМАЦИЯ И СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

# 4.1 ПРИМЕЧАНИЯ

Следующие информационные символы позволяют с первого взгляда понять, есть ли проблемы во время работы:

#### Ошибка нагрева

Температура нагрева не была достигнута в течение указанного времени.



- Повторите процесс нагрева

 Используйте для нагрева подходящий нагревательный элемент, например, фидибус; никогда не используйте жидкие нагревательные элементы!

- Используйте для нагрева небольшие куски дерева.



#### Ошибка отопления

Пороговая температура не была достигнута в течение указанного времени.

-> Используйте только сухие поленья в указанном количестве.

Запрещается сжигать непригодное топливо/отходы.



#### **Дверца** открыта

Дверца печи была открыта слишком долго.

> Пожалуйста, закройте дверцу печи.

#### Печь горячая



Температура в камере сгорания превышает допустимое значение для отопительной или каминной вставки.

- Никогда не используйте больше максимального количества топлива.

- Делайте «перерыв» между разогревом. Печная система работает с недостаточным уровнем эффективности.



Если имеется сообщение об ошибке, оно отображается в виде всплывающего окна:



Если произошла ошибка нагрева, она отображается на временной оси (временной шкале) следующим образом (красным):

Если имеется ошибка нагрева, это отображается на временной шкале следующим образом: Ошибка также отображается в нижней части текстовой строки:





Для остальных ошибок (F11, 12, 13 и т. д.) отображается только информация в левом нижнем углу информационной строки.



П

# 4.2 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

дис- плей	Сообщения об ошибках и возможные причины
F01	Выход датчика из строя Неисправен термоэлемент в камере сгорания, обрыв кабеля или дефект разъема.
F02	Полярность термоэлемента Термоэлемент неправильно подключен или неисправен
F11	Привод заслонки воздуха для горения не достиг заданного исход- ного положения.
F12	Привод заслонки воздуха для горения не достиг заданного исходного положения.
F13	Привод заслонки воздуха для горения не достиг контрольной точ- ки.
F14	Отсутствует связь между приводом заслонки воздуха для горения и блоком управления (EAS/EOS).
F21	Привод дроссельной заслонки не достиг заданного контрольного положения.
F22	Привод дроссельной заслонки не достиг заданного конечного по- ложения.
F23	Привод дроссельной заслонки не достиг контрольной точки.
F24	Отсутствует связь между приводом дроссельной заслонки и бло- ком управления (EAS/EOS).
F51	Контактный выключатель двери Контактный выключатель двери указывает неопределенное по- ложение. Возможные причины: дефект дверного контакта, непра- вильно подключен соединительный кабель, обрыв кабеля или от- соединен разъем.
FBAT	Отсутствует батарея! Вставьте батарею!

٦



дис- плей	Сообщения об ошибках и возможные причины
LBAT	Батарея разряжена. Заменить батарею!
FDEV	Внутренняя ошибка

# 4.3 ОБРАБОТКА ОШИБОК СВЕТОДИОДА

#### Обработка ошибок для EAS3 без дисплея

При возникновении ошибки (НЕ индикация) -> пусть светодиод мигает.

Ошибка	Сообщение об ошибке и возможные причины	
F51	Контакт двери Контактный выключатель двери сигнализирует о неопределенном положе- нии. Возможные причины: Неисправен контакт двер- цы, неправильно подклю- чен соединительный ка- бель, обрыв кабеля или от- соединение штекера.	Иллюстрация 14: Свето- диод мигает синим цве- том



Ошибка	Сообщение об ошибке и возможные причины	
F01 F02	Термопара в камере сгора- ния Термопара в камере сго- рания неисправна / непра- вильно подключена / обрыв кабеля / сломан штекер.	Иллюстрация 15: Свето- диод мигает ЗЕЛЕНЫМ
F11 - F14	Неисправность двигателя К1 Ни связи, ни позиции не до- стигнуто.	
F21 - F24	Неисправность двигателя К2 Ни связи, ни позиции не до- стигнуто.	Иллюстрация 16: Свето- диод мигает КРАСНЫЙ



# 4.4 СБРОС ОШИБКИ

#### Сброс ошибки всплывающего окна



о Нажмите на кнопку Schließen =3акрыть, чтобы сбросить ошибку.

Если ошибка сохраняется, она отображается снова

о Нажмите на **X**, чтобы сохранить отображение ошибки в нижней части информационной строки.



### Сброс ошибки F

о Если нажать на **Fehler =Ошибка** в нижней части информационной строки, появит-

ся всплывающее окно

о Нажмите на Schließen =Закрыть, чтобы сбросить ошибку.

Если ошибка сохраняется, она отображается снова.

о Нажмите на **X**, чтобы сохранить ошибку, отображаемую в нижней части информационной строки.



# 5 ОБНОВЛЕНИЕ EAS3



**ВАЖНО:** Во время обновления, **ВНИМАНИЕ** Вы:

1. дверца печи должна быть открыта

2. расстояние между конечным устройством и EAS 3: не более 3 м

3. заряд конечного устройства должен составлять не менее 30%.



### ИНФОРМАЦИЯ !!! НОВИНКА:

Управляющее программное обеспечение EAS3 интегрировано в приложение и обновляется непосредственно через него.

Загрузите приложение EAS 3 на свое мобильное устройство и используйте его для обновления блока управления EAS 3.

Управляющее программное обеспечение EAS3 интегрировано в приложение и обновляется непосредственно через него.


При запуске приложения проверяется наличие текущей версии ПО на блоке управления EAS3 (см. номер версии на дисплее).

Обновление необходимо для того, чтобы приложение работало вместе с блоком управления EAS3 без проблем

. Пожалуйста, нажмите на START UPDATE.



Через некоторое время начнется обратный отсчет процентов, что свидетельствует о начале обновления.

Нажмите на меню, **без** запуска обновления, **невозможно гарантировать** работу приложения.

После успешного завершения обновления (= 100%) приложение можно использовать в полном объеме.

Информацию о текущей версии и обновлении до последней версии можно посмотреть в разделе Меню / Обновить:





 $\rightarrow$ 

# BRUNNER

Примечание по полу: Для лучшей читабельности в этой документации используется общий мужской род. Если не указано иное, личные обозначения, используемые в данной документации, относятся ко всем полам.

Ulrich Brunner GmbH	Продукция BRUNNER предлагается и продается исключи-
Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden	тельно квалифицированными специализированными ком- паниями. Возможны технические и ассортиментные изменения, а
Tel.: +49 (0) 8721/771-0 info@brunner.de	также ошибки. Все изображения могут содержать дополнительные и спе-
www.brunner.de	циальные опции/элементы, не относящиеся к стандарт- ной комплектации и подлежащие дополнительной оплате. Перепечатка и воспроизведение, в том числе частичное, возможно только с разрешения правообладателя. © Ulrich Brunner GmbH.
	® BRUNNER зарегистрированная торговая марка.

DokuNr.: 202985



©2025





## OBSAH

1	Príp	orava				4
	1.1	Inštalác	ia aplikád	cie		4
	1.2	Kompat	tibilita a z	náme obme	edzenia	4
		1.2.1	Kompat	ibilita s don	nácou sieťou	4
			1.2.1.1	Domáca s	ieť smerovača	4
			1.2.1.2	Pripojenie	WLAN	5
			1.2.1.3	Kompatibi	lita koncových zariadení (	smartfón
				atď.)		6
				1.2.1.3.1	Výrobca HUAWEI	6
				1.2.1.3.2	Výrobca XIAOMI	7
				1.2.1.3.3	Výrobca GOOGLE	7
				1.2.1.3.4	Výrobca SAMSUNG	9
				1.2.1.3.5	Výrobca Apple	9
	1.3	Prvé pr	ihlásenie.			11
		1.3.1	Registrá	ácia pre kor	ocového zákazníka	11
		1.3.2	Registrá	ácia pre ren	neselníkov	17
		1.3.3	Resetov	/anie WiFi I	EAS 3	21
	1.4	Viaceré	riadiace	jednotky E	AS 3	23
2	Cra	ftsman.				26
	2.1	Ponuka	paramet	rov pre obc	hodníkov	
		2.1.1	Nastave	enie existujú	iceho vykurovacieho teles	sa
			(P100)			27
		2.1.2	Kalibrác	cia motora (	P200)	
			2.1.2.1	Skúšobná	jazda motora	
		2.1.3	Parame	tre vykurov	acieho telesa (P300)	31
		2.1.4	Parame	tre spaľova	nia (P400)	32
		2.1.5	Všeobe	cné parame	etre I (P500/1)	
		2.1.6	Všeobe	cné parame	etre 2 (P500/2)	35



		217	Paramator čkrtiacaj klanky (P600)	27
		2.1.7		
		2.1.8	Kalibracia timicov v aplikacii EAS	
	2.2	Odhlás	senie remeselníka	
3	Zák	azník		42
	3.1	Registr	rácia do ponuky pre zákazníkov	42
	3.2	Menu	pre zákazníkov	43
		3.2.1	Stav horenia	45
		3.2.2	Stav pamäte Burn-off	48
		3.2.3	Ponuka vypálenia	
		3.2.4	Ponuka možností	51
		3.2.5	Technické informácie	52
	3.3	Možné	nastavenia v ponuke vypalovania	53
		3.3.1	S+ (rozšírené spaľovanie)	
		3.3.2	Ekologický režim	54
		3.3.3	Jas podsvietenia	55
		3.3.4	Nastavenie tónu signálu	
		3.3.5	Nastavenie pokynov na doplnenie paliva	
		3.3.6	Škrtiaci ventil	59
	3.4	Záznar	mník horenia	60
4	Info	rmácie	a chybové hlásenia	62
	4.1	Poznár		62
	4.2	Chybo	vé hlásenia	63
	4.3	Sprace	ovanie chýb LED	65
	4.4	Chyba	resetovania	66
5	Akt	ualizác	ia systému EAS3	67
-				



## 1 PRÍPRAVA

## 1.1 INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Aby bolo možné používať EAS 3 prostredníctvom aplikácie, musí byť aplikácia najprv nainštalovaná na vhodnom koncovom zariadení (Android, iOS).

## 1.2 KOMPATIBILITA A ZNÁME OBMEDZENIA

## 1.2.1 KOMPATIBILITA S DOMÁCOU SIEŤOU

## 1.2.1.1 DOMÁCA SIEŤ SMEROVAČA

### Fritz!Box

V súčasnosti nie sú známe/ohlásené žiadne obmedzenia (aj pre modely s plnou kompatibilitou Wifi Standard 6).

### **Telekom Speedport**

Kompatibilita sa v súčasnosti líši v závislosti od variantu hardvéru/softvéru.

V súčasnosti sa rozlišujú 2 varianty:

1) Starý hardvér zariadenia (HW verzia Speedport Smart 3) / starý softvér zariadenia (SW verzia 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  Kompatibilný

2) Starý hardvér zariadenia / nový softvér zariadenia Kompatibilitu možno za určitých okolností stanoviť prostredníctvom samostatných nastavení na smerovači





Riešenie:

V routeri pre zariadenie "EAS3" otvorte nasledujúce porty pre internet: - 443 (https)

- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

### D-LINK / iné smerovače

V súčasnosti nie sú známe / hlásené žiadne obmedzenia.

## 1.2.1.2 PRIPOJENIE WLAN

### Šifrovanie pripojenia WLAN (WPA)

Čip WLAN EAS3 nepodporuje šifrovanie WPA3. EAS3 je možné integrovať len do sietí WLAN so šifrovaním WPA2.



#### Riešenie:

V smerovači domácej siete, do ktorej má byť zariadenie EAS3 integrované, nastavte typ šifrovania WLAN na WPA2.

### Frekvenčné pásmo pripojenia WLAN (2,4 GHz vs. 5 GHz)

Čip WLAN EAS3 nepodporuje pripojenie k sieťam WLAN vo frekvenčnom pásme 5GHz. Podporované sú len siete WLAN s frekvenciou 2,4 GHz.

# BRUNNER



### Riešenie:

Aktivujte sieť WLAN 2,4 GHz v smerovači domácej siete a uložte prístupové údaje (SSID, heslo) siete WLAN 2,4 GHz do zariadenia EAS3.

**Pozn:** Môžu to byť iné prístupové údaje ako v sieti WLAN 5 GHz! Prístupové údaje sa vždy skladajú z názvu siete (SSID) a hesla (sieťový kľúč, heslo, ...).

Minimálny počet znakov pre SSID je 1, maximálny počet znakov pre SSID je 64

Minimálny počet znakov pre heslo je špecifický pre smerovač, maximálny počet znakov pre heslo je 64

### 1.2.1.3 KOMPATIBILITA KONCOVÝCH ZARIADENÍ (SMARTFÓN ATĎ.)



### POZOR:

Pri nadväzovaní spojenia s novým koncovým zariadením (smartfón, tablet atď.) sa uistite, že aplikácia EAS3 je na všetkých ostatných koncových zariadeniach úplne zatvorená. Aplikácia už nesmie byť otvorená ani na pozadí.

## 1.2.1.3.1 VÝROBCA HUAWEI

### "Android" operačný systém

V súčasnosti len obmedzená kompatibilita alebo do určitej verzie softvéru (modely s OS od P40 nie sú / obmedzene kompatibilné.



### 1.2.1.3.2 VÝROBCA XIAOMI

#### Operačný systém "Android"

Žiadna kompatibilita.

## 1.2.1.3.3 VÝROBCA GOOGLE

### Operačný systém "Android

Na prepojenie aplikácie v koncovom zariadení (aplikácia EAS3) s EAS3 sa v EAS3 dočasne vytvorí sieť WLAN, do ktorej sa koncové zariadenie prihlási. V rámci tejto siete WLAN neexistuje žiadne pripojenie na internet. Zariadenia Google Pixel to rozpoznajú a toto pripojenie štandardne ignorujú, aby sa mohli pripojiť k internetu prostredníctvom paralelnej cesty karty SIM. Používanie hotspotu EAS3 (WLAN) je potrebné potvrdiť samostatne.



#### Riešenie:

Aktívne potvrďte pripojenie WLAN v koncovom zariadení (Google Pixel, zariadenia Samsung) (pozri priložené vysvetlenie).

Zariadenia Google Pixel majú "funkciu", že "nepoužívajú" pripojenie WiFi, ak sa zistí, že toto WiFi nie je pripojené k internetu.

V takom prípade sa naďalej používa pripojenie LTE. Musíte výslovne nastaviť, že chcete mať/využívať aj naďalej pripojenie WiFi.

Dá sa to rozpoznať aj podľa toho, že v stavovom riadku sa nezobrazuje symbol WiFi:





Úspešné pripojenie" s používateľom EAS3 "bez internetového pripojenia na pozadí" je indikované symbolom WiFi s !



Nižšie sú uvedené "pokyny" pre úspešné "spárovanie" s WiFi:

- 1) Aktivujte WiFi
- 2) Pripojte sa k WiFi "EAS3user"
- 3) Zobrazí sa oznámenie:

"Sieť nemá prístup na internet" = "Netzwerk hat keinen Internetzugriff".



4) Potvrďte tlačidlom Áno

-----

5) Ak už bol dotaz potvrdený pomocou **No (Nie)**, je potrebné najprv odstrániť EAS3user Wifi, aby sa oznámenie opäť zobrazilo a bolo možné ho vybrať.





## 1.2.1.3.4 VÝROBCA SAMSUNG

#### Operačný systém Android"

Niektoré zariadenia Samsung vykazujú podobné správanie ako zariadenia Google Pixel. Ak chcete zistiť kompatibilitu, postupujte rovnako ako pri zisťovaní kompatibility so zariadeniami Google Pixel (pozrite si:<u>"Výrobca GO-OGLE"</u>) je potrebné vziať do úvahy.

## 1.2.1.3.5 VÝROBCA APPLE

### Operačný systém "iOS"

Známa obmedzená kompatibilita produktov Apple.

### 1. počiatočné spojenie

Existuje niekoľko možností/metód počiatočného spárovania aplikácie EAS3 s riadiacou jednotkou EAS3, ktoré môžu byť účelné:

# BRUNNER



### Prístup 1:

Spustite niekoľko pokusov o spárovanie. Existujú prípady, keď spojenie zrazu funguje po 5 až 100 pokusoch



### Riešenie 2:

Po spárovaní s aplikáciou EAS3 na zariadení so systémom Android často funguje aj spárovanie so zariadeniami Apple.

### 2. Aktualizujte ovládanie EAS3:

Aktualizácia riadiaceho systému EAS3 iniciovaná prostredníctvom koncového zariadenia APPLE sa zasekne na definovanom čase (% priebehu). Opakované spustenie procesu aktualizácie tiež vedie k rovnakému výsledku a rovnakému zobrazeniu priebehu.

### Riešenie:

Je potrebné znovu prepojiť riadiacu jednotku s aplikáciou koncového zariadenia:

1. Odpojte riadiacu jednotku EAS3 aspoň na 10 sekúnd (vypnite napájanie)



2a. Variant s displejom: Nastavte prepínač WIFI do polohy OFF a potom späť do polohy ON

2b. Variant bez displeja: Stlačte a podržte tlačidlo na riadiacej jednotke na 2 sekundy - o niekoľko sekúnd neskôr sa LED dióda rozsvieti na modro

3. Spustite proces párovania prostredníctvom aplikácie EAS3 na koncovom zariadení (pripojte sieť WLAN EAS3 k riadiacej jednotke, spustite aplikáciu atď.)



## 1.3 PRVÉ PRIHLÁSENIE

Nadviazanie spojenia cez WiFi:

Po inštalácii je potrebné nadviazať spojenie bod-bod medzi koncovým zariadením a EAS 3.

## 1.3.1 REGISTRÁCIA PRE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA



#### POZOR

Prihlásiť sa môžete LEN pri otvorených dvierkach pece! → Otvorte dvierka len vtedy keď je pec studená. V peci nesmie dôjsť ku kúreniu a nesmú tam byť žiadne žeravé uhlíky.

EAS 3 bez displeja:

- LED na zariadení sa rozsvieti "namodro"





- LED =1

- Pripojte koncové zariadenie k užívateľskému kontu:

### WLAN-Name: EAS3user

Password: BR123456

		≡	Start	
		BRU	NNER <sup>.</sup>	EAS 3
Otvorte si aplikáciu,	Nastavenie pripojenia:	V	Villk Verbindung r	OMMEN!
				Verbindung startet







### Žiadne úspešné pripojenie

### → Kliknite na SKÚSIŤ ZNOVU (= ERNEUT VERSUCHEN)

Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa tlačidlo

PREPNÚŤ DO DOMÁCEJ SIETE (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN )





### Stlačte **PREPNÚŤ DO DOMÁCEJ SIETE** (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN ) a zadajte informácie o WiFi.





#### Poznámka

Riadiaca jednotka EAS3 môže byť integrovaná len do sietí WLAN, ktoré podporujú štandard 2,4 GHz. V prípade potreby povoľte 2,4 GHz WLAN vo vašom routeri a použite jeho prihlasovacie údaje (SSID, heslo [sieťový kľúč]).

Príklady: Router - WiFi dáta:





Obrázok 1: napr. Fritz-Box



Obrázok 2: napr. TP-Link-Box



Configuration üb	er Internet-B	rowser:	http://spe	edport.ip					
WLAN-Name (SSID): WLAN-Schlüssel (WPA2):					Telefone				
undenservice-F undenservice-F ur mit Original	lotline: Steckernetzg	gerät für			MNr.:4024	i8543/01/B4	- Hono	<b>Intern</b>	
pecuport W12	ti iyp i ten	inenden:					1	2	
	DOL	Link	LANI	LAN 2	LAN 2				-0-

Obrázok 3: napr. Speedport

Po úspešnom prepnutí na domácu sieť:



- zobrazí sa displej Burn-up so zeleným symbolom pripojenia na ikone WLAN:



LED dióda na zariadení svieti "zeleno"





- na displeji sa zobrazí LED = 2



INFO

Odhlásení ste až po zatvorení aplikácie na pozadí mobilného telefónu. Dôležité, ak sa má špecialista prihlásiť do vášho EAS.

## 1.3.2 REGISTRÁCIA PRE REMESELNÍKOV





#### POZOR

Registrácia môže prebiehať iba pri otvorených dvierkach rúry! → Otvorte dvierka studenej rúry. V rúre nesmie byť žiadny oheň a žiadne uhlíky.



INFO

Ak chcete prihlásiť špecializovanú firmu do aplikácie EAS, zákazník musí ukončiť svoj prístup (*K odhláseniu zákazníka dôjde automaticky po zatvorení aplikácie na koncovom zariadení*).

 Pre verziu bez displeja stlačte tlačidlo
 *päť sekúnd* červené tlačidlo na päť sekúnd.



Obrázok 4: EAS 3 bez displeja



Obrázok 5: EAS 3 s displejom

 Ak sa používa verzia s displejom, stlačte tlačidlo *päť sekúnd* "Enter" na displeji na päť sekúnd.

V prípade EAS 3 s displejom musí byť v ponuke aktivovaná funkcia WiFi!



- LED dióda na zariadení sa rozsvieti "červeno" :





EAS 3 s displejom: LED = 3

- Pripojte koncové zariadenie k prístupovému bodu služby:

Názov siete WLAN: EAS3SERVICE

Heslo: BR987654321



 Image: Start
 Image: Start

 Image: Start
 Image: Start

Úspešné pripojenie sa neuskutočnilo:

→ Kliknite na TRY AGAIN = ERNEUT VERSUCHEN





Po úspešnom pripojení sa automaticky zobrazí stránka **"Handwerker Anmeldung" = "Craftsman registration"**. Zadajte**kód PIN 84307** a potvrďte pomocou **ANMELDEN = LO-**

#### GIN,

pre aktiváciu prístupu k službe.

Po úspešnom dokončení prihlásenia (autentifikácie) aplikácia automaticky prejde do **ponuky pre** živnostníkov; podrobnosti nájdete v častiach návodu v časti *Parametre ponuky pre živnostníkov*.





POZNÁMKA WiFi musí byť aktivované v menu pre EAS 3 s displejom!

### 1.3.3 RESETOVANIE WIFI EAS 3

Ak je pri prihlasovaní do domácej siete zadaný nesprávny názov siete a/ alebo heslo, EAS 3 sa nemôže pripojiť k domácej sieti. Symbol WiFi na EAS 3 s displejom začne blikať a po určitom čase úplne zhasne, LED dióda na zadnej strane zhasne. LED dióda na EAS 3 bez displeja zhasne.

Rovnaký efekt nastane, ak chcete prevádzkovať EAS 3, ktorý je už integrovaný do domácej siete, v inej sieti.



Tento stav sa dá odstrániť len resetovaním funkcie WiFi a opätovným prihlásením do požadovanej domácej siete.

### EAS 3 s displejom:

1 Krátko stlačte tlačidlo Enter jedenkrát a ste v používateľskej ponuke, zobrazí sa S+.

Pomocou tlačidla so šípkou nahor prejdite na položku ponuky WiFi. Na displeji sa zobrazí 1.

Stlačte raz krátko tlačidlo Enter a 1 začne blikať.

Pomocou tlačidla so šípkou nadol nastavte 0, bliká 0.

Stlačte raz krátko tlačidlo Enter na potvrdenie, 0 sa zobrazí natrvalo.

Stlačte raz krátko tlačidlo Enter a 0 začne blikať.

Pomocou tlačidla so šípkou nahor nastavte 1, 1 bliká.

Stlačte tlačidlo Enter jedenkrát na potvrdenie, 1 sa zobrazí natrvalo.

Krátkym stlačením tlačidla ESC jedenkrát opustite užívateľskú ponuku.

Symbol WiFi by sa mal teraz opäť trvalo zobraziť a LED dióda by mala svietiť MODRÝM svetlom.

Pokračujte podľa pokynov s priamym pripojením EAS 3user.....

Môže byť potrebné zopakovať tento postup druhýkrát.

### EAS 3 bez displeja

Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo resetovania na riadiacej jednotke (červené tlačidlo).

LED dióda by sa teraz mala rozsvietiť MODRÝM svetlom.

Pokračujte podľa pokynov s priamym pripojením EAS 3user.....

Môže byť potrebné vykonať postup druhýkrát.



## 1.4 VIACERÉ RIADIACE JEDNOTKY EAS 3

#### Postup:

- 1. pripojte prvú riadiacu jednotku EAS3 k napájaciemu napätiu
- 2. vytvorte pripojenie prostredníctvom prístupového bodu"EAS3User"
- 3. kliknite na tlačidlo "Switch to home network" (Prepnúť na domácu sieť) =

#### Wechsel ins Heimnetzwerk

4. zobrazí sa obrazovka"Prihlásenie dodomácej siete,, = Anmelden Heimnetzwerk:

- a. Zadajte údaje WLAN
- b. Červený posuvník v spodnej časti posuňte doprava

c. Priraďte názov pre prvý EAS3 (napr. EAS3 obývacia izba).

÷	Anmeldun	ıg Heimr	netzw	verk
BRUN	INER'		D)	EAS 3
Bitte Ne Heimne	tzwerknamen (S tzwerk eingeben	SID) und Kei :	nnwort	für EAS3
brunn	er test			
				Q
Mehrer	e Steuerungen v	erwalten?		
EAS3	Wohnzimme	er 🔪		
	AN	IMELDEN		

5. Po úspešnom prihlásení do domácej siete sa LED dióda na riadiacej jednotke rozsvieti na zeleno.

- 6. Odpojte prvú jednotku EAS3 od napájania.
- 7. Pripojte druhú riadiacu jednotku EAS3 k napájaciemu napätiu
- 8. nadviažte spojenie prostredníctvom prístupového bodu,, EAS3User"

9. kliknite na tlačidlo "Switch tohome network" (Prepnúť nadomácu sieť) = **Wech-sel ins Heimnetzwerk** 



Anmeldung Heimnetzwerk



10. zobrazí sa obrazovka"Prihlásenie dodomácej siete" = Anmelden Heimnetzwerk.

a. Zadajte údaje WLAN

b. Priraďte názov pre druhú riadiacu jednotku EAS3 (napr. EAS3 Office).

11. Po úspešnom prihlásení do domácej siete sa LED dióda rozsvieti na zeleno

12. Prvý EAS3 možno teraz tiež znovu pripojiť k napájaciemu napätiu



Info: V prípade potreby sa tu môžu zmeniť názvy EAS3.



# BRUNNER

14. Príslušný EAS3 je teraz možné vybrať v položke ponuky, **Burning" (Vypaľovanie) = Abbrand**:a. Zobrazenie kancelárie EAS3:

b. Kliknutím na číslo EAS - žlté označenie - môžete prepínať medzi dvoma riadiacimi jednotkami EAS3:



## 2 CRAFTSMAN

## 2.1 PONUKA PARAMETROV PRE OBCHODNÍ-KOV

Prihláste sa ako špecializovaná firma (živnostník) (pozri kapitolu *Registrácia živnostníka*).

Ak ste úspešne prešli do režimu programovania pre živnostníkov (LED dióda svieti červeno), aplikácia EAS 3 je otvorená a úspešne ste sa prihlásili (autentifikácia), automaticky sa zobrazí ponuka pre živnostníkov.



≡ Hand	werker-Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

Posúvaním sa dostanete do ďalších úrovní ponuky.

$\equiv$ Hand	werker Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II
P600	Drosselklappe K2



### 2.1.1 NASTAVENIE EXISTUJÚCEHO VYKUROVACIEHO TELESA (P100)



Stlačením tlačidla Auswahl Heizeinsatz = Vybrať vykurovací prvok otvorte ponuku P100. Kliknutím na riadok s vykurovacím Heizeinsatz = prvkom otvorte vyskakovacie menu.



Obrázok 6: Príklad: zvolená vykurovacia vložka: BKH č. 46



Teraz môžete vybrať vykurovacie teleso 01 až 070. Číslo priradené vykurovaciemu prvku nájdete v *návode na programovanie* alebo v *návode na inštaláciu* (kapitola *Uvedenie EAS do prevádzky 3*).

Po výbere je potrebné hodnotu potvrdiť kliknutím na **Setzen = Set (Nastaviť)**.



### 2.1.2 KALIBRÁCIA MOTORA (P200)



Stlačením tlačidiel Kalibrierung K1 und K2 = Kalibrácia K1 a K2 sa otvorí *P200* pre kalibráciu motora.



# BRUNNER

### POZNÁMKA: P203, P204 Škrtiaca klapka = Drossel

sa zobrazí len pri integrovanej škrtiacej klapke.

Stlačte tlačidlo Start (Spustiť) P201  $\rightarrow$ Motor sa spustí na 100 %, ak sa tak ešte nestalo, potom sa spustí na 0 %. Motor je teraz možné kalibrovať ručne. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo + alebo -.

Tlačidlo **Reset P202** resetuje motor na výrobné nastavenie a zruší kalibráciu.

Stlačením tlačidla **Enter** uložte novú polohu motora.

#### Poznámka:

Kalibrácia motora pre klapku funguje rovnako ako pre vzduchovú klapku.





## 2.1.2.1 SKÚŠOBNÁ JAZDA MOTORA

### Funkcia P205 a P206

- Stlačením a podržaním tlačidla ENTER na 5 sekúnd vstúpite do ponuky parametrov.
   Na displeji sa zobrazí -> P100.
- Pomocou tlačidla nahor nastavte hodnotu **P200**.
- Krátko stlačte tlačidlo ENTER jedenkrát, kým sa na displeji nezobrazí P205 alebo P206 = zobrazí sa aktuálna poloha motora.
- Stlačte tlačidlo ENTER -> hodnota aktuálnej polohy motora bliká (poznámka: funkcia LEN pri otvorených dvierkach rúry).
- Motor je možné spustiť pod napätím pomocou tlačidiel so šípkami
- ESC alebo ENTER -> motor sa vráti na 100 %, t.
   j. hodnota sa <u>NEUKLADÁ</u> ako pri kalibrácii motora (P201 alebo P203)





### 2.1.3 PARAMETRE VYKUROVACIEHO TELESA (P300)

$\equiv$ Hand	werker-Menü
BRUNNER <sup>.</sup>	🛋 EAS 3
	142°C
P100	Auswahl Heizeinsatz
P200	Kalibrierung K1 und K2
P300	Parameter Heizeinsatz
P400	Parameter Abbrand
P500/1	Parameter Allgemein I
P500/2	Parameter Allgemein II

V tejto ponuke možno nastaviť parametre vykurovacieho telesa

Rozsahy hodnôt nájdete v *návode na programovanie* (kapitola *Parametre* vykurovacieho telesa).



Po automatickom prenose údajov sa v časti P300 Parameter Heizeinsatz = P300 Parametre vyku rovacieho telesa zobrazia aktuálne hodnoty jednotlivých parametrov pre nastavené vykurovacie teleso.

Ak sa hodnoty nedajú zobraziť na jednej strane, posúvajte sa nadol.

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P300	Parameter Heizeinsatz
P302	450°
P303	150°
P304	90%
P305	85%
P306	65%
P307	75%
	Parameter ermittelt.

← Servio	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P307	75%
P308	60%
P309	50%
P310	800°
P311	350°
P312	250°
P313	Werkseinstellungen
	Daten gelesen



Parametre vykurovacieho telesa je možné vynulovať kliknutím na **posledný parameter Továrenské nastavenia**. Na tento účel je potrebné potvrdiť vysúvaciu ponuku príkazom **Resetovať teraz =Jetzt rücksetzen**.



### 2.1.4 PARAMETRE SPAĽOVANIA (P400)



V tejto ponuke môžete nastaviť parametre napaľovania.

Rozsahy hodnôt nájdete v *návode na programovanie* na adrese (kapitola *Parametre* napaľovania).





Po automatickom prenose údajov sa v časti Burn-up parameters (Parametre vypaľovania) (= Parameter Abbrand) zobrazia aktuálne hodnoty jednotlivých parametrov

pre nastavené vykurovacie teleso.

Ak sa hodnoty nedajú zobraziť na jednej strane, posúvajte sa nadol.



Parametre pre burn-up môžete vynulovať kliknutím na posledný parameter **Továrenské nastavenia** (= **Werkseinstellungen**). Na tento účel je potrebné potvrdiť vysúvaciu ponuku príkazom **Reset now (Obnoviť teraz) (= Jetzt rücksetzen)**.





## 2.1.5 VŠEOBECNÉ PARAMETRE I (P500/1)



V tejto ponuke môžete nastaviť všeobecné parametre časť 1 (P501 - P512). Rozsahy hodnôt nájdete v návode na programovanie (kapitola Všeobecné parametre).



Aktuálne hodnoty jednotlivých parametrov sa zobrazujú v časti P500/1 Parameter Allgemein 1 = P500/1 Všeobecné parametre 1 po automatickom prenose údajov.

Ak sa hodnoty nedajú zobraziť na jednej strane, posúvajte sa nadol.

← Servi	ce-Parameter
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P500/1	Parameter Allgemein 1
P501	1
P502	0
P503	Omin
P504	500°
P505	1s
P506	3s
	Daten gelesen

← Service-Parameter	
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🖬 EAS 3
	142°C
P507	10min
P508	3min
P509	30*
P510	15min
P511	30min
P512	10s
P518/1	Werkseinstellungen
	Daten gelesen


Parametre pre vypaľovanie je možné vynulovať kliknutím na posledný parameter Werkseinstellungen = Továrenské nastavenia. Na tento účel je potrebné vo vyskakovacom menu potvrdiť voľbu Jetzt rücksetzen = Resetovať teraz.

Bestätigur	ng X
Sollen die Parameter tat Werkseinstellung zurücł	sächlich auf kgesetzt werden?
	Jetzt rücksetzen

## 2.1.6 VŠEOBECNÉ PARAMETRE 2 (P500/2)



V tejto ponuke môžete nastaviť všeobecné parametre časť 2 (P513 - P517). Rozsahy hodnôt nájdete v návode na programovanie (kapitola Všeobecné parametre).





Aktuálne hodnoty jednotlivých parametrov sa po automatickom prenose údajov zobrazia v časti **P500/2 Parameter Allgemein 2 = P500/2 Všeobecné parametre 2**.

Parametre P516\* a P517\* sa iba zobrazujú a nie je možné ich nastaviť; v prípade výrobných nastavení sa neresetujú.

\*Tieto informácie sa môžu zmeniť v prípade rozšírenia parametrov.

Ak sa hodnoty nedajú zobraziť na jednej strane, posúvajte sa nadol.

Parametre pre vypálenie je možné resetovať kliknutím na posledný parameter **Werkseinstellungen = Továrenské nastavenia**. Na tento účel je potrebné potvrdiť vysúvaciu ponuku príkazom **Jetzt rücksetzen = Resetovať teraz**.







### 2.1.7 PARAMETER ŠKRTIACEJ KLAPKY (P600)

Funkciu škrtiacej klapky možno konfigurovať v ponuke P600.

Aktuálne hodnoty jednotlivých parametrov sa po automatickom prenose údajov zobrazia v položke **P600 Škrtiaca klapka K2 (= P600 Drosselklappe K2)**:







P602 až P606 sa zobrazia, ak je P601 nastavený na**"1**", t. j. škrtiaca klapka je nakonfigurovaná:

Ak sa hodnoty nedajú zobraziť na jednej strane, posúvajte sa nadol.

← Service-Parameter					
BRUNNER'	🛋 EAS 3				
	140°C				
P601	1				
P602	550*				
P603	10%				
P604	10%				
P605	20'				
P606	20*				
P607	Werkseinstellungen				

← Service-Parameter						
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3					
	140°C					
P600	Drosselklappe K2					
P601						
P602	550°					
P603	10%					
P604	10%					
P605	20°					
P606	20°					
	Daten gelesen					

Parametre pre vypálenie je možné vynulovať kliknutím na posledný parameter **Továrenské nastavenia (= Werkseinstellungen)**. Na tento účel je potrebné potvrdiť vysúvaciu ponuku príkazom **Reset now (Obnoviť teraz) (= Jetzt rücksetzen)**.



Ak je P601 nastavený na hodnotu "1", škrtiaca klapka je nakonfigurovaná a zobrazí sa symbol škrtiacej klapky. Tento symbol sa počas prevádzky mení - v závislosti od jeho aktuálneho stavu:



Aplikácia EAS 3 (3.5)



## 2.1.8 KALIBRÁCIA TLMIČOV V APLIKÁCII EAS



Pre oba tlmiče platí nasledovné:



Kalibrácia sa uskutočňuje len vtedy, keď sú dvere spaľovacej komory otvorené

Kalibrácia klapky prívodu vzduchu nie je možná pre vykurovaciu vložku č. 30 (KSO)!



Kalibrácia **nie je potrebná** pre **aktuálny** program dodávky BRUNNER.

Kalibrácia je potrebná len pri modernizácii starých spotrebičov!

- Mechanicky odpojte klapku alebo lamelu klapky od prevodovky a ručne ju presuňte do polohy AUF = OTVORENÉ.

- Napájajte systém EAS napätím.

- Prejdite do ponuky parametrov **P201, P202** (kapitola Kalibrácia motora P200) a **nastavte ju na 100 %**.

Alebo sa prevodovka stále pohybuje z ľubovoľnej polohy do 100 %, takže: počkajte, kým sa nedosiahne 100 %. Mechanicky spojte prevodovku a klapku alebo posúvač.



- Stlačte raz krátko tlačidlo ENTER. Prevodovka sa presunie do polohy 0 % **ZU = ZATVORENÉ (**bliká**0** %); počas tohto času nestláčajte žiadne tlačidlá na EAS. V prípade potreby pomocou tlačidiel hore/dole posuňte klapku alebo posúvač do požadovanej polohy **ZU = ZA-TVORENÉ**.

 Jedenkrát krátko stlačte tlačidlo ENTER, aby ste uložili novú polohu ZU = ZATVORENÉ. Na displeji sa na chvíľu zobrazí 0 %, potom sa prevodovka automaticky vráti do polohy 100 % AUF = OTVORENÉ.



-> Ukončite ponuku parametrov, EAS je pripravený na prevádzku.

Info: **P202** obnoví kalibráciu na výrobné nastavenie, pozri *návod na programovanie*.

#### K2, škrtiaca klapka:

- Mechanicky odpojte klapku od prevodovky a ručne ju presuňte do polohy **AUF = OPEN**.

- Napájajte EAS napätím.

Parameter **P201** je nastavený na **100** %. Prejdite na parameter **P203** a nastavte **100** %. Alebo sa prevodovka stále pohybuje z ľubovoľnej polohy do 100 %, počkajte, kým sa nedosiahne **100** %. Mechanicky spojte prevodovku a tlmič, prípadne otáčajte držiakom prevodovky, kým sa adaptér prevodovky a ovládač pružného hriadeľa nezhodujú.

- Krátko stlačte raz tlačidlo ENTER (v aplikácii EAS v časti Kalibrácia motora / P203). Prevodovka sa presunie do polohy 0 % ZATVORENÉ (bliká 0 %), počas tohto času nestláčajte žiadne tlačidlá na EAS. V prípade potreby môžete klapku posunúť do požadovanej polohy ZATVORENÉ pomocou tlačidiel hore/dole.
-Na uloženie novej polohy CLOSED (zatvorené) stlačte raz krátko tlačidlo EN-TER. Na displeji sa na krátky čas zobrazí 0%, potom sa prevodovka automaticky vráti do polohy 100% AUF = OPEN (otvorené).

Ukončite ponuku parametrov (pomocou ←) -> EAS je pripravený na prevádzku.

## 2.2 ODHLÁSENIE REMESELNÍKA

Ak boli všetky nastavenia parametrov v ponuke Remeselník úspešne nastavené, **musí** musí byť ukončený režim programovania remeselníka.



 $\rightarrow$  LED dióda na zariadení musí mať rovnakú farbu ako predtým (modrú alebo zelenú).

Pre EAS 3 s displejom: LED = 1 alebo 2



## 3 ZÁKAZNÍK

3.1 REGISTRÁCIA DO PONUKY PRE ZÁKAZNÍ-KOV



#### POZOR

Prihlásiť sa môžete iba vtedy, keď sú dvierka rúry otvorené!

 $\rightarrow$  Otvorte dvierka studenej rúry. V rúre nesmie byť žiadny oheň a žiadne uhlíky.



Obrázok 7: Kliknite na menu

Len keď sú dvierka rúry otvorené, pri výbere menu sa zobrazí úroveň pre registráciu zákazníka (prihlásenie zákazníka):





Kliknite na **Prihlásenie zákazníka = Kunde**nanmeldung a zadajte PIN kód **9999**.

 $\rightarrow$  Nachádzate sa v zákazníckom režime.

Po úspešnom prepnutí do zákazníckeho režimu môžete v ponuke vypnutia vykonať rôzne nastavenia.



## 3.2 MENU PRE ZÁKAZNÍKOV

#### Zobrazenie vášho systému

Aj bez toho, aby ste boli prihlásení, môžete zobraziť určité parametre svojho systému EAS 3. Na zmenu parametrov musíte byť prihlásení.

#### Nastavenia prostredníctvom aplikácie EAS 3 vo vašom systéme

Aby ste mohli vykonávať nastavenia vo svojom systéme, musíte sa prepnúť do zákazníckeho režimu. Aby ste to mohli urobiť, musíte byť úspešne pripojení k domácej sieti.







### 3.2.1 STAV HORENIA

#### Prehľad

	1	Symbol menu pre výber ponu- ky Burger
(1) (2) (3)	2	Zobrazenie vybranej úrovne
	3	Pripojenie k sieti WLAN
13 Anzeige Abbrand	4	Zobrazenie aktuálnej teploty v spaľovacej komore
	5	Krivka horenia
x ≌ ℃ 145 ℃ 4	6	Začiatok pridávania paliva
	7	Odporúčanie na doplnenie pa- liva
	8	Zastavenie dopĺňania
	9	Zobrazenie fáz vypaľovania (priebeh vypaľovania na časo- vej osi)
	10	Pole na zobrazenie chybových hlásení
	11	Čas: Začiatok vypaľovania
9	12	Prevádzka v ekologickom reži- me Vypnuté
(10)	13	Rozšírené spaľovanie polien, aktívne
	14	Stav škrtiacej klapky

E.

#### Symboly WLAN (3)

V závislosti od toho, v akom režime WiFi sa EAS 3 nachádza, svieti na doske plošných spojov iná farba. Táto farba sa zobrazuje 1:1 v aplikácii prostredníctvom symbolu pripojenia:



<i>[[.</i> ]	Mod	rá	EAS 3užívateľ, počiatočný režim
<i>[[i</i> .]	Zelená farba		Domáca sieť, EAS 3 je vo vnútornej sieti WLAN
<u>[[i.]</u>	Červená farba		EAS 3Service - režim pre servis (špeciali- zovaná spoločnosť)
-8	Žiadne pri- pojenie		V súčasnosti nie je možné nadviazať žiad- ne spojenie s EAS 3
		Na	displeji EAS3 svieti LED dióda:
LED	Ŷ	LE	D 0 = WIFI neaktívne
		LE	D 1 = modrá
		LE	D 2 = zelená
			D 3 = červená



Krivka vyhorenia (5)



### Prevádzkový režim: Eco off (12)



#### Eco off

Indikácie pre chyby zahrievania a zahrievania sú deaktivované.

### Rozšírené napaľovanie (13)



 S+
 Rozšírené vypálenie polena je aktívne.
 Toto nastavenie vypálenia môže byť užitočné na zabránenie/ zníženie tvorby dreveného uhlia.



### Škrtiaci ventil (14)

Pre doplnkovú riadiacu funkciu ako napr. automatické prepnutie ťahu (zakurovacia klapka) alebo vypnutie odsávača výparov je k dispozícii výstup riadenia. Príslušné doplnkové funkcie volí a nastavuje Váš kachliar pri uvedení do prevádzky.



## 3.2.2 STAV PAMÄTE BURN-OFF



Obrázok 8: Kliknite na ponuku

#### INFO

Táto možnosť voľby je k dispozícii len pri otvorených dvierkach rúry.



# BRUNNER

Stlačením tlačidla **Abbrand-Speicher = Burnup** memory (Pamäť **vypálenia**) sa otvorí štatistika vypálenia.

Zobrazujú sa tu aktuálne štatistické údaje o jednotlivých vypáleniach, ktoré sa uskutočnili od uvedenia EAS 3 do prevádzky.



## 3.2.3 PONUKA VYPÁLENIA

Anzeige Abbra	and	
BRUNNER	D)	EAS 3
Obrázok 9: Kliknite na ponuk	ĸu	





Stlačením tlačidla Abbrand-Menü = **Burn-up menu** otvoríte menu s nastaviteľnými parametrami.

Možnosti jednotlivých nastavení sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



Tlačidlo	Význam	Možný výber
S+	Rozšírené napaľovanie	Vypnuté alebo zapnuté
ECO	Režim Eco	Vypnuté alebo Zapnuté
Helligkeit Display* = Zobrazenie jasu*	Jas displeja*	0 až 100 %
Lautstärke Sig- nalton = Hlasi- tosť Signálny tón	Intenzita Bzučiak (tón)	2 = hlasný, 1 = stredná hlasitosť, 0 = tichý
Nachlegehinweise = Pokyny na načítanie	Pokyny na sledovanie	Vypnuté = 0 (predvolené nastavenie) Zapnuté (1) =Vypnuté, symboly P + ¶ Zapnuté (2) =Zapnuté, symbol P + päť tónov + ¶ Zapnuté (3) =Zapnuté, symbol P + blikanie ↓ + ¶ Zapnuté (4) =Zapnuté, symbol P + päť výstraž- ných tónov + blikanie ↓ ¶



Tlačidlo	Význam	Možný výber			
Drosselklappe = Škrtiaca klapka	Činnosť škrtiacej klapky	Zimná alebo letná			
* Vzťahuje sa na jas EAS 3 s displejom.					

## 3.2.4 PONUKA MOŽNOSTÍ



Obrázok 10: Kliknite na položku Menu

Stlačením tlačidla **Optionen =Možnosti** sa otvorí stránka pre vizuálne nastavenia:

o**Dunkles Thema =Tmavý motív** = výber dizajnu aplikácie: **biely** alebo **čierny**.

oRasterlinie anzeigen =Zobraziť líniu mriežky = zapnuté/vypnuté

o Aktualisierungs-Geschwindigkeit =Rýchlosť obnovovania = výber rýchlosti obnovovania displejov v aplikácii: rýchla, stredná alebo pomalá.

oNummer aktive EAS3 =Počet aktívnych EAS3 = ak je v prevádzke niekoľko EAS3, môžete vybrať požadovaný EAS3.





EAS 3

Mittel 🚽

Debug

Požadované nastavenia je potrebné potvrdiť kliknutím na OPTIONEN SPE-ICHERN =SAVE OPTIO-NS (Uložiť možnosti).



Obrázok 11: Čierna



Optionen

🐑 Dunkles Thema

# Rasterlinien anzeigen

Aktualisierungs-Geschwindigkeit

Brotokollebene

(i) "Tür öffnen" Hinweis anzeigen

VISUELLE OPTIONEN

Technische Optionen

OPTIONEN SPEICHERN

BRUNNER'

## 3.2.5 TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Informácie o verzii riadiacej jednotky/aplikácie získate tu.



UNNF

## 3.3 MOŽNÉ NASTAVENIA V PONUKE VYPALO-VANIA

Zákazník (vlastník) systému EAS 3 môže vykonať nasledujúce nastavenia. Aby to mohol urobiť, musí byť prihlásený do aplikácie (pozri kapitolu *Prihlásenie koncového zákazníka*).

Potom prejdite do ponuky vypalovania - pozri kapitolu Ponuka vypalovania.

## 3.3.1 S+ (ROZŠÍRENÉ SPAĽOVANIE)



Posuňte červenú bodku doprava alebo doľava.

Nové nastavenie potvrďte tlačidlom Setzen =Set (Nastaviť).

Zatvorte pomocou **X** a nové nastavenie neukladajte.

**An =Zapnuté** = funkcia S+ je aktívna (=1). Zobrazí sa informačný symbol:



Aus =Off = funkcia S+ nie je aktívna (=0).

# BRUNNER

#### Výrobné nastavenie: S+ = 0



Pri tvorbe dreveného uhlia (napr. pri použití tvrdého dreva) odporúčame nastaviť funkciu**"S+**" = "rozšírené vypálenie" na On (=1, aktívne).

## 3.3.2 EKOLOGICKÝ REŽIM

≡ Abbrand-Menü		≡	Abbrand-Mer	านี
BRUNNER <sup>.</sup>	🗈 🛛 EAS 3	BRU	NNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3
	27°C		Öko	27°C ×
	Aus		Bitte gewünschten We	rt einstellen:
Öko	An	→	AUS	AN
Helligkeit Display	80%			
Lautstärke Signalton	Laut			Setzen
Nachlegehinweise	Aus	N		Aus
Drosselklappe	Winter	D		Winter

Červenú bodku posúvajte doprava alebo doľava.

Nové nastavenie potvrďte tlačidlom **Set**zen =Set.

Zatvorte pomocou **X** a nové nastavenie neukladajte.

**Aus =Vypnuté** (= funkcia ECO nie je aktívna)(=0). Zobrazí sa symbol správy:



An =On (funkcia ECO je aktívna)(=1). *Výrobné nastavenie: Eco* = 1





Keď je aktivovaný ekologický režim **ECO = zapnutýzobra**zia sa chyby vykurovania a vykurovania pre ekologickejšie správanie sa pri vykurovaní sa zobrazia a zaznie akustický signál.

Pri režime eco = **Off** (deaktivovaná funkcia) *sa zobrazujú informácie v prípade vykurovania a chyby vykurovania pre ekologickejšie správanie pri vykurovaní vy*kurovacieho správania sa zobrazujú, ale <u>žiadne</u>. zvukový signál.

### 3.3.3 JAS PODSVIETENIA

Jas podsvietenia sa vzťahuje na jas displeja riadiacej jednotky EAS.

≡ Abbrand-Menü	Ì	=	Abbrand	d-Menü			
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖻 EAS 3	BRU	INNER <sup>.</sup>		🖻 EA	S 3	
	27°C		Hellig	ıkeit Displa	27°	C	Červenú bodku posú- vajte doprava alebo doľava.
S+	Aus		Bitte gewünsch	nten Wert eins	stellen:		Nové postovenie po-
Öko	An	→		80	100		tvrďte tlačidlom Set (=
Helligkeit Display	80%						Setzen).
Lautstärke Signalton	Laut				Setzen		Zatvorte pomocou <b>X</b> a
Nachlegehinweise	Aus	Ν			Aus	5	nové nastavenie neu-
Drosselklappe	Winter	D			Winter	r	kladajte.

Nastaviteľné: od 0 do 100 % a výrobné nastavenie: 80 %.



## 3.3.4 NASTAVENIE TÓNU SIGNÁLU

Hlasitosť sa vzťahuje na tón signálu riadiacej jednotky EAS.

≡ Abbrand-Menü		=	Abbrand-N	vlenü	
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🖬 EAS 3	BRU	NNER <sup>.</sup>		🗅 EAS
	27°C				<mark>٢٩</mark> ٢
			Lautstärk	e Signalto	on ×
S+	Aus		Bitte gewünschter	n Wert einst	ellen:
Öko	An	$\rightarrow$	LEISE	2	LAUT
Helligkeit Display	80%				
Lautstärke Signalton	Laut				Setzen
Nachlegehinweise	Aus	N			
Drosselklappe	Winter	D			Winter

Nastavenie z výroby: 2

Možnosť nastavenia: hlasný, stredná hlasitosť, tichý.

Červenú bodku posúvajte doprava alebo doľava.

Nové nastavenie potvrďte tlačidlom **Set (= Setzen)**.

Zatvorte pomocou **X** a nové nastavenie neukladajte.

### 3.3.5 NASTAVENIE POKYNOV NA DOPLNENIE PALIVA

Na rozpoznanie správneho času na doplnenie paliva poskytuje systém EAS 3 informácie vo forme symbolov na spaľovacej krivke a výstražného tónu.

Pri nastavení pokynov na doplnenie paliva"1"je počiatočný bod doplnenia

paliva označený symbolom **P** symbol.

Ak teplota v spaľovacej komore naďalej klesá bez doplnenia paliva, symbol

Asa zobrazí symbol , ktorý označuje koniec príslušného obdobia na doplnenie paliva.

Dopĺňanie paliva po tomto čase už zvyčajne nepostačuje na čisté spaľovanie. (pozri poznámky v kapitole "Dopĺňanie paliva, keď je ohrievač teplý").

Pri konfigurácii**"2**"sa okrem symbolu **P** sa v jednosekundových intervaloch ozýva päť krátkych výstražných tónov.

Pri konfigurácii,,3", sa každú sekundu počas trvania ohrevu objaví blikajú-

ca šípka ↓ uprostred medzi dvoma symbolmi P a ¶.

Pri konfigurácii **"4**" sa zobrazujú rovnaké displeje ako pri konfigurácii "3" a navyše päť krátkych zvukových signálov v jednosekundových intervaloch.

Ak sa pokyny na doplnenie **nevyžadujú**, je nakonfigurovaná**"0**" a nezobrazujú sa žiadne pokyny na doplnenie.

V prípade chýb akéhokoľvek druhu sa nevydávajú žiadne pokyny na doplnenie.



≡ Abbrand-Menü		≡
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3	BRU
	27°C	
S+	Aus	
Öko	An	$\rightarrow$
Helligkeit Display	80%	
Lautstärke Signalton	Laut	
Nachlegehinweise	Aus	Þ
Drosselklappe	Winter	D

	■ Abbrand	-Menü			
Bi	RUNNER <sup>.</sup>		D)	EAS	1
			27	7°(	
	Nachle	gehinwei	se	×	
	Bitte gewünscht	ten Wert ein	stellen:		
		0			
			5	Setzen	
				Winter	

Červenú bodku posuňte doprava alebo doľava.

Nové nastavenie potvrďte tlačidlom Setzen = Set (Nastaviť).

Zatvorte pomocou **X** a nové nastavenie neukladajte.

Zvolená konfigurácia sa zobrazí v zátvorkách pod ponukou Vypálenie. (príklad tu: konfigurácia 3)



## 3.3.6 ŠKRTIACI VENTIL





Posuňte červenú bodku doprava alebo doľava.

Nové nastavenie potvrďte tlačidlom **Set**zen = Set.

Zatvorte pomocou **X** a nové nastavenie neukladajte.



Továrne nastavenie: = 1



## 3.4 ZÁZNAMNÍK HORENIA

Záznamník vypaľovania poskytuje prehľad o správaní pri vypaľovaní.



Obrázok 13: Kliknite na ponuku

INFO

Táto možnosť voľby je k dispozícii len pri otvorených dvierkach rúry.



# BRUNNER

Stlačením tlačidla **Abbrand-Speicher = Burnup** memory (Pamäť **vypálenia**) sa otvorí štatistika vypálenia.

Zobrazujú sa tu aktuálne štatistické údaje o jednotlivých vypáleniach, ktoré sa uskutočnili od uvedenia EAS 3 do prevádzky.



Záznamník vypalovania je vše- obecný pojem pozostávajúci z:	Vysvetlivky:
Abbrände = Burn-ups	Počítadlo vypálení: ako často bola prekročená teplo-
= Počítadlo vypálení	ta kvasiniek a zmenená na úroveň 2.
Nachlegen = Doplnenie	Počítadlo dopĺňania: ako často bolo vykonané do-
= Počítadlo doplnenia	pĺňanie v rámci stupňov 2 až 4.
<b>Anheizfehler</b> = Chyba <b>ohrevu</b>	Počítadlo chýb ohrevu: ako často došlo k chybe
= Počítadlo chýb ohrevu	ohrevu.
<b>Heizfehler</b> = Chyba <b>vykurovania</b>	Počítadlo chýb vykurovania: ako často sa vyskytla
= Počítadlo chýb vykurovania	chyba vykurovania.
Abbrandstunden = Počet hodín spaľovania = Počítadlo prevádzkových hodín	Počítadlo prevádzkových hodín: koľko hodín bola riadiaca jednotka v rámci úrovní 2 až 4.
<b>Ofen heiß = Horúca rúra</b>	Počítadlo horúcich rúr: ako často bola prekročená
= Počítadlo horúcej rúry	prahová hodnota.



# 4 INFORMÁCIE A CHYBOVÉ HLÁSENIA

## 4.1 POZNÁMKY

Nasledujúce informačné symboly umožňujú na prvý pohľad zistiť, či sa počas prevádzky vyskytli problémy:

#### Chyba ohrevu

Teplota ohrevu nebola dosiahnutá v stanovenom čase.



Zopakujte proces ohrievania

 Na ohrievanie používajte vhodnú pomôcku na ohrievanie, napríklad fidibus; nikdy nepoužívajte tekuté pomôcky na ohrievanie!

- Na ohrievanie používajte malé kúsky dreva.



#### Chyba ohrevu

V stanovenom čase nebola dosiahnutá hraničná teplota. -> Používajte len suché polená v stanovenom množstve. Nevhodné palivá / odpad sa nesmú spaľovať.



#### Otvorené dvierka

Dvierka kachlí boli otvorené príliš dlho.

-> Zatvorte dvierka kachlí.

#### Kamná horúce



Teplota v spaľovacej komore je vyššia ako prípustná hodnota pre vykurovanie alebo krbovú vložku.

 Nikdy nepoužívajte väčšie množstvo paliva, ako je maximálne prípustné.

- Medzi intervalmi rozkúrenia urobte "prestávku na kúrenie". Systém kachlí pracuje s nepriaznivou úrovňou účinnosti.

Ak sa vyskytne chybové hlásenie, zobrazí sa ako vyskakovacie okno:

Chyba sa zobrazí aj v dolnej časti textového riadku:





Ak sa vyskytne chyba ohrevu, zobrazí sa na časovej osi (časovej osi) takto (červenou farbou):

Ak sa vyskytne chyba ohrevu, zobrazí sa na časovej osi takto:





V prípade ostatných chýb (F11, 12, 13 atď.) sa v ľavom dolnom informačnom riadku zobrazí len informácia.

## 4.2 CHYBOVÉ HLÁSENIA

Displej	Chybové hlásenia a možné príčiny
F01	Poškodenie snímača Teplotný snímač v ohnisku je poškodený alebo je poškodené vedenie alebo konektor.



Displej	Chybové hlásenia a možné príčiny
F02	Polarita teplotného snímača Teplotný snímač v ohnisku je chybne pripojený alebo poškodený.
F11	Servomotor riadenia prívodu vzduchu na horenie nemá žiadnu refe- renčnú polohu.
F12	Pohon klapky spaľovacieho vzduchu nedosiahol zadanú požadovanú polohu.
F13	Pohon klapky spaľovacieho vzduchu nedosiahol referenčnú polohu.
F14	Neexistuje komunikácia medzi aktuátorom klapky spaľovacieho vzdu- chu a riadiacou jednotkou (EAS/EOS).
F21	Ovládač škrtiacej klapky nedosiahol zadanú referenčnú polohu.
F22	Aktuátor škrtiacej klapky nedosiahol špecifikovanú požadovanú polo- hu.
F23	Aktuátor škrtiacej klapky nedosiahol referenčnú polohu.
F24	Neexistuje komunikácia medzi aktuátorom škrtiacej klapky a riadiacou jednotkou (EAS/EOS).
F51	Dverový kontakt Dverový kontakt hlási nedefinovanú polohu. Možné príčiny: chybný dverový kontakt, pripojovací kábel je nesprávne pripojený, kábel je pretrhnutý alebo vytiahnutý z konektora.
FBAT	Žiadna batéria. Prosím vložte batériu!
LBAT	Batéria slabá. Prosím vymeňte batériu!
FDEV	Vnútorná chyba.



## 4.3 SPRACOVANIE CHÝB LED

### Spracovanie chýb pre EAS3 bez displeja

Ak nastane chyba (NIE indikácia) -> nechajte LED blikať.

Chyba	Chybové hlásenie a možné príčiny	
F51	Kontakt dverí Spínač dverového kontaktu signalizuje nedefinovanú po- lohu. Možné príčiny: Príčiny: Poškodený kontakt dverí, ne- správne pripojený pripojovací kábel, prerušený kábel alebo odpojená zástrčka.	Obrázok 14: LED bliká MODRO
F01 F02	Senzor spaľovacej komory Termočlánok v spaľovacej komore je chybný / nespráv- ne pripojený / prerušený ká- bel / zlomená zástrčka.	Obrázok 15: LED bliká ZE- LENÁ



Chyba	Chybové hlásenie a možné príčiny	
F11 - F14	Porucha motora K1 Žiadna komunikácia alebo nedosiahnutá pozícia.	
F21 - F24	Porucha motora K2 Žiadna komunikácia alebo nedosiahnutá pozícia.	Obrázok 16: LED bliká ČERVENÁ

## 4.4 CHYBA RESETOVANIA

#### Obnovenie chyby vyskakovacieho okna



o Kliknutím na **Schließen =Zavrieť** vynulujete chybu

Ak chyba pretrváva, chyba sa zobrazí znova

o Kliknutím na X ponecháte chybu zobrazenú v dolnej časti informačného riadku



#### Obnovenie chyby F



o Kliknutím na **Fehler =Chyba** v dolnej časti informačného riadku sa zobrazí vyskakovacie okno

o Kliknutím na **Schließen =Close (Zatvoriť)** chybu vynulujete.

Ak chyba pretrváva, chyba sa zobrazí znova.

o Kliknutím na **X** ponecháte chybu zobrazenú v dolnej časti informačného riadku

## 5 AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU EAS3



DÔLEŽITÉ: Počas aktualizácie, POZNÁMKA: Vy:

- 1. dvierka rúry musia byť otvorené
- 2. vzdialenosť medzi koncovým zariadením a EAS 3: max. 3 m
- 3. nabitie koncového zariadenia musí byť minimálne 30 %.

# BRUNNER



## INFO !!! NOVINKA:

Ovládací softvér EAS3 je integrovaný do aplikácie a aktualizuje sa priamo prostredníctvom aplikácie.

Stiahnite si aplikáciu EAS 3 do svojho mobilného zariadenia a použite ju na aktualizáciu riadiacej jednotky EAS 3.

Riadiaci softvér EAS3 je integrovaný do aplikácie a aktualizuje sa priamo prostredníctvom aplikácie.

Po spustení aplikácie sa skontroluje, či je v riadiacej jednotke EAS3 aktuálna verzia softvéru (pozri číslo verzie na displeji).

Aktualizácia sa musí vykonať, aby aplikácia fungovala spolu s riadiacou jednotkou EAS3 bez problémov

 $\rightarrow$ 

. Kliknite na START UPDATE.



Po krátkom čase sa odpočítajú percentá smerom nahor, čo znamená, že aktualizácia sa začala.

Kliknite na ponuku, *bez* spustenia aktualizácie, *už nie je možné zaručiť, že apli-kácia bude fungovať.* 

Po úspešnom dokončení aktualizácie (= 100 %) je možné aplikáciu používať v plnom rozsahu.

# BRUNNER

Informácie o aktuálnej verzii a aktualizácii na najnovšiu verziu si môžete pozrieť v časti Menu / Aktualizácia:



≡ Upda	ite			
<b>BRUNNER</b>			D)	EAS 3
EAS	Firm	ware	aktue	II
Aktuelle Version:		3.25		
Verfügbare Versi	on:	3.25		
Für das Update is und Steuerung in (max. 3m). Die O sollte der Ladezu werden (> 30%), ç Stromquelle anzu	it es erfo engem , fentür m stand de ggf. ist d ischließe	orderlich Abstanc uss geö es Mobi as Mob en.	n, dass Mo I gehalten iffnet sein Igeräts ge ilgerät an	vbilgerät werden J. Außerdem prüft eine externe

*Poznámka k rodu*: Pre lepšiu čitateľnosť sa v tejto dokumentácii používa všeobecný mužský rod. Ak nie je uvedené inak, osobné označenia používané v tejto dokumentácii sa vzťahujú na všetky rody.



#### Ulrich Brunner GmbH Výrobky BRUNNER sú predávané výlučne prostredníctvom

Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden	kvalifikovanej a špecializovanej spoločnosti. Technické zmeny a zmeny týkajúce sa sortimentu, ako aj chyby sú vyhradené.
Tel.: +49 (0) 8721/771-0 info@brunner.de	Všetky zobrazenia môžu obsahovať ďalšie funkcie alebo špe- ciálne vybavenie, ktoré sú spoplatnené. Opakovaná tlač a dup- likácia, aj. © Ulrich Brunner GmbH.
www.brunner.de	® BRUNNER je registrovaná ochranná známka.

DokuNr.: 202985


©2025





## INNEHÅLL

1	För	berede	lser			4		
	1.1	Installa	tion App			4		
	1.2	Kompa	tibilitet oc	h kända be	gränsningar			
		1.2.1	Kompat	ibilitet med	hemmanätverk	4		
			1.2.1.1	Router för	hemnätverk	4		
			1.2.1.2	WLAN-an	slutning	5		
			1.2.1.3	Kompatibi	litet för slutenheter (smart	phone,		
				etc.)		6		
				1.2.1.3.1	Tillverkare HUAWEI	6		
				1.2.1.3.2	Tillverkare XIAOMI	7		
				1.2.1.3.3	Tillverkare GOOGLE	7		
				1.2.1.3.4	Tillverkare SAMSUNG	9		
				1.2.1.3.5	Tillverkare Apple	9		
	1.3	3 Första registrering						
		1.3.1	Registre	ering för slu	tkunden	11		
		1.3.2 Registrering för hantverkare						
		1.3.3	Återstäl	l WiFi EAS	3	21		
	1.4	Flera E						
2	Han	itverka	re			25		
	2.1	Param	etermeny	för hantver	kare	25		
		2.1.1	Inställni	ng nummer	befintlig värmeinsats (P1	00)27		
		2.1.2	Motorka	alibrering (F	200)			
			2.1.2.1	Provkörni	ng av motor			
		2.1.3	Värmeir	nsats-paran	netrar (P300)			
		2.1.4	Parame	trar Förbrä	nning (P400)			
		2.1.5	Parame	trar allmän	t I (P500/1)	34		
		2.1.6	Parame	trar Allmän	t 2 (P500/2)	35		
		2.1.7	Parame	trar rökgas	spjäll (P600)	37		



	2.1.8	Kalibrering av spjällen med EAS-appen	
2.2	Hantver	kare-utloggning	41
Kun	d		42
3.1	Registre	ring för kunden	42
3.2	Meny fö	r användaren (ägaren)	43
	3.2.1	Status Förbränning	45
	3.2.2	Status Förbränning-minne	48
	3.2.3	Förbränning-meny	50
	3.2.4	Alternativ	53
	3.2.5	Teknisk information	54
3.3	Möjliga i	nställningar i menyn för avbränning	54
	3.3.1	S+ (förlängd förbränningsprocess)	55
	3.3.2	Eko-drift	56
	3.3.3	Bakgrundsbelysningens ljusstyrka	57
	3.3.4	Ställa in signaltonen	58
	3.3.5	Inställning av påfyllningsinformation	59
	3.3.6	Rökgasspjäll	61
3.4	Loggare	för förbränning	62
Infor	mation	och felmeddelanden	64
4.1	Informat	ion	64
4.2	Felmedo	delanden	65
4.3	Felhante	ering med LED	67
4.4	Fel Res	et	68
Upp	datering	g av EAS3	69
	2.2 Kuno 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 Infor 4.1 4.2 4.3 4.4 Uppo	2.1.8 2.2 Hantvert Xurturt 3.1 Registre 3.2 Meny fö 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 Möjliga f 3.3.1 3.3.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 Loggare Information 4.1 Informat 4.2 Felmedo 4.3 Felhante 4.4 Fel Res	2.1.8   Kalibrering av spjällen med EAS-appen.     2.2   Hantverkare-utloggning.     Kund.   3.1     3.1   Registrering för kunden.     3.2   Meny för användaren (ägaren).     3.2.1   Status Förbränning.     3.2.2   Status Förbränning-minne.     3.2.3   Förbränning-meny.     3.2.4   Alternativ.     3.2.5   Teknisk information.     3.3   Möjliga inställningar i menyn för avbränning.     3.3.1   S+ (förlängd förbränningsprocess).     3.3.2   Eko-drift.     3.3.3   Bakgrundsbelysningens ljusstyrka.     3.3.4   Ställa in signaltonen.     3.3.5   Inställning av påfyllningsinformation.     3.3.6   Rökgasspjäll.     3.4   Loggare för förbränning.     Information och felmeddelanden.   4.1     4.1   Information.     4.2   Felmeddelanden.     4.3   Felhantering med LED.     4.4   Fel Reset.     Uppdatering av EAS3.



## 1 FÖRBEREDELSER

## 1.1 INSTALLATION APP

För att kunna använda EAS 3 via app måste appen först installeras på en lämplig slutenhet (Android, iOS).

## 1.2 KOMPATIBILITET OCH KÄNDA BE-GRÄNSNINGAR

## 1.2.1 KOMPATIBILITET MED HEMMANÄTVERK

## 1.2.1.1 ROUTER FÖR HEMNÄTVERK

#### Fritz!Box

För närvarande inga restriktioner kända / rapporterade (även för modeller med Wifi Standard 6 full kompatibilitet).

#### **Telekom Speedport**

Kompatibiliteten varierar för närvarande beroende på hårdvaru-/mjukvaru-variant.

För närvarande görs en åtskillnad mellan 2 varianter:

1) Gammal hårdvara (HW-version Speedport Smart 3) / gammal mjukvara (SW-version 010137.5.0.001.2)  $\rightarrow$  Kompatibel

2) Gammal hårdvara / ny mjukvara Kompatibilitet kan under vissa omständigheter fastställas genom separata inställningar på routern





**Lösning:**Öppna följande portar för Internet i routern för "EAS3"-enheten:

- 443 (https)
- 4500 (vpn)
- 45454 (UDP)

#### D-LINK / andra routrar

För närvarande inga begränsningar kända / rapporterade.

## 1.2.1.2 WLAN-ANSLUTNING

#### Kryptering av WLAN-anslutningen (WPA)

EAS3:s WLAN-chip stöder inte WPA3-kryptering. EAS3 kan endast integreras i WLAN-nätverk med WPA2-kryptering.



Lösning:

Ställ in WLAN-krypteringstypen på WPA2 i routern för det hemmanätverk där EAS3 ska integreras.

#### Frekvensband för WLAN-anslutningen (2,4 GHz vs. 5 GHz)

EAS3:s WLAN-chip stöder inte anslutning till WLAN-nätverk i 5GHz-frekvensbandet. Endast WLAN-nätverk med 2,4 GHz stöds.

## BRUNNER



#### Lösning:

Aktivera 2,4 GHz WLAN i routern i hemmanätverket och lagra åtkomstdata (SSID, lösenord) för 2,4 GHz WLAN i EAS3.

**Observera!** Dessa åtkomstdata kan skilja sig från åtkomstdata för 5GHz WLAN! Åtkomstdata består alltid av nätverksnamn (SSID) och lösenord (nätverksnyckel, lösenord, ...).

Minsta antal tecken för SSID är 1, maximalt antal tecken för SSID är 64

Minsta antal tecken för lösenord är routerspecifikt, maximalt antal tecken för lösenord är 64

# 1.2.1.3 KOMPATIBILITET FÖR SLUTENHETER (SMARTPHONE, ETC.)



#### **OBSERVERA:**

När du upprättar en anslutning med en ny slutenhet (smartphone, surfplatta etc.) ska du se till att EAS3-appen är helt stängd på alla andra slutenheter. Appen får inte heller längre vara öppen i bakgrunden.

## 1.2.1.3.1 TILLVERKARE HUAWEI

#### "Android" operativsystem

För närvarande endast begränsad kompatibilitet eller upp till en viss programvaruversion (modeller med OS från P40 inte / begränsad kompatibel.



### 1.2.1.3.2 TILLVERKARE XIAOMI

#### **Operativsystem "Android"**

Ingen kompatibilitet.

## 1.2.1.3.3 TILLVERKARE GOOGLE

#### **Operativsystem "Android**

För att ansluta appen på slutenheten (EAS3-appen) till EAS3 upprättas tillfälligt ett WLAN av EAS3, i vilket slutenheten ringer in. Det finns ingen internetanslutning inom detta WLAN. Google Pixel-enheterna känner igen detta och ignorerar denna anslutning som standard för att ansluta till Internet via SIM-kortets parallella väg. Användningen av EAS3 hotspot (WLAN) måste bekräftas separat.



#### Lösning:

Bekräfta WLAN-anslutningen aktivt i slutenheten (Google Pixel, Samsung-enheter) (se bifogad förklaring)

Google Pixel-enheterna har den "funktionen" att de inte "använder" WiFi-anslutningen om det upptäcks att denna WiFi inte är ansluten till internet.

I detta fall fortsätter LTE-anslutningen att användas. Du måste uttryckligen ange att du fortfarande vill ha/använda WiFi-anslutningen.

Detta kan också identifieras genom att ingen WiFi-symbol visas i statusfältet:





En "lyckad anslutning" till EAS3-användaren "utan en internetanslutning i bakgrunden" indikeras av en WiFi-symbol med !



Följande är "instruktionerna" för en lyckad "parkoppling" med WiFi:

- 1) Aktivera WiFi
- 2) Anslut till WiFi "EAS3user"
- 3) Ett meddelande visas:

"Nätverket har ingen internetåtkomst" = "Netzwerk hat keinen Internetzugriff"



4) Bekräfta med Ja

-----

5) Om frågan redan har bekräftats med **Nej**, måste EAS3user Wifi först raderas så att meddelandet visas igen och kan väljas.





## 1.2.1.3.4 TILLVERKARE SAMSUNG

#### Android"-operativsystem

Vissa Samsung-enheter uppvisar liknande beteende som Google Pixel-enheter. För att fastställa kompatibilitet, följ samma steg som för att fastställa kompatibilitet med Google Pixel-enheter (se:<u>"Tillverkare GOOGLE"</u>) måste tas med i beräkningen.

## 1.2.1.3.5 TILLVERKARE APPLE

#### **Operativsystem "iOS"**

Begränsad kompatibilitet för kända Apple-produkter.

#### 1. inledande koppling

Det finns flera alternativ/metoder för den inledande parkopplingen av EAS3-appen med EAS3-kontrollenheten som kan vara ändamålsenliga:

## BRUNNER



### Tillvägagångssätt 1:

Starta flera parningsförsök. Det finns fall där anslutningen plötsligt fungerar efter 5-100 försök



#### Lösning 2:

Efter parkoppling med EAS3-appen på en Android-enhet fungerar ofta även parkoppling med Apple-enheter.

#### 2. Uppdatera EAS3-kontrollen:

En uppdatering av EAS3-kontrollsystemet som initieras via APPLE-slutenheten fastnar vid en definierad tidpunkt (% framsteg). Upprepad start av uppdateringsprocessen leder också till ett identiskt resultat och identisk förloppsvisning.

### Lösning:

Det är nödvändigt att återansluta styrenheten till slutenhetens app:

1. Koppla bort EAS3-styrenheten i minst 10 sekunder (stäng av strömförsörjningen)



2a. Variant med display: Ställ WIFI-omkopplaren på OFF och sedan tillbaka på ON

2b. Variant utan display: Håll knappen på styrenheten intryckt i 2 sekunder - några sekunder senare lyser LED:n blått

3. Starta parningsprocessen via EAS3-appen på slutenheten (anslut EAS3 WLAN till styrenheten, starta appen, etc.)



## 1.3 FÖRSTA REGISTRERING

Upprätta en anslutning via WiFi:

Efter installationen måste en punkt-till-punkt-anslutning upprättas mellan slutenheten och EAS 3.

## 1.3.1 REGISTRERING FÖR SLUTKUNDEN



SE UPP

Inloggningen kan ENDAST göras när ugnsdörren är öppen!

 $\rightarrow$  Öppna ugnsdörren till den kalla ugnen. Ugnen får inte eldas i och det får inte finnas någon glöd i den.

EAS 3 utan display:

- LED-lampan på enheten lyser "blått"







EAS 3 med display:

- LED =1

- Anslut enheten till serviceåtkomstpunkten:

WLAN-Name: EAS3user

Password: BR123456

		≡ BRUI	Start	EAS 3
Öppna appen:	Anslutning upprättas:	\	/älkc	Ommen! ill EAS3 är upprättad!
				Ansiulningen starfar



#### Ingen lyckad anslutning

### → Klicka på **FÖRSÖK IGEN** (= ERNEUT VERSUCHEN)

### Om anslutningen lyckas visas knappen VÄXLA TILL HEMNÄTVERK (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN)

≡ Start	
BRUNNER <sup>.</sup>	EAS 3
Välkomm	nen!
Anslutningen misslycka	des
FÖRSÖK IGEN	
FELSÖKNING	
VISA PROTOKOLL	
Test på EAS3 mis	sslyckades.
≡ Start	
BRUNNER	EAS 3
Välkomm	ien!
Välkomm	ien!
Välkomm byt till hemmätver	ien!
Välkomm byt till hemnätver	nen! ket



Tryck på VÄXLA TILL HEMNÄTVERK (= INS HEIMNETZWERK WECHSELN) och ange dina WLAN-uppgifter.





Observera följande

Manöverenheten EAS3 kan endast integreras i WLANnätverk som stöder standarden 2,4 GHz. Aktivera vid behov 2,4GHz WLAN i din router och använd dess inloggningsuppgifter (SSID, lösenord [nätverksnyckel])

Exempel: Router - WiFi-data:





Bild 1: t.ex. Fritz-Box



Bild 2: t.ex. TP-Link-Box



Configuration üb	er Internet-B	rowser:	http://spe	edport.ip					
VLAN-Name (SS VLAN-Schlüssel	SID): (WPA2):				CE	0 🛆	Tele	efone	
undenservice-F undenservice-F ur mit Original	lotline: Steckernetzg	gerät für			MNr.:4024	i8543/01/B4	- Hono	<b>Intern</b>	
pecuport W12	ti iyp i ten	inenden:					1	2	
	DOL	Link	LANI	LANIZ	LAN 2				-0-

Bild 3: t.ex. Speedport

När du har kopplat upp dig mot hemnätverket:



- burn-up-displayen visas med den gröna anslutningssymbolen på WLAN-ikonen:



LED-lampan på enheten lyser "grönt"





- visas på displayen: LED = 2



INFO

**Du är bara utloggad när du stänger appen i bakgrunden på din mobiltelefon.** Viktigt om specialisten ska logga in på din EAS.

## 1.3.2 REGISTRERING FÖR HANTVERKARE





#### SE UPP

Inloggningen kan ENDAST göras när ugnsdörren är öppen!

 $\rightarrow$  Öppna ugnsdörren till den kalla ugnen. Ugnen får inte ha eldats i och det får inte finnas någon glöd i den.



#### INFO

För att specialistföretaget ska kunna logga in i EAS-appen måste kunden avsluta sin åtkomst. (*Kunden loggar ut automatiskt när appen stängs på slutenheten.*).

- För den skärmfria versionen, tryck på den röda knappen i **fem sekunder**.



Bild 4: EAS 3 utan display

Bild 5: EAS 3 med display

- Om versionen med display används, tryck på "Enter"-knappen på displayen i *fem sekunder*. På EAS 3 med display måste WiFi vara aktiverat i menyn!



- Lysdioden på enheten lyser "rött":





EAS 3 mrd display: LED = 3

- Anslut enheten till serviceåtkomstpunkten (Serviceaccesspoint):

WLAN-Namn (=WLAN-Name): EAS3SERVICE

Lösenord (=Passwort): BR987654321



Välkommen! Anslutning till EAS3 är upprättad!

EAS 3

Start

≡ BRUNNER<sup>.</sup>

Öppna appen ;

Anslutning upprättas:

Ingen anslutning:

→ Klicka på FÖRSÖK IGEN (=ERNEUT VERSUCHEN)



## BRUNNER

• Efter en lyckad anslutning visas sidan "Hantverkare registrering" automatiskt ("**Handwerker Anmeldung**"). Ange PIN-koden och bekräfta med **LOGGA IN** 

(=ANMELDEN) för att aktivera serviceåtkomst:

Login: 84307 (PIN 84307).

När inloggningen (autentiseringen) har genomförts framgångsrikt, går appen automatiskt till menyn för hantverkare; för mer information, se instruktionerna under menyn *Parametermeny för hantverkare*.





OBSERVERA På EAS 3 med display måste WiFi vara aktiverad i menyn!

## 1.3.3 ÅTERSTÄLL WIFI EAS 3

Om ett felaktigt nätverksnamn och/eller lösenord anges när du loggar in på hemnätverket kan EAS 3 inte ansluta till hemnätverket. WiFi-symbolen på EAS 3 med display börjar blinka och slocknar helt efter en stund, lysdioden på baksidan slocknar. Lysdioden slocknar på EAS 3 utan display.

Samma effekt uppstår om du vill använda en EAS 3 som redan är integrerad i ett hemmanätverk i ett annat nätverk.

Detta kan endast åtgärdas genom att återställa WiFi-funktionen och logga in i det önskade hemmanätverket igen.

## BRUNNER

### EAS 3 med display:

1 Tryck kort på Enter-knappen en gång och du befinner dig i användarmenyn, S+ visas.

Använd upp-pilknappen för att gå till menyalternativet WiFi.

Displayen visar 1.

Tryck en gång kort på Enter-knappen och 1 börjar blinka.

Ställ in 0 med pil ned, 0 blinkar.

Tryck en gång kort på Enter-knappen för att bekräfta, 0 visas permanent.

Tryck en gång kort på Enter-knappen och 0 börjar blinka.

Ställ in 1 med knappen Pil upp, 1 blinkar.

Tryck en gång på Enter-knappen för att bekräfta, 1 visas permanent. Tryck kort på ESC-knappen en gång för att lämna användarmenyn.

WiFi-symbolen ska nu visas permanent igen och lysdioden ska lysa BLÅTT.

Fortsätt enligt beskrivningen i bruksanvisningen med direktanslutning EAS 3user.....

Det kan vara nödvändigt att upprepa processen en andra gång.

### EAS 3 utan display

Tryck på reset-knappen på styrenheten (röd knapp) och håll den intryckt i 2 sekunder.

LED-lampan ska nu lysa BLÅTT.

Fortsätt enligt beskrivningen i bruksanvisningen med direktanslutning EAS 3user.....

Det kan vara nödvändigt att utföra proceduren en andra gång.

## 1.4 FLERA EAS 3-KONTROLLER

### Metod:

1. Mata ström till den första EAS3-styrenheten



- 2. Upprätta en anslutning via åtkomstpunkten "EAS3User".
- 3. Klicka på "Byt till hemnätverk" = Wechsel ins Heimnetzwerk.

- 4. Masken "Logga in på hemnätverk" = Anmelden Heimnetzwerk visas:
- a. Ange WiFi-data
- b. Skjut den röda reglaget nedan till höger
- c. Namnge den första EAS3 (t.ex. EAS3 Wohnzimmer)
- 5. Lysdioden på styrningen lyser grönt efter lyckad registrering i hemnätverket
- 6. Koppla bort den första EAS3 från strömförsörjningen
- 7. Mata ström till den andra EAS3-styrenheten
- 8. Upprätta en anslutning via åtkomstpunkten "EAS3User".
- 9. Klicka på "Byt till hemnätverk" = Wechsel ins Heimnetzwerk.



10. Masken "Logga in hemmanätverk" = **Anmelden Heimnetzwerk** visas:

- a. Ange WiFi-data
- b. Namnge den andra EAS3 (t.ex. EAS3 Büro)

← Anmeldung Heir	nnetzv	verk				
BRUNNER <sup>.</sup>		EAS 3				
Bitte Netzwerknamen (SSID) und Kennwort für EAS3 Heimnetzwerk eingeben:						
brunner test						
		Ø				
Mehrere Steuerungen verwalten						
EAS3 Wohnzimmer						
ANMELDE	9					



#### 11. LED lyser grönt efter lyckad registrering i hemnätverket

- 12. Nu kan den första EAS3 an strömförsörjas igen
- $\rightarrow$  Båda EAS3 är nu drivna

13. De två EAS3 kan nu ses under "Mina kontroller" = **Meine Steuerungen**:

Info: Namnen på EAS3 kan eventuellt ändras här.

14. Respektive EAS3 kan nu väljas i menypunkten "Burning" = Abbrand:a. visning av EAS3 Büro:



© 2025 Brunner GmbH

\_\_\_\_\_25

kan du växla mellan de två EAS3-kontrollerna:

b. Genom att klicka på numret på EAS - gul markering -

## 2 HANTVERKARE

## 2.1 PARAMETERMENY FÖR HANTVERKARE

Registrera dig som specialistföretag (hantverkare) (se kapitlet *Registrering för hantverkare*).

När du har växlat till programmeringsläget för hantverkare (lysdioden lyser rött), EAS 3-appen är öppen och du har genomfört inloggningen (autentisering), visas Hantverkare-menyn automatiskt.







≡ Meny	hantverkare
BRUNNER	🖻 🗈 EAS 3
	142°C
P100	Urvalskamin
P200	Kalibrering av K1 och K2
P300	Parametrar för param
P400	Förbränningsparametrar
P500/1	Parameter allmän 1
P500/2	Parameter allmän 1

Genom att rulla nås de andra menynivåerna.

≡ Meny	hantverkare
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P200	Kalibrering av K1 och K2
P300	Parametrar för param
P400	Förbränningsparametrar
P500/1	Parameter allmän 1
P500/2	Parameter allmän 1
P600	Lufttillförselklaff



## 2.1.1 INSTÄLLNING NUMMER BEFINTLIG VÄRMEINSA-TS (P100)



Med knappen Auswahl Heizeinsatz = Välja värmeinsatsen öppnas P100 menyn. Genom att klicka på raden med Heizeinsatz = värmeinsatsen öppnas en popup-meny.



Bild 6: Exempel: vald värmeinsats: BKH nr 46



Nu kan värmeinsats 01 till 070 väljas ut. Numret som tilldelats värmeinsatsen finns i *Programmeringsanvisningen* eller i *Monteringsanvisningen* (kapitel *Idrifttagning EAS 3*).

Efter valet måste värdet bekräftas genom att klicka på **Verkställ**.



## 2.1.2 MOTORKALIBRERING (P200)



Med knappen **Kalibrering K1 och K2** öppnas **P200 menyn** för motorkalibrering.



## BRUNNER

## OBSERVERA: **P203**, **P204** Strypspjäll visas endast vid integrerat strypspjäll.

Klicka på **Start P201** $\rightarrow$  Motorn körs till 100%, om den inte redan har gjort det, därefter körs den till 0%. Nu kan motorn kalibreras manuellt. Tryck på + resp. – .

Med knappen **Reset P202** återställs motorn till 0 och kalibreringen raderas

Med klick på **Enter** sparas det nya motorläget.

#### Observera:

Motorkalibreringen för strypspjället fungerar på samma sätt som för luftspjället





## 2.1.2.1 PROVKÖRNING AV MOTOR

#### Funktion P205 och P206

- Håll ENTER-knappen intryckt i 5 sekunder för att komma till parametermenyn.
  På displayen visas -> P100.
- Använd upp-knappen för att ställa in värdet för P200.
- Tryck kort på ENTER-knappen en gång tills displayen visar P205 eller P206 = aktuell motorposition visas.
- Tryck på ENTER-knappen -> värdet för den aktuella motorpositionen blinkar (obs: funktionen gäller ENDAST när ugnsluckan är öppen).
- Motorn kan startas under spänning med hjälp av pilknapparna
- ESC eller ENTER -> motorn återgår till 100%, dvs. värdet sparas <u>INTE</u> som vid motorkalibrering (P201 eller P203

← Testfahrt Luftklapp	be K1
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 EAS 3
$\ominus$	28°C
Testfahrt	Luftklappe K1
10	0%
Start	P205
-	+
E	iC



## 2.1.3 VÄRMEINSATS-PARAMETRAR (P300)



I denna meny ställs parametrarna för värmeinsatsen in.

Värdeområdena finns i *Programmeringsanvisningen* (kapitel *Parametrar Värmeinsats.*)



På **P300 Parametrar Värmeinsats** visas efter automatisk överföring av data de aktuella värdena per parameter för den inställda värmeinsatsen.

Bläddra nedåt om värdena inte kan visas på en sida.

← Param	netertjänst
BRUNNER	🗅 🖬 EAS 3
	142°C
P300	Parametrar för param
P302	300°
P303	150°
P304	90%
P305	85%
P306	65%
P307	95%
	Data kommer att läsas

← Parametertjänst							
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3						
	142°C						
P307	95%						
P308	80%						
P309	50%						
P310	550°						
P311	300°						
P312	200°						
P313	Standardinställningar						



Parametrarna Värmeinsats kan återställas med klick på **P313 Fabriksinställningar**. För att göra detta måste popup-menyn bekräftas med **Återställ nu**.



## 2.1.4 PARAMETRAR FÖRBRÄNNING (P400)



I denna meny ställs parametrarna för Förbränning in.

Värdeområdena finns i *Programmeringsanvisningen* (kapitel *Parametrar Förbränning.*)





På Parametrar Förbränning visas efter den automatiska överföringen av data de aktuella värdena per parameter för den inställda värmeinsatsen.

Bläddra nedåt om värdena inte kan visas på en sida.

← Paran	netertjänst	÷	Paran	netertjänst		
BRUNNER 🗆 EAS 3		BRU	NNER		ت ک	E/
	142°C			1	42	2°
P400	Förbränningsparametrar	P401		20%		
P401	20%	P403		100°		
P402	100°	P403	3	15min		
P403	15min	P404	1	30min		
P404	30min	P40		100°		
P405	100°	P406		300min		
P406	300min	P40	)7	Standardin	ıställniı	ngar
	Data kommer att läsas			Data komme	r att läsas	



🗅 EAS 3

Parametrar Förbränning kan återställas med klick på Fabriksinställningar. För att göra detta måste popup-menyn bekräftas med Återställ nu.



## 2.1.5 PARAMETRAR ALLMÄNT I (P500/1)



l denna meny ställs de Allmänna parametrarna Del 1 (P501 - P512) in. Värdeområdena finns i *Programmeringsanvisningen* (kapitel *Allmänna parametrar.*)



På **P500/1 Parametrar Allmänt 1** visas efter den automatiska överföringen av data de aktuella värdena per parameter.

Bläddra nedåt om värdena inte kan visas på en sida.

← Parametertjänst		
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3	
	142°C	
P500/1	Parameter allmän 1	
P501	1	
P502	0	
P503	Omin	
P504	500°	
P505	1s	
P506	3s	
	Data kommer att läsas	

← Parametertjänst		
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🗈 EAS 3	
	142°C	
P507	10min	
P508	3min	
P509	30°	
P510	15min	
P511	30min	
P512	10s	
P518/1	Standardinställningar	
	Data kommer att läsas	



Parametrar Förbränning kan återställas med klick på **Fabriksinställningar**. För att göra detta måste popup-menyn bekräftas med **Återställ nu**.

Bekräftelse	×	
Bör parametern återställas till initial?		
	Återställ nu	

## 2.1.6 PARAMETRAR ALLMÄNT 2 (P500/2)



I denna meny ställs de Allmänna parametrarna Del 2 (P513 – P517) in. Värdeområdena finns i *Programmeringsanvisningen* (kapitel *Allmänna parametrar.*)





På **P500/2 Parametrar Allmänt 2 (=P500/2 Parameter Allgemein 2)** visas efter den automatiska överföringen av data de aktuella värdena per parameter.

Parametrarna P516\* och P517\* visas endast och kan inte ställas in; de återställs inte vid fabriksinställningar.

\*Denna specifikation kan ändras när parametrar

Bläddra nedåt om värdena inte kan visas på en sida.

Parametrar Förbränning kan återställas med klick på **Fabriksinställningar (= Werkseinstellung)**. För att göra detta måste popup-menyn bekräftas med Återställ nu (= Jetzt rücksetzen).






## 2.1.7 PARAMETRAR RÖKGASSPJÄLL (P600)

I meny P600 kan rökgasspjälls funktion konfigureras.

På **P600 rökgasspjäll K2** visas efter den automatiska överföringen av data de aktuella värdena per parameter:







P602 till P606 visas när P601 är inställd på "1" dvs. när rökgasspjället är konfigurerat:

Bläddra nedåt om värdena inte kan visas på en sida.



← Paran	netertjänst
BRUNNER <sup>.</sup>	🗅 🗈 EAS 3
	142°C
P600	Lufttillförselklaff
P601	
P602	450°
P603	10%
P604	10%
P605	20°
P606	20°

Parametrar Förbränning kan återställas med klick på **Fabriksinställningar**. För att göra detta måste popup-menyn bekräftas med **Återställ nu**.



Om P601 är inställd på "1"- är rökgasspjäll konfigurerat, och symbolen för strypspjället visas. Denna symbol ändras under drift - beroende på dess aktuella status:





## 2.1.8 KALIBRERING AV SPJÄLLEN MED EAS-APPEN



Följande gäller för båda spjällen:



kalibrering sker endast när dörren till förbränningskammaren är öppen.

Kalibrering av tilluftsspjället är inte möjlig med värmeinsats nr 30 (KSO)!



Kalibrering är inte nödvändig med det nuvarande BRUN-NER-leveransprogrammet.

Kalibrering är endast nödvändig vid eftermontering av gamla apparater!

- Koppla loss sliden eller spjället mekaniskt från växeln och flytta den manuellt till positionen ÖPPEN.

- Spänningsförsörjning EAS.

- Gå till parametermenyn för **P201, P202** (kapitel Motorkalibrering P200) och ställ in **100%**.

Eller så kör växeln fortfarande från valfri position till 100%: vänta tills 100 % uppnås. Koppla mekaniskt ihop växellåda och spjäll eller slid.



- Tryck en gång kort på ENTER-knappen. Växeln flyttar till position 0% **STÄNGD** (**0%** blinkar), tryck inte på någon knapp på EAS under denna tid. Vid behov kan spjället eller sliden flyttas till önskad position **STÄNGD** med knapparna Upp/Ner.

Tryck kort på ENTER-knappen en gång för att spara den nya positionen STÄNGD. Displayen visar kortvarigt 0% sedan återgår växeln automatiskt till position 100% ÖPPEN.



-> Lämna parametermenyn, EAS är klar för användning.

Info: **P202** återställer kalibreringen till leveransstatus, se *Programmeringsanvisning*.

#### K2, rökgasspjäll:

- Koppla loss sliden eller spjället mekaniskt från växeln och flytta den manuellt till **ÖPPEN** position.

- Spänningsförsörjning EAS.

Parametern **P201** är inställd på **100%**. Gå till parameter **P203** och ställ in **100%**. Eller så kör växeln fortfarande från valfri position till 100% tills **100 %** uppnås. Koppla ihop växeln och spjället, vrid vid behov växelns hållare tills växeladaptern och den flexibla axelns medbringare passar ihop.

- Tryck kort på ENTER-knappen en gång (i EAS-appen under motorkalibrering / P203). Växeln flyttar till position 0% **STÄNGD** (0% blinkar), tryck inte på någon knapp på EAS under denna tid. Vid behov kan spjället flyttas till önskad position **STÄNGD** med knapparna Upp/Ner.

- Tryck kort på ENTER-knappen en gång för att spara den nya positionen **STÄNGD**. Displayen visar kortvarigt **0%** sedan återgår växeln automatiskt till position **100% ÖPPEN**.

-> Lämna parametermenyn (med symbol ←), EAS är klar för användning.



## 2.2 HANTVERKARE-UTLOGGNING

När alla parameterinställningar har gjorts i Hantverkare-menyn, *måste* hantverkare programmeringsläget lämnas.



→ Enhetens lysdiod måste ha samma färg som tidigare (blå eller grön).

För EAS 3 med display: LED = 1 eller 2



## 3 KUND

## 3.1 REGISTRERING FÖR KUNDEN



#### SE UPP

Inloggningen kan ENDAST göras när ugnsdörren är öppen!  $\rightarrow$  Öppna ugnsdörren till den kalla ugnen. Ugnen får inte eldas i och det

får inte finnas någon glöd i den.



#### Bild 7: Klicka på menyn

Nivån för kundinloggning visas endast när ugnsluckan är öppen vid val av menyn:





Klicka på **Kundregistrering** och ange PIN **9999**.

→ Du är i ägare-läge.

Om du lyckats byta till ägare-läge kan du justera olika inställningar i förbrännings-menyn.



# 3.2 MENY FÖR ANVÄNDAREN (ÄGAREN)

#### Information om din anläggning

Även utan att vara inloggad kan du se vissa parametrar för din EAS 3. Du behöver bara logga in för att ändra parametrarna.

#### Inställningar via EAS 3-appen på din anläggning

För att kunna göra inställningar för anläggningen måste du byta till ägare-läge (användar-läge). För att göra detta måste du vara ansluten till hemnätverket







## 3.2.1 STATUS FÖRBRÄNNING

#### Översikt



#### WLAN-symboler (3)

Beroende på vilket WLAN-läge EAS3 befinner sig i lyser en annan färg på kretskortet. Denna färg återges 1:1 i appen via anslutningssymbolen:

# BRUNNER

Е ВІ	å	EAS 3user, Start-läge
Gri	ön	Hemnätverk, EAS 3 är i sitt eget WLAN
Rö	òd	EAS 3Service - Serviceläge (specialistföre- tag)
Inge anslu	en tning	Ingen anslutning kan för närvarande upp- rättas med EAS 3
	EA	S3-displayen visar LED:
LED 🜩	LE	D 0 = WIFI inaktiv
	LE	D 1 = Blå
	LE	D 2 = Grön

LED 3 = Röd

BRUNNER



#### Förbränningskurva (5)



#### Driftläge: Eco AV (12)



#### Eko AV

Informationen om tändnings- och uppvärmningsfel är inaktiverade.

#### Förlängd förbränningsprocess (13)



# S+Den förlängda brasvedförbränningen är aktiv.Denna förbränningsinställning kan vara användbar för att förhindra/minska kolbildning.



#### Rökgasspjäll (14)

Om ett rökgasspjäll (tillval) är inbyggt, visas rökgasspjälls position i området för förbränningskurvan.



## 3.2.2 STATUS FÖRBRÄNNING-MINNE



Bild 8: Klicka på menyn

#### INFO

Detta valalternativ finns ENDAST när ugnsdörren är öppen.



# BRUNNER

Genom att trycka på knappen **Förbränning-minne** öppnas statistiken för förbränning.

Här visas de aktuella statistikdata om de enskilda förbränningarna som har ägt rum sedan EAS 3 togs i drift.



## 3.2.3 FÖRBRÄNNING-MENY





# BRUNNER

Genom att trycka på knappen **Förbränning-meny = Abbrand-Menü** öppnas menyn med de parametrar som kan ställas in.

Alternativen för de enskilda inställningarna visas i tabellen nedan.



Knapp	Förklaring	möjligt urval
S+	förlängd förbrännings- process	AV eller PÅ
EKO	Eko-drift	AV eller PÅ
Ljusstyrka display*	Displayens ljusstyrka*	0 till 100 %
Volym signalton	Intensitet summer (ljud)	<b>2= hög</b> , 1=medelhög volym, <b>0 = tyst</b>



Кпарр	Förklaring	möjligt urval		
Påfyllningsinformation	Påfyllningsinformation	AV = 0 (Default) An = Till (1) =PA, symboler $P + \P$ An = Till (2) =PA, symbol $P$ + fem signaltoner + $\P$ An = Till (3) =PÅ, symbol $P$ + blinkande $\clubsuit$ + $\P$ An = Till (4) =PÅ, symbol $P$ + fem signaltoner +blinkande $\clubsuit$ + $\P$		
Rökgasspjäll	Rökgasspjälldrift	Vinter eller sommar		
*hänv	*hänvisar till ljusstyrkan med en eventuellt påslagen EAS 3-display.			



## 3.2.4 ALTERNATIV



#### Bild 10: Klicka på menyn

Genom att trycka på knappen **Alternativ** öppnas sidan för visuella inställningar:

- o Mörkt tema = Val av app-design.
- Alternativen är Vit eller Svart.
- o Rasterlinie anzeigen = on/off.

o **Uppdateringshastighet** = Val av uppdateringshastighet för skärmarna i appen. Alternativen är **Snabb, Medel** eller Långsam.

o **Nummer aktiv EAS3** = Om flera EAS 3 är anslutna kan den adresserade EAS 3 väljas.



De önskade inställningarna måste bekräftas med klick på **SPARA ALTERNATIV**.





alternativ

Wisuella alternativ

Visuella alternativ

Visuella alternativ

Visu atups "Oppina dörren"

Tekniska alternativ

Usugdateringshastighet
ureug ↓

SPARA ALTERNATIV

Bild 12: Vit

## 3.2.5 TEKNISK INFORMATION

Information om kontrollversionen/applikationen kan erhållas här.

$\equiv$ Teknisk information		$\equiv$ Teknisk information		$\equiv$ Teknisk information	
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🛛 EAS 3	BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🛛 EAS 3	BRUNNER	🖻 🛛 EAS 3
Värmeinsats	1	Förbränning	Inte aktiv	Sändningsdisk	27/27
App-Version	1.32 (33)	Dörr öppen!	Ja	WiFi -återställningsräknare	
EAS3 -nummer	1	AP SSID	<unknown ssid=""></unknown>	SKICKA TESTFÖRFRÅG	AN
EAS3 IP -adress	192.168.2.96	Enhetsadress	192.168.2.30	RENSA INSTÄLLNING	AR
Parameterversion	2	Mottagare av sändning	Aktiva	TA BORT SPARADE KONTR	OLLER
Firmwareversion	3.25	Sändning tillgänglig	Aktiva		<b></b>
Senaste firmwareuppdatering		Sändningsfrekvens	хохохоо	WIFI -LAGE UPP FACK	.1
Åtkomstnivå	Ägare	Buntsändningsdisk	23/23	BYT WIFI	
Förbränning	Into aktiv	Sändningsdisk	23/23	STYRENHET STARTAR	ом

## 3.3 MÖJLIGA INSTÄLLNINGAR I MENYN FÖR AVBRÄNNING

Kunden (ägaren) till EAS 3 kan göra följande inställningar. För att göra detta måste kunden vara inloggad i appen (se kapitlet *Registrering för slutkunder*).

Gå sedan till förbränningsmenyn - se kapitlet Förbränning-meny.



## 3.3.1 S+ (FÖRLÄNGD FÖRBRÄNNINGSPROCESS)



Flytta den röda punkten till höger eller vänster.

Bekräfta den nya inställningen med **Verk**ställ =Setzen.

Stäng med **X** och spara inte en ny inställning.

TILL = Funktion S+ är aktiv (=1). Informationssymbolen visas:



AV =Funktion S+ är inte aktiv (=0)

Fabriksinställning: S+ = 0



Vid bildning av träkol (t.ex. vid användning av lövträ) rekommenderar vi att funktionen "**S+**" = "Förlängd förbränningsprocess" ställs in på TILL (=1, aktiv).

## 3.3.2 EKO-DRIFT



Flytta den röda punkten till höger eller vänster.

Bekräfta den nya inställningen med **Verk**ställ.

Stäng med **X** och spara inte en ny inställning.

AV (=Funktion EKO är inte aktiv )(=0). Informationssymbolen visas:



TILL (Funktion EKO är aktiv)(=1). *Fabriksinställning: EKO* = 1



När eco-läget är aktiverat ECO = Onvisas uppvärmning och uppvärmningsfel för ett mer miljövänligt uppvärmningsbeteende visas och en akustisk signal ljuder.

Med eco-läge = **Off** (avaktiverad funktion) *visas information om uppvärmnings- och uppvärmningsfel för ett mer miljövänligt uppvärmningsbeteende* uppvärmningsbeteende visas, men <u>ingen</u> signalton.



#### 3.3.3 BAKGRUNDSBELYSNINGENS LJUSSTYRKA

Bakgrundsbelysningens ljusstyrka avser *ljusstyrkan på en eventuellt ansluten display* på EAS-styrningen.

≡ Förbränningsmeny	≡ Förbränningsmeny
BRUNNER 🗆 EAS 3	BRUNNER 🖙 EAS 3
30°C	20°C Ljusstyrka på displayen X
S+ Av	Konfigurera önskat värde
Eco På	→ 0 100 100
Volym Signalton Högt	Satt värde volym signalton Hogt
Påfyllningsinformation På (3)	Påfyllningsinformation På (3)
Rökgasspjäll Vinter	Rökaasspiäll Vinter

Flytta den röda punkten till höger eller vänster.

Bekräfta den nya inställningen med **Verk**ställ.

Stäng med **X** och spara inte en ny inställning.

Justerbar: från 0 till 100 % och fabriksinställningen är 80 %



## 3.3.4 STÄLLA IN SIGNALTONEN

Volymen avser signaltonen EAS-styrning.

≡ Förbränningsn	neny		Förbrä	änningsn	neny
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🛛 EAS 3	BRI	JNNER <sup>.</sup>		d EA
2	SUOC			2	٥ ا
			Volyn	n Signaltor	ı
S+	Av	K	onfigurera ön:	skat värde	
Eco	På	<b>→</b>	TYST	2	HÖGT
Ljusstyrka på displayen	100%				
Volym Signalton	Högt				Satt va
			volym Signaii		но
Påfyllningsinformation	Pā (3)		Påfyllningsinf		På (3
Rökgasspjäll	Vinter		Rökaasspiäll		Vinte

Fabriksinställning: 2

Justerbar: **hög**, medelhög, **tyst** volym.

S 3

Flytta den röda punkten till höger eller vänster.

Bekräfta den nya inställningen med **Verk**ställ (= Setzen).

Stäng med **X** och spara inte en ny inställning.



## 3.3.5 INSTÄLLNING AV PÅFYLLNINGSINFORMATION

För att avgöra när det är dags att fylla på ved ger EAS 3 information i form av symboler på förbränningskurvan och en varningston.

Med fabriksinställningen "1" Påfyllningsinformation (standard) indikeras startpunkten för påfyllning av symbolen, när temperaturen i förbrännings-

kammaren sjunker för effektiv och miljövänlig förbränning **Г**. Om temperaturen i förbränningskammaren fortsätter att sjunka utan att på-

fyllning sker, visas symbolen **1** för att indikera slutet av den lämpliga påfyllningstidpunkten.

Påfyllning efter denna punkt är vanligtvis inte tillräcklig för en ren förbränningsprocess. (se anvisningarna i kapitlet "Påfyllning vid varm värmemodul").

Med konfiguration "**2**" utöver symbolen **P** fem korta signaltoner med en sekunds mellanrum.

Vid konfigurationen "3" " visas en pil som blinkar varje sekund  $\checkmark$  i mitten mellan de två symbolerna  $\triangleright$  och  $\P$ .

Med konfiguration **"4**" visas samma indikeringar som med konfiguration **"3**" plus fem korta signaltoner med en sekunds mellanrum.

Om **ingen** påfyllningsinformation önskas, konfigureras en **"0**" och inga på-fyllningsinformation visas.

Om fel av något slag uppstår kommer ingen påfyllningsinformation att visas.



≡ Förbrännin	igsmeny
BRUNNER <sup>.</sup>	🖻 🛛 EAS 3
	30°C
S+	Av
Eco	På
Ljusstyrka på display	ven <b>100</b> %
Volym Signalton	Högt
Påfyllningsinformatio	on På (3)
Rökgasspjäll	Vinter

Ξ	≡ Förbrä	nnings	meny	/	
B	RUNNER <sup>.</sup>		D	EA	<b>S</b> 3
		1	21	۱۰	$\cap$
	Påfyllning	gsinform	ation		×
	Konfigurera öns	kat värde			
		3			
				Satt vä	rde
	volym signalio			нод	
				Pâ (3	
				Vinte	

Flytta den röda punkten till höger eller vänster.

Bekräfta den nya inställningen med **Verk**ställ.

Stäng med **X** och spara inte en ny inställning.

Den valda konfigurationen visas inom parentes under menyn för förbränning. (här exempel: konfiguration 3)





## 3.3.6 RÖKGASSPJÄLL





Flytta den röda punkten till höger eller vänster.

Bekräfta den nya inställningen med **Verk**ställ.

Stäng med **X** och spara inte en ny inställning.





# 3.4 LOGGARE FÖR FÖRBRÄNNING

Loggare för förbränning ger en översikt över förbränningsbeteendet.



Bild 13: Klicka på menyn

INFO

Detta valalternativ finns ENDAST när ugnsdörren är öppen.



# BRUNNER

Genom att trycka på knappen **Förbränning-minne** öppnas statistiken för förbränning.

Här visas de aktuella statistikdata om de enskilda förbränningarna som har ägt rum sedan EAS 3 togs i drift.



Förbränningsloggare är ett sam- lingsbegrepp som består av:	Förklaringar
<b>Förbränningar</b>	Förbränning-räknare: hur ofta uppvärmningsfel-tem-
= Förbränning-räknare	peraturen överskreds och växling till steg 2 gjordes.
<b>Påfyllning</b> = Påfyllning-räknare	Påfyllning-räknare: hur ofta påfyllning har skett inom stegen 2-4.
<b>Tändningsfel</b> = Tändningsfel-räknare	Tändningsfel-räknare: hur ofta ett tändningsfel har gjorts.
<b>Uppvärmningsfel</b>	Uppvärmningsfel-räknare: hur ofta ett uppvärm-
= Uppvärmningsfel-räknare	ningsfel har gjorts.
<b>Förbränningstimmar</b>	Drifttimräknare: hur många timmar styrningen varit
= Drifttimräknare	inom stegen 2 till 4.
<b>Ugn het</b>	Ugn het-räknare: hur ofta tröskelvärdet har överskri-
= Ugn het-räknare	dits.



## 4 INFORMATION OCH FELMEDDELANDEN

## 4.1 INFORMATION

Följande informationssymboler visar direkt om det föreligger driftproblem :

#### Tändningsfel

Uppvärmningstemperaturen nåddes inte inom den angivna tiden.



Upprepa tändningsprocessen

- Använd lämpliga braständare (t.ex. Fidibus) som tändhjälp; använd aldrig flytande tändmedel!

- Använd mindre vedbitar för tändning.



#### Uppvärmningsfel

Tröskeltemperaturen nåddes inte inom den angivna tiden. -> Använd endast torr brasved i den föreskrivna mängden. Olämpligt bränsle/avfall får inte användas.



#### Dörr öppen

Eldluckan är öppen för länge.

> Stäng eldluckan

#### Ugn het



Temperaturen i förbränningskammaren är ovanför det tillåtna värdet för värme-/kamininsatsen.

- Använd aldrig mer än den maximala bränslemängden.

- Gör en "eldningspaus" innan du tänder en ny brasa. Ugnsanläggningen arbetar med en ineffektiv verkningsgrad.

Om ett felmeddelande är aktivt, visas det som ett popup-fönster:

Felet visas även längst ner på textraden:





Visa förbränning

Om det finns ett tändningsfel visas det på tidslinjen (timeline) på följande sätt (rött):

Om det finns ett uppvärmningsfel visas det på tidslinjen (timeline) på följande sätt:





För de andra felen (F11, 12, 13 osv.) visas endast en information längst ned till vänster på informationsraden.

## 4.2 FELMEDDELANDEN

Visa	Felmeddelanden och möjliga orsaker
F01	Sensorbrott Termoelementet i förbränningskammaren är defekt eller kabel-/kon- taktbrott föreligger.



Visa	Felmeddelanden och möjliga orsaker
F02	Termoelementets polaritet Termoelementet i förbränningskammaren är felaktigt anslutet eller de- fekt.
F11	Förbränningsluftstyrningens ställmotor har inte nått det angivna refe- rensläget.
F12	Förbränningsluftstyrningens ställmotor har inte nått det angivna refe- rensläget.
F13	Förbränningsluftstyrningens ställmotor har inte nått referenspunkten.
F14	Ingen kommunikation mellan manöverdonet för förbränningsluftstyr- ningens ställmotor och styrenheten (EAS/EOS).
F21	Rökgasspjälls ställmotor har inte nått det angivna referensläget.
F22	Rökgasspjälls ställmotor har inte nått det angivna referensläget.
F23	Rökgasspjälls ställmotor har inte nått referenspunkten.
F24	Ingen kommunikation mellan rökgasspjälls ställmotor och styrenheten (EAS/EOS).
F51	Dörrkontaktbrytare Dörrkontaktbrytaren rapporterar ett odefinierat läge. Möjliga orsaker: Dörrkontakt defekt, anslutningskabel felaktigt ansluten, kabelbrott el- ler kontakt urdragen.
FBAT	Inget batteri tillgängligt. Sätt in batteriet!
LBAT	Batteri svagt. Byt batteriet!
FDEV	Internt fel.



## 4.3 FELHANTERING MED LED

#### Felhantering med EAS3 utan display

Om ett fel inträffar (INTE en indikering) -> låt LED-lampan blinka.

Felmed- delande	Felmeddelande och möjliga orsaker	
F51	Dörrkontakt Dörrkontaktbrytaren rappor- terar en odefinierad position. Möjliga orsaker: Dörrkontakt defekt, anslutningskabel fel- aktigt ansluten, kabelbrott el- ler stickkontakt urkopplad.	Bild 14: LED blinkar BLÅTT
F01 F02	Termoelementet i förbrän- ningskammaren Termoelementet i förbrän- ningskammaren är defekt / felaktigt anslutet / kabelbrott / trasig kontakt.	Bild 15: LED-lampan blin- kar GRÖNT



Felmed- delande	Felmeddelande och möjliga orsaker		
F11 - F14	Fel på motorn K1 Ingen kommunikation eller position nåddes inte.		
F21 - F24	Fel på motorn K2 Ingen kommunikation eller position nåddes inte.	Bild 16: LED-lampan blin- kar RÖD	

## 4.4 FEL RESET

#### **Reset Popup-fel**



o Med klick på Stänga återställs felet

Om felet kvarstår visas felet igen.

o Med klick på **X** visas felet fortfarande längst ner på informationsraden.



#### **Reset F-fel**



o Med klick på **Fel** nere i Info-raden visas ett popup-fönster

o Med klick på Stänga återställs felet

Om felet kvarstår visas felet igen.

o Med klick på **X** visas felet fortfarande längst ner på informationsraden.

## 5 UPPDATERING AV EAS3



VIKTIGT! Under uppdateringen, OBSERVERA Du:

- 1. ugnsluckan måste vara öppen
- 2. avståndet mellan slutenheten och EAS 3: max. 3m
- 3. slutenhetens laddning måste vara minst 30%.





## INFO !!! NYTT:

EAS3:s styrprogramvara är integrerad i appen och uppdateras direkt via appen.

Ladda ner EAS 3-appen på din mobila enhet och använd den för att uppdatera EAS 3-styrenheten.

EAS3:s styrprogramvara är integrerad i appen och uppdateras direkt via appen.

När appen startas kontrollerar den om den aktuella programvaruversionen finns på EAS3-styrenheten (se versionsnummer i displayen).

En uppdatering måste utföras för att appen ska fungera tillsammans med EAS3-styrenheten utan problem → Klicka på **START UPDATE**.



Efter en kort stund räknas procenttalet uppåt, vilket indikerar att uppdateringen har startat.

Klicka på menyn, *utan* starta uppdateringen, *kan det inte längre garanteras att appen fungerar.* 

När uppdateringen har slutförts (= 100%) kan appen användas i sin fulla omfattning.

# BRUNNER

Information om den aktuella versionen och uppdatering till den senaste versionen finns under **Meny** / **Uppdatering**:



≡							
BRU	BRUNNER		D)	EAS 3			
EAS firmware är faktisk							
Aktuell	Aktuell version:		3.25				
Tillgäng	Tillgänglig version:						
For upposterningen är det flodvändigt att den mobila enheten och styrenheten hills när avrandna (max 3 m). Uppslucken mäste vara oppen. Den mobila 20%, den mobila enheten kan vara ansluten till en extern strömkälla							
PABORJA UPPDATERING							

*Anmärkning om kön:* För bättre läsbarhet används det generiska maskulinum i denna dokumentation. Om inget annat anges avser de personbeteckningar som används i denna dokumentation alla kön.



# Ulrich Brunner GmbHBRUNNER-produkter säljs exklusivt via godkända återförsälja-<br/>re.<br/>Vi reserverar oss för eventuella tekniska eller produktrelaterade<br/>fel.Zellhuber Ring 17-18<br/>D-84307 EggenfeldenVi reserverar oss för eventuella tekniska eller produktrelaterade<br/>fel.Tel.: +49 (0) 8721/771-0<br/>info@brunner.deAlla bilder kan, förutom själva BRUNNER-produkten även in-<br/>nehålla designelement eller dylikt som innebär en extra kost-<br/>nad och arbetsinsats. Kopiering eller användning av bildmateri-<br/>al kräver skriftligt godkännande från BRUNNER. © Ulrich Brun-<br/>ner GmbH.

® BRUNNER är ett registrerat varumärke.

DokuNr.: 202985